# BioStar 2.9 マニュアル



内容		
はじめ	)に	1 -
通常道	軍用編(通常の操作をされる方向け)	2 -
1	BioStar ログイン方法	2 -
2	ユーザーの追加(BioStar システムを利用する資格者を追加する)	3 -
3	ユーザーグループの作成(各ユーザーの所属する部門を作成する)	7 -
4	ユーザーの再編集(BioStar システムを利用する資格者の情報を編集する)	8 -
4.1	ユーザー再編集	8 -
4.2	一括ユーザー編集	– 9 –
5	ユーザーの削除(BioStar システムを利用する資格者の情報を削除する)	- 10 -
5.1	PC 上のユーザーを削除する方法	- 10 -
5.2	認証機内のユーザーを削除する方法	- 11 -
6	コーザーの転送(BioStar システムを利用する資格者の情報を認証機に送る)	- 12 -
7	ユーザーを認証機から PC にコピー(認証機内の資格者情報を BioStar2 にコピー)	- 13 -
8	カードの管理(カードの登録・ユーザーへの割当・割当解除・無効化)	- 14 -
8.1	カードの登録 および ユーザーへのカードの割当	- 14 -
8.2	ユーザーへのカードの割当(登録済みカードの再割当)	- 16 -
8.3	ユーザーのカードの割当解除(ユーザーからカードの削除:カードの割当の解除)	- 17 -
8.4	ユーザーのカードの無効化(カードのブラックリスト登録)	- 18 -
8.5	スマートカードの利用方法	- 19 -
8	3.5.1 スマートカードのフォーマット	- 19 -
8	3.5.2 スマートカードの書き込み	- 20 -
	8.5.2.1 セキュア資格カード の書き込み	- 22 -
	8.5.2.2 アクセス オン カード の書き込み	- 23 -
9	指紋の管理(ユーザーの指紋登録・ユーザーの指紋更新・ユーザーの指紋削除)	- 25 -
9.1	指紋の登録	- 25 -
9.2	指紋の更新(登録済みの指に上書きで指紋登録)	- 27 -
9.3	指紋の削除	- 27 -
10	顔の管理(ユーザーの顔の登録・ユーザーの顔の更新・ユーザーの顔の削除)	- 28 -
10.1	1 ユーザーの顔の登録	- 28 -
10.2	2 ユーザーの顔の更新(登録済みの顔に上書きで顔登録)	- 29 -
10.3	3 ユーザーの顔の削除	- 30 -
11	ビジュアル顔の管理(ユーザーの顔の登録・ユーザーの顔の更新・ユーザーの顔の削除)	- 31 -

11.1	ユーザーのビジュアル顔の登録	– 31 –
11.2	ユーザーのビジュアル顔の更新(登録済みのビジュアル顔に上書きでビジュアル顔登録)	– 32 –
11.3	ユーザーのビジュアル顔の削除	– 33 –
12 モバ	「イルの管理(モバイルカードの登録・無効化)	– 34 –
12.1	モバイルカードの登録 および ユーザーへのカードの割当	– 34 –
12.2	モバイルカードの再発行	36 -
12.3	モバイルカードの無効化 および 有効化	36 -
12.4	モバイルカードの削除	– 36 –
12.5	モバイルカードの利用者側設定	– 37 –
12.5.1	受信メール内容	37 -
12.5.2	. Airfob アプリの起動	– 38 –
12.5.3	認証動作	– 39 –
13 QR	/バーコードの管理	40 -
13.1	QRコード/バーコードの種類	40 -
13.2	QRコード/バーコードの利用方法	– 40 –
13.2.1	BioStar2 QR コードの場合	– 40 –
13.2.2	ー般 QRコード/バーコードの場合	– 41 –
13.3	BioStar2 QR コードの登録方法	– 41 –
14 그-	・ザーデータ の CSV エクスポート/インポートの形式について	– 42 –
14.1	ユーザーデータの CSV エクスポート(CSV ファイルで保存)	– 45 –
14.2	ユーザーデータの CSV インポート(CSV ファイルからのユーザー登録)	46 -
15 그-	・ザーデータ のデータファイル エクスポート/インポートについて	48 -
15.1	ユーザーデータの データファイルエクスポート(データファイル(tgz 形式)での保存)	48 -
15.2	ユーザーデータのデータファイルインポート(データファイル(tgz 形式)からのユーザー登録)	– 50 –
16 アク	セスコントロールの指定・変更	– 52 –
16.1	アクセスレベルの作成(どのドアに?いつ?の設定)	– 53 –
16.2	アクセスグループの作成(どのアクセスグループに?誰が?の設定)	– 55 –
16.3	アクセスコントロールを利用しない設定方法	– 57 –
17 ログ	(動作状況)の確認)	– 58 –
17.1	イベントログの確認	– 58 –
17.2	リアルタイムログの確認	60 -

17.3	端末状態の確認	– 61 –
17.4	ドア状態の確認	62 -
17.5	警報履歴の確認	– 63 –
17.6	温度レポート	64 –
17.7	グラフィックマップビュー	– 65 –
17.7.1	グラフィックマップビューの作成	– 65 –
17.7.2	グラフィックマップビューの編集・削除	– 67 –
17.7.3	グラフィックマップビューの確認	68 -
18 警管	ちに対するコメント記載	69 -
18.1	ポップアップした警告に対する操作	– 70 –
18.2	未確認の警告を確認・再編集する方法	– 71 –
18.3	確認済みの警告を再確認する方法	– 72 –
19 監査	を記録の確認	– 73 –
20 勤怠	えの結果修正とレポート表示	77 -
20.1	基本操作および、確認可能方式	– 77 –
20.2	出力内容の詳細表示	– 81 –
20.2.1	一時スケジュール(シフト)の変更・削除	82 -
20.2.2	出勤時間・退勤時間の修正(打刻データ修正)	83 -
20.2.3	休暇の登録(適用)	84 –
20.2.4	カレンダータイプ表示	86 -
20.3	出力内容の詳細表示(その他表示時)	– 88 –
20.4	補足 を活用した表示	89 -
20.5	修正履歴の確認	90 -
設定編(シ	ステムの管理者の方向け)	– 92 –
21 Bio	Star2 の設定	92 -
21.1	アカウント 項目	93 -
21.2	環境設定 項目	94 -
21.3	カード 項目	– 95 –
21.4	カードフォーマット 項目	96 -
21.4.1	Wiegand	– 96 –

2	1.4.1.1	Wiegand(ウィーガンド)とは	96 -	
2	1.4.1.2	Wiegand カードフォーマット(標準)	96 –	
2	1.4.1.3	Wiegand カードフォーマット(カスタマイズ)	– 97 –	
2	1.4.1.4	Wiegand カードフォーマットの検討ポイント	99 -	
21.4	4.2	スマートカード	101 -	
2	1.4.2.1	スマートカード とは	101 -	
2	1.4.2.2	スマートカードフォーマット(カスタマイズ)	102 -	
21.5	サーノ	バー 項目	104 -	
21.6	トリカ	「および動作 項目	108 -	
21.7	スケシ	ジュール 項目	109 -	
21.8	警告	· 項目	111 -	
21.9	HTT	PS 項目	112 -	
21.10	クラウ	フド 項目	112 -	
21.11	イメー	-ジログ 項目	113 -	
21.12	USB	エージェント 項目	114 -	
21.13	3 顔のグループマッチング 項目			
21.14	14  監査記録 項目			
21.15	5 サマータイム 項目			
21.16	セキュ	ュリティ 項目	116 -	
21.17	アクラ	ティブ ディレクトリ 項目	118 -	
21.18	モバイ	イル 項目	119 -	
21.1	18.1	モバイルカードについて	119 -	
2	1.18.1.1	モバイルカードとは	119 -	
2	1.18.1.2	モバイルカードを利用するためのシステム構成 および 流れ	119 -	
2	1.18.1.3	モバイルカードを利用するために必要なライセンス(クレジット)	120 -	
21.18.1.4 モバイルアクセス ポータルサイトの種類		モバイルアクセス ポータルサイトの種類	120 -	
21.18.1.5		クレジット と メンテナンスクレジットの違い	121 -	
2	1.18.1.6	モバイルカードを利用する際の注意事項	122 -	
21.1	18.2	モバイルアクセス ポータルサイトの開設	123 -	
2	1.18.2.1	モバイルアクセス ポータルサイトの開設に必要なもの	123 -	
2	1.18.2.2	モバイルアクセス ポータルサイトの利用タイミング	123 -	
2	1.18.2.3	モバイルアクセス ポータルサイトの開設	123 -	
21.1	18.3	モバイルアクセス ポータルサイトとの連携	128 -	

21.18.4 モバイルアクセス ポータルサイトとの利用方法	– 131 –
21.18.4.1 クレジット数の確認	131 –
21.18.4.2 クレジットの適用	133 –
21.18.4.3 ログイン パスワード変更	133 –
21.19 Eメール内容 項目	134 –
21.20 ライセンス 項目	136 –
21.21 システムバックアップ 項目	138 –
21.21.1 一般的なバックアップ	139 –
21.21.2 自動システムバックアップ	139 –
21.21.3 システムのリストア	140 –
22 システムのバックアップ および 復元	– 141 –
22.1 手動でのバックアップ および リストア	– 141 –
22.1.1 データベース・ライセンス のバックアップについて(手動)	142 –
22.1.2 データベース・ライセンス のリストアについて(手動)	144 –
22.1.3 システムのバックアップについて(手動)	145 –
22.1.4 システムのリストア(復元)について(手動)	146 –
22.1.5 データベースのバックアップについて(手動)	147 –
22.1.6 データベースのリストア(復元)について(手動)	149 –
22.2 自動でのデータベースバックアップ	151 –
23 端末の設定	155 –
23.1 端末の追加	155 –
23.1.1 LAN 接続端末 UDP での検索・追加	155 –
23.1.2 LAN 接続端末 TCP での検索・追加	158 –
23.1.3 RS−485 接続の子機端末の検索・追加	160 –
23.2 端末の設定	– 164 –
23.2.1 【情報】項目	164 –
23.2.2 【ネットワーク】項目	165 –
23.2.3 【認証】項目	167 –
23.2.3.1 【顔認証部分(顔認証端末の画面でのみ表示)】	169 –
23.2.3.2 【指紋認証部分(指紋認証機能を有する端末の画面でのみ表示)】	171 –
23.2.3.3 【QR 部分】	172 –

23.2	2.3.4 【カード種別部分】	172 –
23.2.4	4 【詳細設定】項目	174 –
23.2	2.4.1 【管理者部分】	174 –
23.2	2.4.2 【勤怠部分】	175 –
23.2	2.4.3 【表示/音声部分】	176 –
23.2	2.4.4 【トリガおよび動作部分】	178 –
23.2	2.4.5 【イメージログ部分】	180 –
23.2	2.4.6  【Wiegand 部分】	181 –
23.2	2.4.7 【インターフォン部分】	181 –
23.2	2.4.8 【セキュア タンパー部分】	182 –
23.2.5	5 【サーマル&マスク】項目	182 –
23.3	端末の再接続	– 184 –
23.4	端末別ユーザー情報の整理	– 184 –
23.5	端末の同期	– 185 –
23.6	端末の再起動	186 –
23.7	端末の削除	– 187 –
24 ドア	2の設定	188 -
24.1	ドアの追加	188 –
24.2	ドアの削除	– 194 –
25 エレ	・ベーターの設定	– 195 –
25.1	エレベーターの追加	– 195 –
25.2	エレベーターの削除	199 –
26 ゾー	-ンの設定	– 200 –
26.1	ゾーンの種類	200 -
26.2	アンチパスバックゾーン	– 201 –
26.3	火災報知ゾーン	204 –
26.4	スケジュールロックゾーン	– 207 –
26.5	スケジュールアンロックゾーン	– 209 –
26.6	警備警報ゾーン	211 –
26.6.1	端末操作を警備の開始/解除トリガとする場合	212 –
26.6.2	2. 外部信号を警備の開始/解除トリガとする場合	– 217 –
26 7	インターロックゾーン	- 218 -
_0.7		

26.8	入退確認ゾーン	222 -
26.9	混雑制限ゾーン	226 -
27 勤	怠の設定	230 -
27.1	勤怠システム利用の初回設定	230 -
27.2	勤怠端末の設定	232 -
27.3	時間規則の作成	234 –
27.4	シフトの作成	236 -
27.5	スケジュールテンプレートの作成	244 –
27.6	ルールの作成	246 –
27.7	スケジュールの作成	248 –
28 トラ	ラブルシューティング(FAQ)	250 –
28.1	BioStar2の画面が表示されなくなってしまった	250 -
28.2	BioStar2 にログインはできるが、端末がつながらない	253 –
28.3	プライバシーが保護されない。という画面が表示される	255 -
28.4	勤怠画面が表示されない(勤怠画面の後、動作が遅い)	256 –
28.5	ユーザーが 200 名以上選択できない	258 –
28.6	ログイン ID やパスワードを忘れ、ログインできなくなってしまった	258 –
28.7	BioStar2 のデータベースをバックアップ, 復元したい	258 –
28.8	USB カード登録機、USB 指紋登録機が利用できない	259 –

# はじめに

本製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。 以下の点につきまして、ご注意の上、正しくご利用をお願い致します。

- 初期設置後、お客様ご利用のネットワーク環境の変更が必要な場合は、弊社までご連絡・ご相談ください。
   (もし初期設定から変更されてしまった場合、お客様環境での有償での再調査が必要となる場合があります。)
- ・納入時に、システムの取扱説明をさせていただきます。もし、経年後お客様の操作担当者様が変更となる場合は、 操作方法や注意事項の引き継ぎをお願い致します。
   (再度、取扱説明を行う場合、有償のトレーニングサービスをご利用ください。)

・計画停電等により電源が切れる場合は、事前に、認証端末の電源を OFF にし、電源の回復後に認証端末の 電源を ON にしてください。認証端末の電源操作をせずに、電源の強制的な OFF/ON があった場合、認証端末の 故障の原因となります。

また、一定時間以上 停電が継続すると、認証端末内部の一時的な充電電池が放電され、次回電源 ON 時に、 内臓の時計がリセットされます。この場合、正しく認証できなくなりますので、復電時に一定時間が経過している 場合は、再度、認証端末に対し、時刻の設定を行ってください。電源回復後、端末の日時を確認してください。 液晶画面付き端末:液晶画面の日付をご確認ください。

液晶画面無し端末:状態 LED の色をご確認ください。(青/赤の交互点滅の場合、日時がリセットされています。)

- ・認証端末は精密機器であるため、稀に正常に動作しない状態に陥る可能性がございます。そのような症状が 発生した場合、認証端末の電源を一旦、OFF にしていただき、数秒の後、認証端末の電源を ON にし、状態の 確認をお願い致します。
- ・ご不明点のお問合わせや、不具合・トラブルに関してのお問合わせの際は、まず、「お客様番号」を 確認させていただいております。お問い合わせ前に、事前に「お客様番号」のご確認をお願い致します。 お客様番号は、本画面の上部に表示されている番号となります。 また、ご契約プランにもよりますが、コールセンターのご利用は、有償となります。
- ・BioStar2 には、インターネットからアクセス可能とする機能があります。(初期値は利用しない設定です。) 本機能をご利用の場合は、通常のホームページと同様で、BioStar2 のサーバーに対し、外部からの不正アクセスを される恐れがあります。弊社では、責任を負いかねますので、ご理解の上、ご利用をご検討ください。
- ・BioStar2 は、Google Chrome ブラウザのみの対応となります。Internet Explorer や, Edge, FireFox などのブラウザで は、正しく動作しない機能があります。必ず、Google Chrome をご利用ください。
- ・解像度によっては、画面表示などの情報が正しく表示されないことがあります。
- ・掲載のサービス名は各社の商標、登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# 通常運用編(通常の操作をされる方向け)

# 1 BioStar ログイン方法

入退室システムの管理を行うためには、管理ソフトウェアである、BioStar2というソフトウェアにログインをして操作を行います。 ここでは、管理ソフトウェア BioStar2 へのログインの方法について説明します。

PC のデスクトップにある BioStar2 のアイコン(右図)をダブルクリックしてください。 以下の画面が表示されたら、ユーザーID とパスワードを入力しログインしてください。



BioStar 2	
時代記録書は FDらです。 ID	弊社の標準でのインストールの場合、
パスワード <sup>*</sup>	ユーザーID: <b>admin</b>
日9'イン	パスワード: Admin1234
	となります。
SUPPERMO Victoria a suscense © 2019 Suprema Inc. All rights reserved.	もし、お客様が変更された場合は、変更後の値を入力してください。

もし、右図のように、ID またはパスワードが無効との表示が出た場合は、 再度、ID とパスワードをご確認ください。

また、以下のような、アクセスできない旨の画面が出た場合は、 ご利用環境が変化した可能性が高いです。 トラブルシューティング 28 章を参考に、ご確認をお願いします。



再読み込み

詳細



# 2 ユーザーの追加(BioStar システムを利用する資格者を追加する)

ユーザーを追加するためには、BioStar2にログイン後、左側の「ユーザー」メニューをクリックし、

#### ユーザー編集の画面を表示します。

(※もし、「ユーザー」のメニューが表示されていない場合は、ユーザー追加の権限の無いユーザーでログインされています。 システム管理者に確認をしてください。)

- BioStar 2

(※もし、「ユーザーの追加」のボタンが表示されていない場合は、ユーザーの追加の権限の無いユーザーでログインされています。 システム管理者に確認をしてください。)

以下のようなユーザー作成画面が、表示されます。

#### [情報]項目

← 1-ザー追加		
情報		
(2) · 名称	(8) · Ех-Іл	
3 · 部門		
( <b>4</b> ) · ID	22214 電話舞号	
<b>5</b> ・ グル-フ°	すべての1-ザ- ▼ ①・状態	<b>〔</b> 〕 有効
1 + 画像 6・ 有効期限	2001/01/01 00:00 ~ 2030/12/31 23:59	
BioStar操作権限	管理者 v 79b2.0" h-7°	<b>•</b>
• ログイン ID	<u>іі</u> •- Ір	
, /\° λ9−\;*		
L	*	

- ユーザーの写真を追加することが可能です。必要な場合は、 <u>+ ■</u>をクリックして、写真等の画像を選択します。
   また、後述する「顔」および「ビジュアル顔」の登録時に <sup>プロイト/メージで使用</sup> に☑を入れると、こちらの画面に反映されます。
- ② ユーザー名を入力してください。(区別を付けやすくするため、入力を推奨します。)最大 48 文字まで入力できます。
- ③ ユーザーが所属する部門名を入力してください。この項目はモバイルアクセスカードのスマートフォンアプリの「部門」に 反映されます。スペース(全角および半角)および\_(半角アンダーバー)を含めて、64 文字まで入力できます。 数字は半角で入力してください。
- ④ 必須入力項目です。初期値は、連番の空き番の数字が自動入力されます。必要に応じて変更してください。
- ⑤ ユーザーの所属するグループ(部署)名を選択してください。事前に作成されているユーザーグループからの選択となります。(ユーザーグループの作成方法は、3章をご確認ください。)
- ⑥ ユーザーの認証可能な有効期限(開始~終了)を設定します。
   2001/1/10時~2030/12/3123時59分の範囲で選択します。
- ⑦ WEB ブラウザから、管理ソフト BioStar2 へのログインを行うか?により設定します。
   管理ソフトを操作するユーザーの場合は、操作権限を選択し、その下の ログイン ID および パスワードを設定します。
   BioStar2 にはログインせず、BioStar システムの利用者(認証者)になるユーザーの場合は、「未設定」を選択してください。
   この場合はログイン ID とパスワードの入力欄は表示されません。
   (管理者の操作権限を作成する場合は、21.1 章を参照してください。)
- ⑧ Eメールアドレスを入力してください。
   ※モバイルアクセス、またはビジュアル顔のモバイル登録をご利用の場合は必ず入力が必要となります。

- ⑨ 役職名を入力してください。この項目はモバイルアクセスカードのスマートフォンアプリの「役職」に反映されます。
   スペース(全角および半角)および\_(半角アンダーバー)を含めて、64 文字まで入力できます。
   数字は半角で入力してください。
- ⑩ 電話番号を入力します。(必要な場合は管理用に入力してください。BioStar2 では利用しません。)
- ① ユーザーの認証を一時的に無効にすることができます。
- ① ユーザーを所属させるアクセスグループを選択します。事前に作成されているアクセスグループからの選択となります。
   この項目でも選択可能ですが、ここで設定をするとユーザー単位でのアクセスグループ登録となるため、わかりにくくなります。
   ここでは設定をせず、16 章の方法で後から設定することを推奨します。
- ③ BioStar 操作権限で、ユーザーが WEB ブラウザからアクセスすることを許可した場合に、特定の IP アドレスからしかアクセス できなくする設定です。空欄にすると、どの IP アドレスからでもログインできるようになります。

#### [資格]項目

その下にスクロールすると、以下の設定内容があります。

•	
• 認証モート* 💦 端末標準設定	
・資格 + 指紋 (の) + 顔 (の) + h <sup>*</sup> (いってん 顔 (の) + h <sup>*</sup> (いってん ) + h <sup>*</sup> (いってん ) + OR/パ*-コーん <sup>*</sup> (い)	
<ul> <li>1:1 セキュリティレベル</li> <li>端末標準設定</li> </ul>	

・PIN コード: ユーザーの暗証番号です。認証機に 10 キーが付いている機種の場合、PIN コードを登録しておくことで、 認証方法の補助的な1つとして利用することができます。 ☑をすると、右側に確認入力欄が表示されます。 同じ数字を入力してください。入力可能な桁数は 4 桁以上 16 桁以下の数値のみです。

 ・認証モード:端末標準設定か、個別設定を選択可能です。端末標準設定を選択した場合は、端末の認証モードに 従って認証します。(例えば、端末が「カード+指紋」の設定の場合は、このユーザーもカード+指紋) 個別設定にした場合は、その後、個別の認証方式を設定します。(例えば、カードのみ) そして個別設定にした場合は、端末の初期値の認証モードを含むかどうか?を選択します。
 「含む」を選択した場合は、「端末の設定 + ユーザーの個別の設定」の認証モードが利用可能です。
 「含まない」を選択した場合は、端末の認証モード設定は関係せず、このユーザーの個別の設定モードが利用可能となります。
 個別設定の認証モードを設定した場合の画面例は、以下のようになります。

資格	
•	
* 認証モード	個別設定
	+ iû bil
	(1) 端末の初期値の認証モート*を含む
• 資格	+ 指紋 (m) + 顔 😌 + ビジュアh 顔 🚺 + カード 🖬 + モバイル 🏮 + QR/パーコード 🔛
<ul> <li>1:1 セキュリティレベル</li> </ul>	● 端末標準設定

・資格:指紋/顔/ビジュアル顔/カード/モバイル/QR/バーコードの登録を行う時にボタンをクリックします。BioStar では、利用

される認証機により、登録する資格情報が変化しますが、複数の機種を同時に利用できるように、ユーザーに認 証資格情報を登録します。

(例:

	<ul> <li>· 顔認証機のみをご</li> </ul>	利用のお客様は、顔デ	ータとカードデータを登録	
	・指紋認証機のみを	こ利用のお客様は、指	紋データとカードデータを登録	
	・カード認証機のみ	をご利用のお客様は、カ	ードデータを登録	
	・顔認証機と指紋語	忍証機をご利用のお客様	<b>様は、顔データと指紋データとカードデ</b> ・	-タを登録
のよ	うに、必要な認証デ	ータを登録してください。	)	
それそ	れの資格情報	の登録方法は、以	<b>↓下の章を参照してください。</b>	
指	紋情報:9章	顔情報:10 章	ビジュアル顔情報:11 章	カード情報:8章

モバイル情報:12章 QR/バーコード情報:13章

・1:1 セキュリティレベル: 1:1 認証モードの場合(指紋および顔)のセキュリティレベルを設定します。
 端末標準設定の場合は、端末により自動設定されます。
 その他、最低/低/通常/高/最高まで選択可能です。セキュリティレベルを上げると、判定が厳しくなりますので、
 指紋のふやけや顔のむくみなどで、認証エラーになる可能性があります。しかし、逆に、セキュリティレベルを下げると、
 火沢に応じて設定変更してください。

更に下にスクロールすると、適用ボタンがありますので、入力後、クリックしてください。



適用ボタンを押した場合に、認証機にユーザーデータが転送されるか?は、他の設定により変わりますので、その条件については、21.5章の「サーバー項目>自動ユーザー同期」の項目をご参照ください。

# 3 ユーザーグループの作成(各ユーザーの所属する部門を作成する)

ユーザーグループのイメージは、所属部署のイメージとなります。

このユーザーグループは、必ず利用しないとならない機能ではありません。しかし、ユーザーグループの機能を利用することで、 以下のことが、できるようになります。

・ユーザーを部署ごとに纏めて管理できるためわかり易い。(フォルダ分けのイメージ)

アクセス権限を、ユーザーグループごとに作成できるため、ユーザーグループに所属することでアクセス権限が付与できる。
 (例:総務と経理が入っている部屋のドアに対して、アクセス権限を

ユーザーグループ「総務部 と 経理部」の2つに設定する。

あとは、ユーザー作成の際に、ユーザーグループで、総務部または 経理部 を選択したユーザーは、自動的に、そのドアに対してのアクセス権を得る。) ・部署単位での一括操作ができる。

ユーザーグループについては、BioStar2は、初期値で一番上の階層に、「すべてのユーザー」という、ユーザーグループが作成 されている形になります。この下の階層を編集していくことが可能です。

各階層で、右クリックすると、サブメニューが表示されますので、ユーザーグループを作成・削除・編集が可能です。

・「すべてのユーザー」階層は、名称変更/削除できないため、 ユーザーグループの追加のみ選択可能

・その他の階層では、

- ・(下の階層への)ユーザーグループの追加
- ・ユーザーグループ名の変更
- ・ユーザーグループの削除

が可能です。

※ユーザーグループの名称は、48 文字まで入力可能です。(全角/半角問わず) ※ユーザーグループは、最上位(すべてのユーザー)を含まず、8 階層まで作成可能です。

事前にユーザーグループが、作成されている場合は、ユーザーの追加時に グループ の項目で選択可能となります。

また、ユーザーグループは、一度作成すると、ドラッグ&ドロップで階層の変更が可能です。 便利な部分もありますが、予定外に変更してしまわないよう、ご注意ください。 各ユーザーグループでアクセス権限を持っている場合、親のアクセス権限に変更されてしまいます。

	۹-۱-۴	- の追加		大阪智	営業所	
>	1-9*-	状態				
	🗖 👱 すべての1-ザ	*- (2			ID	
~	📑 👱 営業部	(1	$\sum_{i}$			
	👱 東京営	業部 (			2	例:大阪営業所を 誤って、東京営業部の下に
2	■ 👷 西日本	▲ 大阪営業所	1	$\mathbf{)}$		ドラッグ & ドロップしてしまった例
l	👱 大阪	「営業所 (1				
1	👱 福岡	間営業所 ()				
	💄 経理部	(				
	▲ 総務部	(				



الم 1-9-00	370	営業部
> 1-9*-	状態	
🔳 👤 すべてのユーザー	1	
_ 営業部		0.1810
2 経理部	1-9-9%-9%-9	の名称変更
皇 総務部	ユーサ* ーク* ルーフ*	を削除
	L	

4 ユーザーの再編集(BioStar システムを利用する資格者の情報を編集する)

# 4.1 ユーザー再編集

ユーザーの情報を変更する場合は、以下の方法で編集します。

「ユーザー」のボタンをクリックすると、下図のように、ユーザーの一覧が表示されます。

すべて	このユーサ゛ー			▶ ◀ 1 ≠ 1 ▶ ▶ 50 行 ▼ ●						
										•••
•	ID	名称	e⊀−ル	ゲルーフ。	アクセスクルーフ。	Ŵ	٢		•	状態
	1	Administrator	123@ mkk.com.jp	すべてのユーザー	-	0	0	0	0	-
	2	田中 太郎	-	すべてのユーザー	-	0	0	0	0	

編集したいユーザーをクリックしてください。(但し、一番左のチェックボックス列を除く。上記 赤の点線範囲) 各ユーザーの編集画面になります。あとは、ユーザー作成時と同様の操作で編集し、「適用」をクリックして反映してください。

ユーザーの再編集では、以下のことが可能です。

- ・ユーザーの名称の変更
- ・ユーザーのグループの変更
- ・ユーザーの利用状態の変更
- ・ユーザーの有効期限範囲の変更
- ・ユーザーの BioStar 操作権限(および パスワード)の変更
- ・ユーザーのアクセスグループの個人単位での変更(ユーザーグループ単位で設定されているものは変更できません。)
- ・ユーザーIP の変更
- ・PIN コードの変更
- ・認証モードの変更(端末標準設定か個別指定か)
- ・指紋/顔/カード等の各種 資格情報の 追加・削除・変更
- ・生体認証の資格情報がある場合、当該資格情報のみを端末と同期(再送信)
- ・カード登録がある場合、無効化/有効化
- ・1:1 セキュリティレベルの変更

# 4.2 一括ユーザー編集

複数のユーザーを一括で編集する場合は、以下の方法で編集します。

「ユーザー」のボタンをクリックすると、下図のように、ユーザーの一覧が表示されます。

すべ	てのユ・	-ザ-			H	4 <b>1</b> / 1 <b> </b>	50 行	-		Ŧ	快索
					C	▲→括編集 🛛 端	末に転送	£	<b>*</b> 1-7°	~削除	
	Ŋ		名称			アクセスクドルーフド		•		•	状態
	1		Admin istrator	-	すべてのユーザー	多摩センター	0	0	0	0	-
~	2		田中 太郎_0	-	商品技術課	多摩センター	0	0	0	1	-
~	3		山田 太郎_E	-	商品技術課	多摩センター	0	0	0	1	-
~	4		佐藤 太郎P	-	商品技術課	多摩センター	0	0	0	1	-
~	5		田中 →郎_F	-	商品技術課	多摩センター	0	0	0	1	-

編集したいユーザーに☑を入れると、右上に 2-555 というボタンが表示されます。そのボタンをクリックすると下図の画面が

表示されます。

- ・グループ
- ·状態
- ·有効期限
- ・アクセスグループ
- •BioStar 操作権限

について一括で編集することが可能です。

編集したい項目の 🕢 をクリックしてください。

一括編集を終了する場合は、「OK」をクリックしてください。

一括編集		×
1-7%- (4)		
<ul> <li>カ*ルーフ*</li> </ul>	× .	
• 状態	有効	
• 有効期限	🖉 2001 /01 /01 00:00 ~ 2030/12/31 23:59 🛗	
• ヲクセスク <sup>°</sup> ル〜フ <sup>°</sup>	1	T
。BioStar操作権限	未設定	T
	ок 44721	
	·/	

# 5 ユーザーの削除(BioStar システムを利用する資格者の情報を削除する)

ユーザーの削除については、21.5 章「サーバー項目>自動ユーザー同期」の設定により、動作が異なります。 自動ユーザー同期を行う場合は、PC(BioStar2 管理ソフトウェア)から、ユーザーを削除すると、同期され認証機からも ユーザーが削除されます。

自動ユーザー同期を行わない場合は、PC(BioStar2 管理ソフトウェア)から、ユーザーを削除しても同期はされないため、 認証機内のユーザー情報は、別途削除する必要があります。

また、自動ユーザー同期の設定であっても、認証機からだけユーザーを削除することが可能です。

ここでは、PC(BioStar2 管理ソフトウェア)上のユーザー削除の方法と、認証機内のユーザー削除の方法を記載します。

#### 5.1 PC 上のユーザーを削除する方法

・自動ユーザー同期の設定が連動する設定:認証機内のユーザーも一緒に削除される。

・自動ユーザー同期の設定が連動しない設定:認証機内のユーザーは、認証機内に残る。

ユーザーの一覧の画面を表示します。

۴-۲	*-0追加	すべて	のユーサ゛ー	-			I ∕ 1 ▶ ₩ 5	0行 🔻			-	検索
> 1-7*-	状態						🔒 端末に	転送		ユーザード	削除	•••
👤 すべてのユーザ	2		ID	名称	e≯−ル	ゲルーフ゜	アクセスケルーフ。	0	÷	Ω	•	状態
			1	Administrator	123@mkk.com.jp	すべてのユーサー	-	0	0	0	0	-
			2	田中 太郎	-	すべてのユーザー	-	0	0	0	0	-

上記の赤点線枠のように、削除したいユーザーに 🛛 をつけます。

# 5.2 認証機内のユーザーを削除する方法

認証機内のユーザーを削除する方法は、2つの方法が利用可能です。

- ・認証機内のユーザー情報を確認しながら削除:自動ユーザー同期の設定にかかわらず利用可能。
- ・PCからユーザーを指定して、認証機から削除:自動ユーザー同期の設定が「利用しない」設定の場合利用可能。

認証機内のユーザー情報を確認しながら削除する方法は、以下となります。 「端末」のメニューをクリックし、該当の認証機で右クリックします。 その際に表示されるメニューの中から、 「端末別ユーザー情報の整理」というメニューを選択します。

Γ	端末別1-	ザ−情報の整理				×
×	Xpass2 Key Q 4 @	npad 546090855 (192.168.0.16	7)	14	1/1	► ► 50 <del>1</del> 7 ▼
			۲	響末内_○	情報に差異がある ゲーパー登録ユーデー	797°8-ト* 削除
		1-9* -ID	0	÷	1:1 \$4197764*#	秋服
		4	0	0	端末標進設定	同じ
		з	0	0	端末標準設定	नि ८
		2	0	0	端末標進設定	同じ
		1	0	0	端末標準設定	C U
			10	5		



次に、ユーザー自動同期の設定が、利用しない設定になっている場合に利用できる方法です。

連動しない設定の場合は、ユーザーの画面で、認証機から削除したいユーザーに☑をつけると、以下の画面に なります。

すべ	ての1-ザ-			н	<li>1/1 &gt;</li>	50 行	<b>v</b> 2	22	×	検索
					🔲 端末に転送 🛛 🖉 端	末から削	除	<b>₩</b> 1-9°	-削除	•••
	ID	名称	e⊁-#	<i>Ŋ</i> * <i>₩</i> −7°	<i>₽</i> クセスク* <i>⊪</i> −フ°	0	•		•	状態
	22210	田中 太郎	-	すべての1-ザ-	F2ドアのアクセス権 + 🚺	0	0	0	0	-
	22211	鈴木 一郎	-	すべてのユーザー	F2ドアのアクセス権 + 1	0	0	0	0	-
	22212	佐藤 次郎	-	すべてのユーザー	F2ドアのアクセス権 + 1	0	0	0	0	-
	22213	村上 四郎	-	すべてのユーザー	F2ドアのアクセス権 + 1	0	0	0	0	-

連動しない設定の場合は、 2 端末から削除 というボタンが表示されます。

そのボタンをクリックし、どの端末からユーザーを削除するかを選択して、「削除」ボタンを押してください。

このように認証機内からユーザーを削除することで、認証機で認証できなくなります。

## 6 ユーザーの転送(BioStar システムを利用する資格者の情報を認証機に送る)

ユーザーの転送については、21.5章「自動ユーザー同期」の設定により、動作が異なります。

自動ユーザー同期を行う場合は、PC(BioStar2 管理ソフトウェア)から、ユーザーを編集・適用すると、自動的に同期 され認証機からにユーザーデータが転送されます。この場合は、ユーザー転送の操作を行う必要はありません。

しかし、自動ユーザー同期を利用しない設定の場合は、ユーザー情報を変更後、手動で認証機に上書きでの ユーザー転送を行う必要があります。

ここでは、その場合の方法を記載します。

自動ユーザー同期が、「利用しない」設定の場合は、ユーザーの画面で、情報を変更し、認証機に転送したいユーザーに ☑をつけると、以下の画面になります。

9	すべ	ႠのႨーザー			н	< 1/1 » »	50 行	<b>v</b> 2	22	×	検索
					0	🔲 端末に転送 🛛 🖉 端	末から削	<b>k</b>	<b>₩</b> 1-サ*•	-削除	•••
	•		名称		ク* <i>ル</i> −フ°	₽ሳቲℷሳ"₩−フ°		:			状態
Γ		22210	田中 太郎	-	すべての1-ザ-	F2ドアのアクセス権 + 🚺	0	0	0	0	-
,	Π,	22211	鈴木 一郎	-	すべてのユーザー	F2ドアのアクセス権 + 🚺	0	0	0	0	-
		22212	佐藤 次郎	-	すべてのユーザー	F2ドアのアクセス権 + 🚺	0	0	0	0	-
		22213	村上 四郎	-	すべての1-ザ-	F2ドアのアクセス権 + 🚺	0	0	0	0	-

すると、右上に、 ロ #### というボタンが表示されるので、クリックしてください。以下の画面が表示されます。

端末に転送	×
1-9°-(1) • 端末リスト	
	Q
□ ■ ■ すべての端末	
Xpass2 Keypad 546090855 (192.168.0.167)	
┃ 1-1 - 信報に違いがあった場合、上書きします	
· 前述: +17比h	

該当のユーザーを転送した端末に☑をつけ、下部の「ユーザー情報に違いがあった場合、上書きします」にも☑をつけ、 「転送」ボタンをクリックしてください。

これにより、PC 上のデータが、認証機に上書きで転送され反映されます。

# 7 ユーザーを認証機から PC にコピー(認証機内の資格者情報を BioStar2 にコピー)

PC のユーザー情報が常に最新である場合は不要ですが、以下のような場合で必要がある場合は、認証機の中にある ユーザーデータを、PC にコピーすることが可能です。

・自動ユーザー同期は、「利用しない」設定の時、PC からユーザーを消してしまった ・PC からではなく、認証機の液晶メニューからユーザーを登録したため、認証機内にしかユーザー情報がない ・PC が故障してしまい、ユーザーデータが無くなってしまったため、認証機からユーザーデータを回復させたい

「端末」のメニューをクリックし、ユーザー情報をコピーしたい認証機で右クリックします。 その際に表示されるメニューの中から、 「端末別ユーザー情報の整理」というメニューを選択します。

該当端末内のユーザー情報が表示されますので、以下の画面のように、 PC にコピーしたいユーザーに☑をつけて、 ਆ™ ボタンをクリックしてください。

		۲	● 選末内_ ○ 煩報に差異がある 797*ロート* Mit					
•								
~	4	0	0	端末標準設定	同じ			
~	3	0	0	端末標準設定	間 0			
~	2	0	0	端末標準設定	同じ			
~	1	0	0	端末標準設定	同じ			



選択したユーザーをアップロードするか? の確認画面が表示されます。

問題ない場合は、「はい」を選択してください。

なお、既に、アップロードするユーザーID のユーザー情報が PC 側にある場合は、上書きされてしまいますので、 操作の際はご注意ください。 8 カードの管理(カードの登録・ユーザーへの割当・割当解除・無効化)

本章では、カードを管理する方法について記載します。

BioStar2 システムでは、1 ユーザーに対して、最大で 8 カードまで登録・割当可能です。

また、複数のユーザーで1枚のカードを共有して利用することはできません。

(CSN カード・Wiegand カード・モバイルカード・セキュア資格カード・アクセスオンカード・QR コード を含め 8 までです。)

カードは、顔認証機/指紋認証機/カード認証機のすべての認証機で利用可能です。

# 8.1 カードの登録 および ユーザーへのカードの割当

ユーザーに対して、カードを登録し、割当する方法は、認証機(登録機含む)で、実物のカードを読込させるか、カードの ID を手入力するか、11 章の CSV ファイルからのインポートで割当をするか、いずれかの方法となります。

ここでは、カードリーダーを利用した登録・割当方法と、カード ID の手動入力方法について説明します。

カードの登録およびユーザーへの割当は、ユーザーの画面から行います。

2 章(ユーザー追加) または 4 章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の →→→ ■ をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

カード登録		×
• カード種別	CSN	~
• 登録方法	カードリーダーによる登録	•
• 端末	Xpass2 Keypad 546090855 (192.168.0.167)	•
• カード ID	カート*読出し	
L		
	登録 キャンセル	

・カード種別: CSN/Wiegand/スマートカード および カード読出し から選択

※CSN は、Card Serial No の略であり、一般的な IC カードの ID のことを指します。

Wiegand カードは、ご利用のカードが、iCLASS/HID Prox カードの場合に利用できます。このため、弊社で取り扱いの認証機では利用できません。 スマートカードは、Mifare/DESFire カード等のカード ID の部分を利用せず、カードのユーザー書き込み領域を利用して、ID を書き込み、それを利用 します。この場合は、通常のカード ID は利用できなくなり、本システムで専用に発行したカードのみが利用できるようになります。 一般的な IC カード(Mifare や、FeliCa)の場合は、CSN を選択してください。

ここでは、CSNを選択した場合について説明します。(スマートカードの利用方法は、8.5章を参照してください。)

・登録方法:カードリーダーによる登録/カードの割当/手動入力 から選択

カードリーダーによる登録を選択した場合は、その次に、登録に使う端末を選択します。

手動入力を選択した場合は、カード ID 枠に、ID を手入力できます。

カードの割当については、8.2 章で説明します。

 <sup>・</sup>端末:登録に利用する端末を選択します。ドアの横に設置してある認証機か、USB 接続タイプの卓上型カード登録機
 (接続している場合)を選択することができます。

カード読出し ボタンをクリックすると、10 秒間、選択した端末がカード読出しモード(ランプが緑色の点滅)になりますので、 読出しモードの間に、登録したいカードを端末にかざしてください。

読出しが完了すると、以下の画面のようにカードの ID が表示されます。

(表示される桁数は、カードの種類によっても変化します。)

カード登録		×
• カード種別	CSN	•
• 登録方法	カート"リータ"ーによる登録	•
• 端末	Xpass2 Keypad 546090855 (192.168.0.167)	•
情報		
• カード ID	503014682 カート*読出し	
	登録 #YYU》	

読出しができたら、「登録」ボタンをクリックし、登録完了してください。

もし、登録をクリックした際に、右のような画面が表示された場合は、そのカードは既に、別のユーザーに割当たっています。
割当たっているユーザーのカードを削除するか、別のカードをご登録してください。
割当たっているユーザーの確認は、21.3 章をご確認ください。



「登録」ボタンをクリックし、そのカード ID の重複割当がない場合は、以下のように、ユーザーにカードが割当てられます。

資格					
•					
• 認証モード	🔵 端末標準設定				
・資格	+指紋 🎧	+ 🏟 🕙 + t*>*17h 🕅 🔟	+ ħ-ʰ* 💼 + モハ*イカ 📄 + QR,	γν-3-γ° <sup>μασμ</sup>	
• 1:1 2+1J7/W*#		端末標準設定			
	種別	カードデー9形式	概要		カート ~ 届歴
	CSN	-	ID: 16872197762937062624	無効化	

最後に、この状態を確定させるには、ユーザー作成・編集画面の右下の「適用」ボタンをクリックする必要があります。

# 8.2 ユーザーへのカードの割当(登録済みカードの再割当)

本システムでは、一度、カードを読み込ませて登録すると、その情報は削除されません。 例えば、カードを登録・割当をしたユーザーから、

・カードを削除した場合

・ユーザー自体を削除した場合

は、そのカードデータは、自動的に、「未割当カード」という扱いとなります。

どのユーザーにも割当たっていないが、システムとして登録済みのカード、という扱いです。

その状態であれば、再度、カードの登録処理をし直すことなく、新たに割当てたいユーザーに対して、未割当カードの 割当て処理を行うことで、カードを割当てることが可能です。

カードの割当ては、ユーザーの画面から行います。

2章(ユーザー追加) または 4章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の

+ <u>h-</u> h*	をクリックしてください。以下の画面が表示されます。
----------------	---------------------------

カード登録		×
• カード種別	CSN	•
• 登録方法	カードリーダーにょる登録	•
• 端末	Xpass2 Keypad 546090855 (192.168.0.167)	•
• カード ID		
	登録 <b>キャンち</b> り	

この画面で、登録方法を、「カードの割当」としてください。

加卜`登録	:		×	<			
• カード種別 • 登録方法	CSN カート <sup>*</sup> の割当		•				
	×Q		/1 ▶ ▶ 50 行 ▼				
1	⊅− <b>ト</b> * ID 5736678324	电別 CSN	状態 				
987	524642254345	CSN	未割当				
6543	3541125248587	CSN	未割当				
	5	録					

未割当カードの一覧が表示されます。その中から、割当をしたいカードを選択してください。

量が多く見つけにくい場合は、検索欄にカード ID のすべてまたは一部を入力することで、絞ることができます。

割当したいカードを選択し、「登録」をクリックすることで、未割当のカードをユーザーに再割当することが可能です。

- 8.3 ユーザーのカードの割当解除(ユーザーからカードの削除:カードの割当の解除)
  - ユーザーに割り当てたカードを解除する場合は、以下の方法があります。
    - ・ユーザーからカードを削除する
    - ・カードを持ったユーザー自体を削除する

ユーザー自体の削除方法は、5.1 章を参照してください。

ここでは、ユーザーからカード情報だけを削除する方法について説明します。

カードを削除したいユーザーの編集画面に進み、資格情報の部分にスクロールします。 以下のように、登録されているカードの CSN が表示されています。

資格					
•					
<ul> <li>■認調狂ート*</li> </ul>	端末標準設定				
• 資格	+ 指紋 🍈	+ 颜 🕑 + ビジュアル 顔 🚺	+ h-h* = + th*dh = + QR/	//°-⊐-ի° <sup>г</sup> ∎',∎ <sup>1</sup> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
<ul> <li>1:1 2+1UF4V*H</li> </ul>	•	端末標準設定			
	種別	カードデータ形式	概要		カート、「爾歴
	CSN	-	ID: 16872197762937062624	無効化	
	種別 CSN	b-\*7*-分形式 -	概委 ID: 16872197762937062624	無効化	<i>ħ−</i> ト* ₩1₩2

ここで、削除したいカードの ゴミ箱 アイコンをクリックすることで、カード情報を削除できます。

ゴミ箱アイコンをクリックすると、「削除してよいか?」の確認が表示されますので、「はい」を選択してください。

この時点で、ユーザーから見た目上は、カードが削除されたように見えます。変更を反映するためには、この画面の 一番下の「適用」ボタンをクリックしてください。

これにより、削除したカードは、未割当カードとなります。

再度、そのカードを登録する場合は、カード登録で、カードの再割当(8.2 章)の操作をするか、新規に登録(8.1 章)の 操作を行ってください。 8.4 ユーザーのカードの無効化(カードのブラックリスト登録) ユーザーに割り当てたカードを一時的に利用できなくする方法があります。 例えば、カードを紛失してしまった可能性もあるが、紛失していないかも知れない。という状態の時に、カード情報を削除 してしまうと、もしも、発見された場合に、再度登録(再割当)をし直さないとなりません。 このような状態の場合に、一時的に該当カードの利用を停止することが可能です。

カードの利用を停止したいユーザーの編集画面に進み、資格情報の部分にスクロールします。 以下のように、登録されているカードの CSN が表示されています。

資格					
• 🗌 PIN 3-1*					
• 認証モート*	🔵 端末標準設定				
• 資格	+ 指紋 🍈	+ 顔 🕑 🛛 + ビジュアカ 顔 🚺	+ ½-½* 🖬 + モバイル	///`-コ-ト` <sup>[</sup> , , , , , , , , , , , , ]	
<ul> <li>1:1 セキュリティレベル</li> </ul>	•	端末標準設定			
	種別	カードデー9形式	概要		カート『履歴
	CSN	-	ID: 16872197762937062624	無効化	

一時的に該当カードでの認証を停止したい場合は、無効化してください。

尚、本説明の「無効化」および「有効化」については、クリックした時点で動作しますのでご注意ください。 画面下部の「適用」ボタン、および「キャンセル」ボタンに関係なく、「無効化」および「有効化」はクリックした時点で 反映されます。

# 8.5 スマートカードの利用方法

スマートカードを各ユーザーが利用する場合は、初めて利用する場合に、最初に、作成したフォーマットで、 カードのユーザー領域をフォーマットする必要があります。

(認証機のスマートカードのレイアウト設定で、作成したスマートカードレイアウトが選択されている必要があります。) その後、各ユーザーの資格情報をカードに書き込みます。

#### 8.5.1 スマートカードのフォーマット

スマートカードを、初めて利用する場合、購入後の Mifare カード及び DES Fire カードに対して、作成した スマートカードレイアウトでフォーマットする必要があります。

各ユーザーの画面で、 💷 をクリックします。開いた画面の カードの種類 を「カード読出し」にします。

• カード種別 カード読出	10 <b>-</b>	. 端末	IP_006 FS2	•	
<ul> <li>カードドレイアウト フォーマット</li> </ul>	ヨスマートカード	• スマートカード 種類	未設定	T	
					選択している
<ul> <li>カート ID</li> <li>アクセスク ルーフ </li> </ul>		• PIN コード • 有効期限			スマートカードレイアウ
• 指紋					か表示される
	1番目の指	2番目の指			※もし、空欄になる
					認証機のスマート
					から実施してくださ
	ホールト゛アップ゜	ホールト゛アッフ゜			
• 個別認証モード		=±:			
		BX∃) 7/40			
71-795 h-6*			たい読出し	キャン <b>ク</b> ル	

選択した認証機が、カード読込モードになりますので、フォーマットしたいカードをかざしてください。



指定したスマートカードレイアウトでフォーマットが完了すると、上記の表示となります。

# 8.5.2 スマートカードの書き込み

スマートカードを書き込む際に、スマートカードの種類が、以下の2種類あり選択することが可能です。 用途に合わせて、選択してください。

	種類	セキュア資格カード	アクセス オン カード
特徴			
登録可能情報		・カード ID	・カード ID
		・PIN コード	・PIN コード
		•指紋	・指紋
		・ビジュアル顔	・ビジュアル顔
			・アクセスグループ
			·有効期限
			・個別認証モード

カードに書き込みたい情報は、事前に、BioStar2のユーザー情報で設定しておく必要があります。

ここでは、例として、以下の状態のユーザーをスマートカードに書き込みます。

	• 名称	Administrator	• EX-1/		
$\mathbf{O}$	• 部門	有効期限:設定済	• 役職		
$\sim$	• ID	1	<ul> <li>電話番号</li> </ul>	<i>、</i> アクセスグループ:	設定済
	• ŋ* h-7°	すべての1-ザー	▼ ・状態	有効	
+ 画像	• 有効期限	2001/01/01 00:00 ~ 2030/12/31	23:59		
	• BioStar操作権限	管理者	• 7/22/0° //-7°	すべてのドア + 🗿	*
	• ログイン ID	admin	• 1-9"- IP		
	• パスワード <b>PIN</b> <sup>–</sup>	、 「 コード:設定済(利用しない場		<u>π</u> )	
	• //* 20- 1-* PIN I	□ド:設定済(利用しない場	合は、未設定でも可	])	
• <b>P</b> IN ]-+*	• //*29-5*	□ド:設定済(利用しない場	合は、未設定でも同	<u>ਗ਼</u> )	
• 区班F-F,	・ ハ*2フート* PIN コ	 コード:設定済(利用しない場	i合は、未設定でも同	ŋ)	
・ ☑ PIN 3-+* ・ 認証モー* ・ 資格	・パンワード PIN コ ・ ・ の 戦末標準設定 ・ 指数 (m)	ド:設定済(利用しない場	r合は、未設定でも可 ・ EAT / B ・ P R / / AT	<b>〕)</b> ⊐-≻° [∰]	
<ul> <li>図 PIN 3-+*</li> <li>認証+-*</li> <li>資格</li> <li>1:1 計107(/A*)</li> </ul>	・ パ*スワート* PIN コ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コード:設定済(利用しない場 + は ● + ビジュフルは □ + カード ■ <sup> </sup>	r合は、未設定でも□ ■ + tir'li ■ + QR/// 済(利用しない場合	J) 選 は、未設定でも可)	

該当ユーザーの画面で、 🖙 🖬 をクリックします。開いた画面の カードの種類 を「スマートカード」にします。



# 8.5.2.1 セキュア資格カードの書き込み

スマートカードの種類で、 セキュア資格カード を選択した場合は、以下の画面となります。

加卜*登録				×
<ul> <li>カート*種別 スマートカート*</li> <li>カート*レイアクト セキュア用ジ オーマット</li> <li>カート* ID 1</li> <li>指数</li> <li>1番目</li> <li>3</li> </ul>	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	・端末 ・スマートカード 種類 ・PIN コード	IP_006 FS2 t+17資格か-ト*	•
	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 797* えてートルート* 書込み	\$\$72Jr		

- スマートカードとして利用するカード ID を登録します。
   通常は、自動的に採番される番号のままで構いません。
   もし、変更されたい場合は、重複しない自由な数値としてください。
- ユーザーの PIN コードのが、そのまま適用されます。
- ③ カードに書き込む指紋を選択します。複数登録されている場合は、複数から選択する形になります。 指紋を使わない場合は、選択しなくても構いません。

上記の設定ができたら、 スートー・書込み をクリックしてください。

選択した認証機が、カード読込モードになりますので、事前にフォーマット済みのカードをかざしてください。

確認		×
$\odot$	スマートカードの書込みに成功しました。	
	ок	

スマートカードに書込みが完了すると、上記の表示となります。

# 8.5.2.2 アクセス オン カード の書き込み

スマートカードの種類で、 アクセス オン カード を選択した場合は、以下の画面となります。

から から から から から から から ひょう から しょう から ひょう しょう かっち ひょう かっち ひょう				×
・ カード種別 ・ カードレイアワト フォーマット	<b>スマートカート*</b> セキュア用スマートカード	<ul> <li>・端末</li> <li>・ スマートカード 種類</li> </ul>	IP_006 FS2 7クセスオンカート*	•
① (・カート* ID ③ ・アクセスク* ルーフ°	1 すべてのドア +8	2 ・PIN コード ④ ・有効期限	 2001-01-01_00:00 <sup>~</sup> 2030-	12
· 指紋 1番目	1番目の指 「 あーbk*ア97*			
6 ( 個別認証モ-	* + 追加			
	5.51-14-15	<del>ك</del> +۱		

- ① スマートカードとして利用するカード ID が登録されます。
- ユーザーの PIN コードのが、そのまま適用されます。
- ③ ユーザーのアクセスグループが、そのまま適用されます。
- ④ ユーザーの有効期限が、そのまま登録されます。
- ⑤ カードに書き込む指紋を選択します。複数登録されている場合は、複数から選択する形になります。 指紋を使わない場合は、選択しなくても構いません
- ⑥ 個別認証を行う場合は、 \*\*\*\* をクリックします。

新しい認証モト*の追加	×
· 認知モ+*	
OK 1728	

表示された画面で、このアクセス オン カードで 行う個別の認証モードの組み合わせを行います。 組み合わせた後、

▶ カード種別	スマートカート*	• 端末	IP_006 FS2	-
> カートヾレイアウト フォーマット	セキュア用スマートカード	<ul> <li>スマートカート ・ スマートカート ・ 和類     </li> </ul>	アクセスオンカート	
• ከ-ኑ ID	1	• PIN ⊐-ŀ°		
<ul> <li>₱クセスグルーフ°</li> </ul>	すべてのドア +3	• 有効期限	2001-01-01 00:00~2030-1:	2
1番目	1番目の指 「 「 ホートト*アッフ*			
• 個別認証モート	+ 16.30	/	一般 🖋 🗑	

設定が完了したら、 マート・・普込み をクリックしてください。

選択した認証機が、カード読込モードになりますので、事前にフォーマット済みのカードをかざしてください。



スマートカードに書込みが完了すると、上記の表示となります。

9 指紋の管理(ユーザーの指紋登録・ユーザーの指紋更新・ユーザーの指紋削除) 本章では、指紋を管理する方法について記載します。

BioStar2 システムでは、1 ユーザーに対して、最大で 10 本まで指紋登録が可能です。

指紋は、指紋認証機のすべての認証機で利用可能です。

#### 9.1 指紋の登録

ユーザーに対して、指紋を登録する方法は、認証機(登録機含む)で、指紋を読み込ませる必要があります。 指紋の登録は、ユーザーの画面から行います。

2 章(ユーザー追加) または 4 章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の ● \*\*\* ● をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

		×
未設定		•
	8	J
		読取り
		<b>剤除</b> 検証 あールト*アッフ*
登録	\$P>2#	
	未設定	未設定     86       ●     100       ●     100       ●     100       ●     100       ●     100       ●     100       ●     100       ●     100       ●     100

・端末:指紋の登録時に利用する端末を選択してください。

登録されている認証機・登録機の中で、指紋登録ができる機種が表示されますので、1 台選択してください。

・登録許可点数:指紋の登録点数が、この点数以上の場合に、登録を可能とします。20~100の範囲で選択可能です。 登録しづらい場合は、この点数を下げることで登録しやすくなりますが、点数を下げて登録した指紋が多くなると、誤認証や認証しない という状況が発生しやすくなります。極力、この点数は 80 点のまま登録することを推奨します。この点数を下げないと指紋が登録できない場合 は、「カード+指紋」での認証方式などを併用し、誤認証しないような方法をご検討ください。

・画像表示:画像表示に☑をつけると、実際の指紋画像が表示されます。

・「+追加」ボタン: クリックするごとに、登録用の枠が、10本まで追加可能です。

・「〇番目」ボタン:「+追加」をクリックするごとに、10番目まで、枠が増えます。指紋番号を選択します。

・「読取り」ボタン:選択している「〇番目」の指を登録します。

- ・「削除」ボタン:選択している「〇番目」の指紋データを削除します。
- ・「検証」ボタン:選択している「〇番目」の指紋データが過去に登録があるか?を確認します。

・「ホールドアップ」チェック:2番目以降の指紋に対し、ホールドアップ指紋として設定できます。

ホールドアップ指紋とは、認証するときに、端末側は通常の動作をしますが、実際に BioStar に届くログでは、ホールドアップ指紋で認証したことがわかります。 背後から無理に脅されて認証させられた場合に、本人しかわからないホールドアップ指紋で認証することで、システム管理者に通知をするための指紋です。 このような理由のため、1 番目の指は、ホールドアップ指紋に登録できません。 登録手順は、以下の順番となります。

- ・指紋を登録する端末(認証機または登録機)を選択
- ・登録許可点数を指定(通常は、80のままを推奨します)
- ・(初回の場合)「+追加」ボタンをクリックし、

「1番目」のボタンを表示(1番目が選択状態となっています) ・「読取り」ボタンをクリック(1番目の指を読取る。という動作) ・指定した端末が、指紋登録モードになります。

- 画面や LED の指示に従いながら、同じ指を、2 回登録します。 何もしないまま 10 秒経過すると、タイムアウトエラーになります。 その場合は、再度、「読取り」ボタンをクリックしてください。
- ・2回とも登録許可点数以上の指紋の場合、画面に指紋の 特徴点の画像イメージが表示されます。(右図)
- ・「登録」ボタンをクリックして登録します。
- ・最後に、ユーザーの作成・編集画面の下部の「適用」を クリックすることで登録完了となります。
- ※指紋登録の際に、2回のうち、どちらかが登録許可点数を 超えない場合、右図の表示がされ、指紋登録がキャンセルされます。 再度、「読取り」ボタンのクリックから行ってください。

※指紋登録の際に、認証機ではなく、USB 接続の指紋登録機を選択された場合は、登録の際の画面が、	
上記と異なります。実際の指の画像が見える画面がポップアップされ表示されますが、基本的な考え方は、	•
同じです。指紋登録許可点数を超える指の状態を2回スキャンして登録となります。	

※登録の際に、右図の表示がされた場合は、指紋が読み取りされて いない場合に表示されます。特に複数の指紋を登録する場合は すべての登録枠をご確認ください。

指紋登録				×
• 端末	BioEntry W2			*
• 登録許可点数		80		
□ 画像表示				
一 指紋登録 一				
1番日	50 2		読取り	
+ 31570			創除	
	"mr.F"		赤-ルト*アッフ°	
	( and a second			
	登録	\$P>2%		

注意		×
	指紋をスキャンしてください。	
	ок	

スキャン品質が低いです。

# 9.2 指紋の更新(登録済みの指に上書きで指紋登録)

指紋の更新(指紋の上書き登録)は、新しい指紋の登録と近い操作です。ユーザーの編集画面から、資格情報の 部分を確認すると、登録されている指紋の数が表示されます。

資格					
•					
• 1881-1-1-	端末標準設定				
・資格	+ 指紋 🎧	+ the 😌 🛛 + t'' '' 17h the 🚺	+ h-h* = + t/*//	$+ QR/\hbar^{\circ} - \exists -\hbar^{\circ} \int_{a}^{a} \int_{a}^{b} da$	
<ul> <li>1:1 セキュリティレベ∦</li> </ul>	•	端末標準設定			
	種別	カードデータ形式	概要		カートで履歴
	指紋		2	同期 / / 東	

上図は、指紋が2本登録済みの例です。

この状態で、指紋情報を更新する場合は、 💷 💿 または、指紋情報の 🖋 をクリックしてください。(どちらも同等)

再度、指紋の登録画面が表示されますので、更新したい「〇番目」のボタンをクリックし、そのまま、「読取り」ボタンを 押して、再度、指紋を登録してください。自動的に古い指紋データは上書きされます。 (〇番目の指を、再度、上書きで読取る。 という操作です。)

この上書きデータも、ユーザーの画面の下部の「適用」をクリックすることで反映されますので、反映する前に、キャンセルや 他の画面に遷移などをしてしまい、保存されないまま終わってしまうことが無いよう、ご注意ください。 なお、ユーザー編集画面を開いた時に表示される「同期」ボタンは当該資格情報のみを再送信する機能です。

## 9.3 指紋の削除

指紋の削除についてですが、ユーザーを削除した場合は、指紋も一緒に削除されます。ここでは、ユーザーは残したまま、 指紋情報だけを削除する方法について記載します。

もし、複数登録があるうちの1つの指紋だけを削除する場合は、該当ユーザーで、 → ● または、指紋情報の / を クリックしてください。(どちらも同等)

そして、削除したい指紋を「〇番目」のボタンで選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

もし、該当ユーザーの指紋をすべて削除したい場合は、1 画面前の指紋情報が見えている部分(下図)で、 ゴミ箱のアイコンをクリックしてください。

資格					
*4-E NI9 •					
<ul> <li>■20日正モート*</li> </ul>	○ 端末標準設定				
• 資格	+ 指紋 🍙	+ 颜 😌 + ビジュアル 顔 🚺	+ ħ-ʰ°	$+ QR/\pi^{*}-\exists-h^{*} \sum_{k=1,2,3}^{r_{a}}$	
<ul> <li>1:1 2+1リティレヘッル</li> </ul>	•	端末標準設定			
	種別	カードラ゙ー9形式	氣要		カートで経歴
	指紋	-	2	同期 (《 👕	

「すべての指紋を削除してよろしいですか?」の確認が表示されますので、「はい」をクリックすることで、すべての指紋が削除 されます。

#### 10 顔の管理(ユーザーの顔の登録・ユーザーの顔の更新・ユーザーの顔の削除)

本章では、顔データを管理する方法について記載します。(顔情報は、FaceStation2で利用します。) BioStar2 システムでは、1 ユーザーに対して、最大で 5 顔まで登録が可能です。

顔は、顔認証機で利用可能です。

顔の登録には、顔認証機ごとに、「簡易顔登録」の設定が可能です。

簡易顔登録の設定が「無効」の場合は、正面→上下→左右の順番で登録処理をします。「有効」の場合は、上下の みの登録処理を行います。このため、登録が簡単です。

しかし、正確・確実な認証のためには、少し時間はかかりますが、簡易顔登録は「無効」の設定を推奨いたします。

#### 10.1 ユーザーの顔の登録

ユーザーに対して、顔を登録する方法は、認証機で、顔を読み込ませる必要があります。 顔の登録は、ユーザーの画面から行います。

2章(ユーザー追加) または 4章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の

▶■ ● をクリックしてください。以下の画面が表示されます。



・端末:顔の登録時に利用する端末を選択してください。

登録されている顔認証機が表示されますので、1 台選択してください。

・顔の登録角度レベル:登録する顔の角度を狭めるか広範囲にするか設定します。(初期値 4)

高くすると、顔の登録する角度範囲が広範囲となります。低くすると、顔の登録する角度範囲が狭くなり、正面向きに強くなります。 比較的、狭い通路の場合は、顔の角度が変わることは少ないため、低くすることを推奨します。認証機の横方向から歩いてきて顔認証する場 合は、顔の左右の角度が振れやすいので、その場合は、高くすることを推奨します。必要に応じて変更してください。

・「+追加」ボタン: クリックするごとに、登録用の枠が、5 顔まで追加可能です。

・「〇番目」ボタン:「+追加」をクリックするごとに、5番目まで、枠が増えます。顔番号を選択します。

- ・「読取り」ボタン:選択している「〇番目」の顔を登録します。
- ・「削除」ボタン:選択している「〇番目」の顔データを削除します。
- ・「プロフィールイメージで使用」チェック:撮影した顔写真をユーザーのプロフィール画像として登録します。 (2章の「+画像」ボタンの説明部を参照ください。)
登録手順は、以下の順番となります。

・顔を登録する顔認証機を選択

・顔の登録角度レベルを指定(通常は、4のままで構いません)

・(初回の場合)「+追加」ボタンをクリックし、「1番目」のボタンを表示(1番目が選択状態となっています)

- ・「読取り」ボタンをクリック(1番目の顔を読取る。という動作)
- ・指定した端末が、顔登録モードになります。(認証機側の登録が完了するまで、PC 側は待機状態になります。) 画面の指示に従いながら、顔を登録します。

うまく水色の円グラフが伸びない場合は登録失敗になり、タイムアウトエラーになります。

その場合は、再度、「読取り」ボタンをクリックしてください。

・100%まで円グラフが伸びると、読取り完了です。(登録者の顔写真が表示されます。)

・「登録」ボタンをクリックして登録します。

・最後に、ユーザーの作成・編集画面の下部の「適用」をクリックすることで登録完了となります。

### 10.2 ユーザーの顔の更新(登録済みの顔に上書きで顔登録)

顔の更新(顔の上書き登録)は、新しい顔の登録と近い操作です。ユーザーの編集画面から、資格情報の 部分を確認すると、登録されている顔の数が表示されます。

<ul> <li>□ PIN 3-ト*</li> <li>● 認疑モト*</li> <li>● 資格</li> <li>+ 指紋 ● + 旗 ● + ½**37% 顔 ■ + 5-ト* ■ + 54.*48 ● + QR/A*-3-ト* 選</li> <li>+ 1:1 12197(A*)8</li> </ul>	資格					
<ul> <li>・認羅モト*</li> <li>・資格</li> <li>・資格</li> <li>・指紋 (m)</li> <li>・ # 様 (2)</li> <li>・ # * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul>	•					
<ul> <li>・ 資格</li> <li>+ 指紋 (m)</li> <li>+ 該 (m)</li> <li>+ は (*) 17 k 該 (1)</li> <li>+ カート*</li> <li>+ モル* (h)</li> <li>+ QR/Λ*-3-ト*</li> <li>(*)</li> <li>・ 1:1 セキュリティレヘ* k</li> <li>(*)</li> <li>(</li></ul>	<ul> <li>■ 認識モート*</li> </ul>	🔵 端末標準設定				
<ul> <li>1:1 セtュリティレベル</li> <li></li></ul>	・資格	+ 指紋 🍈	+ 🏟 🕒 + ビジュアル 🏚 🚺	+ h-h°  + £/\°1/	+ QR///*-J-/*	
	• 1:1 2+1J776^*/	•	端末標準設定			
種別 1-↓*5*-→形式 概要 2~1×間点						
指紋 - 2 同時, / 章		種別	カードデータ形式	概要		カート。屋歴
題 - 2 同期 / / 章		種別指紋	b-k*ラ*-9形式	概要	同期 ( 参	カート* 階級 歴史

上図は、顔が2顔登録済みの例です。

この状態で、顔情報を更新する場合は、 📲 🖲 または、顔情報の 🖋 をクリックしてください。(どちらも同等)

再度、顔の登録画面が表示されますので、更新したい「〇番目」のボタンをクリックし、そのまま、「読取り」ボタンを 押して、再度、顔を登録してください。自動的に古い顔データは上書きされます。 (〇番目の顔を、再度、上書きで読取る。 という操作です。)

この上書きデータも、ユーザーの画面の下部の「適用」をクリックすることで反映されますので、反映する前に、キャンセルや 他の画面に遷移などをしてしまい、保存されないまま終わってしまうことが無いよう、ご注意ください。 なお、ユーザー編集画面を開いた時に表示される「同期」 💷 ボタンは当該資格情報のみを再送信する機能です。

## 10.3 ユーザーの顔の削除

顔の削除についてですが、ユーザーを削除した場合は、顔も一緒に削除されます。ここでは、ユーザーは残したまま、顔情 報だけを削除する方法について記載します。

もし、複数登録があるうちの1つの顔だけを削除する場合は、該当ユーザーで、 ■ ● または、顔情報の ● を クリックしてください。(どちらも同等)

そして、削除したい顔を「〇番目」のボタンで選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

もし、該当ユーザーの顔をすべて削除したい場合は、1 画面前の顔情報が見えている部分(下図)で、

ゴミ箱のアイコンをクリックしてください。

資格					
• PIN ]-**					
• 認証モート*	端末標準設定				
• 資格	+ 指紋 🍈	+ @ 🕒 + ビジュアル @ 🔲	+ ħ-ʰ* 🖬 + モバイル 📋	+ QR///*-J-/* [10]	
<ul> <li>1:1 セキュリティレベル</li> </ul>	•	端末標準設定			
	種別	カードデータ形式	权要		カード躍歴
	指紋		2	同期」 / / 曹	
	顔	-	2		

「すべての顔を削除してもよろしいですか?」の確認が表示されますので、「はい」をクリックすることで、すべての顔が削除されます。

11 ビジュアル顔の管理(ユーザーの顔の登録・ユーザーの顔の更新・ユーザーの顔の削除)

本章では、ビジュアル顔データを管理する方法について記載します。(顔情報は、FaceStation F2、BioStation 3 で利用します。)

<u>BioStar2 システムでは、1 ユーザーに対して、最大で 2 ビジュアル顔まで登録が可能です。</u>

#### 11.1 ユーザーのビジュアル顔の登録

ユーザーに対して、ビジュアル顔を登録する方法は、認証機で、顔を読み込ませる方法と、画像ファイルをアップロード する方法があります。ビジュアル顔の登録は、ユーザーの画面から行います。

2章(ユーザー追加) または 4章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の

\*ビジン# 🛛 をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

ビジュアル顔 登録 ① <b>編末</b>	FaceStation F2 54371 4456	(192168112)
ビジ <sup>1</sup> 374顔 登録 ② + 追加 ⑦	(3) (4) (5) (5) (6) (6)	訪取り     写真フッフなト*
	22	F+721

① ビジュアル顔の登録時に利用する端末を選択してください。

登録されている FaceStation F2 が表示されますので、その中から1 台選択してください。

・② クリックするごとに、登録用の枠が、最大2顔まで追加可能です。

「〇番目」ボタンをクリックし、ビジュアル顔を登録する番号を選択します。

- ・③ 選択している端末で顔をスキャンし登録します。
- ・④ 選択している「〇番目」の顔に、アップロードする写真画像を選択する画面が表示されます。

形式は、jpg / png から選択可能です。

(小さすぎる解像度の画像は使えません。縦横 250 ピクセル以上の画像をご利用ください。

最大で縦横 1280 ピクセル以下です。最大ファイルは 10MB です。)

- ・⑤ 選択している「〇番目」の顔データを削除します。
- ・⑥「プロフィールイメージで使用」チェック:登録した顔写真をユーザーのプロフィール画像として登録する時☑をします。 (2章の「+画像」ボタンの説明部を参照ください。)
- ・⑦ 画像ファイルをドラッグ&ドロップしてアップロードすることもできます。

「読取り」ボタンを利用した登録手順は、以下の順番となります。

- ・ビジュアル顔を登録する顔認証機を選択
- ・(初回の場合)「+追加」ボタンをクリックし、「1番目」のボタンを表示(1番目が選択状態となっています)
- ・「読取り」ボタンをクリック(1番目のビジュアル顔を読取る。という動作)
- ・指定した端末が、顔登録モードになります。(認証機側の登録が完了するまで、PC 側は待機状態になります。)

画面の指示に従いながら、顔を登録します。正面を向いて、顔の位置を合わせます。

・成功と表示された時、読取り完了です。(登録者の顔写真が表示されます。)

・「登録」ボタンをクリックして登録します。

・最後に、ユーザーの作成・編集画面の下部の「適用」をクリックすることで登録完了となります。

## 11.2 ユーザーのビジュアル顔の更新(登録済みのビジュアル顔に上書きでビジュアル顔登録)

ビジュアル顔の更新(ビジュアル顔の上書き登録)は、新しいビジュアル顔の登録と近い操作です。 ユーザーの編集画面から、資格情報の部分を確認すると、登録されているビジュアル顔の数が表示されます。

資格					
• 🗌 PIN ]-ト*					
• 認証モート*	端末標準設定				
・資格	+ 指紋 🍈	+ 颜 🕒 + ビジュアル 顔 🚺	+ カード <b></b>	QR///°-3-/° [""""""""""""""""""""""""""""""""""""	
• 1:1 セキュリティレベル	•	端末標準設定			
	種別	カードデータ形式	概要		カード履歴
	<b>と</b> *`シ*`ュアル <i>商</i> 頁	-	2	同期 」 🖋 🗑	
	CSN	-	ID: 16872197762937062624	無効化	

上図は、ビジュアル顔が2顔登録済みの例です。

この状態で、ビジュアル顔情報を更新する場合は、 +ビッ 2 見または、ビジュアル顔情報の / をクリックしてください。 (どちらも同等)

再度、ビジュアル顔の登録画面が表示されますので、更新したい「〇番目」のボタンをクリックし、そのまま、 「読取り」ボタンを押して、再度、ビジュアル顔を登録してください。自動的に古いビジュアル顔データは上書きされます。 (〇番目のビジュアル顔を、再度、上書きで読取る。 という操作です。)

この上書きデータも、ユーザーの画面の下部の「適用」をクリックすることで反映されますので、反映する前に、キャンセルや 他の画面に遷移などをしてしまい、保存されないまま終わってしまうことが無いよう、ご注意ください。 なお、ユーザー編集画面を開いた時に表示される「同期」 💷 ボタンは当該資格情報のみを再送信する機能です。

## 11.3 ユーザーのビジュアル顔の削除

ビジュアル顔の削除についてですが、ユーザーを削除した場合は、ビジュアル顔も一緒に削除されます。ここでは、ユーザーは残したまま、ビジュアル顔情報だけを削除する方法について記載します。

もし、複数登録があるうちの1つのビジュアル顔だけを削除する場合は、該当ユーザーで、 →ビジル第 🖪 または、ビジュアル顔 情報の 🖋 をクリックしてください。(どちらも同等)

そして、削除したいビジュアル顔を「〇番目」のボタンで選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

もし、該当ユーザーのビジュアル顔をすべて削除したい場合は、1画面前のビジュアル顔情報が見えている部分

(下図)で、ゴミ箱のアイコンをクリックしてください。

•					
• 認証モード	端末標進設定				
• 資格	+ 指紋 🝈	+顔 😝 + ビジュアル顔 🚺	+ カ-ド	+ QR/// ~- ]- /* ""''''	
	-ullin	•			
• 1:1 2+1J776^*»		端末標準設定			
• 1:1 セキュリティレベル	·····································	端末標準設定 カードデー9形式	概要		カード履歴
• 1:1 ᡛŧュリティレヘ*∦	- 10月7 - 新聞 と*シ*17か 顔	或未農道設定 カ−ト*テ*-9形式 -		同潮 、 / 1	カード 距歴

「すべての顔を削除してもよろしいですか?」の確認が表示されますので、「はい」をクリックすることで、すべてのビジュアル顔 が削除されます。

### 12 モバイルの管理(モバイルカードの登録・無効化)

本章では、モバイルカードを管理する方法について記載します。(モバイルカードは、対応認証機で利用可能です。) また、利用までの設定については、21.18 章を参照願います。

### 12.1 モバイルカードの登録 および ユーザーへのカードの割当

ユーザーに対して、モバイルカードを登録する場合は、モバイルカードの登録画面で入力するか、14 章の CSV ファイルからのインポートで割当をするか、いずれかの方法となります。

ここでは、モバイルカードの登録画面を利用した登録・割当方法について説明します。

モバイルカードの登録およびユーザーへの割当は、ユーザーの画面から行います。

2 章(ユーザー追加) または 4 章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の → ₩/4 ■ をクリックしてください。以下の画面(ポータルサイトの種類により、画面が変化します。)が表示されます。

カード登録		
• カード種別	€ν,∜℃2N	Ŧ
• 登録方法	手動入力	v
カート* ID		
• カ−ド ID	161880603012850	#²−ID
• 入力種別	ランダムカードIDを利用	
情報		
• 写真	未使用	
• 部門	● 未使用	
、沿岸	→ 未使用	

ポータルサイトが レギュラーの場合

加卜*登録	×
• カード種別	₹#*#CSN ▼
• 登録方法	●手動入力 ▼
+ カ-ド ID	163168429579449
• 入力種別	5>9*4b+**IDを利用
情報	
• 写真	→ 未使用
• 部門	天使用
<ul> <li>役職</li> </ul>	● 未使用
有効期限	
• 有効期限	+ 1日 + 7日 + 30日 + 1年
• 有効期限	2021/09/15 14:38 ~ 2021/09/16 14:38
	5259. +r>bb

ポータルサイトが ダイナミックの場合

・カード種別: モバイル CSN のみ

※CSN は、Card Serial No の略であり、モハ・イル用のカードの ID のことを指します。

・登録方法:カード割り当て / 手動入力 から選択

未登録カードの ID の中から選ぶ場合は、そのまま番号を選択してください。 手動入力を選択した場合は、ランダムで ID を決めるか、手入力が選択できます。

・情報:BioStar2のユーザー情報に事前に入力することで、使用/未使用を変更できます。 ここで、「使用」を選択すると、スマートフォンアプリ側でその内容が表示されます。

・有効期限:ダイナミック 選択時は設定可能です。有効期限外の際は、認証してもエラーになります。

その後、「登録」をクリックし、その後、ユーザー情報自体を「適用」することで、設定されているポータルサイトと合わせ、 登録されます。

登録すると、その情報は、同時にポータルサイトにも反映されるため、通信をおこないます。 以下の表示が出ることをご確認いただき、完了となります。



なお、モバイルカードを登録する場合は、利用者のスマートフォンに、ID を含めたアプリケーションのインストールリンクが 送信されます。このため、ユーザー作成の時点で、必ず、E メールアドレス欄を入力しておく必要があります。 (E メールアドレス欄を入力指定ない状態だと、エラーとなります。)

また、モバイルカードの発行や、モバイルカードのシステムとしての利用期間は、ポータルサイトのタイプにより異なりますが、 制限があります。クレジットが消費され、残クレジットがなくなると、発行や動作ができなくなります。 クレジット数の確認は、XXX 章をご参照ください。

## 12.2 モバイルカードの再発行

モバイルカードを登録したユーザーで、初回登録時のメールを再度受け取りたい場合は、再発行を行います。 登録したユーザー情報は、以下のようになっているため、再発行ボタンを押すことで、再度、ID を含めたアプリケーションの ダウンロードリンクが登録メールアドレスに送信されます。

種別		权要		カード履歴
₹Л″ f#CSN	€ <i>ℕ° ብሎ アウ</i> セス <u>'n</u> −ዮ°	ID: 123456789	再発行 無効化	

## 12.3 モバイルカードの無効化 および 有効化

モバイルカードを一時的に無効化する場合は、登録したユーザー情報の部分を表示し、無効化ボタンを押すことで、 無効化できます。有効する場合は、同箇所の有効化ボタンをクリックしてください。

種別	<b>カ−ト*</b> テ*− <b>ウ</b> 形式	概要	
ŧバイルCSN	€ <i>\</i> ° <i>{\ P</i> ⊅ዸス <u></u> <i>ከ</i> −ኑ°	ID: 123456789	再発行 無効化
			<u>†</u>
種別	カードデー9形式	概要	↓ ↓
ŧл"イルCSN	モルッイル アクセス カート。	ID: 123456789	再発行有效化

## 12.4 モバイルカードの削除

モバイルカードを削除する場合は、資格情報を表示し、モバイル CSN の部分で、 🌹 をクリックすることで削除できます。

種別	カードデーク形式	概要	
モバッイルCSN	€ <i>Л</i> ° <i>Վ№ 70</i> ២ス カード°	ID: 123456789	再発行 無効化 🗑

クリックすると削除確認のダイアログが表示されますので、「はい」をクリックしてください。 その後、ポータルサイトから削除するために通信を行い、以下の画面が表示されます。



※但し、既に購入済みのモバイルクレジットを利用しているため、 削除しても、消費されたモバイルクレジットは回復しません。

### 12.5 モバイルカードの利用者側設定

本内容は、BioStar2の管理者/操作者の行う操作ではありません。 管理者/操作者の方が、モバイルカードを登録すると、利用者の方にモバイルアクセス ポータルサイトよりメールが送付 されます。そのメール受信及び、その先の設定について記載します。

(利用者の方に、その後の流れをご説明される場合にご利用ください。)

## 12.5.1 受信メール内容

BioStar2 でモバイルカードを登録すると、以下のようなメールが送付されてきます。(以下は、Android の場合です。)



## 12.5.2 Airfob アプリの起動

インストールが完了すると、ホーム画面に、Airfobのアイコンが生成されます。



アプリを起動すると、Bluetoothを ON にすることや、位置情報の設定など確認されます。

指示に従い、必要な内容を設定してください。

その後、以下の画面となります。

(もし、下記の画面のようにカードの絵が表示されず、「未登録」と言う画面になる場合は、受信したメールから、再度、 Airfob アプリのダウンロードリンクの画面に進んでください。

ダウンロードの直前操作までを行うと、インストール済みのアプリが起動し、カードが登録されます。)



右上のアイコンをタップすると、設定画面が表示されます。

Android 版で、スマートフォンが、NFC に対応している場合は、NFC を選択可能です。

また、認証を Airfob アプリ起動中だけにすることも可能です。

(※常に許可 に設定しておくと、バックグラウンド動作時も認証可能です。

バックグラウンド実行も終了させた場合は、再度、Airfob アプリを起動するまで利用できません。)

### 12.5.3 認証動作

スマートフォンを認証機に 10cm 程度まで近づけることで、認証します。 スマートフォンのバイブレーション機能が有効な場合は、通信が始まると、バイブレーションが振動します。 1 秒程度のバイブレーションが停止した時点で、認証完了となります。

(認証成功となるか、失敗となるかは、BioStar2のアクセスコントロールの設定により変化します。)

また、ご利用のスマートフォンケースによっては、Bluetooth 電波を通りにくくする素材のものもあります。 もし、うまく反応しない場合は、一度、スマートフォンケースをはずしてご確認ください。

そして、アプリの使い方の1つとして、Airfobアプリを起動し、カードの画面が出ている状態で、カードの部分を ロングタップすると、スマートフォンの最大出力で Bluetooth 電波を飛ばします。 数 m 離れた位置から認証することも可能です。(但し、反応する認証機が近くに複数台存在しないこと)

## 13 QR/バーコードの管理

本章では、QRコード/バーコードを管理する方法について記載します。 (QRコード/バーコード情報は、X-Station2、BioStation 3 で利用します。)

## 13.1 QR コード/バーコードの種類

BioStar2 で扱える QR コード および バーコードは、以下の種類があります。

種類		特徴	利用条件
BioStar2 QR		BioStar2 で、QR コードを	作成される QR コードは、メールで送信されるため、以下の条件が
		作成します。	必要となります。
			・BioStar2 サーバーPC が常時インターネットに接続されていること
			・メール送信可能なメールサーバ(SMTP)があること
			・QRコードを利用するユーザーには、メールアドレスを登録すること
	一般 QR コード	他のシステムで作成した	暗号化されていない文字と数字のデータである必要があります
		QR コードを利用します。	
	一般バーコード	他のシステムで作成した	暗号化されていない文字と数字のデータである必要があります
		バーコードを利用します。	

## 13.2 QR コード/バーコードの利用方法

## 13.2.1 BioStar2 QR コードの場合

BioStar2 側で作成した QR コード ID に対して、BioStar2 が QR コードを作成し、該当ユーザーの登録メールアドレスに メールを送ります。

利用者は、BioStar2から送られてくるメールを受信してください。

そのメールをスマートフォンで確認することで、QRコード画像が表示されます。

そのまま、メールを表示した状態で、端末の読み取り部にかざして認証してください。

(そのメールの QR コード部分を、印刷して、スマートフォン以外で認証することも可能です。)

8987-r
SECURE
Here Is your GR Code
Seepress p.
An loss an expression constant is to be $\partial W(0) = 0^{-1}$ and a Gamma free free of the transmission of the data and measures for decoming and dataset.
Scan QR Code
10=
Please align the OR code to
the guide beam at a 5~20cm
distance from the server
distance from the sensor
Pasara Interna da Para y polsarea naparting na Cifi cola. Cartera anta da cartera da la

受信メールイメージ

#### 13.2.2 一般 QR コード/バーコードの場合

他のシステムで作成する QR コードやバーコードを利用する場合は、その基となる文字列、数字列がわかっている必要が あります。その値と同じ値を BioStar2 に登録することで、既存の QR コードやバーコードをそのまま利用することが可能です。 BioStar2 QR コードと違い、BioStar2 から各ユーザーに対してメールを送信することはありません。

BioStar2 のユーザー情報として登録が完了したら、あとは、既存の QR コード・バーコードを端末の読み取り部にかざして認証してください。

但し、基となるコードがわかっている場合でも、既存の QR コードやバーコードが暗号化されていたりする特殊な場合は、 利用できませんので、ご注意ください。

#### 13.3 BioStar2 QR コードの登録方法

ユーザーに対して、BioStar2 QR コードを登録するには、ユーザーの画面から行います。

2章(ユーザー追加) または 4章(ユーザーの再編集)の操作を行い、該当ユーザーの資格情報の部分の

→∞//→\* 🕱 をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

(もし、少し異なる画面が出る場合は、 QR/バーコード の項目で、BioStar2 QR を選択してください。)

	×
・QR/パーコード BioStar2 QR マ 「情報	1
• カート* ID 183661572746550 2~#*-ID	
<ul> <li>入力種別</li> <li>ランダムカートTDを利用</li> <li>* BioStar 2 GR には、暗号化されたPINが含まれています。</li> </ul>	
₹	L

・QR/バーコード:利用する QR/バーコード種別を選択します。

・カード ID:QR コードの基となる数字を選択します。
 ※初期値では、その下の入力種別の項目が、ランダム ID を使用に設定されているため、
 自動入力され入力できません。重複しない数字のため、そのままご利用いただくことが推奨ですが、
 数字を指定したい場合は、入力種別の項目を、手動入力に切り替えると入力可能になります。
 ※BioStar2.8.16以降ではユーザーID をカード ID に使用するオプションは削除されました。
 ・入力種別:ランダムカード ID 利用と、手動入力を切替可能です。

※BioStar2 QR コードを登録する場合、ユーザーのメールアドレスに対して、QR コードのメールを送付します。 このため、本登録方法を実施する前に、メールの送信設定を完了させておく必要があります。 メールの送信設定については、21.19 章 を参照ください。

# 14 ユーザーデータのCSV エクスポート/インポートの形式について

BioStar 2 では、ユーザーデータの一部情報を CSV ファイルで、エクスポート/インポートすることが可能です。 アクセスグループ情報と、指紋データ および、顔データは、CSV ファイルからはインポートできません。 CSV ファイル自体は、「UTF-8 BOM 付 CRLF」で作成してください。形式が違う場合、インポートエラーや、 文字化けが発生します。 CSV の形式フォーマットは、下表となります。

[ユーザーCSV フォーマット]

列数	内容	条件		入出
			.	 カ
1	ユーザーID	1~4294967295(半角数字)	0	
	user_id	※BioStar2の設定で、アルファベットを許可している場合は、半角アルファベットも使用可能 (但し、一部認証機は未対応となります。)	必須	
1	ユーザー名称 name	48 文字以内(全/半角問わず)	0	
1	部門	64 文字以内(全/半角問わず:但し数字は半角入力のみ)	0	
	department	※BioStar2 では、ユーザー画面以外では利用しません。 モバイルアクセスカード利用時に、スマートフォン側のモバイルアクセスアプリに表示されます。		
1	役職	64 文字以内(全/半角問わず:但し数字は半角入力のみ)	0	
	user_title	※BioStar2 では、ユーザー画面以外では利用しません。 モバイルアクセスカード利用時に、スマートフォン側のモバイルアクセスアプリに表示されます。		
1	電話番号	32 文字まで(半角数字 および -)	0	
	phone	※BioStar2 では、ユーザー画面以外では利用しません。		
1	Eメール	255 文字まで(半角文字 および 半角記号)	0	
	email	※BioStar2 QRコードの送付や、ビジュアル顔のモバイル登録リンクを送付する場合に利用します。		
1	ユーザーグループ	階層数 8 階層まで(最上位層 All Users は含まず)	0	
	user_group	各階層の文字数は、48 文字まで(全/半角問わず)	必須	
		各階層の区切り文字は、「/」で記載		
		例) 一番上の「すべてのユーザー」階層: All Users 二段階目の「総務部」階層: All Users/総務部		
1	有効期限(開始)	有効期限の開始日時	0	
	start_datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 形式	必須	
		初期値は、2001-01-01 00:00:00 となります。必要に応じて変更してください。 有効期限(終了)より、前の日時を設定してください。		
1	有効期限(終了)	有効期限の終了日時	0	
	expiry_datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 形式	必須	
		初期値は、2030-12-31 23:59:00 となります。必要に応じて変更してください。 有効期限(開始)より、後の日時を設定してください。		
複数	カスタムフィールド	カスタムフィールド内容(列数分出力)	$\times$	
可		カスタムフィールドご利用時の場合、カスタムフィールド数分の列が出力されます。		

1	カード ID	カード ID(10 進数 半角数字)	$\times$	
	csn	カードは、1 ユーザーあたり8 枚まで登録可能です。		
		(カードID/アクセスオンカード/モバイルカード/QRコード/バーコード/Wiegandカードの合算値が 8 枚まで) 複数 ID 登録する場合は、「/ Iで区切って記入してください。		
		CSN カード利用時に、出力されます。		
1	セキュア資格カード	セキュア資格カード ID(10 進数 半角数字)	$\times$	出
	secure_credential	セキュア資格カード利用時は、エクスポートされます。		カ
		参考確認のための出力のみです。インポートすることはできません。		
1	アクセスオンカード	アクセスオンカード ID (10 進数 半角数字)	$\times$	田
	access_on_card	アクセスオンカード利用時は、エクスポートされます。		カ
		参考確認のための出力のみです。インポートすることはできません。		
1	モバイルカード	モバイルカード有効期限の開始日時	$\times$	
	有効期限(開始)	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 形式		
	mobile_start_datetime	※2001-01-01 00:00:00~2030-12-31 23:59:00 となります。		
		モバイルカード有効期限(終了)より、前の日時を設定してください。   ダイナミック サイトにより、モバイルカード利用時は、出力されます。		
1	モバイルカード	モバイルカード有効期限の終了日時	X	
	有効期限(終了)	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 形式		
	mobile expiry datetime	※2001-01-01 00:00:00~2030-12-31 23:59:00 となります。		
	mobile_oxpily_ddcocinio	モバイルカード有効期限(開始)より、後の日時を設定してください。		
1	モバイルカード ロ	タイナミック サイトにより、モハイルカート利用時は、出力されより。	$\mathbf{\times}$	
		カードは、1ユーザーあたり8枚まで登録可能です。		
	csn_mobile	(カード ID/アクセスオンカード/モバイルカード/QR コード/バーコード/Wiegand カードの合算値が 8 枚まで)		
		複数 ID 登録する場合は、「/」で区切って記入してください。		
		モバイルカード利用時は、出力されます。		
1	BioStar2 QR	BioStar2 QRコード ID(10 進数 半角数字)	$\times$	田
		BioStar2 QR コード利用時は、エクスポートされます。		カ
		参考確認のための出力のみです。インポートすることはできません。		
1	QR/バーコード	QRコード/バーコード値(半角英数字)	$\times$	
	qr	カードは、1 ユーザーあたり 8 枚まで登録可能です。		
		(カード ID/アクセスオンカード/モバイルカード/QR コード/バーコード/Wiegand カードの合算値が 8 枚まで)		
		QR Jート/ハーJート(BioStar2 QR を除く)利用時は、出力されます。		
稪致	Wiegand カード ID	Wiegand カードフォーマット用 ID (10 進数 半角数字)	X	
可	-	「リートは、「ユーリーのにり8枚まで登録可能で9。 (カードID/アクセスオンカード/モバイルカード/QRコード/バーコード/Wiegand カードの合算値が8枚まで)		
		複数 ID 登録する場合は、「/」で区切って記入してください。		
		各 Wiegand フォーマットに合わせたカード ID を登録可能です。		
		Wiegand カード利用時は、出力されます。		-
1-2	ビシュアル顔画像		X	\
	face_image_file1	顔画像と一緒に配直することで、指定の画像ファイルをビンユアル顔として登録できます。   登録する顔の数に合わせ、列数を変更可能です。		カ
	face_image_file2	各列には、 xxxxx.jpg のように、拡張子を含めたファイル名を記載します。		
		そのファイルは、インポートする CSV ファイルと同じフォルダに配置しておく必要があります。		
1	PIN コード	ユーザーPIN コード	$\times$	入
	pin			カ

なお、インポート時は、列のカラムを指定してインポート可能なため、列の順番は自由で構いません。 また、ご利用の環境に必要な項目(列)だけの CSV を作成することで対応可能です(必須 列参照)。

[ポイント1]

ファイルの先頭行となる カラム行は、作成されても、省略でも構いません。これにより、インポートの際の開始行の指定 を変更してください。(カラム行がある場合は、2 行目から。ない場合は、1 行目から)

また、カラムは、インポート時の目安として使用するだけとなりますので、カラム名自体の変更や、列順の変更をされても 構いません。

[ポイント 2]

ユーザーID は、1~ となりますが、BioStar2 では、初期値で1は、管理者ユーザーとなります。 通常は、ユーザーID 2~ ご利用ください。

[ポイント 3]

CSV ファイルで扱えるユーザーデータは、上記の内容となります。

認証用指紋データ、および 認証用顔データは、CSV では扱えません。

[ポイント 4]

既存データがある状態で、CSV でユーザーデータをインポートする場合、必ず、CSN は、指定し直すようにしてください。 ユーザーのユーザーグループを変更する場合であっても、CSN を指定しない csv ファイルでのインポートを行うと、 既存では設定してあった CSN データが指定されなくなったため、全ユーザーが、「カードなし」と判断され、カードデータが 解除されてしまします。CSN については、毎回、既存ユーザーの分も必ず指定するようにしてください。 (CSN だけではなく、他の項目も同様です。CSV で追加インポートする際は、既存ユーザー分も再度指定してください。)

[ポイント 5]

指紋データ および 顔データについては、ユーザー情報を上書きでインポートしても削除されることはありません。

[ポイント 6]

モバイル CSN は、ポータルサイトの設定が レギュラー の場合、1 枚ごとにクレジットに紐づきます。

モバイルアクセス ポータルサイトと連携の設定をした状態でのインポートの際は、よく注意してインポートして ください。

間違ってしまった場合は、その間違った番号で発行されてしまい、ライセンス(クレジット数)が減ってしまいます。 返金や、クレジット数の補填は致しかねます。

## 14.1 ユーザーデータの CSV エクスポート(CSV ファイルで保存)

ユーザーデータを、CSV ファイルで保存する方法を以下に示します。 CSV ファイルでの出力では、指紋データや、顔データ、アクセス権限情報は出力できません。

CSV ファイルの出力は、ユーザーの画面から行います。

ユーザー一覧の中から、CSV 出力の対象とするユーザーに、チェックをつけてください。



本ソフトウェアでは、項目を選択する際に、個別に選択していく場合は、200項目までしか選択できません。

表示範囲のリストのすべてにチェックをつける場合は、 右図で示す場所のカラム行のチェックボックスにチェックをしてください。 表示されている範囲の項目すべてにチェックが入ります。

しかし、それでも、最大で、200件までチェックが入る状態であり、 個別の選択の最大数となります。 201件目の個別のチェックはできません。 このため、201件以上の場合は、個別チェックではなく、 全項目の一斉のチェックが必要となります。 この場合は、右図の示す位置の三角マークをクリックしてください。 メニューが表示されますので、「すべて選択」を選んでください。 この場合は、全項目がチェックされた状態となります。



CSV エクスポートの対象とするユーザーの選択が完了したら、画面右上の … をクリックし、CSV エクスポートをクリックします。

すべて	このユーサ゛ー	-				
				▲一括	編集	送 <b>〒</b> ユーザー削除
		名称		かルーフ°	アクセスクルーフ。	印刷 カラム設定
~	1	Administrator	-	すべてのユーザー	- (	CSVI7Z#~F
~	2	田中 太郎	-	すべてのユーザー	- (	CSV インホ°∽ト
~	3	山田 太郎	-	すべてのユーザー	- :	テ <sup>ヘ</sup> ータファイル エクスホ <sup>の</sup> ート テ <sup>ヘ</sup> ータファイル インホ <sup>ヘ</sup> ート
						ビジュアル 顔 の モルゴル登録 リンクを送信

これにより、Google Chrome で設定されているダウンロード場所に、CSV ファイルが保存されます。

**14.2 ユーザーデータの CSV インポート(CSV ファイルからのユーザー登録)** ユーザー情報を、CSV 形式でインポートする(登録する)方法について記載します。 (インポートするための CSV ファイルのフォーマットは、11 章を参考にしてください。) CSV ファイルのインポートは、ユーザーの画面から行います。

#### 画面右上の … をクリックし、CSV インポートをクリックします。

すべてのユーサー					/ 1 <b>&gt; &gt;</b> 50 f <sup>2</sup>	ī ▼ <b> </b>
				▲一括	編集 🛛 🔒 端末に転	送 👕 ユーザー削除 👥 🗤
	ID	夕舞	o /=1	<i>h</i> °⊪⊐ °	アカセフカキルニコキ	戶用
	10	-011/1	ex-iv	710-7	1762710-1	カラム設定
~	1	Administrator	-	すべてのユーザー	- (	CSV I ウスホ ∿ ŀ
	2	田中 太郎	-	すべてのユーザー	- (	CSV 1ンホ°ート
	3	山田太郎	_	すべてのっーザー	-	ም∿ \$7₽ብル ፲ጶスቱ°∽Ւ
				911001 9		ታ∿- ጷファイル イソホ∿- Ւ
						ビジュアル 顔の モルヤル登録 リソクを送信

右図のような画面が表示されます。 インポートするために準備した、 CSV ファイルを選択してください。

◎ 開<					>
← → × ↑ ↓ > PC	C > ダウンロ−ド			✔ 0 ダウンロードの検索	Q
整理 ▼ 新しいフォルダー				III <b>-</b> [	
VM_Ware_Share	名前	更新日時	種類	サイズ	
<ul> <li>OneDrive</li> </ul>	~今日 (1)				
PC	□ インポート用.csv	2020/09/01 13:24	CSV ファイル	1 KB	
	~ 先週 (1)				
🕹 ダウンロード	User_20200826T185006.csv	2020/08/26 18:50	CSV ファイル	1 KB	
🔜 デスクトップ	> 今年に入って (今月は含めず) (4) —				
🚆 ドキュメント	User_20200525T164108.csv	2020/05/25 16:41	CSV ファイル	1 KB	
📰 ピクチャ	User_20200525T164026.csv	2020/05/25 16:40	CSV ファイル	1 KB	
🚟 ビデオ	User_20200525T162048.csv	2020/05/25 16:20	CSV ファイル	1 KB	
🎝 ミュージック	User_20200525T161809.csv	2020/05/25 16:18	CSV ファイル	1 KB	
🏪 ローカル ディスク (C					
ファイノ	N名(N):			<ul> <li>CSV ファイル (*.csv)</li> </ul>	~
				開く( <u>O</u> ) キャ	ソセル

ファイルを選択すると、右図のような画面になります。 もし、CSV ファイルの先頭行がカラム行の場合は、2 行目からを 開始行としてください。

先頭行からデータがある場合は、1 行目からにしてください。 そして、 をクリックしてください。

ファイルの先頭行を読み、右図のように、どの項目と、 どの列を連携させるかを決める画面が表示されます。 各項目が、CSV ファイルのどの列のデータを読み込むかを 決めます。

(初期値は、列順のため、順番通りの場合は、一致します。) 必要に応じ、変更してください。

また、いろいろと変更した場合でも、右上の <sup>再定義</sup> を クリックすることで、CSV ファイルを読み込んだ時の初期値に 戻ります。

そして、連携内容を確認し、問題ない場合は、この画面の



CSV インホ° −ト		-Y-
		再定義
CSV 74-#1*	1-9*-7*-9	174-16t*
user_id	user_id	-
name	name	-
phone	phone	-
email	email	-
user_group	user_group	-
start_datetime	start_datetime	-
expiry_datetime	expiry_datetime	-
csn	csn	-
csn_mobile	未設定	-
26 bit SIA Standard	未設定	~
HID 37 bit-H10302	未設定	~
HID 37 bit-H10304	未設定	~
ĒA	r.	El: 5

- 46 -

右側のバー(右図 赤点線枠)を一番下まで下げます。 右側のバーを下げると、続きがあります。 念のため、内容を最後まで確認し、上書きの設定を行います。

CSV ファイルのデータのうち、既に BioStar2 の中に存在する ユーザーの ID が重複している行がある場合、

・CSV ファイルのデータを使わない

・CSV ファイルのデータで PC データを上書きする のどちらかを選択します。

選択後、	友~	をクリックしてください。

CSV インポート			×
mobile_start_dateti	木設定	•	
mobile_expiry_date	未設定	~	
csn_mobile	未設定	~	
qr	未設定	~	
26 bit SIA Standard	未設定	~	
HID 37 bit-H10302	未設定	~	
HID 37 bit-H10304	未設定	~	
HID Corporate 1000	未設定	~	
HID Corporate 100	未設定	~	1
face_image_file1	未設定	~	1
face_image_file2	未設定	~	1
pin	未設定	~	1
• BioStar 2 に 同一の1-サ ○ データ保持 ● 上書	"-Dが存在する時  き		
戻る	次へ 閉じる		)

正しく、インポートできると、「アップロード成功」と表示されます。

もし、エラー画面が表示される場合は、一部のユーザーのインポートに失敗しています。

注意	×
	CSVインポートが完了しましたが、いくつかエ ラーがあります。エラーが発生したCSVデータフ イールドを確認するには、[ダウンロード]をクリック してください。 <b>ま ダウンロード</b>
	ок

「ダウンロード」をクリックすると失敗したユーザーと失敗理由が記載された CSV ファイルがダウンロードされます。

ダウンロードした CSV ファイルを開くと「Error\_Description」に失敗理由が記載されています。

🥅 \*無題 - Xモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

user\_id,name,department,user\_title,phone,email.user\_group.start\_datetime,expiry\_datetime,csn,Error\_Description 1.Administrator,...,All Users,2001-01-01 00:00:00,2030-12-31 23:59:00,a,User ID Type Mismatch. 2.ユーザーB,,,,,All Users,2001-01-01 00:00:00,2030-12-31 23:59:00,72350134915649049a,Exceeded the maximum length or invalid value is included in card ID.

失敗理由を元に CSV ファイルを修正して再度試してください。

15 ユーザーデータ のデータファイル エクスポート/インポートについて

BioStar 2 では、ユーザーデータを専用の形式で、エクスポート/インポートが可能です。

CSV のエクスポート/インポートと異なり、データファイルは外部ストレージ(USB)に保存し、指紋データや顔データもエクス ポート/インポートが可能です。最大 50 万人のユーザーを移動できます。

注意: 古いファームウェアバージョンを使用しているデバイスからエクスポートされたデータファイルは、BioStar 2 にインポート できません。必ず最新バージョンのファームウェアを使用してください。

ただし、用途はバックアップ及び復元用あるいは、オフライン端末へのユーザー転送用であり、データの変更はできません。

15.1 ユーザーデータの データファイルエクスポート(データファイル(tgz 形式)での保存)

本章では、ユーザーデータを専用形式で保存する方法について記載します。

データファイルの出力は、ユーザーの画面から行います。

ユーザー一覧の中から、データ出力の対象とするユーザーに、チェックをつけてください。

BioStar 2	() R=	<u>₽</u> *+ ()	BioStar2 ເວບາເ	@ ^#7*	
9° 9928° - F°	ه -۴-۵۶	£ ⊅a	すべて	ての1-サ゛-	
8	1-9*-	状態			
1-9	_ すべての1-∀°-	4			名称
			_	1	Administrator
				2	田中
F.1				3	佐藤
(+) 7/2X30/40-6				4	川村

本ソフトウェアでは、項目を選択する際に、個別に選択していく場合は、200項目までしか選択できません。

表示範囲のリストのすべてにチェックをつける場合は、

右図で示す場所のカラム行のチェックボックスにチェックをしてください。 表示されている範囲の項目すべてにチェックが入ります。

すべて	ての1-ザ-	
		名称
	1	Administrator
	2	田中
	3	佐藤
	4	川村

しかし、それでも、最大で、200件までチェックが入る状態であり、個別の選択の最大数と
なります。201 件目の個別のチェックはできません。このため、201 件以上の場合は、
個別チェックではなく、全項目の一斉のチェックが必要となります。
この場合は、右図の示す位置の三角マークをクリックしてください。
メニューが表示されますので、「すべて選択」を選んでください。
この場合は、全項目がチェックされた状態となります。

すべての1-	ታ``-
	ID
すべて選択 選択 解除	
3	
4	

データファイル出力の対象とするユーザーの選択が完了したら、画面右上の … をクリックし、データファイルエクスポートを クリックします。

すべ	すべての1-ザ <sup>*</sup> - R 4 1/1 F H 50 f * 2 8 8									
					2 一括編集		端末に転送	<b>¥</b> 1-	ザー削除	
	ID	名称	ex-h	Ø* <b>h−</b> 7*	70±2.0* h-7*	ø	÷	6	印刷 カラム設2世	
	1	Administrator		すべての1-ザー		0	0	0	CSV 1928°-1	
	2	田中		すべてのユーザー		0	0	1 0	CSV 化//#°-ト	
	3	佐藤		すべてのユーザー	-	0	0	1	7 -9/718 19/8 -1	
	4	川村		すべてのユーザー	•	0	0	1		

### 以下の画面が表示されます。

エクスポートされたデータファイルを適用する端末種別を選択してください。

<u>データファイル エクスホ</u> ゚ート	×	0
エタスポートされたデータファイルを適用する端末種別を選択してください。 (初期値:BioStation 2)		
● BioStation 2 (v1.9.0 以降(c適用可能)		0
◯ BioStation A2(v1.8.0 以降に適用可能)		0
─ FaceStation 2(v1.4.0 以降に適用可能)		0
○ FaceStation F2 (v1.0.0 以降に適用可能)		0
○ X-Station 2 (v1.0.0 以降に適用可能)		0
		0
		0
100 H		0

選択後、 💷 をクリックしてください。

ファイルのダウンロードが始まります。

これにより、Google Chrome で設定されていた場所に、tgz 形式のデータファイルが保存されます。

## 注意:

・端末からのみ直接登録されたビジュアル顔データをエクスポートできます。他の方法(画像ファイルのアップロード、CSV イン ポート、モバイル端末など)で登録したデータはエクスポートできません。 ・端末が正しく選択されていることを確認してください。間違った端末のデータファイルは認識できません。 **15.2** ユーザーデータのデータファイルインポート(データファイル(tgz 形式)からのユーザー登録) 本章では、専用形式(tgz 形式)のユーザーデータをインポートする方法について記載します。

※注意点として、データファイルをインポートした場合、対象のユーザー情報は上書きされます。 予期せぬユーザーが上書きされてしまわないよう、気をつけてご利用ください。

データファイルのインポートは、ユーザーの画面から行います。

画面右上の … をクリックし、データファイル インポートをクリックします。

すべての1	l				1 🕨 🖻	50行 マ		▼ 校案
•						0		印刷 カラム設定
1		Administrator		すべての1-ザー	0	0	0	CSV I92#°-ŀ
2		田中		すべての1-ザ*-	0	0	1	CSV 化油* - ト
3		佐藤	•	すべてのユーザ* -	0	0	1	7"-9774% 1028"-1 7"-9774% 428"-1
4		川村		すべての1-ザー	0	0	1	

右図のような画面が表示されます。 インポートするために準備した、 tgz ファイルを選択してください。

▶ 開<					>
← → × ↑ 🗣 → F	PC » ダウンロード			✔ ひ ダウンロードの検索	م
整理 ▼ 新しいフォルタ	1-			8== 👻	
VM_Ware_Sharer *	名前	更新日時	種類	サイズ	
<ul> <li>OneDrive</li> </ul>	∨ 今日 (1)				
PC	BioStar2_20200901_141010.tgz	2020/09/01 14:10	TGZ ファイル	2 KB	
3D オブジェクト					
👆 ダウンロード					
🔜 デスクトップ					
🗒 ドキュメント					
📰 ピクチャ					
🚟 ビデオ					
🎝 ミュージック					
🏪 ローカル ディスク (C					
77	イル名(N):			✓ TGZ ファイル (*.tgz)	~

正しく、インポートできると、「アップロード成功」と表示されます。

次に端末にデータを転送します。

データファイル出力の対象とするユーザーの選択が完了したら、画面右上の 『\*\*\*\*\* をクリックします。

すべて	このユーサ゛ー			H 4 1		「行▼			Ŧ	検索
					日 端末に	転送		ユーザード	削除	•••
		名称					U			状態
~	1	Administrator	-	すべてのユーザー	-	0	1	0	1	-
	2	田中 太郎	-	すべてのユーザー	-	0	0	0	0	-
	3	山田 一郎	-	すべてのユーザー	-	0	0	0	0	-

右の図のような、転送先の端末を選択する画面が出ます。 転送先に図を入れて、下部の「ユーザー情報に違いが あった場合、上書きします」にも図をつけ、「転送」ボタンを クリックしてください。

	a
📃 🗔 すべての端末	
🕼 FaceStation 2 542840181 (192.	168.11.5)
🔋 Xpass2 546112968(192.168.11.	3)
📳 Xpass2 Keypad 546090867 (192	. 168.11.4)

※これらのデータファイルは、BioStar2 ソフトウェアにもインポートすることができますが、認証機にも直接インポートすることが 可能です。

FAT32 形式でフォーマットをした USB メモリに、tgz 形式のファイルをコピーし、認証機の USB コネクタに挿してください。 そして、認証機のメニュー画面で、 設定 > 端末 > USB メモリ > インポート と進み、データをインポートすること で、そのユーザーデータで認証することが可能となります。 16 アクセスコントロールの指定・変更

アクセスコントロールとは、「どのユーザーが、どのドアを、いつ通行できるか?」を設定するアクセスの権限を意味します。 BioStar2 システムでは、

「どのドアを?いつ?」を決定する部分を、"アクセスレベル"と呼び、

「どのアクセスレベルに 誰が?」の内容の部分を、"アクセスグループ"と呼びます。

アクセスグループの「誰が?」の部分は、個別のユーザーID でも設定できますし、ユーザーグループ(部署)でも 設定可能です。

アクセスコントロールを設定するためには、あらかじめ「ドア」と「誰」、「いつ」の作成が必要です。

アクセスコントロールの概念を以下に示します。



上記の設定例の場合、

・情報システム部に属する人、総務部に属する人、ユーザーID 100/5259/100785の3名は、

ドアAに対し、毎日 24 時間/ドアBに対し、月~金曜の 10~18 時/ドアCに対し、日曜以外の 19~23 時に アクセスが可能です。

・そして、営業部 に属する人は、ドア C に対し、日曜以外の 19~23 時にアクセスが可能です。 このような形で、アクセスコントロールの機能で、アクセスレベルとアクセスグループを設定しながら、 誰が?どのドアを?いつ認証できる?を設定していきます。

## 16.1 アクセスレベルの作成(どのドアに?いつ?の設定)

本章では、前ページの例に沿って、作成の流れを説明します。 前ページの例では、アクセスレベルが 2つ 存在します。「アクセスレベル 1」と「アクセスレベル 2」です。 そのアクセスレベルの中で設定している部品は、

・ドア A/ドア B/ドア C の 3 つのドア

・Always/月~金の10~18時/日曜日以外の19~23時の3つのスケジュール

となります。

3 つのドアについては、ドアの設定(24.1 章)を参照してください。

3 つスケジュールについては、スケジュールの項目の設定(21.7 章)を参照してください。

まず、左側のメニューで、「アクセスコントロール」をクリックします。すると、以下のような画面が表示されます。

(7) 9"9528"-1"	<ul> <li>デッカセスリートーブ・の追加</li> </ul>	<u></u> <i> <b> <b> </b> </b></i>	-7°					<b>•</b> 校	
8	<ul> <li>アクセスレヘートのj自加</li> </ul>								•
1-9*-	(二) 707/M*#の追加		名称	說明	アクセスレヘキル	707V^*»	1-9°- 9° h-7°	1-9*-	I.
同編末	70ビス 7 <sup>か</sup> h-7 <sup>*</sup> レヘ <sup>*</sup> h 707レヘ <sup>*</sup> h 秋態								1
0  -7									
© y*->					データなし				
(+) 778233148-#									
£29929°									

エレベーター制御可能なライセンスが適用されている場合は、上記のように「フロアレベル」に関する項目も表示されます。 ライセンスが、エレベーター制御可能な状態でない場合は、「アクセスグループ」と「アクセスレベル」に関する項目だけが 表示されます。

アクセスレベルを作成するため、 07024x100追加 をクリックします。 以下の画面が表示されますので、名前を決めて、「+追加」ボタンを使いつつ、設定します。

● 利	所しいアクセスレベルの追加		
• 名 • 説	称		
	<b>ŀ</b> *7		+ 追加
← 新	しぃアクセスレベルの追加		
← 新 · 名称	しいアクセスレヘッルの追加 79セスレヘッルの追加		
← 新 · 名称 · 説明	しいアクセスレヘッルの追加 79せスレベル1		
← 新 · 名称 · 説明	しいアクセスレヘ*ルの追加 79セスレベル1	20571-4	+ 38.50
← 新 - 名称 - 説明 下 7/	しいアクセスレヘ <sup>*</sup> ルの追加 7/2セスレベル1 F7 A	کون کون Always	+ 30 M

同様に、もう1つのアクセスレベル2も作成します。

+	新しいアクセ	スレベルの追加				
	<ul> <li>名称</li> </ul>	7922242		~		
	• 説明	\$77				+追加
	F7C	*	日曜日以外の19~23時		•	

作成が完了すると、以下のような一覧画面になります。

アクセス	FVh			1/1 ▶ ▶ 50 行 ▼ ◆ 検索
				•••
	名称	説明		λ/5°1-Ν
	アクセスレベル1		F 7A + 1	Always + 🕦
	アクセスレベル 2		۴7C	日曜日以外の19~23時

各アクセスレベルで、項目の部分は、1 つ分しか表示できないため、複数ある場合は、 F7A+ 
のように、
「代表名+①」などのように、数字で表示されます。(1つしかない場合は、その1つの名称が表示されます。)

※スケジュール部分については、21.7 章を参照し事前に作成しておいていただく内容で記載しておりますが、 アクセスレベル作成時に、同時にスケジュールも作成することも可能です。

その場合は、スケジュールを選択する欄の一番下に表示される、「+スケジュールの追加」をクリックしてください。

称	アクセスレベル2				
BJ					
	۴*7		289° 1-h		
7C		•	日曜日以外の19~23時	*	Ŵ
				Q	
			Always		
			月~金の10~18時		
			日曜日以外の19~23時		
			勤怠AM用		
			勤怠PM用		
			強制施錠		
			スケジュールアンロック用		

16.2 アクセスグループの作成(どのアクセスグループに?誰が?の設定) 本章では、前ページまでの例に沿って、作成の流れを説明します。 前ページまでの例では、アクセスグループが2つ存在します。「アクセスグループ1」と「アクセスグループ2」です。 そのアクセスグループの中で設定している部品は、

- ・アクセスレベル1とアクセスレベル2 の2つのアクセスレベル
- ・情報システム部/総務部/営業部 の3つのユーザーグループ
- ・100/5259/100785 の3人のユーザーIDのユーザー

となります。

3 つのユーザーグループについては、ユーザーグループの作成(24.1 章)を参照してください。

#### まず、左側のメニューで、「アクセスコントロール」をクリックします。すると、以下のような画面が表示されます。

6 9''9918''-6''	(+) アクセスグループの追加	アクセスク゛ルーフ゜					▼検索	
8	○ 79ਏスレヘ* bの36加						•••	)
	70t入 7 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>0</sup> t入 7 <sup>*</sup> 1 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>0</sup> t入 1 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>0</sup> t入 1 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 7 <sup>*</sup> 秋康	■ <b>•</b> 名称	説明	ፖሳቲጊሁለ" ሕ	7076^* <i>\$</i>	1-9° - 5° h-7°	1-9*-	
Ш- 1м*-9-								
© 1″-2				デ−9な L				
(†) 776233148-8								
<u>حماليم</u>								

エレベーター制御可能なライセンスが適用されている場合は、上記のように「フロアレベル」に関する項目も表示されます。 ライセンスが、エレベーター制御可能な状態でない場合は、「アクセスグループ」と「アクセスレベル」に関する項目だけが 表示されます。

アクセスグループを作成するため、 🕒 フッヒズレープの追加 をクリックします。

以下の画面が表示されます。

ここでも、適用されているライセンスにより、画面が少し異なります。エレベーターが制御可能なライセンスが適用されている 場合、以下の画面のように、フロアレベルを含めた4列が表示されますが、エレベーターの制御を可能とするライセンスが適 用されていない場合は、フロアレベルの項目を除いた3列が表示されます。

<ul> <li>名称</li> </ul>							
<ul> <li>説明</li> </ul>							
• 7022h-h							
	アクセスレヘニル + 追加	707↓∧*∦	+ 38.00	1-サ*- ク* <b>ル</b> -フ°	+ 38.00	1-9*-	+ 16.00

まず、アクセスグループ1に関する部分を設定します。「+追加」をクリックしながら以下のように設定します。

名称	アクセスグループ 1						
説明							
アクセスルール							
アクセスルー₩	792XIA*h + 3820	707Ŀ^* <i>ħ</i>	+ 36.00	1-#*- <i>1</i> * <b>h</b> -7°	+ 追加	1- <del>0</del> ° -	
77世ス <b>ルール</b> アクセスレベル1	7クたスレベ*)。 章	7074A*\$	+ 滅加 情報>:	1-サ゚- ク゚ル-プ ヽテム部	+ 1210	1-ザ*- 100(谷山)	Ť

設定が完了したら、画面右下の「適用」ボタンをクリックします。

#### 同様に、もう1つのアクセスグループ2も作成します。

◆ \$	新しいアクセスク゛	゙ルーフ°の追加									
	名称	アクセスグループ 2									
· ·	説明										
· ·	702211-11 70	ት <u>አ</u> የላጊ	+ 36.00	70764*1	+ 36.00		1-9*- 9*h-7°		+ 16.00	1-9*-	+ 1600
	アクセスレベル2	Ť				営業部		Ť			

作成が完了すると、以下のような一覧画面になります。

<b>アクセスク*ルーフ</b> <sup>°</sup>							
						•••	
	名称	説明	<u> </u>	7፬7ሁላ* እ	ユーザ*ー グ*ルーフ*	1-9*-	
	アクセスグループ 1		アクセスレベル1 + 🕕	-	情報システム部 + 🕦	谷山 + 2	
	アクセスグループ 2		アクセスレベル 2	-	営業部	-	

各アクセスグループで、項目の部分は、1 つ分しか表示できないため、複数ある場合は、

「代表名+②」などのように、数字で表示されます。(1つしかない場合は、その1つの名称が表示されます。)

※アクセスレベル部分については、16.1 章を参照し事前に作成しておいていただく内容で記載しておりますが、 アクセスグループ作成時に、同時にアクセスレベルも作成することも可能です。

その場合は、アクセスレベルを選択する欄の一番下に表示される、「+アクセスレベル追加」をクリックしてください。

+ 7	← アクセスグル―プ2						
	A 14-						
· ·	名称		79セスグループ2				
•	説明						
	アクセスルー	h					
		71	\$21~* <b>}</b>		+ 追加		
	72	セスレベル 2		Ŧ			
	7922	₩^*₩選択		Q			
		アクセスレベル	1				
	~	アクセスレベル	2				
			スレヘ*ル追加				

## 16.3 アクセスコントロールを利用しない設定方法

前の章までは、アクセスコントロールの説明を記載しましたが、BioStar2 システムでアクセスコントロールを使わずに利用する 方法があります。

この方法の場合、端末にユーザーデータが転送されているユーザーは全員認証資格を持つこととなります。

端末にデータを送ることで認証資格となり、端末からデータを削除することで認証できなくなります。

アクセスコントロールを利用する方が、鍵を開けることができる人や、日時を細かく設定できるため、本方法の利用は推奨しておりませんが、「全員が通れてよい。」などの単純な利用法の場合は、設定は簡単となります。

以下に手順を説明します。

まず、アクセスグループ/アクセスレベルを確認し、該当の端末が設置されたドアが、アクセスグループに割り当たっていないこと を確認してください。

もし、割り当たっている場合は、削除してください。

(この時点では、ユーザー情報が端末内にあっても、全員認証エラーとなります。)

次に、「端末」メニューから、該当の端末のクリックし、端末の設定に入ります。

機種により、表示位置は、少し異なりますが、認証モードの表示の少し下に「フルアクセス」という設定があります。

• 認証モード		Always	ø
		Always	
• フルアクセス	() 無効	• 1	認証り

この項目を「有効」にすることで、端末内に資格データがあるユーザーは、認証できるようになります。 有効に変更しようとすると、左図のメッセージが表示されます。「はい」をクリックして切り替えてください。



- もし、アクセスグループからの設定が削除できていない場合は、右図の画面が表示されます。
- また、逆に、端末をフルアクセスに設定した状態にしていて、アクセスコントロールを利用すると以下の画面が出ます。



この場合は、先に、端末の設定で、「フルアクセス」を無効にしてから再設定してください。

# 17 ログ(動作状況)の確認)

ログの確認画面では、各動作内容が確認でき、一部状態の制御が可能です。

# 17.1 イベントログの確認

イベントログの確認では、過去のイベントログを確認することが可能です。 また、カラム毎にフィルタリングの設定が可能です。

説明図	操作内容
BioStar 2	<ol> <li>イベントログを確認するために、「モニタリング」 をクリックしてください。</li> </ol>
●       ●	②「イベントログ」をクリックしてください。 ※右側画面が、イベントログの画面になります。この時点で、表示した時点から過去の分が表示されています。
Administrator ⊡ ॻፇ*アፇՒ 2 ば ◀ 1 + ▶ ▶ 50 行 ▼ 1	<ol> <li>一度に表示する件数を変更する場合は、クリックして、変更してください。 ※25/50/100/200から選択可能です。</li> <li>先頭/最終ページの切替や、1ページずつの 切替、ページ指定が可能です。</li> </ol>
■ 10 2017/11/15 135701 241 FaceStation 2 241 (192	カラムのフィルタアイコンを利用し、各列のフィルタリ ングが可能です。 ① 各項目のフィルタアイコンをクリックすると、内 容のフィルタリングが可能です。
	左図のように、各列について、フィルタリングされた 情報が表示されます。 ① 各項目のフィルタリングを削除する場合は、フ ィルタリング項目の横の「X」をクリックしてくださ い。

説明図	操作内容
BioStar 2 ② 版本 品 が + ① BioStar2 とついて ② A3* F 505-1* = (ハン) 6* ・ 2 2 ● 「しいなかー ・ 花茶菜園 ◆ 1 日 (2020/10/20 00:00 ~ 2020/10/20 23:59) ~ )	<ol> <li>         作成したフィルタリングパターンを保存しておく 場合は、「フィルター保存」をクリックしてくださ い。     </li> </ol>
13**         ● 174% 10**         Ht         17*         ■ 48.10         ▼         # 48.1         ▼           2020/10/20 18:18:33         542340181         FaceStation 2 54234018…         2020/10/20 18:18:33         542340181         FaceStation 2 54234018…           2020/10/20 18:18:21         542340181         FaceStation 2 54234018…         2020/10/20 18:16:36         542340181         FaceStation 2 54234018…           2020/10/20 18:16:36         542340181         FaceStation 2 54234018…         2020/10/20 18:16:18         542340181         FaceStation 2 54234018…           2020/10/20 18:16:18         542340181         FaceStation 2 54234018…         2020/10/20 18:16:18         542340181         FaceStation 2 54234018…           7720063         2020/10/20 18:16:18         542340181         FaceStation 2 54234018…         2020/10/20 18:16:18         542340181         FaceStation 2 54234018…	<ul> <li>②「新しいフィルター」という名前で、設定が 保存されます。</li> <li>自由な名称に変更してください。</li> </ul>
BioStar 2 ② 弦 品 ポート ⑦ BioStar2 について ダ* ッシュボード タ **** ・ フィルターB ③ 企 す ・ マフィルターB ④ ③ 企 す ・ マフィルターB 0 ③ 企 す ・ マフィルターB 0 ③ 企 す ・ マフィルターB 0 ④ で ・ マフィルターB 0 ④ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~	複数のフィルターを保存した場合、左図のようにな ります。 ① 「イヘントログ」の部分をクリックすると、フィルター なしの情報を表示します。 ② 「フィルター A」の部分をクリックすると、フィルター A の設定が適用された状態で表示します。 ③ 「フィルター B」の部分をクリックすると、フィルター B の設定が適用された状態で表示します。
<ul> <li>ゴへ*ントログ*</li> <li>ゴーク</li> <li>ゴーク</li> <li>ゴーク</li> </ul>	フィルターについて、 ① 「ペン」マークをクリックすると、フィルターの名称 が再変更できます。 ② 「ゴミ箱」マークをクリックすると、フィルターを削 除することが可能です。

# 17.2 リアルタイムログの確認

リアルタイムログは、本画面を表示している時に、端末でのイベントがあると、ログを自動的に表示します。 現在の動作全般を確認する場合に、本画面をご利用ください。

説明図	操作内容				
BioStar 2	<ol> <li>リアルタイムログを確認するために、「モニタリン グ」をクリックしてください。</li> </ol>				
ア サンユ **       ● イバント ログ*         ● イバント ログ*       ● イバント ログ*         ● ブリアルタイム ログ*       ● フィルターム ログ*         ● ブリアルタイム ログ*       ● フィルターム 田グ*         ● ボア状態       ● ドア状態         ● デア       ● 浩振照歴         ● ブリアルタイム ログ*       ● 2020/10/20 18:47:11         ● 空       ● 浩振照歴         ● ブリアルタイム ログ*       ● 2020/10/20 18:45:10         ● ジンシンドライ       ● 浩振 原本・ト	②「リアルタイムログ」をクリックしてください。 ※右側画面が、リアルタイムログの画面 になります。表示した時点ではデータが ありませんが、ログが発生すると、表示 されます。				
Administrator	<ol> <li>リアルタイムログ画面は、イベントがある毎に、 どんどん、ログが流れてしまうため、固定したい ときは、「一時停止」をクリックしてください。 ※再度、同じボタンをクリックすると「再開」 します。</li> <li>画面上の表示に区切りを付け、一度、見た 目を削除したい場合は、「クリア」ボタンをクリッ クしてください。画面上のログがクリアされま す。 ※再度、ログを見る場合は、イベントログ から参照してください。</li> </ol>				
	フィルターについては、イベントログと同様です。				

# 17.3 端末状態の確認

端末状態は、端末の現在及び、最後のイベント状態を表示します。 一覧で端末の状態を確認したい場合に、本画面をご利用ください。

説明図	操作内容
BioStar 2	<ol> <li>端末状態を確認するために、「モニタリング」 をクリックしてください。</li> </ol>
Image: Section of the section of t	②「端末状態」をクリックしてください。 ※右側画面が、端末状態の画面に なります。
回端末状態 3	① 警報が発生している場合も確認可能です。
1/17世紀末         7/世紀末         1/17世紀末           ② 年末名称         重新         最終(パット           副のたかいいりをはたらいまたく(ロコーロー型)         1413 昭祉なしドアルフジアルム         1413 ドア 伊レス*	<ol> <li></li></ol>
Blochtly W5 45239438 (192.16 - 1084     Blochty W5 45239438 (192.16 - 1084     Blochty W5 45241448     Blochty W5 452414     Blochty W5 4524     Blochty W5 4524     Blochty W5 4524     Blochty W5 452     Blochty W5 45     Blochty W5 452     Blochty W5 452     Blochty W5 45     Blochty W5 452     Blochty W5 45     Blochty W5 452     Blochty W5 45     Blochty W5     Blochty W5	<ol> <li>③「アラームを解除」をクリックすることでアラーム を解除できます。</li> </ol>
FaceStation 2 542345324 (133 切断           FaceStation 2 542346663 (133 切断	
F52         비해           SecureIO2 788687001         비해           Xpass2         비해	
Xpass52 54626578 (192.168.0 切断           Xpass52 546273417	
	フィルターについては、イベントログと同様です。

# 17.4 ドア状態の確認

ドア状態は、ドアの現在及び、ドアリレー状態、アラーム状態、最後のイベント状態を表示します。

また、ドアに対する制御が可能です。

一覧でドアの状態を確認したい場合に、本画面をご利用ください

説明図	操作内容
	<ol> <li>ドア状態を確認するために、「モニタリング」を クリックしてください。</li> </ol>
ア*9215***       ● (A*') > D0*         ● (A*') > D0*       ● (A*') > D0*         ● (D*) 70494 B0*       ● 7489-@@         ● (A*') > D0*       ● (A*') > D0*         ● (A*') > D0* <th>②「ドア状態」をクリックしてください。 ※右側画面が、端末状態の画面に なります。</th>	②「ドア状態」をクリックしてください。 ※右側画面が、端末状態の画面に なります。
	① 警報が発生している場合も確認可能です。
マ 7413-個存     連続換金     通信報告     1日留金     学根を開始     APB 91:91     ***       マ ② 1726行     1773년     1773/57     1773/97     1773/97     1773/97     187     単語     単語 4 147.00       マ ③ 金属変ド7     90-37     道家     建設     09.34 177 目放     9.34 177 01-37	<ul> <li>② 警報が発生している場合は、該当のドアに ☑をしてください。     </li> <li>③ 「警報を解除」ボタンで解除できます。</li> </ul>
1       2       3       4       5       1/1       6       0/7         7/41-647       12682       132842       12682       92.6       1       6       0/7         1/2 6/6       1/2 / 1/2 / 1/2       1/2 / 1/2 / 1/2       1       1/2 / 1/2       92.6       1       1/2 / 1/2       0/7       1       1/2       1/2 / 1/2       0/7       1/2       1/2       1/2 / 1/2       1/2	<ul> <li>また、同画面で、ドアの制御が可能です。</li> <li>1 再操作するまで、ドアを施錠したままとする場合は、「連続施錠」をクリックしてください。</li> <li>2 再操作するまで、ドアを解錠したままとする場合は、「連続解錠」をクリックしてください。</li> <li>3 ドアを通常の状態に戻す場合は、「連続状態」をクリックしてください。</li> <li>④ ドアを1回だけ解錠する場合は、「1回解錠」をクリックしてください。</li> <li>⑤ 火災報知アラームや、認証なしドアオープン、ドア開放などのアラームを解除する場合は、「警報を解除」をクリックしてください。</li> <li>⑥ APBのアラームが発生している場合は、「APBリセット」をクリックしてください。</li> <li>フィルターについては、イベントログと同様です。</li> </ul>

# 17.5 警報履歴の確認

アラート(警告)履歴は、BioStar システムでアラートが発生した場合の履歴を一覧で確認できます。

また、アラートが発生した際にコメントを付けて記憶させたアラートについては、そのコメントを一緒に確認することが可能です。

	説明図	操作内容
BioStar 2 ۞ ≋≢ 器 ≭ → ⑦	BioStar2 について ⑦ ハジ*	<ol> <li>ドア状態を確認するために、「モニタリング」を クリックしてください。</li> </ol>
	び 警告履歴 ▼ 2469-@存 日付 ▼	②「警報履歴」をクリックしてください。 ※右側画面が、警報履歴の画面に なります。
2017/03/14 10:00:13 XpassS2 546261779 2017/03/14 10:00:11 XpassS2 546261779 2017/03/13 18:14:31 SecureIO2 2017/03/13 18:12:37 SecureIO2 2017/03/13 18:12:13 SecureIO2 2017/03/13 18:10:16 SecureIO2 2017/03/13 18:10:16 SecureIO2	97パーON Administrator 2017/03/27 18:27 97パーON Administrator 2017/03/27 18:27 ド7 聴放 Administrator 2017/03/27 18:27 ド7 聴放 Administrator 2017/03/27 18:27 ド7 聴放 Administrator 2017/03/27 18:27	<ol> <li>警報には、コメントをつけることが可能です。コ メントの付いているデータは、左図の用に、コ メントがあることを表すアイコンが表示されま す。 このコメントアイコンをクリックすると、内容が表 示されます。</li> <li>左図の画面のように、コメントの画面が表示され、その際に残したコメントが表示されます。</li> </ol>
		フィルターについては、イベントログと同様です。

# 17.6 温度レポート

ユーザーの温度情報を含めたイベントが一覧で確認できます。

説明図	操作内容
	<ol> <li>温度状態を確認するために、「モニタリング」 をクリックしてください。</li> </ol>
9*9214*-1*       1-9*-       リスト 比*1-       か*37499 ₹97* 比*1-         2-9*-       リスト 比*1-       か*37499 ₹97* 比*1-         2-8*-       1       1*37499 ₹97* 比*1-         2-10*-       1       1*4749 ₹87*         2-10*-       1       1*4740 ₹87*         2-10*-       1       1*1*         2-10*-       1       1*1*         2-10*-       1       1*1*         2-20*/10/2***       1*1*       1*1*         2-20*/10/2***       1*1*       1*1*         2-20*/10/2***       1*1*	②「温度「レポート」をクリックしてください。 ※右側画面が、温度情報を含む履歴の画 面になります。
④ 温度は <sup>0</sup> -ト ①     ③ * 50 17 ▼     3 * 50 17 ▼     7 745-保存     ● 第末期■ * 1 日 (2020/10/20 00:00 ~ 2020/10/20 23:55) * 第広/第広 ● 第広     □ 1 日 (2020/10/20 00:00 ~ 2020/10/20 23:55) * 1 日 (2020/10/20 23:55) * 1 日 (2020/1	<ol> <li>希望の期間を設定し、履歴を表示できます。 をクリックする②の画面が表示され、1日、3日、1週、1月、3月、6月、カスタムから選択できます。</li> <li>温度の単位を変更できます。</li> <li>前後のページに移動します。</li> <li>1頁に表示するリスト行数を設定します。</li> <li>クリックすると、印刷、CSV ファイルへのエクスポート、カラムの変更ができます。</li> </ol>

端末の装置の表示温度は、小数点1桁までですが、BioStar2の表示は小数点2桁までとなります。 端末装置の表示は小数点2桁目を四捨五入しています。
## 17.7 グラフィックマップビュー

本項目は、追加でアクセスコントロールのライセンスを登録した場合に利用可能となります。

グラフィックマップビューとは、ご利用の環境に応じて、ご利用の建物の地図画像等から、画面上にドアを載せ、地図上でわかりやすくドアの状態を確認する画面です。

グラフィックマップビューの作成・変更・確認は、以下の方法で行います。

## 17.7.1 グラフィックマップビューの作成

説明図	操作内容
BioStar 2 ② 22 3 4 ① ① DOStar 2 ③ 21 3 2 3 1 ① ① DOStar 2 ③ 21 3 2 3 2 3 1 ① ① DOStar 2 ③ 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	<ol> <li>グラフィックマップビューを表示・編集するため に、「モニタリング」をクリックしてください。</li> <li>「グラフィックマップビュー」をクリックしてくださ い。 ※ライセンスが登録されている場合に、表示 されます。</li> </ol>
BioStar 2 ② 設定 品 ポート ⑦ Bio 9"951#"-ト*	<ol> <li>はじめての場合は、グラフィックマップビューは、 未作成のため、「 グラフィックマップの追加 」 をクリックしてください。</li> </ol>
	左図の画面のように、グラフィックマップの編集をす る画面になります。

説明図	操作内容
	① 名称を設定します。
(3) (	2 「クラノイックマッフヒュー」をクルーフ管理する 場合は、グループを選択してください。
	<ol> <li>グラフィックマップビューの背景となる画像を 指定します。アップロードボタンをクリックしてく ださい。</li> </ol>
← 如新しいが5779797970追加	アップロードボタンを押すと、背景となるレイアウト の画像を選択する画面になります。
E 2 = 0 (μ)/20/9 <sup>-</sup> E = 0 B 25.64 (24.27) CMM Sourcer(center - α FL(77)-beg	画像ファイルを選択してください。 ※gif/jpg/jpeg/png/bmp ファイルが選択可能で
■ 0.079257	ब <sub>°</sub>
• 64#         #7 < > 27         • 17          ▼          ▼          ▼         ₹         ₹	
← □ 新しいグラフィック マップの追加	選択した画像が読み込まれます。 水色の枠の各端、および、中央部をドラッグアンド
	ドロップし、好みの位置・拡大率に調整します。
BE         ▲           • 68         #7+2.22         • 9%-2*         Text0972003107*         ▼	<ol> <li>ドアの項目で、グラフィックマップビューに表示 するドアに☑を付けます。</li> </ol>
	<ol> <li>ジーンの項目でも、グラフィックマップビューに</li> </ol>
	表示する項目に≌を付けます。 アンチパスバックと火災報知ゾーンが選択可 能ですが、火災報知ゾーンは表示上確認で きません。
	ドア及びゾーンを選ぶと、マップ上に表示されます ので、ドラッグアンドドロップで、お好みの位置にな るように調整します。
	そして、配置が完了したら画面下部の「適用」を クリックします。

## 17.7.2 グラフィックマップビューの編集・削除

説明図	操作内容
BioStar 2 ② Str So t + ① BioStar 2 ③ Str So t + ① BioStar 2 ④ Str So t + ② Str So t + ② BioStar 2 ④ Str So t + ③ Str So t + ③ Str So t + ③ ③ Str So t + ③ Str So t + ③ Str So t + ③ ④ Str So t + ③ Str So t + ③ Str So t + ③ ④ Str So t + ③ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ Str So t + ④ ④ Str So t + ④ Str So t + ⑤ Str So t + ④ Str So t + ⑤ Str So t + ⑤ Str So t + ⑤ Str So t	<ol> <li>グラフィックマップビューを編集するために、「モニタリング」をクリックしてください。</li> <li>「グラフィックマップビュー」をクリックしてください。</li> <li>「グラフィックマップビュー」をクリックしてください。</li> <li>※ライセンスが登録されている場合に、表示されます。</li> </ol>
() 0 <sup>*</sup> 77/99 797 <sup>°</sup> の追加 りスト t <sup>*</sup> 1- り、 リスト t <sup>*</sup> 1- う す ~ て の り <sup>*</sup> 77/99 797 <sup>°</sup> t <sup>*</sup> 1- こ び す ~ て の り <sup>*</sup> 77/99 797 <sup>°</sup> t <sup>*</sup> 1- ① オ フ ィ ス 2F	<ol> <li>         作成済みのグラフィックマップビューを再編集 する場合は、ペンのアイコンをクリックしてください。         </li> <li>         作成済みのグラフィックマップビューを削除する 場合は、ゴミ箱のアイコンをクリックしてください。         </li> </ol>
	編集の方法は、作成時と同様です。 17.7.1 章を参照してください。

## 17.7.3 グラフィックマップビューの確認

説明図	操作内容
BioStar 2       ③ Str 品 + 1 ④ Botal 2         (*) (*) (*)       (*) (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)         (*) (*)       (*) (*)	1 グラフィックマップビューを確認するために、「モ ニタリング」をクリックしてください。 2 「グラフィックマップビュー」をクリックしてください。 ※ライセンスが登録されている場合に、表示されます。 1 複数のグラフィックマップビューがある場合は、表示したいグラフィックマップビューをクリックして
リスト ヒ*1-     ク*ラフィック マッフ° ヒ*1-       ■ ぼ す << て の ク* ラフィック マッフ°       ①       ① オ フィス 2F	るべいという フノイックマックビュー をクリックして ください。
エントランス アンチバスパック ハート* APB ノ Administrator 2019/05/20 18:18:07 アンチル* スル* ック違反検知 (・・・・ × 2019/05/20 18:18:07	が可能です。

#### 18 警告に対するコメント記載

警告とは、BioStar2 システムで予定外のイベントが発生した際に、画面にポップアップさせたり、音を鳴らしたりなど、特定の 動作に対して、注意喚起させる機能です。

どのイベントで警告を発生させるかは、事前に設定されています。設定の方法については、21.8章を参照してください。

BioStar2 に web ブラウザからログインしていて、 セッションタイムアウト時間内の場合に、警告を設定しているイベントが 発生すると、右図のような画面がポップアップします。

これは、通常の「認証成功」や「認証失敗」ではなく、 警告として注意喚起する内容のイベントの場合に発生します。

端末切開	断検知	×
• 端末	FaceStation 2 542340410 (192.168.0.61)	
• 警報	端末切断検知	
• 日付	2020/09/08 15:50:47	
442		li
	確認無視	)

また、これらのイベントが、ダッシューボード画面にも表示されます。



基本的には、警告としてあがるイベントのため、すぐに気が付けるように、未確認の警告として記録されています。 ポップアップされた画面で、「確認」を押した場合は、確認済みの警告として扱われます。

未確認の警告がある場合は、画面右下のマークも、右図上段のように 「N」マークが表示されます。



未確認の警告がない場合は、右図下段のように、「N」マークがない状態で 表示されます。

運用としては、警告があがったら、確認をして確認済みとすることで、次の警告に気が付きやすい状態を継続する。という運 用方法を推奨します。

## 18.1 ポップアップした警告に対する操作

BioStar2の画面を表示している間に発生した警告は、画面上にポップアップします。

この画面で、「無視」をクリックした場合は、警告内容が、 「未確認の警告」という扱いになり、ポップアップ画面が閉じます。

コメント欄を入力する場合は、入力し、「確認」をクリックすることで、 「確認済みの警告」という扱いになります。

例えば、コメント欄に、

「メンテナンスのため、電源の再起動実施」などと記載していただくと、後で見たときに区別しやすくなります。

コメント未記入で、「確認済み警告」とすることも可能ですし、その場は画面を閉じるために、「無視」をクリックしていただく ことも可能です。

端末切腳	断検知	×
• 端末	FaceStation 2 542340410 (192.168.0.61)	
• 警報	端末切断検知	
• 日付	2020/09/08 15:50:47	
44%		11
	確認無視	)

## 18.2 未確認の警告を確認・再編集する方法

ー度、警告がポップアップした際に、「無視」をクリックした未確認の警告を確認する場合は、画面右下の をクリックしてください。

以下のように、今までで、未確認の警告が表示されます。

		警報
2020/09/08 15:50	FaceStation 2 542340410 (192.168.0	端末切断検知
2020/08/28 16:24	5102	RS-485切断
2020/08/28 14:36	子機	RS-485切断
2020/08/28 09:30	親機	端末切断検知
2020/08/28 08:27	子機	RS-485切断
2020/08/28 06:57	子機	RS-485切断
2020/08/28 06:21	子機	RS-485切断
2020/08/28 06:08	子機	RS-485切断
2020/08/28 05:57	子機	RS-485切断

ここで、確認したい内容に☑を付けます。

(複数項目の同時確認も可能です。)

いずれかの項目に口をすると、画面が以下のように変化します。

警告リスト	(A) 6			×
履歴	表示			H H 1/3 ► H 1577 ▼
	日付	端末	1-9*-	警報
	2020/09/08 15:50	FaceStation 2 542340410 (192.168.0		端末切断検知
	2020/08/28 16:24	5102		RS-485切断
	2020/08/28 14:36	子機		RS-485切断
	2020/08/28 09:30	親機		端末切断検知
~	2020/08/28 08:27	子機		RS-485切断
	2020/08/28 06:57	子機		RS-485切断
~	2020/08/28 06:21	子機		RS-485切断
	2020/08/28 06:08	子機		RS-485切断
	2020/08/28 05:57	子機		RS-485切断
40%				
		梯盟	閉じる	

改めて、コメント欄が表示されますので、必要な場合は、コメント欄に記入し、「確認」を押してください。 ☑を付けた項目は、確認済みとなります。

なるべく、すべての項目を「確認済み」としていただくことを推奨します。

## 18.3 確認済みの警告を再確認する方法

確認済みの警報を、再度確認する場合は、以下の方法で実施してください。 「モニタリング」→「警告履歴」と操作してください。 その説明については、17.5 章のモニタリング部を参照してください。

#### 監査記録の確認 19

「監査記録」をクリックしてください。

本システムでは、WEB ブラウザから操作した履歴を確認することができます。 確認を行う場合は、以下の画面で「設定」をクリックしてください。



監査記録の画面が表示されます。監査記録の画面では、最後の1ヶ月と最後の3ヶ月分をすぐに確認できる機能があります。こ ちらをクリックすると、設定中のフィルターを無視して、最後の1ヶ月および3ヶ月の監査記録を表示され確認ができます。

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	← 監査記録					н	4 1	* • • • 5017 •
	• 日時 2020/06/29 00:00 - 2020/	・1~サ~ … ▼ 未設定 ▼	・BioStar操 作権限 ・I 未設定 ▼	19*47元 未設定 ▼	• カテゴリ 未設定 ▼	・ ターゲット ・操作 未設定 ▼ 未		▼ 74ル2~保存
	日時	2∼9∼	BioStar操作権限	口がイン元	ガデコドリ	호~호하ト avantTime12288 ₩	操作	変更
	2020/09/29 09:29:35	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	9774 2~#~	山田 →師(3)	操作	Dy Yu
	2020/09/2817:39:39 2020/09/2817:37:50	Administrator(1)	Administrator(1) Administrator(1)	192168.11.2	2- 7%- 2- 7%-	田中 太郎(2) Administrator(1)+…	迫加 操作	端末に転送

表示初期は、全項目の監査記録が表示されます。

- 表示される項目について説明をいたします。 ・日時:事象発生日時が表示されます。
  - ・ユーザー:事象発生時ログインユーザー
  - ・BioStar 操作権限:ユーザーの操作権限が表示されます。
  - ・ログイン元:操作時に接続された PCの IP アドレスが表示されます。
  - ・カテゴリ:操作内容および発生元のカテゴリが表示されます。
  - ・ターゲット:操作端末や操作者が表示されます。
  - ·操作:操作内容概要
  - ·変更:変更/更新内容
- となります。

← 監査記録					н	1	* • • • 50 f7 -
フィルター							
•日時 2020/08/29 00:00 - 2020/	・ 2~5~ ・・・・ 未設定	BioStar操 作権限 未設定 ▼	1/ジイン元 未設定 ▼	• 抗1) 未設定 👻	• タ~ケ °ット • 操f 未設定 ▼ 未	ŧ	▼ 7イル汶~保存 -***
日時	2~7~	BioStar操作権限	በታ ሻን፹	<u>አ</u> ታጋ°ሃ	<u>ቋ</u> -ታኝታኑ	操作	変更
2020/09/2915:25:56	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	9774		操作	<b>በ</b> ታ የለህ
2020/09/29 09:38:09	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	警告	eventType:1 2288 …	更新	
2020/09/29 09:29:35	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	システム		操作	በታ የተህ
2020/09/2817:39:52	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	2- 7%-	山田 →館(3)	追加	
2020/09/2817:39:39	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	2~ 7~	田中 太郎(2)	追加	
2020/09/2817:37:50	Administrator(1)	Administrator(1)	192.168.11.2	2- 7~-	Administrator(1)+…	操作	端末に転送
2020/09/2817:37:24	Administrator(1)	Administrator(1)	192168.11.2	2- 7%-	BioStar2_202009…	操作	፹°∽ጷファイル インቱ°∽Ւ
2020/09/2817:37:01	Administrator(1)	Administrator(1)	192.168.11.2	2~7~	Administrator(1)	更新	顔

続いて、フィルター機能について説明します。各表示項目は、それぞれ、フィルターをかけて表示することが可能です。 フィルターはフリーキーワードまたは固定キーワードで行うことができます。

フリーキーワードの場合を説明します。

ターゲットの	未設定 💌	をクリックする右の画面が表示されます。
フィルターをカ	いけたいワ	ードを赤枠の部分に入力し、「Enter」を押してください。
(入力した文	字の部分	}一致でフィルターがかかり候補表示されます。)

	<u> </u>	×
'	\$~7 <sup>2</sup> 9}	j
	検索と選択	
	#Пожи труга	

例えば、「t」を入力した場合は右の画面が表示されます。 「t」を含む項目がすべて表示されますので、フィルターをかけたい項目を クリックしてください。

下図のように表示されます。間違って選択した場合は 

をクリックし

削除してください。



\$	~7°91		
tl			×
1601011449567_Th86i.csv			-ì
1601012674528_W4n6t.csv			
Administrator(1)			
Administrator(1), FaceStat	ion 2542340181	(1 92.168.11	
BioStar2_20200925_135807	tgz		
BioStar2_20200925_144706	tgz		

最後に、「条件の追加」をクリックすると、選択した項目でフィルターがかかります。

続いて、固定キーワードの場合を説明します。

カテゴリの \*認定 をクリックする右の画面が表示されます。

フィルターをかけたいワードが表示されますので、選択したいワードに図を 入れてください。

最後に、「条件の追加」をクリックすると、選択した項目でフィルターがかかります。

<i>ከ</i> ታጋ <sup>®</sup> ን		×
		Q
	設定	)
	アカウント	1
	環境設定	1
	サーパー設定	
	Wegand	
	スマートカート	į.
1	47.06.0°0.00	
- 1	業計95mm 手や70m	

また、そのフィルター設定自体を、名称を付けて保存することが可能です。

← 監査記録						14	1 + • • • 50 f	- T
71149-								
<u>•</u> 日時	• 1-7*-	• BioStar操 作権限	• በን <sup>*</sup> ኅን፹	• カテコ*リ	• ጷ∽ጛ <sup>*</sup> ፇト	•操作		
2020/08/29 00:00 - 2020/… 💌	未設定 👻	未設定 👻	未設定	▼ 未設定 ▼	未設定 👻	*" •	▼ フィルター保存	•••

その場合は、「フィルター保存」	▼ フィルター保存	をクリックすると、		🏣 最後の17月
右の画面が出ますので、フィル	>	🏣 最後の37月		
名称の修正・削除は、 🗾 🗎	をクリックしてください	N <sub>o</sub>		▼ 新しいフィルタ~

また、保存されたフィルターをクリックすると、フィルターを適用した状態の表示となります。

監査記録のページ切り替えや、1 ページあたりの表示件数を切り替える場合は、 ■ < ■ \* ▶ ■ <sup>50</sup>ff ▼ を操作してください。

← 監査記録						• 1	+ • • • 50 f7 -
7149-							
• 日時	• 2-7*-	- BioStar操 作権限 -	በታ*ኅጋ፹	• አ፹ጋ ካ	• ターダラト • 操	作	
2020/08/29 00:00 - 2020/	" ▼ 未設定 ▼	▶ 未設定 ▼	未設定 🚽	端末 👻	未設定 👻 未		▼ フィルター保存 🛛 🚥
							CSVI17⊼‡°-ト
日時		BioStar操作権限		カテコック		操作	

また、CSV ファイルで内容を出力することが可能です。 🔜 をクリックしてください。

表示されたメニューから、「CSV エクスホ<sup>®</sup>ート」を選択すると、自動的に、CSV ファイルのダウンロードが開始されます。 同様に「カラム設定」を選択することで、表示項目を減らすことも可能です。

## 20 勤怠の結果修正とレポート表示

BioStar2 システムは、簡易的な勤怠システムとしても利用することが可能です。 本章では、BioStar システムを勤怠システムとして利用する場合の運用上でよく使うと考えられる機能について、 記載します。

本章の説明では、設定は完了していることを前提とし、日常の運用に関する部分を記載します。 設定については、別途、設定編(エラー!参照元が見つかりません。章)をご確認ください。

## 20.1 基本操作および、確認可能方式

勤怠のデータは、以下の3つの方法で確認可能です。

・BioStar2の画面で表示

・表示した内容を CSV ファイルに出力

・表示した内容を PDF ファイルに出力

ここでは、それぞれの確認の方法について記載します。

勤怠の結果を参照するために、右の画面の「勤怠」をクリックしてください。 下のような勤怠の画面が表示されます。まず、「レポート」をクリックしてください。 勤怠の表示内容を過去にフィルタリングされたものが表示されます。 (下図のような初期値が用意されていますが、変更・追加・削除が可能です。) 今後、利用する場合は、こちらをクリックしてください。 検索条件のフィルター条件が復元されます。

BioStar	2
<i>~~</i> ~ 9 <sup>-</sup> 752\$ <sup>-</sup> -1 <sup>-</sup>	タッ
۹ - <del>۱</del> -۲	
□ 猫末	:
-~	
ک ۵	
	(Li-T)

Ţ 74L\$~i£M	検索条件	0
シクト     スタシュー4     レポート       Y     日 いポート     日       Y     日 の原要はホート     日       Y     日の原要はホート     日       Y     田の振要はホート     日       Y     田の振要はたート     日       Y     田島とは、福田致、はペート     日       Y     田原振編集はホート     日	7435-盛件       ・ 名称       ・ 上本・ト級別       ・ レキ・ト級別       ・ 2 - 5* - 5*4	
▼ 労働弊級時間 レベート 量		j

本説明では、こちらの初期値は使わず、表示内容を設定する方法で記載します。上の図で「フィルター追加」を クリックしてください。

画面の内容について、次のページで説明します。

検索条件	0
フィルター条件       ・名称       ・レホペート       ③       ・レホペート種別       ②       個人       ・レホペート種別       ○ <t< td=""><td></td></t<>	
・ ユーザー ケルーフ ⑤ Q ・ ユーザー 6 Q レホ <sup>*</sup> ート期間 ⑧ ( 月(2020-10-01 <sup>*</sup> 2020-10-31) ▼ ) ⑤ レホ <sup>*</sup> ート更新 CSV 192ホ <sup>*</sup>	⑦ 7449-保存 ① PDF 19ス本°-ト

① 勤怠の表示名称を入力してください。(一時的に表示するだけであれば、空欄でも構いません。)

⑦と組み合わせて、今後もこの設定を利用する場合は、区別のつけやすい名称を入力してください。

② レポート表示の種別を選択してください。以下の種類から選択可能です。

レポート種別	内容
Ξ	日を第一優先とし、指定したユーザーの勤怠情報がユーザーごとに表示されます。 (範囲内の日ごとにソートされ、それぞれの日に個人ごとの勤務時間が表示されます。)
日の概要	日を第一優先とし、指定したユーザー全員分のその日の合計の勤怠情報が表示されます。 (範囲内の日、それぞれで、全員の合計勤務時間を確認したい場合に利用します。)
個人	個人を第一優先とし、勤怠情報が日ごとに表示されます。 (個人ごとに、ソートされ、それぞれの日の勤怠情報を見たい時に利用します。)
個人概要	個人を第一優先とし、指定した範囲の日で合計した勤怠情報が表示されます。 (それぞれの個人の月の合計値などを確認する場合に利用します。)
休暇	休暇のタイムコードを指定することで、期間内に指定した休暇のタイムコードを利用した 人や日付の情報を表示します。
補足または補足数	日を第一優先とし、ユーザーごとに、補足情報(遅刻や早退、欠勤など)を表示します。
修正済み打刻口グ記録	勤怠情報を後から修正した場合、修正履歴の一覧を表示します。
労働警報時間	指定した時間以上の労働時間があるユーザーを検索します。また、特定の曜日・時間・メールアドレスに 警告メールを送信することが可能です。

③ レポート種別で「個人」を選択したときのみ表示されます。

右の図のように、「出退勤打刻」または「すべての打刻」から選択できます。

④ 各レポート種別のレポート表示のカラムを変更することが可能です。

例として、レポート種別が 日 を選択した場合の初期値のカラムは、以下となります。

			ħź⊾		<u>ከ</u> ቫይ
~	日付		退勤時間	LE	食事時間 (自動)
$\checkmark$	名称	<b>v</b>	補足または補足数		食事時間 (打刻)
~	2-#*-ID	~	標準時間		標準時間 (時間率考慮)
~	ケットーフ。	<b>v</b>	残業時間		残業時間 (時間率考慮)
~	97h	<b>V</b>	合計動務時間		 
~	休暇		打刻による休憩		
<b>V</b>	出動時間		許容外休憩	J	



レポート種別ごとに、カラムを削除したり、追加で表示したりを設定できます。

⑥と併せて、表示対象者のフィルタリングになります。⑤で選択したユーザーグループの中から、⑥で更にユーザーを選択する形となります。

⑤を選択しない場合は、⑤で All Users を選択した場合と同様で、⑥で全ユーザーが選択できます。

⑤を選択した場合は、選択したグループの中から、⑥でユーザーを選択します。

⑤だけを選択し、⑥を選択しない場合は、⑤で選択したグループの全員が対象となります。

- ⑤ ⑤と組み合わせてご利用ください。
- ⑥ ここまでの①~⑥の設定値を記録することが可能です。
- ⑦ レポートとして表示する期間を選択します。 日/週/月/カスタム単位で選択可能です。カスタム以外の場合は、左右矢印のボタンで、選択している範囲で、前後の変更が可能です。

カスタムの場合は、選択すると、開始日と終了日が表示されますので、それぞれをクリックしカレンダーで選択します。

⑧ ①~⑧までの検索条件に合わせて、データを画面下部に表示します。

R	家条件										0	
20日本費件       ・名称       ・名称       ・日本・       ・日本・ </th												
	14*-分類類         14*-分類類           (4) 道 (2019-05-06 - 2019-05-12) 平 )         )           14*-分脱類         CSV 2534*->											
Br	8,8	2-17-10	5.8-7	179	0.E	×Bet0	2040	412 J to 1420	C345	8,8192	eirbantu	
2019/05	06 四ヶ谷四野	5	洪道社員	271	1	08:49:23	19:11:54		8-00-00	111154	9/22/01	
2019/05	07 四少谷四郎	5	派遣社員	271	1	09:22:03	18:32:15	進利	7:37:57	0:32:15	8:10:12	
2019/05	08 四7谷四郎	5	洪道社員	271	4	08:57:33	21:17:48		8-00:00	3:17:48	11:20:15	
2019/05	(0) 四7谷四郎	5	洪道社員	271	4	08:42:50	17:40:20	9.8	7:40:20	0.00.00	7:57:21	
2019/05	/10 四ヶ谷四郎	5	洪道吐泉	271	1	07:19:11	19:21:52		8:00:00	1:21:52	11:02:41	

- ⑨と同様の計算と、その結果を CSV 出力することが可能です。クリックすると、結果を表示し、その後、ダウンロードが始まります。
- ① ⑨と同様の計算と、その結果を PDF 出力することが可能です。
   クリックすると、結果を表示し、その後、新しいタブで PDF を表示します。(ブラウザでポップアップを許可する必要があります。)

それぞれの表示イメージを次のページに示します。

## CSV ファイルに出力

Q.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		. 3					1		12		1.4	15	
1  "日付",	"名称",	‴ユーザーID″, ″グ	₩-7°″,	"ŷ7ŀ",	"休暇","出勤	肋",  "退	1勤″, ″:	補足 または	補足数",	"標準時間″,	"残業時間",	"合計勤務時間"	4
2 "2019/05/06",	"四ツ谷 四郎",	"5", "AI	Users/派遣社員	『、 "シフト"、	<i>"-", "</i> 08:	49:23", "19	9:11:54″, ″	-″,		"8:00:00",	"1:11:54",	″9:22:31″ <del>&lt;</del>	
3 "2019/05/07",	"四ツ谷 四郎",	"5", "Al	Users/派遣社員	〔″, ″シフト″, ゛	<i>"-", "</i> 09:	22:03″, ″18	3:32:15″, ″;	遅刻",		7:37:57,	"0:32:15",	"8:10:12" <del>&lt;</del>	
4 "2019/05/08",	″四ツ谷 四郎″,	"5", "AI	Users/派遣社員	<b>Ⅰ</b> ″, ″シフト″, '	<i>"-", "</i> 08:	57:33″, ″21	1:17:48″, ″	-″,		<i>"</i> 8:00:00 <i>"</i> ,	"3:17:48",	″11:20:15″ <del>&lt;</del>	
5 "2019/05/09".	"四ツ谷 四郎"	"5", "Al	Users/派遣社員	『"、"シフト"、	<i>"-". "</i> 08:	42:59″, ″17	7:40:20″. ″.	早退"		<i>7:40:20</i>	"0:00:00",	"7:57:21" <del>&lt;</del>	
6 "2019/05/10",	"四ツ谷 四郎",	"5", "Al	Users/派遣社員	l", "シフト", '	<i>"-", "</i> 07:	19:11", "19	9:21:52″, ″	-",		<i>"</i> 8:00:00 <i>"</i> ,	"1:21:52",	"11:02:41" EOF	

## PDF ファイルに出力

レホ° -	k 2019/0	5/06								2019	-03-00 - 2013-03
目付 9/05/06	名称 四ツ谷 四郎	3-4°-10 5	ゲレ-7 <sup>4</sup> 派遣社員	97) 순71-	943Q	出题 05:49:23	送助 12:11:54	補足 または 補足数 -	将求纳策 8.00:00	机采纳用 1:1154	合計動務時間 9:22:31
9/05/17 20:25					Administr	atorにより生成					
9/05/17 20:25					Administr	atorにより生成					
9/05/17 20:25					Administ	atorにより生成				2019	-05-06 - 2019-05
a/05/17 20:25 19/05/07 ∺≅	名称	3.4°-10	1° 4-3°	329	Administr	ratoriにより生成 <sup>山町</sup>	48	潮谷 常长城 潮谷縣	蒜李坊間	2019 Mathin	-05-06 - 2019-05 রানহালসন্থ
1/05/17 20:25 19/05/07 ലഭ масят	<u>88</u> 同7日 四部	34 <sup>4</sup> -10 5	7107 英语社員	्रम २७२ ४८२	Administ দেছ -	atorにより生成 <sup>出数</sup> 99:22:83	道教 18.3213	<b>체인 초24 체인</b> 화 遼利	様型地型 7-27-37	2019 展型時間 8:22:15	0506 - 201905 合计型原始词 图18:12
//05/17 20:25 19/05/07 на медат	<u>高市</u> 同2番 周載	3-4° ≤10 S	デレプ 英雄社員	s⊅ ४८२	Administr প্রা	atorにより生成	28 183213	補足 または 補足数 避利	様型地間 7-27-37	2019 新聞時間 e-32:15	-05-06 - 2019-05 ৫নিইটেউজ ৪নিটাই
1/05/17 20:25 19/05/07 Big Nex.07	58 四7音四節	24f -10 S	¥ 107 武君姓員	₩ 271 277	Administr 948 -	atoriにより生成 土地 98-22-83	書数 1832:3	補空 または 補足数 運動	梯型地間 7-37-57	2019 残室時間 0:32:15	-05-06 - 2019-05 승규학(MMM) 8-18-13
/05/17 20:25 19/05/07 Ща (95,97	<u>देव</u> ब्र78 सह	3-4"-110 5	5 67 波浪社員	278 ≎7⊁	Administ بین	atorにより生成 出版 99:22:83	道数 18.3215	補兒 素為這 補兒素 運動	様型地図 7-37:57	2019 H 2019 8:22:15	-05-06 - 2019-03 এনহাজ্যজ মানায
/05/17 20:25 19/05/07 Вб Иза,чат	150) 1778 1118	3-4*-4B S	₹47 減速社員	57) S∕7 Þ	Administr 950 -	ratoriにより生成 曲日 992283	道前 18:32:15	세운 # 544 세운# 遼助	#李纳简 7:37:57	2019 N.#3%R 8:32:15	-05-06 ~ 2019-05 승규는 제제의 8-18-12
1/05/17 20:25 19/05/07 Веј Мескот	88 07808	2=#~-10 S	<b>デレプ</b> 武徳代員	۲۹ ۲۳	Administr (*N) -	atorにより生成 また (P22:83	48 182215	補定 または 補足数 運利	45.3%0 7.37.37	2019 秋室時間 8:32:15	-05-06 - 2019-05 கிர்ல்களை உ18-12
9)05/17 20:25 19/05/07 ще ме, от	<u>88</u> 同7番 四都	2-4°40 2	7.67 X82A	erc 452	Administ দেছা -	atorにより生成 #数 99:22:83	道数 18.22.15	<b>제인 조스네 체인자</b> 원처	様型地間 7.37.57	2019 Nativiji 8:22:15	-05-06 - 2019-03 ৫নিইটান্ডায় ছ:18:12
9/05/17 20:25 19/05/07 Bit Netson	<b>5時</b> 四7冊 四郎	3-4°-410 5	デルプ 減速社員	039 27 K	Administr 940 -	atoriにより生成 出版 922283	道数 1832-15	補定 または 補足数 定約	總章始間 7:37:57	2019 所單時間 0:32:15	-05-06 - 2019-05 61+£:#5980 £3812
9/05/17 20:25 19/05/07 Erg Avecer	<u>គត</u> ព.78 ពន	2=#~10 S	す い7 武徳牧員	۲۹ ۲۳	Administr (*8) -	atorにより生成 また 98-22-83	48 1822-15	補足 または 補足数 運利	様3%回 7-37-57	2019 残重功尚 8:32:15	-05-06 - 2019-05 会计数路场間 此18-12
9/05/17 20:25 19/05/07 #f6 Aves,wr	<u>६歳</u> 四7日 四郎	2-f -tD 5	7 57 अवधेव	99 5-75	Administ ৫০জ -	atorにより生成 #2 92:22:83	<u>武</u> 都 18.32.15	<b>制定 または 制定数</b> 運動	様型地間 7-32-57	2019 National 8:22:15	-05-06 - 2019-05 合计会流动词 账38:12
9/05/17 20:25 19/05/07 E15 Retwor	5.8 日2日 四郎	3-#*-4D 5	デルプ 法道社員	331 27 K	Administr 940 -	atoriにより生成 出版 @9:22:83	道数 1832-15	道句 문	#李纳策 7:37:57	2019 N.#MR 0:32:15	-05-06 - 2019-05 61+5/m9/0 8-18-12
//05/17 20:25 19/05/07 Веј (ес.ют	56 07808	2-#~-ID 5	₹ 6-7 武徳代員	۲۴ ۲۳	Administr (*8) -	atorにより生成 また PP22:83	48 1822-15	補足 または 補足数 運利	48.2%8 7.27.57	2019 残重功尚 8:32:15	-05-06 - 2019-05 க்+£!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

上記例は、日単位での出力のため、1日辺り1ページで表示されています。

#### 20.2 出力内容の詳細表示

BioStar2 勤怠のレポート表示は、更に詳細を表示することが可能です。レポート種別が、

日 / 個人 / 休暇 / 補足または補足数 / 修正済み打刻ログ記録

の場合は、レポート表示した内容をクリックすると、以下の各日の詳細表示画面に遷移します。

BioStar	- 2 @ ant & # + () a	ioStar2 について ⑦ 🛝	7*										Administrator	
3			• レポート種別	B	▼ 約74設定									
9"7518"-}"	↓ 7/109-追加		• 1-9°- 7° H-7°	Q		• 1-9"- 1	(Administrator) Q							
8 1-97-	\$7ħ λ₽\$*2−ħ ₩ <b>4</b> *−₽ Φ		□ タイムカート゚を再構築											
P	¥ ⊟ 14°-F 🖉		74119-保存	请要小°和	CSV 192#°-ト	PDF 1/778°-ト								
[ <u></u> ] 頭末	▼日の根要は* ト 👕													
P	▼ 個人 レポート 🛛 🗑	日 レポート										H 1/1 -	▶ 50行▼	
F7	▼ 個人概要 レポート 🛛 🗑		_	_			_			_				
₽	▼休暇 レ&゚ート 🗑	日付	名称	1-7*-ID	1/* ≣−7*	97h	休暇	出勤時間	退動時間	補足 または 補	標準時間	残葉時間	合計動務時間	
IbA*-9-	▼ 補足 または 補足数 レポート 🛛 🗑	2018/05/01	Administrator	1	All Users	シフト		-		欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
0	▼ 歴歴編集 は* → 👘	2018/05/02	Administrator	1	All Users	シフト		-		欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
¥>		2018/05/03	Administrator	1	All Users	シフト				欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
÷		2018/05/04	Administrator	1	All Users	金曜日用シフト				欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
77533310-8		2018/05/07	Administrator	1	All Users	シフト	-	-	-	欠勤	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
		2018/05/08	Administrator	1	All Users	シフト		-		欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
£19929*		2018/05/09	Administrator	1	All Users	シフト				欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
Ø		2018/05/10	Administrator	1	All Users	≥71				欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
H#		2018/05/11	Administrator	1	All Users	金曜日用シフト				欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
		2018/05/14	Administrator	1	All Users	シフト	-			欠勤	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
		2018/05/15	Administrator	1	All Users	シフト		-		欠勤	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
		2018/05/16	Administrator	1	All Users	シフト	-	-		未設定(ペント	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
		2018/05/17	Administrator	1	All Users	シフト				欠動	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
		2018/05/18	Administrator	1	All Users	金曜日用シフト		2018/05/18 15:	2018/05/18 15:	不十分な作業時	0:07:09	0:00:00	0:07:09	
				1										

## ↓各日をクリックすると、その日の詳細を表示

BioStar	2	@ #1	ㅌ 品 ル゚ート	() BioStar2 について )	@ ^#7°												Ad	ministrator 급 印*7아
€ 9°9328°-1°		← Adm	inistra	tor - 1														
8 1-97-		日付範囲	日(2018	-05-11 ~ 2018-05-11 )	* Þ												(	0
Ģ																		
編末		2018/05/11(金)		金曜日用シフト		定時間		-	-			欠勤		0:00:00		0:00:00		
•	1			19 Mail 19	5 <b>1 **</b> of	194	176/J- 1 3/	体的	"车前风 (本前		the share		26 P + 1 + 1 = 26	- X1	(#10)		小计数改成	-
1.2		UA3T		10.2410/10	/2.38.04		11301- 4-91	mer	ET ES / PYPHEA		Et Travia		THEAE 3-72 VA THE	-C 9A	97-95		C 81 30 55 * 1	•
		B	0:00:00		0:00:00	0:00:0	0	0:00:0	00	0:0	0:00		1		0		0:00:00	
1643-															_			
0																		
y->			(	1:00:00			0:00:00				0:00:00				0:00:00			

この画面から、更にクリックして、様々な機能に分岐します。 それぞれの機能は、この後に記載します。

## 20.2.1 一時スケジュール(シフト)の変更・削除

基本的には、ユーザーにはシフトが割当てられ、それがスケジュールとして組まれています。この予定されたシフトを、 一時的なスケジュールとして変更することが可能です。出力内容の詳細表示 20.2 章の画面のシフトの部分をクリックしてくだ さい。

BioStar 2	: @ ≈z & r-	ト () BioStar2 について (	) ^M7*								Administrator 근 며"79ト
9"9>28"->"	- Administr	ator - 1									
A 1-5'-	• 日付範囲 (20	18-05-11 ~ 2018-05-11 )	• •								0
	日付		27F	916]-r*	出動時間	退勤時間		補足 または 補足数	標準		残業
	2018/05/11(金)	団曜日用シフト	2.07m		-		(KB)		0:00:00	0:00:0	
177 TTL	日 0:00:00	標準時間	残菜時間 0:00:00	打刻によるく 0:00:00	休憩 許容外休息 0:00:00	0:00:0	技争時間	補足 または A 1	#足数	休暇	合計勤務時間 0:00:00
IW>-	h-h	1	±時間 (時間率考慮)		残業時間 (時間率考慮)			体暇時間 (就業扱い)		休暇時	闇(非就業扱い)
9°->		0:00:00		0:00:00		0:	00:00		0:00	00	
[Adm ・名称 ・37ト ・有双 ・他の	ninistrator] 一時ス	が*1-♪	<u>シフト部を</u> へ Q *2725	2018-05-11	「ると、一時ス ×	ケジュー	ル画面	を表示			

この画面で、区別のつく名称を入力し、新しいシフトノ選択、対象期間、対象ユーザーを設定し、「適用」をクリックすると 反映されます。

日付			97F	
2018/05/11(金)		シフト		
概要	標進時	EE A		列

上記の様に、対象のシフトが変更されます。(2018/5/11が、「金曜日用シフト」から、「シフト」に変更されました。)

また、変更したシフトをもとに戻す場合は、このシフト部分を、再度クリックしてください。 以下の確認画面を表示します。元のスケジュールに戻す場合は、「はい」をクリックしてください。

確認		×
$\odot$	ー時スケジュールは削除し、元のスケジュールに戻しま す。 継続しますか?	
	du wuz	

その後、レポートデータを再表示すると、シフトが元通りに戻ったことを確認できます。

## 20.2.2 出勤時間・退勤時間の修正(打刻データ修正)

打刻データを後から修正することが可能です。20.2 章の画面の出勤時間 および 退勤時間の部分をクリックして ください。

BioStar 2	@ =	ᆴᄰᇾᅪ	BioStar2 につい	τ ⑦ ^λ)*									Administrator
9" 931&"-1-"	← Adn	ninistr	ator - 1										
A 1-#-	• 日付範囲	日(20	18-05-11 ~ 2018-05-1	1) 🔻 🕨									0
P		日付		97h	9163-1*	出動時間		退勤時間	補足 または 補足数	E Constanting	標準	现	×
**	2018/05/11(金	)	金曜日用シ	7ト 定時間	8				欠動	0:00:00		0:00:00	
F7	截要		標準時間	残業時間	打刻による例	ая <b>—</b>	許容外休線	食事時間	補足	または 補足数	休暇		合計勤務時間
	-	0:00:00		0:00:00	0:00:00	0:00:00		0:00:00	1		0	0:00:1	00
0	h=h			標準時間(時間率考慮)		残業時間(時間)	\$考虑)		休暇時間 (就業扱い)			休暇時間(非就業:	扱い)
9°->	-		0:00:00		0:00:00	1		0:00:00			0:00:00		
						出 打刻	動時間・ 刻ログの 約	退勤時間 編集画面	間部をクリッ iを表示	ックすると			
打刻	別の編	集											
2018	8/05/11(金)								追加				
8	打刻	制		打刻外7°	端未		端末	D					
				O	<	キャンセル 							

元が欠勤の日の場合は、データが空欄状態ですが、打刻がある場合は、打刻済みの内容が表示されます。 「追加」ボタンをクリックすると、以下のように入力枠が表示されます。

打刻ログの編集				×
2018/05/11(金)				追加
打刻時間	打刻约7°	端末	端末ID	
- 2018-05-11 05:00:0		-	-	✓ <u>♦</u>

日付・時間と打刻タイプ(出勤や退勤など)を設定し、☑ をクリックすると反映されます。

로 をクリックすると、この編集状態を解除します。 🛛 をクリック後は、一時確定になります。

(出	勤を 9:00 <sup>Administrator</sup>	退勤を18:3 - 1	80とした例)										
· 日付範囲													
				出勤時間	退勤時間								
2018/0	15/11(金)	金曜日用シフト	定時間	2018/05/11 09:00:00	2018/05/11 18:30:00	運刻	8:00:00	0:00:00					

## 20.2.3 休暇の登録(適用)

作成済みの休暇情報を登録することが可能です。20.2 章の画面の 🖋 の部分をクリックしてください。

BioSta	ır 2	@ ** *	<b>8°-1 ()</b> Bio	Star2 について ⑦ ヘルブ													Administrator
9° 9>28° - F.	Γ	- Adminis	strator -	1													
8		• 日付範囲 <b>4</b> 日	( 2018-05-11 -	2018-05-11) 🔻 🕨													0
P		日付		97F		<del>9</del> 16]-t*		出勤時間	退勤時	8	補足または	補足数	植淋			残業	67
###		2018/05/11(金)	_	金曜日用シフト	定時間			_		欠日	Eb	0:0	10:00	_	0:00:00	_	
۲۲ ۳۱		概要	標準時 00	0:00:00	残業時間	打刻に 0:00:00	よる休憩	許容外休顧 0:00:00	0:00	食事時間 00	1	補足 または 補足数	0	休暇		合計動 0:00:00	<b>7.</b> 88
IN>-		h-h		標準時間 (時間)	<sup>彩考</sup> 虑)		残業	時間(時間率考慮)			休暇時間(就業	扱い)			休暇時間	『就業扱い)	
9 9'->		-	0:00:00			0:00:00				0:00:00			0:00:0	0	1		
[+]														1			
								🥒 🗸-	-クをク	リックする	ると、		1				
								休暇の	編集画	面を表	示		1				
	相思報	百佳										×					
A	Imini	istrator(1)															
	日付		1	2018-05-11(金)													
	休暇		2	有給休暇 (全日)		$\overline{\nabla}$											
11	時間	指定	3						_				6				
	開始		4	2018-05-11			終了日		20	8-05-11							
	休暇	時間	5	1日													
	他のコ	Ⅰ−ザ−に適用	6	Q													
	承認	有小儿	$\bigcirc$														
ы																	
				8		ок		/t//									

- ① 休暇編集の対象日が表示されます。
- ② 休暇管理で事前に作成している時間規則の中から、登録する休暇の時間規則を選択してください。
- ③ 休暇の時間が必要な場合(AM 半休や PM 半休、少時間休暇など)の場合に、☑を入れてください。
   ④部分が、日だけではなく、時間も入力できるようになります。
- ④ 休暇の開始と終了を設定してください。(③で時間指定に回した場合は、時間まで指定してください。)
- ⑤ 休暇の時間が日にち単位、または、時間単位で表示されます。(④で指定した分の時間が表示されます。)
- ⑥ 選択ユーザーのみではなく、他のユーザーにも適用する場合は、指定してください。
- ⑦ 承認時のコメントとして、メモの様に休暇の理由等を記載することが可能です。(空欄でも構いません。
- ⑧ ①~⑦の情報で登録して良い場合は、「OK」をクリックしてください。
- ⑨ 休暇編集をやめる場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

打刻データが無く、欠勤と扱われた日が、本来は休暇だった場合に、登録すると次のページのような画面になります。

E	日付		٢	916]-t*	ж	勤時間		退勤時間	補足	または 補足数		標準		洗業	
2018/05/02(水)		シフト	定時間								8:00:00		0:00:00		
	$\bigcirc$	休暇	有	1給休暇 (全日)	2018/05/02 09	:00:00	2018/05/02	18:00:00			-				¥.
权要	標準的	1992 - 1992 (王口) 臣李时間		118 118	リにょる休憩	許容外体離	A	食事時間		補足または補	足数	休暇		合計勤務時間	
· 2	8:00:00	•	0:00:00	0:00:00		0:00:00	3	1:00:00		0	4		]	8:00:00	
h-h		標準時	標準時間 (時間率考慮)		残業時	間 (時間率考慮)			休暇時間	3 (就業扱い)			休暇時間(	非就業扱い)	
	5 8:00:00				00		(	9:00:00				0:00:00			

① 取得した休暇が表示されます。就業扱いの休暇登録した時間規則のため、出勤・退勤の時間が表示されています。

② 就業時間として、8時間表示になっています。

③ このシフトには食事控除が含まれているので、その分の1時間であることが表示されています。

④ 休暇を1つ取得したので、休暇の部分が1と表示されます。

⑤ この日の全体としての標準時間が8時間であることが表示されます。

⑥ 休暇時間(就業扱い)が9時間であることが表示されます。

もし、非就業休暇の時間規則(届出欠勤や、無断欠勤(自己都合欠勤))を選択した場合は、非就業扱いの時間が表示され、 標準時間としては、0となります。

また、もし、この休暇情報を取り消す場合は、①の右端の をクリックしてください。 以下の確認画面が表示され、「はい」をクリックすると、休暇情報を削除します。



## 20.2.4 カレンダータイプ表示

詳細内容表示の画面から、カレンダータイプの表示に変更することが可能です。

67 9"9324"-+"		← Adn	ninistr	ator - 1														
А 1-9'-		日付範囲	日(20	18-06-25 ~ 2018-06-25 )	* •													0
P																		1
編末		2018/06/25(月	)	シフト		定時間						欠勤		0:00:00		0:00:00	1	
		截要		標準時間	残業網	188	打刻による	5休憩	許容外体	8	食事時間		補足または補助	己数	休暇		⊖it <b>b</b> ®i	÷ва
₽		B	0:00:00		0:00:00	0:00:	00		0:00:00		0:00:00		1		0	/	:00:00	
IM}-		h-h		e	重進時間 (時間率考慮)			残業	(時間 (時間事考慮)			休暇時	寺間 (就業扱い)			休暇時間 (非	就業扱い)	
y*->				0:00:00			0:00:00				0:00:00				0:00:00			
右上 また、	.の . た	ボタン Iレンダ	をク! 「一表	」ックする 示の右_	と、画面 上のボタ	「表示が ンで、リン	カレン へト表	ダーオ 示に)	長示にな 戻ります。	ります 。	- 0			1	, f		A - 1 - 1 - 1	

	<b>←</b> /	Administra	ator - 1					
	✓ すべて ✓ 休日	✓ 就業時間	✔ シフト	✓ 残業 ✓ 補	足または 補足数 🖌 休暇			
	Û			(2)(≦	5月 2018	>		
1		B	月	火	水	木	金	±
		29	30	1 9:00:00 ( 09:00:00 ~ 19:0	2	3	0:00:00	5
			3	9:00:00(シフト)	9:00:00(シフト)	9:00:00(シフト)	9:00:00(金曜日用シフト)	
				8:00:00	0:00:00	8:00:00	0:00:00	
				1:00:00 遅刻	0:00:00 '欠勤	0:00:00 有給休暇 (全日)	0:00:00 欠勤	
		6	0-00-00	8	9	10	11 (9·20·00 / 00·00·00 - 19·2	12
			9:00:00(シフト)	9:00:00(シフト)	9:00:00(シフト)	9:00:00(シフト)	9:00:00(39:00:00~18:5…	
			0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	8:00:00	
			0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
			欠動	欠勤	欠勤	欠勤	遅刻	
		13	14	15	16	17	18	19
			0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:07:09 (15:05:29 ~ 15:1	
			9:00:00(シフト) 0:00:00	9:00:00(シフト) 0:00:00	9:00:00(シフト) 0:00:00	9:00:00(シフト) 0:00:00	9:00:00(金曜日用シフト) 0:07:09	
			0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	
			欠動	欠勤	未設定イベント	欠動	不十分な作業時間, 遅刻, 早退	
		20	0:00:00	0:00:00	0:00:00	24 0:10:00 ( 13:50:00 ~ 14:0)	0:00:00	26
			0.00.00 ( > = 1 )		0.00.00(2 - 1)		0.00.00(会際日用ショナ)	

① 表示する項目にフィルタリングをかけることが可能です。2のオン/オフで、カレンダーの表示項目が変化します。

- ② 表示対象の月を左右の矢印で変更可能です。
- ③ 対象者のその日の情報を表示します。

白:就業時間 / 灰色:シフトとしての時間とシフト名 / こげ茶:標準勤務時間 / 残業:水色 / ピンク:補足 / 紫:休暇 薄ピンク:祝日

各色の項目をクリックすると、以下の画面に遷移します。

白:打刻ログの編集画面(20.2.2 章参照)

灰色:休暇編集画面(20.2.3 章参照)

こげ茶、水色、ピンク、薄ピンク: クリック不可

紫:項目は削除不可だが、横の 🔳 アイコンのクリックにより、休暇登録を削除可能

また、カレンダー下部には、該当ユーザーの月単位の情報が表示されます。 食事時間 標準時間 残業時間 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 20 0:00:00 月 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

なお、本情報は確認のみで、クリックにより別画面での編集等はできなくなっています。

## 20.3 出力内容の詳細表示(その他表示時)

BioStar2 勤怠のレポート表示は、更に詳細を表示することが可能です。レポート種別が、

個人概要

の場合は、レポート表示した内容をクリックすると、以下の各日の詳細表示画面に遷移します。

#### 該当の個人に対して、日の範囲のデータが一覧表示となります。

- Administrator - 1												
日付範囲 🔺 月(2018-05-01~2018-05-31) 🔻 🕨												
日付	(1) <sup>97</sup>	916]-r*	2 出勤時間	退勤時間	補足 または 補足数	標準	残業	3				
2018/05/01(火)	シフト	定時間	2018/05/01 09:00:	2018/05/01 19:00:	遅刻	8:00:00	1:00:00	ø				
2018/05/02(水)	シフト	定時間	-		欠勤	0:00:00	0:00:00	ø				
2018/05/03(木)	シフト	定時間	-	-		8:00:00	0:00:00	ø				
	休暇	有給休暇 (全日)	2018/05/03 09:00:	2018/05/03 18:00:	-	-	-	Ŵ				
2018/05/04(金)	金曜日用シフト	定時間	-		欠勤	0:00:00	0:00:00	ø				
2018/05/07(月)	シフト	定時間			欠勤	0:00:00	0:00:00	ø				
2018/05/08(火)	シフト	定時間	-		欠勤	0:00:00	0:00:00	ø				
2018/05/09(水)	シフト	定時間			欠勤	0:00:00	0:00:00	1				
2018/05/10(木)	シフト	定時間	-		欠勤	0:00:00	0:00:00	1				
2018/05/11(金)	金曜日用シフト	定時間	2018/05/11 09:00:	2018/05/11 18:30:	遅刻	8:00:00	0:00:00	1				
2018/05/14(月)	シフト	定時間	-	-	欠勤	0:00:00	0:00:00	ø				
2018/05/15(火)	シフト	定時間			欠勤	0:00:00	0:00:00	٢				
2018/05/16(水)	シフト	定時間		-	未設定イベント	0:00:00	0:00:00	ø				
2018/05/17(木)	シフト	定時間			欠勤	0:00:00	0:00:00	ø				
0040105140(0)	AMOR					0.07.00	0.00.00	i				

- ① 各日のシフトをクリックすると、一時スケジュールの変更が可能です。(20.2.1 参照)
- ② 出勤時間・退勤時間をクリックすると、打刻ログの編集が可能です。(20.2.2 参照)
- ③ 休暇以外の部分は、 マークをクリックすることで、休暇編集画面を表示します。 休暇の部分は、 マークをクリックすると休暇を削除します。

また、画面下部には、月単位の勤怠情報を表示します。

概要	標注	進時間	残業時間	打刻	による休憩	許容外休憩		食事時間	補足 または 補足数		休暇	合計勤務時間
月	24:17:09		1:00:00	0:02:02	2	0:00:00	3:00	0:00	26	1		25:47:09
h-h		Ę	進時間 (時間率考慮)		残業	時間 (時間率考慮)		休暇時	間 (就業扱い)		休暇時間(	非就業扱い)
-		24:17:09			1:12:00			9:00:00		0:00	D:00	

## 20.4 補足 を活用した表示

勤怠データの表示方法として、「補足または補足数」の表示項目で、補足内容を選択して表示することが可能です。 例えば、「遅刻したユーザーの情報だけが知りたい。」などの場合に有効です。 以下の例は、遅刻した時の情報のみを表示する例です。



① レポート種別に、「補足または補足数」を選択します。

- ② フィルターに「遅刻」を選択します。
- ③ 対象とするユーザーを選択します。
- ④ 過去に表示した値の場合は、□なし。念の為、再計算する場合は、□を入れます。
- ⑤ 「レポート更新」ボタンをクリックします。

これにより、補足に「遅刻」を含むデータが表示されます。

#### **20.5** 修正履歴の確認

勤怠データの修正をした場合、その修正データを確認することが可能です。 以下の例は、出勤/退勤時間を変更した時の例です。

検索条件							
	• 名称	ل الله • - ۱					
	• 有効期限	◀ 月(2018-11-01~2018	-11-30) 🔻 🕨				
1	• レホ°-ト種別	修正済み 打刻ログ記録 🔻	カラム設定				
2	* 1-ザ <sup>~</sup> - ク <sup>~</sup> ル-フ°	Q	• 1-#°-	1(田中 一郎) + <b>① Q</b>			
3	○ 91ムカードを再構築 71№9-保存	④ レホ°-ト更新 CSV	1924°-ト PDF 19	۶۸¢-۲			
日 レポート						H 1/1	▶ ▶ 50 行 ▼
<b>5</b> (\$IH	修正者名	修正者 ID	1−\$*−ID	1-ザ-名	修正前 日付	修正前 勤怠タイプ	修正後 勤怠タイプ
2018/11/01	田中一郎	1	1	田中一郎	2018/11/01		出勤
2018/11/01	田中一郎	1	1	田中一郎	2018/11/01		退勤

- ① レポート種別に、「修正済み打刻口グ記録」を選択します。
- ② 対象とするユーザーを選択します。
- ③ 過去に表示した値の場合は、☑なし。念の為、再計算する場合は、☑を入れます。
- ④ 「レポート更新」ボタンをクリックします。
- ⑤ ソフトウェアで、時刻や内容を修正したデータが表示されます。

修正日・修正者・修正者の ID と、修正されたユーザーID とユーザー名、修正前の日付と修正前・修正後の勤怠タイプが表示されます。

これにより、手入力で修正した内容が確認可能です。

# 設定編

以降では、BioStar システムの設定について記載します。 変更される内容によっては、正しく動作しなくなる場合もございます。 設定変更は、ご注意の上実施願います。

# 設定編(システムの管理者の方向け)

## 21 BioStar2の設定

BioStar2 ソフトウェアの全体の設定項目について記載します。ログインするユーザーの権限により表示される範囲が変化し

			说明図			操作内容
	BioStar	2 ( <b>1</b> ) 🚳 St	♪ ポート ⑦ BioStar2	2 について ⑦ ヘリプ		① BioStar2 にログインし、「設定」をクリックしてく ださい。
	бол 9°9э1#*-}*	9``"y>1#``-	."			
	8	概要				
		2017 <b>年</b> 7 <b>月</b>	<b>月</b> ~ 2018 <b>年</b> 6 <b>月</b>			
	94.R	20				
	►°7	10				
BioStar 2	(◎ &* 랆 ≠-ኑ (	D BioStor (2 1021)				左図の画面が表示されます。
\$*7928*+*	設定					以下の章で、それぞれについて説明します。
♀ <u>ュ-</u> ず-	0	3				(表示内容については、適用されているライセンスに
**	<b>アカウント</b>	環境設定	<b>⊅</b> −ト*	カードフォーマット	₩~^°~	より異なります。) ・アカウント(21.1 章)
F7						・環境設定(21.2 章)
, ⊘ x→			$\bigcirc$	$\overline{\checkmark}$	$\bigcirc$	・カードフォーマット(21.4 章)
⊕ <del>7912 X⊒0F 0-4</del>	りか および 動作	スケシュール	警告	HTTPS	クラウト	・サーバー(21.5 章) ・トリガ および 動作(21.6 章)
~~~ *:397>9*	8=1	.↓.	$\odot$	F	97-91L	•スケジュール: (21.7 章)
() 28 FR	<u>(</u> አ-ንግታ	USB I>°I>	顔のり <sup>*</sup> ルーフ* マッチンり*	監査記録		・警告(21.8 章) ・HTTPS(21.9 章)
						・クラウド(21.10 章)
	$\bigcirc$	$\supset \zeta$		凶		・1メーシロク(21.11 卓) ・USB エージェント(21.12 章)
	242971	<u>ም</u> ሳティブディレሳトリ	£v,4ħ	Eメール内容	71222	・顔のグループマッチング(21.13 章)
						・ 監査記録(21.14 早) ・ サマータイム(21.15 章)
						・セキュリティ(21.16 章)
				・モバイル(21.18章)		
						・E メール内容(21.19 章)
						・フ1 ビノス(21.20 早)

ます。本マニュアルでは、管理者でログインした場合を前提として記載します。設定画面を表示するには、以下の手順で表示してください。

## 21.1 アカウント 項目

アカウント項目では、BioStar2 にログインするユーザー単位で持つ権限を確認・新規追加することができます。 通常、初期状態でアカウントの画面に進むと、以下のようになります。

<b>久</b> カスタムレベルの追加	🔶 ፖክዕント			
▶ ▲ 管理者				
▲ ユーザ <sup>*</sup> - オ∧° <i>レー</i> ター		名称	說明	割り当て済みユーザー
▲ ±_9050° π∧ V−9−	管理者		すべての項目の編集 および 表示	Administrator + 🕘
▲ 動息Aへ V-9-	ユーザ <sup>*</sup> ー オヘ <sup>*</sup> レ	-9-	「ユーザー」メニューのみを編集 および 表示	
A 1-9 -	モニタリング オヘ	V-9-	「モニタリング」メニュー内の撮作と、他項目の表示(「勤怠」メニューを除く)	-
	勤怠れ。レータ	-	「勤怠」メニューの編集 および 表示 と、「ユーザー」メニューの表示	
	1-9*-		自身のスケジュールとタイムカードの表示	

初期値で、5種類のユーザー権限があり、作成するユーザーに対し、権限を付与することが可能です。 上記の5種類で足りない場合は、左上の「カスタムレベルの追加」ボタンをクリックし、個別設定のアカウントのレベルを 作成することが可能です。例えば以下のようなアクセス権限の作成・設定が可能です。

<ul> <li>名称</li> </ul>	A社 管理者									
<ul> <li>説明</li> </ul>	A社用 カスタ	タムレベル								
• 管理者項目設定	項目設定 1-5°-0°ルーフ° 端末が°ルーフ°				איזי <i>ר</i> א−ס° זע∧*-א-ס"			<i>₽</i> * <b>₩</b> -7°	ም ዙ ም ዙ	
	Až	•	A社	•	A社	▼	A社管理	▼	A社用	A 🔹
• 管理者/l1-設定		灯1-项目		追加林*97			編集		表示のみ	
	1		タ* ッシュホ* ート*			<b>#</b>				×
	2	2-9°-			有効			~		×
	3		端末			有効		×		×
	4		<b>⊦</b> *7		有効			×		×
	5		IV^°-9-			有効		×		×
	6		У"->			有効		<b>X</b>		<b>V</b>
	7		アクセスコントロール			無効		×		×
	8 E_9U>0*			有効		~		×		
9 勤怠		勤怠			無効					
	10		設定			無	無			

この様に、アクセスレベルを作成・適用すると、カスタムアクセスレベルが作成されます。

作成が完了すると、次回以降、ユーザーを作成するたびに、カスタムレベルも合わせユーザーの権限が設定できるように なります。

名称		割り当て済みユーザー
管理者	すべての項目の編集 および 表示	Administrator
ユーザ <sup>~</sup> − オ∧ <sup>°</sup> <i>レー</i> タ−	「ユーザー」メニューのみを編集 および 表示	-
モニタリンク゛オペレーター	「モニタリング」メニュー内の操作と、他項目の表示(「勤怠」メニューを除く)	-
A社 管理者	A社用 カスタムレベル	-
勤怠オペレーター	「勤怠」メニューの編集 および 表示 と、「ユーザー」メニューの表示	-
ユーザ  -	自身のスケジュールとタイムカードの表示	-

## 21.2 環境設定 項目

環境設定項目では、BioStar2の基本的な設定を変更することが可能です。以下のような画面になります。

← 環境設定									
言語 / タイムゾーン									
· 言語	E	本語 (にほんご)							
• 91by"	-> (L	JTC+9:00) 日本	•						
<ul> <li>サマータ・</li> </ul>	۵		•						
日付/時刻									
・日付	۲۶ VY	yy/mm/dd	•	• 時刻形式	(	hh:mm		•	
効果音									
	_								
• 警報		育声ファイル		ファイルサイス゛	ファイル形式		再生		+ 1670
				<b>5</b> 1					
				~~ し					

言語については、利用される方に合わせて設定してください。タイムゾーンは、(UTC+9:00)を選択してください。 サマータイムは、日本国内では、空欄でご利用ください。日付形式および時刻形式は、ご利用に合わせ選択してください。 効果音の項目については、追加する場合は、「+追加」をクリックし、追加してください。BioStar2 システムに追加すると、 他の設定部分で PC から音声を再生する際に利用できます。「+追加」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

音声の追加		×
• 音声名称		
<ul> <li>7rイルサイス°</li> </ul>	0 KB	
• ファイル形式		
• 音声ファイル	照参	
* 音声ファイルは、.wav	または .mp3 フォーマットで 10 MB 以下でないとなりません。	
	道加 間じる	

音声名称を決め、「参照」ボタンをクリックし、wav ファイルか、mp3 ファイルから選択して、「追加」をクリックして登録して ください。

## 21.3 カード 項目

BioStar2 システムに登録されているカード内容を表示します。また、カードの状態として、未割当カード,割当済みカード, ブラックリストカードをそれぞれ、確認することも可能です。

<u>م</u> ب-۴°	🗕 ታ-ኑ "			H 4 1	/1 ▶ ▶ 50 行 ▼	◆ 検索
2 未割当カード						•••
= 割当済みカード	カード種別	カードデータ形式	<i>ħ−</i> ۴* וD	状態	ı−#*−ID	1-ザ-名
■ 7° ラックリストカート*	CSN		2280629597	割当済み	1	Administrator
	CSN		2395495732	未割当	-	-
	CSN		77408918205392932	未割当	-	-
	CSN		2328682440	未割当		-
	Access on Card(モバ゛イル)		2(1)	割当済み	2	木村
	Access on Card(ቺ/ኑ՞ ተル)		4(1)	割当済み	4	山本
	Access on Card(モバイル)		5(1)	未割当, ブラックリスト	-	-
	Access on Card(モバイル)		5(2)	割当済み	5	田中
	Access on Card(モバイル)		6(1)	未割当, ブラックリスト	-	-
	CSN		77126421597097485	割当済み	6	鈴木
	CSN		86131354082083843	未割当	-	-

1の項目から、それぞれをクリックすると、右側の表示項目がフィルタリングされた状態で表示されます。

①の項目で、未割当カードを選択した場合は、未割当カードの一覧に、チェックボックスが表示されます。

1つでも☑すると、画面右上に「カード削除」ボタンが表示されます。「カード削除」をクリックすると、本システムから選択したカ ードが削除されます。

← 未割当カード										
					▶					
<b>د ا</b> م	カード種別		<i>ħ</i> −Ϝ* ID		1-ザ-名					
~	CSN		1							
	CSN		777639293917040							
	CSN		1253498568							

また、①の項目で、ブラックリストカードを選択した場合は、ブラックリストの一覧に、チェックボックスが表示されます。 1つでも☑すると、画面右上にブラックリストから解除するための「有効化」ボタンが表示されます。 「有効化」をクリックすると、ブラックリストから解除されます。

+	フ゛ラックリストカート゛			4	1/1 ▶ ▶ 50 行	•	▼ 検索
						- → 有効化	
	カード種別	カードュ゙ータ形式	<i>ከ</i> −ኑ* iD				
	CSN		2280629597		-	-	
	Access on Card(E/\"1\)		4(1)		-		
	Access on $Card(E N^* I \mathbb{I})$		5(1)		-	-	
	Access on $Card(E N^* I \mathbb{I})$		5(2)		-		
	Access on $Card(\mathfrak{k}\mathfrak{N}^*\mathfrak{k})$		6(1)		-	-	

なお、アクセスオンカードは、削除できません。

## 21.4 カードフォーマット 項目

カードフォーマット項目では、Wiegandのフォーマットと、スマートカードのフォーマットを設定することが可能です。

#### 21.4.1 Wiegand

#### 21.4.1.1 Wiegand(ウィーガンド) とは

Wiegand とは、入退室管理の製品の通信規格です。 相手側の製品も Wiegand に対応している場合、製品間でデータの受け渡しをすることが可能です。 例えば、2 台の製品を接続する場合、どちらかがデータを送信し、相手側がデータを受信する。という仕組みであり、 データは、設定により一方通行となります。

BioStar の認証機は、送信(出力)側としても、受信(入力)側としても機能することが可能です。 また、本章では、Wiegand のフォーマットについての説明を記載します。実際の認証機の設定は、23.2 章を参照して ください。

### 21.4.1.2 Wiegand カードフォーマット(標準)

通信をする場合は、送信側と受信側で、データフォーマットのルールを事前に決めておく必要があります。 Wiegand カードフォーマットは、その通信内容を事前に設定する部分となります。

BioStar2 では、世界的に標準化されているフォーマット 5 種類を標準で利用可能です。

Wiegand	← Wie	egand				ſ
スマートカート*						l
	Wiegand ID	名称	bit数	フィールド数	発行カード数	
	1	26 bit SIA Standard-H10301	26	2	0	
	2	HID 37 bit-H10302	37	1	0	
	3	HID 37 bit-H10304	37	2	0	
	4	HID Corporate 1000	35	2	0	
	5	HID Corporate 1000 48bit	48	2	0	
	6	-	-	-	1	ø
	7	-	-	-	0	ø
	8	_	_	-	0	

#### 21.4.1.3 Wiegand カードフォーマット(カスタマイズ)

標準 5 種類の Wiegand フォーマットで合わない場合は、6 番目~15 番目まで、10 種類のフォーマットを作成可能です。 ここでは、以下の条件に合うように、6 番目にカスタマイズフォーマットを作成する場合の例を記載します。 通信する相手と同じフォーマットである必要があるため、通信内容は、通信相手側と調整してください。

条件 例(通信相手側から提示されたフォーマットが以下の場合) ・ファシリティフィールド :なし

・ID フィールド(ユーザーID/カード ID 選択)	:開始 bit 1 カ	vら、bit 長 32
・パリティ bit	:偶数	範囲 bit1~16 bit長 16
	:奇数 bit 33	範囲 bit 17~32 bit 長 16
•全 bit 長	: 34bit	

図示すると以下のようになります。

全bit数 (34bit)



#### この内容を Wiegand フォーマットで作成すると、以下のようになります。

⊢ Wie	gand				•••
Wiegand ID	名称	bit数	フィールド数	発行カード数	
1	26 bit SIA Standard-H10301	26	2	0	
2	HID 37 bit-H10302	37	1	0	
3	HID 37 bit-H10304	37	2	0	
4	HID Corporate 1000	35	2	0	
5	HID Corporate 1000 48bit	48	2	0	
б	-	-	-	0	
7	-	-	-	0	
8	-	-	-	0	

6番目のフォーマットとして、作成するため、フォーマット6番目の 🥒 をクリック

図に沿って、フォーマットを指定します。

• 名称	カスタマイズ通信フォーマット	<b>4</b>	区別が付く名	前で任意			
<ul> <li>説明</li> <li>bit数</li> <li>ファシリティコード</li> </ul>							
J1-₩F*	j		開始Bit	終了Bit	۶	x /	
• ID 7#\*			開始Bit	終了Bit	94	7*	+ 追加
	ID 0		1	32	3	2	
• パ°リティbit	位置	種別	開始Bit	終了Bit	94	x•	+ 追加
	0	偶数bit ▼	1	▲ ▼ 16	× 1	6	
	33	奇数bit ▼	17	32	<u>^</u> 1	6	

なお、上記例では、ファシリティコードフィールドが無しの例でしたが、もし、ファシリティコードフィールドを利用する場合は、 ファシリティコード フィールドにチェックを入れると、以下のように範囲が設定できます。

<ul> <li>ファシリティコート フィールト</li> </ul>	V				
		開始Bit	終了Bit	ቻናス፦	
	FC	1	32	32	Ø

どの範囲が、ファシリティコードフィールドなのかを設定してください。

## 設定が完了したら、画面下の \_\_\_\_\_ をクリックし、完了となります。

⊢ Wie	gand				
Wiegand ID	名称	bit数	7ィールド数	発行カード数	·
1	26 bit SIA Standard-H10301	26	2	0	
2	HID 37 bit-H10302	37	1	0	
3	HID 37 bit-H10304	37	2	0	
4	HID Corporate 1000	35	2	0	
5	HID Corporate 1000 48bit	48	2	0	
6	カスタマイズ通信フォーマット	34	1	0	Ø 🗑
7	-	-	-	0	ø
0				0	

指定した場所に、フォーマットが作成されます。

再編集する場合は、 🖋 をクリック、削除する場合は、 🔋 をクリックしてください。

#### 21.4.1.4 Wiegand カードフォーマットの検討ポイント

Wiegand カードフォーマットを検討するためのポイントを説明します。

[ポイント1]

ファシリティコードは、フォーマット上、必要な場合にご利用ください。設定した開始 bit~終了 bit の範囲で、 通信上、自動的に値が設定されます。通信相手側で必要ない場合は設定する必要はありません。

[ポイント 2]

ID フィールドは、最大で何桁の数字を送るか/受けるか? あるいは、何 bit 送るか?/受けるか?を 前提に検討してください。

例えば、カードをかざした時の、カード CSN を そのまま Wiegand で送る/受ける とする場合は、カードの種類により 以下の設定値となります。

<ul> <li>Mifare Classik/Standard 1K/4K</li> </ul>	32bit
•Mifare Ultralight	56bit
•DESFire EV1	64bit
• FeliCa	64bit
• EM	64bit

あるいは、ユーザーID を、転送する場合は、その桁数は、何桁の数字になるか? 例えば利用する範囲のユーザーID が、最大で、10 桁の場合、最大の数字は、99999999999 となります。

この数字を、bit 表現で考えます。(Windows の電卓を「プログラマ電卓モード」にし、利用する方法で記載します。)

電卓						
≡ プログ	ラマー					
			9,999,9	99,999	HEX	2 540B E3FF
HEX 2 540B DEC 9,999,9	E3FF 99,999				DEC	9,999,999,999 < 10 桁の最大値
OCT 112 402 BIN 0010 01	761 777 01 0100 0000 101	1 1110 0011 1111 111	1		ост	112 402 761 777
	\$ ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	QWORD	MS	Μ*	BIN	0010 0101 0100 0000 1011 1110 0011 1111 1111
A	~~	>>	CE	$\langle X \rangle$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
В	(	)	%	÷		7
С	7	8	9	$\times$		2 進数(bit)表現した場合の数値
D	4	5	6	-		最上位桁の1から数える
E	1	2	3	+		
F	+/_	0		=		結果として、34bit あれば、10 桁の数値を扱える ということになる。

[ポイント 3]

パリティ bit は、通信エラーをチェックするための bit です。

必ず必要と言う訳ではありませんが、パリティ bit を持たないと、通信中にデータ化けをした場合に違う値として 扱われてしまうため、パリティ bit を設定することを推奨します。

(パリティ bit の設定により、通信中にデータ化けしたことが判断できれば、再送を要求し、正しい値を通信することが 可能です。)

それぞれのパリティ bit は、以下の内容となります。

偶数パリティ:指定した範囲の bit 内の 1 の数を数え、その数が、偶数の場合は、0/奇数の場合は、1 とする。 奇数パリティ:指定した範囲の bit 内の 1 の数を数え、その数が、奇数の場合は、0/偶数の場合は、1 とする。
21.4.2 スマートカード

21.4.2.1 スマートカード とは

スマートカードとは、通常の IC カードのカード固有の ID (CSN)を利用せず、ユーザー領域と呼ぶ利用可能なメモリ 領域に、専用のコードを書き込み、そのメモリ領域を利用する方法です。

スマートカードが利用可能なカードの種類は、

・Mifare および、DESFire

となります。

Mifare Ultralight カード, FeliCa カード, EM カード, ISO15693 カード(iCODE-SLI) は、スマートカードとしては、 利用できません。

(BioStar2 としては、 iClass および iClass Seos カードもスマートカードとして利用できますが、弊社取り扱いの 認証機では、利用できません。)

スマートカードは、カード側と認証機側に共通のパスワードを設定することも可能です。

但し、一度、カードにパスワードを書き込み、忘れてしまうと、ユーザー領域を書き換えることができなくなります。 (初期化もできません。)

(初期化してきなどが。)

このため、カードにパスワードを書き込む際は、注意してご利用ください。

また、スマートカードは、カードのみとして利用することも可能ですが、カードに指紋情報や、ビジュアル顔情報を書き込み、 「カード+指紋」や、「カード+ビジュアル顔」として利用することも可能です。

この場合は、最初にカードをかざした際にカードから 指紋やビジュアル顔情報を認証機が読み出し、その後、指紋や ビジュアル顔を入力することで、認証機内にユーザー情報を格納しておかなくても認証できるようにすることができます。

# 21.4.2.2 スマートカードフォーマット(カスタマイズ)

スマートカードフォーマットには、初期状態での標準フォーマットは存在しません。ご利用に合わせて、カスタマイズ フォーマットを作成する形になります。

BioStar	2 🕲 設定 品 ポート ()	BioStar2 について 🧿 ヘルプ		
۴* 952#*-۴*	1 スィート*の追加	🗕 አզ-ኑክ-ኑ՝		
2	Wiegand			
- <u>1</u> -1	על-דע-אָר אַ אָראַראָד אַ אָראַראַ אַראַ אָראַ אָראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַראַ אַ		名称	₹>7° <i>V</i> -
「「」				
• F*7				
Ib^^-9-				
0				なし

スマートカードを選択し、 ロ スマートゥードの追加 をクリックします。

ここでは、例として、MIFARE カードを利用したスマートカード フォーマットを作成します。

また、プライマリーキーを設定する例とします。

(セカンダリーキーは、書き込んだプライマリーキーを書き換える際に利用します。) また、本例では、指紋をカードに登録できるフォーマットにすることを前提とします。

• 名称	• 名称			<ul> <li>         をカンタ<sup>。</sup>リーキー     </li> </ul>	無効
MIFARE	iCLASS	DESFire	iCLASS Seos		
• 7°54	₹IJ-‡-	新しい プライマリー	+-		
		新しいプライマリー	キーの確認		
					BioStar 2.5以前で作成されたキー値は、適用する前
					に、以下で16進数に変換する必要があります。
• UD 29	·U-#-	新しいセカンタツー	-=		16進数変換 変換結果:
• 開始	7° ወቃያብንቻ° ቃያአ	#hしに1セカンダリー 4	f−00682		
<i>レ</i> ィアウト					
• 7>7°	レート数	2	×	* テンプレートサイズ	300
• 顔テン	プレート利用			<ul> <li>         ・</li></ul>	552 <b>A</b>

・名称		• セカンダリーキー	() 無効
MIFARE iCLASS	DESFire iCLASS Seos	- MIFARE を選択	
• 7° 7{7Y-‡- 🗌	新しい フペライマリーキー	<b>ブ</b> ライマリー:	キーにくし、
	新しいプライマリーキーの確認	プライマリーキ	キーを入力
		-	BioStar 2.5以前で作成された+-値は、適用する前
<ul> <li>セカンダ<sup>*</sup>リーキー</li> </ul>	新しいセカンタリーキー		16進数変換
	新しいセカンタリーキーの確認		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• 開始プロックインデックス	4	変更の必要なし	
<i>レイ</i> アウト			
・ テンプレート数	2	<ul> <li>テンフ°レートサイス°</li> </ul>	300
・ 顔テンプレート利用		<ul> <li>顔テンプレート サイズ</li> </ul>	552

プライマリーキー および セカンダリーキーは、16 進数 6 バイト(12 文字) で入力します。 16 進数は、0~9 の数字 及び a~f までの文字となります。

設定後、 適用	をクリックすると、以下のようにフ	ォーマットが作成されます。	
← スマートカード		H 4 1/1 PH	50 行 👻 🔹 👯
	名称	テンプレート数	7>7* V-FY1X*
セキュア用スマートカード		2	300

# 21.5 サーバー 項目

サーバー設定では、BioStar2 サーバー側の設定を変更可能です。 各項目について、説明します。

#### 【一般設定】項目

一般設定				
1	• BioStar IPንኑ ነአ	任意 <b>v</b>	④ • ۵٥° ₺797° ۵-۴°	自動
3	<ul> <li>BioStar ホ°ート</li> <li>セッションタイムアクト</li> </ul>	51212       60	<b>5</b> • Web#-//* ס°ם/אנא	HTTP ○ HTTPS     HTTPS

- BioStar2 サーバーとして動作する IP アドレスを設定します。サーバーPC が有線 LAN や、WiFi など、複数の IP アドレス を持つ場合に、BioStar サーバーが、どの IP アドレスで動作するかを指定します。「任意」を設定すると、動きが不安定 になりかねないため、BioStar の端末とつながるネットワークコントローラーの IP アドレスを指定してください。
- ② BioStar サーバーの端末がアクセスしてくるポート番号を指定します。(初期値:51212)必要に応じ変更してください。
- ③ Web ブラウザから接続情報が残っている時間を指定します。上記の例の場合、60 分無操作後に、再度、操作しようと すると、一度、BioStar2 のログイン画面に戻り、再ログインを要求されます。最大 10080 分(7 日間)まで設定できます。
- ④ 端末から、BioStar サーバーへのログのアップデート方法を、手動/自動 で選択可能です。手動を選択した場合は、モニタリング画面のイベントログの画面に、端末からログをアップデートする操作を行うボタンが表示されます。
- ⑤ Web サーバーのプロトコルが、HTTP か、HTTPS かを選択可能です。HTTPS が初期値となっており、その場合は、設定のHTTPS 項目から、証明書をダウンロードし、保護された通信を行うことを推奨します。

/端末管理									
1. 自動1-9°-同期	利用しない			•	<b>2</b> . ŧバイルゥード登録	() 無効			
<ol> <li> <del>1</del>款 7&gt;7° レート 77-マット     </li> </ol>	Suprema				4 ₁-リ゙-ID種別	数字のみ			-
5 登録用端末	端末ID			端末名称	5		端末グループ	IP7}*b7	+ 追加
					なし				
6. \$29à 1-9°-74-\$}	順番	名称	種別			7*-9			+ 36
					なし				
2. アクセスオンカート"の発行時、 (	国人情報と資格情報を削除	() 無効							
8. 79223>ha-1/ 14">hab"の	保存期間	(二) 無効	60	в					
<ul> <li>         ·</li></ul>		()無効							

 ・自動ユーザー同期は、利用しない/すべての端末/すべての端末(端末からのユーザー更新含む)/端末ごと(アクセス権限があるユーザーのみ)から選択できます。(初期値は、すべての端末になっています。)

自動ユーザー同期の場合は、PC のユーザーデータの変更(追加・変更・削除)を行って、適用した際に、自動的に端末に送られます。利用しない を設定した場合は、PC 側のユーザー情報を変更しても、端末と同期しないため、追加・変更・削除の反映は、手動で実施する必要があります。 すべての端末(端末からのユーザー更新含む)は、資格情報についてのみ更新されます。(ユーザー名称を変更した場合は、PC 側には反映され ず、同期した時点で、PC のユーザー名が転送されます。)端末ごと(アクセス権限があるユーザーのみ)を選択した場合は、該当の端末にアクセスコ ントロールで設定されていて許可がでるユーザーグループおよびユーザーが同期されます。

- ② モバイルカード(スマートフォン NFC や、BLE(Bluetooth Low Energy)をご利用の場合は、有効にしてください。)
   但し、対象機種のみとなることと、BioStar サーバーがインターネット環境に接続でき、スマートフォンで BioStar2 モバイルアプリを利用することが 前提となります。)
- ③ 基本的には、初期値、推奨の Suprema をご利用ください。
- ④ ユーザーID の管理方法を数字のみか、アルファベット等の文字を含むかを変更可能です。但し、アルファベットは、BioLite Net 等一部の機種では 利用できません。ご利用の認証機がアルファベットの対象機種かをご確認ください。
- ⑤ 接続している端末リストから、登録用端末を選択することが可能です。登録用端末として登録しておくと、顔・指紋・カードの登録の際に、 どの端末で登録するか?を選択しますが、その際に、一番上に登録用として表示され、リストから探すことが容易になります。
- ⑥ ユーザー単位で登録できる情報に、名前や、電話番号、Eメールアドレスなどがありますが、カスタムユーザーフィールドを追加することで、 登録できる情報を増やすことが可能です。項目数は、10種類まで追加することが可能です。なお増やせるタイプは、テキストボックス、 数字ボックス、コンボボックスの3種類です。コンボボックスの項目を設定する場合、":(セミコロン)"で項目を区切り設定してください。

← 木村		2/	* -	、村					2/8
情報			情報						
· 68	木村 ・ ed-3 、 二次年日				• 名称	*村	• ex-3		
· 974-75		有助		Я	• 5*1-7*	· 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	• 状態	🚺 मध्य	
<ul> <li>有効超限</li> <li>+ 画像</li> <li>BioStar操作构限</li> </ul>	2001/01/01         00:00         ~         2030/12/31         23:59         曲           首項者         ▼         •         77比以*1=7*	入退時認ソーン対象者 + 🌒 🔻 🔻		+ 20	• 有効期限 • BioStar操作権限	2001/01/01 00:00 - 2030/12) 管理者 ·	21 23:59 ₩ • 7%230*1-7*	入還擁認/ーン対象者 + ①	¥
• p?* (> ID • #*20-}*	tost				<ul> <li>№ X2-№</li> </ul>	test			
資格					・社員番号	20282418	- 出身地	海棠川	•
			資格						

・社員番号と、出身地を増やした例

⑦ アクセスオンカードを発行する際に、その際の個人情報を発行時に削除するかどうか?を選択可能です。削除すると、アクセスオンカードを発行し、 指紋情報などを移した時に、PC 側からは情報が削除されます。

- ⑧ アクセスコントロールのイベントログの削除期間を設定すると、PC にログがたまりすぎない設定にすることができます。但し、指定した日以前のログは 削除されてしまい、確認できなくなりますので、ご注意ください。
- ⑨ 登録した顔やビジュアル顔が BioStar2の画面で表示されなくなります。

#### 【サーバーマッチング】項目

サーバーマッチング機能とは、端末内にユーザーの認証データを持たない状態で、認証動作の後、サーバーにユーザー情報の確認を行い、そこで、 認証を行います。BioStar2 サーバーとのネットワークが常時接続されていることが必要となりますが、端末内にユーザーデータを持たなくて良い。というメリットもあります。

ーパーマッチンク		
<ol> <li>サーパ<sup>、</sup>マッチング利用 () 無効</li> </ol>	3 · 最大同: ッ-パ~	ቔ 2 <i>&gt;ቻንን</i> ትሽታንንት
1880 ② ・高速モート <sup>*</sup> ① 有効	<b>(4)</b> • १२४७ )	۱/1,000,000 1/1,000,000
顔 ・ とキュリティレヘジル	二二二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	

- サーバーマッチング利用の場合は、有効にしてください。また、各端末側でも、サーバーマッチングの利用設定を行う必要があります。
   ここだけを有効にしてもサーバーマッチング動作にはなりませんので、ご注意ください。
- ② サーバーマッチングの高速モードを利用する場合は、有効にしてください。但し、認証の精度が少し下がる可能性があります。
- ③ 同時にサーバーマッチングを行う数を設定してください。増やすと、サーバー側の負荷が増大する可能性があります。
- ④ 指紋のセキュリティレベルを設定してください。値を小さくすると誤認証(他人受入)は発生しづらくなりますが、本人拒否が発生する可能性が高くなります。
- ⑤ 顔のセキュリティレベルを設定してください。値を小さくすると誤認証(他人受入)は発生しづらくなりますが、本人拒否が発生する可能性が高くなり ます。

登録レベルと利用者数などに合わせ、設定してください。

#### 【システムログレベル設定】項目

データベースに格納するシステムログの期間と、ログのレベルを設定できます。システムログの保存期間は、120日まで設定でき、0日にすると削除を行いません。システムログは、

```
システム / デバッグ / ネットワーク / Web / SQL / Web ソケット
の種類があり、それぞれのレベルとして、
```

トレース / デバッグ / インフォメーション / ワーニング / エラー 及び 未使用

が選択できます。左のレベルを選ぶと、それより右のレベルがすべて含まれます。(未使用を選択するとその項目のログは取得しません。) 例えば、

「システム」の部分で、「インフォメーション」を選択すると、「システム」のログについては、インフォメーションとワーニングとエラーを記録します。 「ネットワーク」の部分で、「トレース」を選択すると、「ネットワーク」のログについては、トレースを含め全種類のログが記録されます。

システムログレベル設定					
<ol> <li>・ システムロヴの保存期間</li> </ol>	60 日 0: システム ログは削除できません。	2 • 327AU/" [^"]	эл <del>т</del> ь	۲)/7xX-93)	•
			₹* <b>\</b> * 90*	未使用	•
			<del>ኛ</del> ም <b>ኑ</b> ワーク	לפּל-אָדְּרָעָר	•
			Web	לבּעָּדְלָלָ	•
			SQL	未使用	•
			Web 9791	未使用	•

① システムログの保存期間を指定します。(初期値:60) 0~120 で選択可能で、0 にすると削除しません。

② 項目ごとに、ログを記録するレベルを選択してください。

### 21.6 トリガおよび動作 項目

トリガおよび動作項目では、端末 か、ドア か、ゾーン で、各イベントが発生した場合に、接続されている端末 または、 BioStar2 サーバーで、どのような動作を行うか?を設定することが可能です。また、その設定内容を、どのスケジュール(日時)で有効とするかを設定することが可能です。

名称	新規トリガ	• <u>ኢ</u> ታን» 1	-» 午前中	Ŧ		
3	● 端末 ○ 5*7 ○ y*->	(5)	14*25	<b>⑥</b> <sub>端末</sub>	BioStar	7 動作
	Q		電源障害		Q	• 出力
	📃 🗔 すべての端末		スーパーバイス゚ド入力 (オープン)	🖃 🕞 すべての端末		 Ϳν−1
~	BioEntry P2 541610835 (192.168.0.1)		スーパ゚ーパ゙イズド入力 (ショート)	BioEntry P2 54	1610835 (192.168.0.123)	• >7"†N
	BioEntry P2 541610824		פ>л° −ON	BioEntry P2 5	541610824	シグナルAパターン マ
	BioStation A2 939260692 (192.168.0.	~	RS-485切断	BioStation A2 9	39260692 (192.168.0.150)	
	BioStation L2 540084523 (192.168.0.		端末再起動	BioStation L2 5	40084523 (192.168.0.1)	
	CoreStation		端末切断検知	CoreStation		
	BioEntry R2		1:1 認証成功 (ID + PIN)	BioEntry R2		
	BioEntry R2 遠い方		1:1 認証成功 (ID + 指紋)	BioEntry R2	遠い方	
	<b>FaceStation 2 542342152 (192.168.0.</b>		1:1 認証成功 (ID + 指紋 + PIN)	FaceStation 2 5	42342152 (192.168.0.221)	
	FaceStation2		1:1 認証成功 (ID + 顔)	FaceStation2		
	■ A社端末		1:1 認証成功 (ID + 顔 + PIN)	■ A社端末		
			1:1 認証成功 (カード)			
			1:1 認証成功 (カード + PIN)			
			1:1 認証成功 (カード + 指紋)			

①トリガの名称を入力します。

- ② このトリガが適用されるスケジュールを選択します。
- ③ トリガの発生元を端末 / ドア / ゾーン から選択します。(ゾーンは、対象のライセンスが登録されていると表示されます。)
- ④③で選んだ種類の内容が表示されます。対象を選択してください。
- ⑤③で選んだ内容により、それぞれのイベントが表示されます。イベントを選択してください。
- ⑥ 動作させる内容を選択します。動作させる対象を端末か BioStar から選択してください。
- ⑦ ⑥で「端末」を選択した場合は、リレー出力をすることが可能です。リレーポート番号と、出力パターンを指定してください。 (出力パターンは、事前に作成したものから選択します。)

⑥で「BioStar」を選択した場合は、BioStar がメール送信サーバーとネットワークで接続されていれば、メールを送信することが可能です。メールサーバーの設定や、送付先の設定は、以下の画面のようになります。

22 (三)(11 (15 (15 (12 )	
• SMTP サール゙名称	
• 説明	
· #-#*75*12	
• ♣°-ト(初期値:25)	25
• 1-9°-名	
• Л° Х9-ト*	
<ul> <li>セキュリティタイプ<sup>0</sup></li> </ul>	SSL
光后影点	
* JE IR R R	

メールサーバー設定画面

動作	
ex-li送信	¢
受信者	
secure1@secureinc.co.jp	Ŵ
secure2@gmail.com	Ŵ
	ок
	+ 追加

メール送信先 指定画面

### 21.7 スケジュール 項目

BioStar2 では、様々な設定項目に、「スケジュール」が出てきます。本項目では、スケジュールの作成・編集と、祝日の 作成・編集が可能です。事前にスケジュールを作成しておくことで、様々な画面で利用することができます。 なお、BioStar2 システムは、初期値のスケジュールとして、「Always」と言う項目があります。このスケジュールは、 削除・変更はできません。毎日、24時間のスケジュールとなりますので、用途に応じご利用ください。 本書の例としては、2 つ目のスケジュールとして、「イベント実施スケジュール」というスケジュールを作成する例を 記載します。

スケジュール画面に進み、画面左上の「スケジュールの追加」をクリックすると、スケジュールの作成画面になります。



- ① スケジュールの名称を入力します。
- ② スケジュールの説明を入力します。(空欄でも構いません)
- ③ 週/日 から選択します。日を選択すると、1 サイクルの日数と、開始日を選択可能です。
- ④ 各曜日 または、X 日目のスケジュールを作成します。
  - 中 アイコンは、上の行と同じ設定値で良い時にクリックすると、上の行をコピーします。
  - ▶ アイコン 及び、グラフ部分のクリックは、その曜日の対象時間の編集モード画面に遷移します。
  - 🛃 アイコンは、その曜日または X 日目のデータを削除します。
- ⑤ 更に、上記のスケジュールに祝日のスケジュールを追加する場合は、祝日スケジュールの項目に☑を入れ、祝日を選択することができます。
   ☑を入れると ⑥部分が表示されます。
- ⑥ 祝日を選択してください。(祝日を事前に作成しておく必要があります。)
- 上図の様に、スケジュールを作成します。

また、前ページの例の祝日部分で利用していますが、事前に、「三賀日」という祝日を作成しました。 スケジュール画面に進み、画面左上の「祝日の追加」をクリックすると、祝日の作成画面になります。

← 三賀日						1/1
情報						
<ol> <li>1 · 名称</li> </ol>	三賀日					
(2) • 説明						
詳細						
3	日付	繰り湯	لال		+ 追加	
	2018/01/01	毎年	v	Ŵ		
	2018/01/02	毎年	$\overline{\mathbf{v}}$	Ť		
	2018/01/03	毎年	$\overline{\mathbf{v}}$	Ŵ		

- ① 祝日の名称を入力します。
- ② 祝日の説明を入力します。(空欄でも構いません)
- ③ 祝日に登録する日を選択します。カレンダーマークをクリックするとカレンダーが表示されますので、そこから入力してください。 また、繰り返しとして、毎年なのか、1 年限定なのかを選択できます。 不要な場合は、ゴミ箱アイコンで、追加する場合は、「+追加」から行ってください。
- これで、祝日を作成することが可能です。

# 21.8 警告項目

警告項目は、様々なイベントが発生する中で、警告対象として画面にポップアップしたり、ログ上で色を変化させたり強調 したり、音声を再生するために設定します。

以下の画面で、各警告項目を設定します。

1	端末	2	1	۲" <i>۲</i>	2	1	リッーン	2	1	認証イベント	2
	端末切断検知	2	~	認証なしドアオープン	Q F	~	アンチパスバックリ゙ーン警報検知	P		1:1 認証失敗	
	端末再起動	٦	~	トッア開放	F	~	火災報知ゾーン警報検知	P	~	1:1 ホールドアップ認証成功	[
~	RS-485切断	Ē		認証なしドアオープンアラーム		~	スケジュール解錠ゾーン警報検知			1:N 認証失敗	
~	ቃንዚ° −ON	2		ドア 開放アラーム		~	侵入検知警告		~	1:N ハールドアップ認証成功	[
	スーパ° ーパイス゚ド入力 (ショート)	٢				~	インターロック 認証拒否		~	アクセス拒否(無効なアクセスグループ)	[
	スーパーバイズド入力 (オープン)	Ē				~	インターロック 認証拒否(入力信号)		~	アクセス拒否 (無効なユーザー)	[
~	電源障害	Ē				~	入退確認 ソ゚ーン 警報 検知		~	アクセス拒否 (期限切れ)	[
									~	アクセス拒否 (ブラックリスト)	[
									~	アクセス拒否 (ハードAPB)	
									~	アクセス拒否(施錠スケジュール)	[
									~	アクセス拒否(ソフトAPB)	[
									~	偽装指紋検知	
										70月7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	

① チェックボックスは、そのイベント内容を、警告としてポップアップの対象とするかどうかを設定します。☑をしたものは、ポップアップの対象となります。

② ポップアップの表示や音声の変更有無がわかります。

📄 ①に☑が入っている場合は、標準の警告画面が表示されます。

F ①に☑が入っている場合は、カスタマイズした警告画面が表示されます。

😰 ①に☑が入っている場合は、指定した音声が再生されます。

これらの設定は、 📄 部分をクリックすると変更可能です。

嘗報メッセージ		×	警報メッセージ	×
• 名称			• 名称	★認証せずドアが開きました!
<ul> <li>メッセーシ*</li> </ul>			• X92-3°	念の為、故障等無いか確認してください。
	+20.00		10 H 2 - 11	
• 百声/71//	木設足  ▼		• 百戸/71//	Alarmo1
• 再生 オプション	10 -		• 再生 オプション	10 •
	道用 村村友			道用 +72%
	初期値			変更後

なお、音声ファイルと再生オプションの部分は、21.2章の効果音の部分に追加した内容から選択可能です。

### 21.9 HTTPS 項目

21.5 章の⑥項目で、Web サーバープロトコルが HTTPS に設定されている場合は、本項目が表示されます。

← HTTPS	
情報	
BioStarでhttpsを使うためには、証明書をPCにインストールすることを推奨します。 BioStarにhttpsプロトコルでアクセスする前に、証明書をダウンロードしてインストールしてください。	
	証明書 ダウンロード

「証明書ダウンロード」ボタンをクリックすることで、サーバー証明書がダウンロードされます。このサーバー証明書を正しく インストールすることで、BioStar2 サーバーがサーバー認証の対象として登録されます。 これにより、BioStar2 サーバーと Web ブラウザ間で保護された通信が実現します。

#### 21.10 クラウド 項目

クラウド経由アクセスを利用すると、インターネット経由でも BioStar2 にアクセスすることが可能になります。本設定を利用 するためには、以下の内容を満たす必要があります。

・BioStar2 サーバーが、インターネットに常時接続されていること

- ・21.16 章 ログインパスワードの パスワードレベル が、「中」以上に設定されていること
- ・サブドメイン名が、既に利用されていないこと

<ul> <li>← クラウ</li> <li>一般設定</li> </ul>	۱ <b>۲</b> "			
(	① ・ クラウド経由アクセス ② ・ サブドメイン名称	使用 xxxxx .biostar2.com	③・管理者 eメール	xxxxx@secureinc.co.jp
詳細設定	1			
4	・ クラクト*ザーパ*アト*レス ・ パ*->*ョ>	api.biostar2.com v2	• クラウト*利用å°-ト	52000

- ① クラウド経由アクセスをする場合は、有効にしてください。適用するためには、②③を入力する必要があります。
- ② クラウド経由の際のサブドメイン名を入力してください。(他の方の利用と重複しない必要があります。)
- ③ 適用後、管理者の認証を要求するメールが届きます。そのためのメールアドレスを指定してください。
- ④ 基本的には変更しないでください。特別に別のクラウド経由サーバーにアクセスさせる場合に変更することもできます。

#### 注意事項:

- ・DDNS 経由のアクセスとなるため、メーカーの DDNS サーバーが、メンテナンスやトラブルで停止している場合は、アクセスできない場合があります。
- ・Suprema 社からのサービス確認応答に、7 日間以上 サーバーPC が応答できない場合は、再認証しないとクラウド経由アクセスができなくなります。
- ・管理者 E メール宛で届くメールの URL にアクセスし、認証する必要があります。
- ・BioStar2 がクラウドで動作するわけではありません。クラウドを経由して BioStar2 にアクセスすることが可能となります。

# 21.11 イメージログ 項目

カメラを内蔵している機種に対して、各種イベント発生時に写真を記録することが可能です。その際に、どのイベントで、ど のスケジュールで写真を撮影するかを指定することが可能です。(本設定は、サーバー側として設定するもので、標準とする 設定を行います。

実際には、各端末で、この標準に追加・削除を行い、撮影する内容を決定します。 (23.2 章のイメージログ部分を参照ください。)

【プリセット】項目

<u> </u>				
• 設定 4^*>ト		λታኝ* 1− <b> </b>		+ 3
1:1 認証成功	▼ A	lways		Ŵ
1:1 認証失敗	<b>▼</b> A	lways	v	<b>T</b>
1:1 木-ルト〝アッフ"認証成功	▼ A	lways	v	Ŵ
1:N 認証成功	<b>▼</b> A	lways	Ŧ	Ŧ
1:N 認証失敗	<b>▼</b> A	lways	v	Ŵ
1:N ホールドアップ認証成功	<b>▼</b> A	lways	v	¥
二重認証成功	<b>▼</b> A	lways	v	Ŵ
二重認証失敗	<b>▼</b> A	lways		<b>V</b>
認証失敗	<b>▼</b> A	lways	v	<b>T</b>
アクセス拒否	▼ A	lways	~	Ŵ
アクセス拒否 (無効なアクセスグルー	7°) 💌 A	lways	v	Ŧ
管理者火1-表示	<b>▼</b> A	lways	~	Ŵ

撮影をするイベントと、スケジュールを指定してください。追加する場合は、「+追加」ボタンを。削除する場合は、項目のゴミ箱アイコンをクリックしてください。

【削除オプション】項目

削除オプション			
<ol> <li>         ・削除オプション         </li> <li>         ・削除サイクル     </li> </ol>	ファイルサイス* (GB)         ▼           アッフ*ロート*ごと         ▼	<ol> <li>              ì除条件      </li> </ol>	3 GB

イメージログが多くなった場合に、自動的に削除する設定にすることが可能です。削除しない場合は、「未設定」を選択してください。
 削除する場合は、MB / GB / 日 / 週 / 月 から、削除条件を選択してください。

② ①で指定した項目の削除条件を入力してください。単位は、①の設定内容により変化します。

③ どのタイミングで削除するかを選択できます。アップロードごと / 日ごと / 週ごと / 月ごと から選択できます。

#### 【保存先パス設定】

イメージログの保存パスをサーバーPC 側で保存可能です。

【ユーザープロファイルイメージオプション】項目

☑を入れた場合は、ログに対し、写真がない場合はユーザープロファイルの画像を表示します。

入力例「.¥imagelog¥」表示は「 .₩imagelog₩ 」となります。

### 21.12 USB エージェント 項目

USB デバイスエージェントは、卓上指紋登録機(BioMini) および 卓上カード登録機(DE-620 または、パソリ RC-S380 および RC-S300)を利用する場合のドライバ 及び アプリケーションになります。上記装置を接続する PC に、事前にインストールする必要があります。

なお、パソリをご利用の場合は、更に、NFC ポートソフトウェアを事前にインストールしておく必要があります。



上図の様に、USB 機器を直接接続するパソコンには、USB エージェントをインストールする必要があります。 このため、そのソフトウェア(インストーラー)を、以下の画面よりダウンロードしインストールしてご利用ください。

← USB I-ジェント				
USB端末I-ジェント				
USB端末を使用する前に、USB端末エージェントをインストールする必要があります。 [ダウンロード]をクリックしインストールしてください.				
<u>۴*</u> ۵۶۵-۴*				
USBカード端末のバイトオーダー				
バイトオージーは、カードIDの場合のみ運用されます。				
② • № 1№ 1№ - 5° - MSB ▼				
USB I-ジエント ポート				
USBI-ジェントポート番号設定はI-ジェントプログラムが各クライアントで独立して実行されるため、サーパーから通信するポート番号を指定します。				
③・USBI-ジェントポート番号 8081				

- ① クリックすると、USB エージェントのインストーラ(USB Device Agent Setup.exe)がダウンロードされます。インストール時は、管理者でログインして インストールを行ってください。
- ② DE-620 および、パソリで、カードを読み込ませた時のバイトの読み込み順を指定します。通常は、MSB でご利用ください。
- ③ USB エージェントが動作するポート番号を指定してください。(初期値は 8081 です)

### 21.13 顔のグループマッチング 項目

顔のグループマッチングは、顔認証装置(FaceStation 2)をご利用の場合は、グループを絞ることで、認証をしやすくすることと、1:N 認証の場合に、登録可能な顔の数を、3,000 から、5,000 に増やすことが可能です。

但し、1:N 認証の場合、通常であれば、接近すると顔認証モードになり、そのまま認証できますが、本機能を利用する 場合は、近づくと、グループの選択画面が表示され、グループ選択後に、顔認証モードとなり、その後、認証することに なります。

画面上で、自分の所属するグループを1タッチする動作が必要となります。

← 顔のグループ マッチング							
一般設定							
( <u>1</u> ) • 𝑘་𝑘¬𝔊° ܕགནܐ◊ག་	使用						
2 ・顔のグループマッチング利用端末	端末ID	端末名称		端末グループ	<b>IP</b> 7ኑ*ሁአ		+ 追加
	542345324	FaceStation 2		すべての端末	192.168.0.1	Ť	
・ マッチング グループの設定	順番	<i>ሶ" I</i> ፓ° 名	1-9°- 9° h	-7°	顔の数		+ 追加
	1 💌	男性会員	男性顧客	•	1 / 3000	Ŧ	
	2 💌	女性会員	女性顧客	•	1 / 3000	Ŧ	

- ① 顔のグループマッチング機能の、使用 / 未使用 を選択してください。
- ② グループマッチングを行なえる端末は FaceStation 2 のみです。追加する場合は、「+追加」をクリックし追加してください。 削除する場合は、端末の横のゴミ箱アイコンをクリックしてください。
- ③ マッチンググループを選択します。グループ名は、端末の選択画面に表示される名称です。
   ユーザーグループは、BioStar のユーザーグループから該当のユーザーグループを選択してください。
   最大 10 個のグループを作成できます。ユーザーグループに含まれる顔が 3,000 件を超える場合は、マッチンググループに設定できません。
   そのグループ内の顔の数が表示されます。登録を削除する場合は右側のゴミ箱アイコンをクリックして削除してください。

#### 21.14 監査記録 項目

監査記録については、設定はないため 19 章の運用編をご参照ください。

# 21.15 サマータイム 項目

国内では、サマータイム制度がないため、ここでは説明を省略させていただきます。

# 21.16 セキュリティ 項目

セキュリティ項目では、ログイン情報、端末の暗号化通信に関する設定を変更することが可能です。

← <u></u>	
ወታ°	
<ol> <li>۱° ۲۵-۴° ۲۰° ۱/۰</li> </ol>	ф
2・パ゚スワード有効期間	60 日
③・ ログイン試行回数	● 有効 最大 5 回まで / 10 分間の間
④ ・ ハ° スワード変更回数	( 有効 1日ユーザーあたり 1 回まで

- ① ログインパスワードのレベルを選択します。パスワード設定の最低条件が変わります。
- ② パスワードの有効期限を「有効」に設定することで、日単位の設定ができます。
- ③ ログインの試行回数を「有効」に設定することで、指定時間の間に、何回までログインの試行が許されるかを設定できます。
- ④ パスワードの変更回数を「有効」に設定することで、1日あたりの最大変更回数を設定できます。

詳細セキュ	リティ設定			
	5 データベース上の個人データを暗号化する	使用	6. 個人デー9暗号化キー	変更
	<ul> <li>(7) 端末の暗号化通信</li> <li>(9) ルー証明書</li> </ul>	使用 <b>797*0-k*</b>	8       外部証明書を使用する         10       公開鍵証明書         11       秘密鍵	使用 797°D-ト° 797°D-ト°
	<ul> <li>         秘密課A*370-3*(17*53&gt;)      </li> <li>         秘密課のA*370-3*在確認      </li> <li>         確末Ay514-     </li> </ul>	   	9-パー 及び 編末の暗号化汁の手動管理	使用

BioStar 2と端末間の通信は、証明書を使用して保護することができます。端末の暗号化通信を「使用」に設定されている場合、BioStar 2は証明書 を作成し端末に送信します。端末は、この証明書を使用して BioStar 2とデータ交換をするため安全な通信路を使用することができます。 外部証明 書を使用するには、ルート証明書、公開鍵証明書、および秘密鍵ファイルをアップロードする必要があります。

サーバー及び端末の暗号化キーの手動管理を「使用」に設定すると、新しいデータ暗号化キーと管理者パスワードを設定できます。

注意事項:端末との通信暗号化を設定した場合は、端末の通信が途切れている時に設定を戻さないようにしてください。

端末との通信ができていない時に、BioStar2 側だけ設定を変更すると、端末とは接続できなくなります。

この場合は、端末を一度、工場出荷時リセットしてください。

【工場出荷時のリセット方法】

・リセットボタンを長押し、「ピロリン」と鳴ったら離し、その後リセットボタンをすばやく3回押す。しばらくすると、「ピロリン」とリセット音が鳴り、リセットが完了する。

⑤ サーバー上の個人データを暗号化する場合は、「使用」に設定してください。(初期値は、未使用です。)「使用」にすると、⑥が表示されます。 資格情報データや個人情報を含むすべての機密データが暗号化されてデータベースに格納されます。

- ⑥ 個人データの暗号化キーを設定します。「変更」をクリックし、新しい暗号化キーを設定します。 暗号化キーを変更すると、既存のデータが再暗号化されます。
- ⑦ 端末と BioStar2 間の通信を暗号化する場合は、「使用」に設定してください。(初期値は、未使用です。)「使用」にすると、⑧⑭が表示されます。
- ⑧ BioStar2 標準以外の外部の証明書を利用する場合は、「使用」にしてください。(初期値は、未使用です。)「使用」にすると、⑨~⑬が表示されます。
- ⑨ 外部証明書のルート証明書ファイルを「アップロード」ボタンをクリックして、選択してください。
- ⑩ 外部証明書の公開鍵証明書ファイルを「アップロード」ボタンをクリックして、選択してください。
- ① 外部証明書の秘密鍵ファイルを「アップロード」ボタンをクリックして、選択してください。
- 12 外部証明書の秘密鍵パスフレーズを入力してください。
- (1) ①の確認入力です。①と同内容を入力してください。
- (1) 暗号化キーを手動管理する場合は、「使用」を選択してください。低が表示されます。
- ⑤ 手動管理の場合の暗号化キーを設定してください。「変更」ボタンを押すと、以下の画面を表示します。

データ暗号化キーの変更	×	
デ*-9暗号化キーの変更         ・ 新しい暗号化キー値         ・ 新しい暗号化キー値の確認         管理者ハ*スワート*の初期化         ・ 新しい管理者ハ*スワート*         ・ 新しい管理者ハ*スワート*確認		データ暗号化キーと管理者パスワードを、それぞれ、2 回ずつ 入力して、OK をクリックしてください。
ОК		

ŁIJŷIJŻŧIJŢſ	
16 ・ 同時接続	有效

⑥ 同じアカウントでの同時接続を許可するかどうかを設定できます。同時接続を無効に設定した場合、同じアカウントで同時に接続しようとすると、 以前にログインしていたユーザーがログアウトされます。

# 21.17 アクティブ ディレクトリ 項目

アクティブディレクトリ項目を設定する場合は、ユーザーID の管理を数字ではなく、アルファベットも許可する必要があります。 21.5 章の【ユーザー/端末 管理】項目で、ユーザーID 種別を アルファベット に設定する必要があります。 また、現時点で、弊社では本機能はサポートしておりません。ご利用においては、お客様責任でお願いいたします。 このため、本章では、説明は省略させていただきます。

ノテイノーナー イレツドリ リーハ					
• ቻ-* ፖኑ ኦን					
• ユーザー 名称					
•					
A* 7 L*J/5 1 L*					
• ^ - ^ F >17 7- F					
				接続テスト	
(-ルド構成					
ィールド構成					
<-ルド構成 ・ ューザ- フィールド マッピング	BioStar2 1-9° 7 <i>1</i> -∦}*		AD 9-1,° 7∢-1,⊦		+ 追加
(-ルド構成 ・ ユーザー フィールド マッピング	<b>BioStar2 1-9*- 7:-}\</b> * 1-9*- ID	✓ sAMAcco	<b>AD <sup>፱</sup>-ᡘ° 2ィー</b> ៛ト untName	×	+ i6.00
<-ルド構成 ・ ューザ- フィールド マッピング	<b>BioStar2 1-ቻ* - 74-ክኑ*</b> I-ቻ* - ID	▼ sAMAcco	<b>ልD ቻ-ሽ° 7ና-ችኮ</b> untName	• 更新	+ :6.20
(-ルド構成 ・ューサ゚- フィールドマッヒ°ング	<b>BioStar2 1-ቻ*- 7ለ-እኑ*</b> 1-ቻ*- ID	▼ sAMAcco	<b>ልጋ ቻ-ሽ° ንብ-ክ</b> ት untName	、	+ iia h0
(-ルド構成 ・ ューサー フィールド マッヒ°ング	<b>BioStar2 1-ቻ*- 7ረ-គኑ*</b> 1-ቻ*- ID	▼ sAMAcco	<b>ልD ቻ-ሽ° 7ኆ-ያኑ</b> untName	、 更新	+追加

21.18 モバイル 項目21.18.1 モバイルカードについて21.18.1.1 モバイルカードとは

モバイルカードとは、IC カードの代わりに、スマートフォンとスマートフォンアプリを利用し、認証する方法です。

認証機に対し、スマートフォン(iPhone(BLE) および Android(BLE/NFC))を、かざすことで認証することができるようにする 機能です。

※iPhoneの場合は、BLE(Bluetooth Low Energy)のみとなります。

Android の場合は、BLE 及び、NFC(搭載機種 且つ HCE 仕様)が利用可能です。



# 21.18.1.3 モバイルカードを利用するために必要なライセンス(クレジット)

モバイルカードを利用するためには、利用に応じてライセンス(クレジット)が必要になります。 このライセンスは、BioStar2のライセンス(21.5章)とは異なり、モバイルカードの利用に合わせて必要なライセンスとなります。 以下、このライセンスのことを、クレジットと表記します。 なお、クレジットには、2種類のタイプがあり、クレジット と メンテナンスクレジット が、あります。 メンテナンスクレジットは、後述の レギュラータイプのサイトでのみ ご利用いただけます。

クレジットについては、必要数を弊社よりご購入ください。

# 21.18.1.4 モバイルアクセス ポータルサイトの種類

モバイルアクセス ポータルサイトは、サイト開設は無料です。 また、サイト開設時に、レギュラー または ダイナミック のいずれかのタイプを選択して頂く形になります。

なお、サイト作成時のログインアカウント(メールアドレス)、パスワードは、お忘れにならないようお願いいたします。 クレジットのアクティベートや、機器のメンテナンス時にログインする必要がございます。

サイトのタイプの詳細については、下記の表をご参照ください。

ታ ተ ተ ሶ ወ ቃ ብ プ	レギュラー	ダイナミック
項目		
クレジットの消費条件	[新規のスマートフォンとして扱う場合]	認証機1台につき、1ヶ月で
	スマートフォン 1 台に対して、	1 クレジットを消費
	1 クレジットを消費	
	[スマートフォンの機種変更など	
	既存ユーザーの更新]	
	更新1回に対し、1 メンテナンスクレジ	
	ットを消費	
認証機台数とクレジットの関係	関係なし	毎月認証機台数分のクレジット消費
スマートフォン台数とクレジットの関係	利用者追加時に、スマートフォン台数	関係なし
	分のクレジット消費	
クレジットの種類	クレジット/メンテナンスクレジット	クレジット
特徴	スマートフォンの新規追加や、変更が	毎月、認証機台数に比例し、クレジッ
	なければ、初回の人数分のクレジット	トは消費するが、スマートフォン台数は
	のみで永年利用可能	制限なし
	(スマートフォン台数とクレジット数が比	
	例、認証機台数は関係なし)	

### 21.18.1.5 クレジット と メンテナンスクレジットの違い

クレジットについては、21.18.1.3章で概要は説明しましたが、本章では、

- ・クレジット
- ・メンテナンスクレジット
- の違いについて記載します。

クレジットについては、ポータルサイトが レギュラー か ダイナミック か のタイプによって、消費のされ方が異なります。 [レギュラーの場合]

- ・スマートフォンの台数 1 台 に対し、1 クレジット消費
- ・認証機の台数には関係しない

[ダイナミックの場合]

- ・スマートフォンの台数には関係しない
- ・認証機の台数 1台 に対し、1ヶ月で、1クレジット消費

となります。

メンテナンスクレジットについては、ポータルサイトが レギュラー の場合にのみ利用可能です。

・登録済みの1台のスマートフォンについて、情報の変更が可能です。
 っまり、新たに1台のスマートフォンの利用を追加することはできません。
 機種変更など、1台のスマートフォンの情報を変更するために1メンテナンスクレジットを利用します。

レギュラー サイトの場合、以下のようになります。

・クレジット を使えば、利用できるスマートフォンを1台追加することができる(上限台数が1増える)

・メンテナンスクレジット を使えば、利用できるスマートフォンの上限数は変わらないが、不要なスマートフォンを
 登録解除する代わりに、新たにスマートフォンを登録できる

#### 21.18.1.6 モバイルカードを利用する際の注意事項

モバイルカードを利用する際には、以下の点にご注意ください。

- ・BioStar2 サーバーPC が、常時インターネットに接続されている必要があります。 個人情報を含んだ PC の外部接続となりますので、セキュリティ対策等のご注意をお願い致します。
- •BioStar2 で登録した個人情報は、自動的にメーカーの管理するモバイルアクセス ポータルサイトに登録されます。 モバイルカードをご利用の場合は、この旨、ご理解のほどをお願い致します。
- モバイルアクセスポータルサイトは、メーカー(Suprema)の管理となります。このため、メンテナンス等で、一時的に アクセスできなくなる。などの可能性が考えられます。このような場合があることをご承知おきください。
- ・モバイルカードを利用される場合は、各ユーザーのスマートフォンに専用のアプリケーション(Airfob アプリ)をインストール する必要があります。

・すべてのスマートフォンで、動作を保証するものではございません。

・ご購入いただきましたクレジットは、ご返金できません。

- ・弊社より、クレジットをご購入頂いた場合は、ライセンスコードを発行させていただきます。 お客様側で、モバイルアクセスポータルサイトにログインし、ライセンスコードをアクティベートしてご利用ください。
- ・操作のミスにより(例えば、CSV インポートですべてのユーザーに再発行してしまう等)、誤ってクレジットを利用してしまった 場合に関しましても、利用してしまったクレジットについては、保証できません。
- ・作成されたモバイルアクセス ポータルサイトの管理は、お客様にて行っていただきます。
   弊社では、管理をお受け致しません。
   (認証機故障などによる交換の際には、モバイルアクセス ポータルサイトへのログインが必要となります。
   この際に、ログインできないと、作業が進まなくなりますので、事前にログイン確認をお願い致します。)
- iPhone(BLE)/Android(BLE)をご利用の場合、普段より、他の接続のため Bluetooth 電源を ON にされている方は、 影響は少ないと思いますが、普段、Bluetooth を OFF にしてご利用されている方は、スマートフォンのバッテリーの消費が 激しくなります。その旨、ご理解ください。

・モバイルアクセス ポータルサイトは、英語表記となります。日本語表記はありませんので、ご承知おきください。

 モバイルアクセスポータルサイトは、BioStar2のアクセスと取り合いになります。ポータルサイトの画面を操作する際は、 BioStar2の画面を閉じておいてください。(そうしないと、ポータルサイトが突然ログアウトさせられます)

# 21.18.2 モバイルアクセス ポータルサイトの開設

21.18.2.1 モバイルアクセス ポータルサイトの開設に必要なもの

モバイルアクセス ポータルサイトの開設には、以下のもの/状態が必要となります。

[事前準備が必要な内容]

・モバイルアクセス ポータルサイトにアクセス可能な PC

・メール受信を確認できるメールアドレス(後に、管理者メールアドレスとなります。)

[開設時に決めないと行けない内容]

・ログイン パスワード

・サイトの種類(レギュラー / ダイナミック)

### 21.18.2.2 モバイルアクセス ポータルサイトの利用タイミング

モバイルアクセス ポータルサイトは、基本的には、初回に作成し、BioStar2 とリンクさせると、普段はログインされる必要は ございません。以下の作業時のみ、ログインが必要となります。

・残りクレジット数の確認

・クレジットを追加でご購入いただき、そのライセンスコードを適用する場合

・認証機故障などのメンテナンスの場合(基本的には、弊社担当者が操作)

・その他、設定内容等を変更されたい場合

### 21.18.2.3 モバイルアクセス ポータルサイトの開設

モバイルアクセス ポータルサイト(以下 ポータルサイト)開設の為、下記の URL にアクセスします。 (WEB ブラウザのお気に入り 等に登録しておくことを推奨します。)

https://portal.airfob.com/en

ポータルサイトのトップ画面が表示されます。(2022/12時点のデザイン:デザインは変更される場合があります。)

surreno
Sign in to your account
Please enter enal. Please enter password.
Sign In  Support  Sup
Don't have an account yet? Sign Up
e 2019 MCCA SYSTEM inc. All Bagles Binorwood.

- 123 -

初回は、新規登録となりますので、「Sign Up」

Don't have an account yet? Sign Up

をクリックしてください。

以下の画面が表示されます。



Enter your login PW & Lickname   The below email is your user IP. T	ログインパスワードの設定と、ニックネームの設定画面が表示されます。 ログインパスワードを確認も含め、2 回入力します。 数字を含めて 8~64 文字の範囲のパスワード入力が必要です。 入力が完了したら、 をクリックします。
Success! Your account is now active. Click the below to start!	サイトの作成に成功しました。 次にサインインするために、                をクリックします。
Sign in to your account Please enter email. Please enter password.	ログイン画面が表示されます。 メールアドレスとパスワードを入力し、         をクリックします。
Sign In Remember me Forgot password? Don't have an account yet? Sign Up	

Access or create your Site! Site is a working space unit managing its own private mobile access.	ログインすると、ポータルサイトの作成画面になります。 create Site をクリックします。
Create Site	
Enter your site name. Select its region.	サイト名(会社名)を入力し、国を選択します。例として以下のようにします。
Site name can be your company or organization name. Select a country where the it is located to receive better localized services.	テスト株式会社 Japan v
Site Name Search or select country  V	Back Next >
Back Next →	完了したら、           をクリックします。

# 次に、サイトの種類を レジューラー / ダイナミック から選択します。

Regular	Dynamic	Airfob Space (BETA)
Mobile Access Card	Mobile Access Card	Mobile-driven Cloud AC System
Best with workplaces without frequent employee changes, as the regular offers basic & simple mobile access experiences along with its one credit one card license policy.	Its limitless mobile access cards with remote mobile card revoke & resume function is suitable for the places covering many people, such as finesses, co-working spaces. It has one credit for one device & month license	Complete cloud-based access control system with intelligence in mobile. Th mobile itself checks its access level and decides to open doors, and uploads logs. The system includes all Dynamic type features and also offers
Get Started →	Get Started →	primary AC system features.

レギュラー / ダイナミックの いずれかの Get Started → を クリックします。 (※ 一番右の Airfob Space は、専用のプログラムが必要で、弊社ではサポートしていません。)



これで、ポータルサイトの開設が完了しました。

# 21.18.3 モバイルアクセス ポータルサイトとの連携

モバイルアクセス ポータルサイトが開設できたら、次は、BioStar2と、モバイルアクセスポータルサイトを連携します。 まずは、モバイルアクセスポータルサイトにログインします。 初回にポータルサイトを作成時にアクセスした以下の URL に、再度アクセスします。

https://portal.airfob.com/

アクセスしたら、 sign In をクリックし、	ユーザー名/パスワードを入力し、ログインします。
Access or create your Site! Site is a working space unit managing its own private mobile access.	ログインすると、この画面になります。左図のポータルサイト名をクリックします。
テ     テスト株式会社     >	
Create Site	

以下の画面となります。(ダイナミック タイプの例です。レギュラーの方が表示される項目が少なくなります。)

Suprema Portal									ні, <b>テストニ</b>	ックネーム テス	£
Current Site テスト株式会社		٩	Search			15 ~	< 1 / 1	>	Total Users: 0	Add User	:
() Users	^		User Info	~	Card ID		Valid Thru	Card Status		Card Action	
🗐 All Users											
🔄 Control Center	~										
Monitoring	~										
🛞 Settings	~										

Suprema Portal			Ħ,Fストニックネーム 🗾 🕄
Current Site テスト株式会社	Site		Created on : 2021/09/14
() Users v			
토 Control Center 🗸	Site Profile		
땐 Monitoring ~	• Site ID	5473	
Settings ^	Site Name	テスト株式会社 Apply	
Card Template	• Site Type	Dynamic	
<ul> <li>Credential Settings</li> <li>Admin</li> </ul>	• Country	Japan (+81) v	
E Site	Messaging Option	Email	
	Site Management		

画面左側のメニューで、[Settings] → [Site]をクリックします。

上記画面で、サイト ID を確認してください。

(上記の例の場合は、Site ID が 5473 であることがわかります。) サイト ID を確認したら、ポータルサイトの画面は閉じていただいて構いません。

次に、BioStar2 にログインし、[設定]→[モバイル]と進んでください。

BioStar 2		12 について ⑦ ハルブ			Administrator 더 미가 기가
<i>~~</i> ∕ 9°9∋1‡°-⊦°					
<u>А</u> 1-9°-	一般設定				
同端末	• モバイル アクセス設定	天使用	• サイト種別		
• •*7	• ኑ* አላን • ቻላኑID	https://api.mc.suprema.jo	• #°-h • EX-h	443	
(+) 7/1232740-16	• //° X9-}**			接続	
- <u>~~</u> €_99>9°					閉じる

モバイルアクセス設定を「使用」に変更し、以下の内容を設定します。

・サイト ID	:ポータルサイトで確認したサイト ID を入力します。
・Eメール	:ポータルサイトのログインアカウントの Eメールアドレスを入力します。
・パスワード	:ポータルサイトのログインのパスワードを入力します。
そして、入力したら、	接続をクリックしてください。

正しく接続できると、以下の画面が表示されます。

BioStar	2	2 について 🥐 ヘルプ			Administrator 🕒 ঢগ*7গ
9°931#°-F°	<b>←</b> モバイル				
А 1-9°-	一般設定				
□ 端末	• モル <i>*イト アウ</i> セス設定	● 使用	• 94}種別		
• • • •	• F*X/> • #/FID		• 8°-ト • EX-B		
+ 7/t32/10-1	• /\° 27-}*			接続	4.20.50
	* 亚环场木	端末ID	端末名称	毫末ゲ <i>トー</i> プ。 エアフト・レス	
e_99,79			へ 接続済みです。モバイル アクセスを使用する		
動意		$\bigcirc$	前に端末を登録してください。		閉じる
			ок		

事前に、BioStar2にモバイルで利用する認証機を登録してください。(端末登録の方法は、23.1章を参照してください。)

BioStar2 に認証機の登録が完了していたら、 + 地 をクリックし、認証機の一覧から、モバイルアクセスに利用する 認証機にチェックをつけて、 = \*\* をクリックしてください。

登録端末				
		14	4 1/1 » »	50 行 🐨 🔹 📢
	端末ID	名称	ク* <i>ね</i> ーフ*	IP71°VX
~	546112968	Xpass2 546112968 (192.168.11.3)	All Devices	192.168.11.3
	546090867	Xpass2 Keypad 546090867 (192.168.11.4)	All Devices	192.168.11.4
				ióta MICA

ここまでで、BioStar2とポータルサイトの連携は完了です。

# 21.18.4 モバイルアクセス ポータルサイトとの利用方法

モバイルアクセス ポータルサイトは、21.18.2.2 章で説明させていただいたように、BioStar2と連携させると、 直接ログインして利用する機会は、多くありません。

クレジット数の確認や、クレジットご購入後の適用時に、ログインしご利用ください。 また、クレジット数の確認や適用以外のご確認事項は弊社までお問い合わせください。

### 21.18.4.1 クレジット数の確認

ポータルサイトにログインし、[Settings] → [License]と進んでください。 ※ポータルサイトの種類により、表示内容が異なるため、それぞれの画面で説明します。

#### [ ダイナミック サイト]

			η, テストニックネーム 😎 🕣
Current Site テスト株式会社	License		
🛞 Users 🗸 🗸			
🔄 Control Center 🗸 🗸	Credit Status	Device Status	
땐 Monitoring ~	Credit	Registered Device	
Settings ^	0	0	
<b>A</b> ≡ User Template		V	
Card Template			
Credential Settings	Pacharga Cradits		
Admin	Recharge creans		
🗄 Site	License Code	vate	
License			

上記の例の場合、ダイナミック サイトなので、クレジットの数だけとなります。 クレジット数の残りが 0 であることがわかります。 (サイト開設時は、0 からスタートします。)

# [ レギュラー サイト]

Current Site	License		
() Users v			
🔄 Control Center 🗸	Credit Status	Device Status	
며 Monitoring ~	Credit Maintenance Credit	Registered Device	
Settings ^	19 0	7	
<b>A</b> ≡ User Template			
Card Template			
Credential Settings	Pecharge Credits		
🗞 Admin	Recharge creation		
💾 Site	License Code	A	ctivate
License			

上記の例の場合、レギュラー サイトなので、クレジット 及び メンテナンスクレジットの数が表示されます。 クレジット数の残りが 19 メンテナンスクレジット数の残りが 0 であることがわかります。

### 21.18.4.2 クレジットの適用

ポータルサイトにログインし、[ Settings ] → [License]と進んでください。 弊社より クレジット(または メンテナンスクレジット)をご購入頂いた場合、弊社から、ライセンスコードを送らせて いただきます。

ライセンスコードは、32文字の英数字となります。

お受け取りになられたら、下図の赤枠の License Code 部分に入力し、 Activate をクリックし、登録してください。

Current Site	License		
(O) Users ~			
또 Control Center 🗸	Credit Status	Device Status	
땐 Monitoring ~	Credit Maintenance Credit	Registered Device	
Settings ^	19 0	7	
<b>≜</b> ≡ User Template	13 0	· ·	
Card Template			
Credential Settings	Poshavga Cvadita		
Admin			
💾 Site	License Code	405a744 Ac	tivate
License	<u> </u>		

これにより、ご購入いただいたクレジット数が反映されます。

#### 21.18.4.3 ログイン パスワード変更

ポータルサイトは、一定期間パスワードを変更しない場合に、ログイン時、パスワードの変更要求が表示されます。 セキュリティの維持のためには、パスワードを定期的に変更してください。 なお、変更された場合は、新しいパスワードをお忘れにならないよう管理をお願い致します。

#### 21.19 Eメール内容 項目

ビジュアル顔の登録リンク先をEメールにて送信する場合、および、BioStar2 QR コードをEメールにて送信する場合のための設定を行ないます。 タイトル、本文、署名、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)などの内容を入力します。

また、設定確認のため、テスト用のEメールを送信することが可能です。

← Eメール設定				
Eメール設定				
• SMTР] • 7λңеж-	8定 5MTP設定 り 受信者7 いん	区送信		
t゙ジュアル顔モバイル登録				
<ol> <li>・ ビッコス規模 EAT (小型操</li> <li>・ Eメーシックトル</li> <li>・ Eメーシックトル</li> <li>・ 会社な</li> <li>・ 会社立*</li> <li>・ 会社立*</li> <li>・ 塗路先</li> <li>・ アック・</li> </ol>	使用 797°0-ţ* 79?°-ţ*	E/-39(14が必要です。 会社名が必要です。 連絡先が必要です。		
QR				
<ul> <li>QR</li> <li>图· Ex-b 9(b)</li> <li>⑨· 会社名</li> <li>①0· 会社四"</li> <li>①1· 連絡先</li> </ul>	使用 747 <sup>2</sup> □- <u>1</u> <sup>2</sup>	EJ-49(14が必要です。 会社名が必要です。 連絡先が必要です。		
			適用	++>th

メールを送信するためには、送信メールサーバ(SMTP)の設定を行う必要があります。SMTP 設定ボタンをクリックすると以下の画面を開きます。

送信者情報 ————		
・SMTP サール~名称	vahooX ~/b	
- 説明		
• サーパーフト・レス	smtp.mail.yahoo.co.jp	
・キート(初期値:25)	465	
· 1~ザ~名		
• ሐሜን~ተኛ		
• セキュリティタイプ°	SSL	<b>7</b>
• 送信者名	ABC_xxx@yshco.co.jp	

利用可能な SMTP サーバーの設定を入力し、適用をクリックしてください。

設定完了後、「適用」をクリックし、テストEメール受信アドレスに、 確認用のメールアドレスを入力し、「送信」をクリックしてください。 正しくテストメールが受信できたら、SMTPの設定は完了となります。 [ビジュアル顔のモバイル登録]メールについて

このメールは、FaceStationF2、BioStation 3 をご利用頂いている場合に、スマートフォンを利用して、その方の顔を登録可能とする機能です。 ユーザー情報を作成した後(必須:メールアドレス)、そのユーザーに対し、ビジュアル顔のモバイル登録メールを送ることで、 そのメールをスマートフォンで受け取ったユーザーは、メールのリンクの指示に従い、自身の顔を撮影し、その写真をアップロードすることで、 ビジュアル顔の登録が完了する。と言う機能です。

- ① ビジュアル顔のモバイル登録を利用する場合は、「使用」と設定してください。「使用」とすると、②~⑤の設定が表示されます。
- ② ビジュアル顔のモバイル登録メールのメールタイトルを設定してください。
- ③ ビジュアル顔のモバイル登録メールに表示される会社名を設定してください。
- ④ 会社のロゴマークを「アップロード」をクリックし指定してください。(ファイル形式は、GIF、JPG、JPEG、JPE、JFIF、PNG,)
- ⑤ ビジュアル顔のモバイル登録メールに記載される連絡先のメールアドレスを指定してください。
- ⑥ フッターが設定可能です。

[QR]メールについて

このメールは、BioStar2の資格情報で、BioStar2 QRコードをもたせた際に、自動的に該当ユーザーに対して、QRコードをメールで送付する機能です。

- ⑦ QRコードを利用する場合は、「使用」と設定してください。「使用」とすると、⑦~⑩の設定が表示されます。
- ⑧ QR コードの送付メールのメールタイトルを設定してください。
- ⑨ QRコードの送付メールの会社名を設定してください。
- ⑩ 会社のロゴマークを「アップロード」をクリックして指定してください。(ファイル形式は、GIF、JPG、JPEG、JPE、JFIF、PNG,)
- ① QRコードメールに記載される連絡先のメールアドレスを指定してください。

# 21.20 ライセンス 項目

BioStar 2 ライセンスと端末ライセンスを有効化することが可能です。

· 油田 ライカンス	エンターフ゜ライス゛ ライヤンス			
<ul> <li>発行</li> </ul>	SECURE_IKAIDA	• 有効期限	無期限	
勤怠 ライセンス				
• オンライン アクティヘ* - トライセンス	名称	アクティペーションキー	<i>₱₺₸₳</i> ヘ <sup>~</sup> -ŀ	
<ul> <li>オフライン アクティヘ<sup>*</sup>ートライセンス</li> </ul>	オフラインキーの要求	7 <i>5</i> 7 <i>1</i> ^*-		
• オンライン アクティヘ* - トライセンス	名称	アクティヘッーションキー	<i>₱₺₸₳</i> ヘ <sup></sup> ~-ኑ	
<ul> <li>オフライン アクティヘ<sup>*</sup> ートライセンス</li> </ul>	オフラインキーの要求	7 <i>5</i> 7 <i>1</i> ^*-		
L*>>*9- 51272				
<ul> <li>オンライン アクティヘ<sup>*</sup> ートライセンス</li> </ul>	名称	アクティベーションキー	アクティベート	

 AC ライセンスは、アクセスコントロール関連の追加機能を利用とするライセンスです。ゾーン機能や、エレベーター機能、サーバーマッチング機能等の 利用可否が変化します。また、BioStar2 で管理できるドアの数がラインセンスにより変化します。(上図は、アドバンスドライセンスが登録済みの例 です。)

以下にライセンスの種類と機能差を記載します。

ライセンス種別 項目	Starter スターター	Basic ペーシック	<b>Standard</b> スタンダード	<b>Advanced</b> アドバンスド	<b>Professional</b> プロフェッショナル	<b>Enterprise</b> エンタープライズ	
ユーザー数			制阻	なし			
端末数	1,000台						
ドア数(最大数)	5	20	50 100 300 1,000				
ゾーン機能	-			利用可(100ゾーンまで)			
クラウド経由接続	-			利用可			
エレベーター	-			利用可			
グラフィックマップビュー	-			利用可			
サーバマッチング		-		利用可			

② 勤怠ライセンスは、以下の2種類となります。以下にライセンスの種類と機能差を記載します。

ライセンス種別 項目	Starter スターター	<b>Standard</b> スタンダード	Advanced アドバンスド	<b>Professional</b> プロフェッショナル		
ユーザー数	100	500	1,000	制限なし		
スケジュール数	制限なし					
対応シフト種別	固定/フレックス/フローティング					

ライセンスをご購入頂いた場合は、弊社から ライセンスキー(用紙)を納品させていただきます。ライセンス登録方法は同梱の「システムー式\_インスト ール手順書」をご確認ください。
- ③ ビデオライセンスは、弊社では取り扱っておりません。
- ④ 訪問者ライセンスは、弊社では取り扱っておりません。

端末ライセンスを有効化すると、ライセンスに対応する特定の機能を使用できるようになります。

端末ライセンスの発行については、弊社にお問い合わせください。

端末ライセンスは、BioStar 2とUSBメモリを使用して端末で有効化できます。

参 <u>照</u>		
3 · 端末数		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	製品名 7 端末状態 🔞	ライセンス状態
なし		
	3・端末数         端末名称         方とし	(3)・端末数 端末名称 (6) 製品名 (7) 端末状態 (8) なし

- ① [参照]をクリックし、端末ファイルを選択してください。[ライセンス種別]、[端末数]、および[端末一覧]が表示されます。
- ② 端末ライセンスファイルに含まれるライセンスの種類を確認してください。カメラ QRを使用できる端末は下記です。
  - X-Station 2 (SA-XS2-DPB ファームウェア 1.2.0 以降)
  - BioStation 3 (SA-BS3 ファームウェア 1.1.0 以降)
- ③ 端末ライセンスファイルに含まれる端末数を確認可能です。
- 端末 ID を表示します。
- ⑤ 端末名を表示します。
- ⑥ 端末のモデル名を表示します。
- ⑦ 端末の状態を確認可能です。通常状態の端末のみがライセンスを有効化することが可能です。(通常、切断、未サポート、未登録)
- ⑧ 端末が有効化されているかどうかを表示します。有効化されていない端末のみがライセンスを有効化できます。

# 21.21 システムバックアップ 項目

システムバックアップは、BioStar 2のデータベースのバックアップなどを行えます。



MSSQL データベースを使用している場合、または、BioStar 2 と異なる PC にデータベースがインストールされて いる場合、本機能とシステムバックアップの復元は利用できません。

## 21.21.1 一般的なバックアップ

システムバックアップに必要な項目を設定します。

- 1 [設定] > [システムバックアップ]をクリックします。
- 2 必要な項目を編集します。

← システ.	ムハ゛ックアッフ゜	
一般 🕕		
	• バックアップファイルバス • バックアップ保持数	C:\Program Files\BioStar 2(x64)\Backup
		今 <i>すく</i> バゥクアッフ*

- 3 「適用」をクリックして設定を保存します。
- 4 [設定] > [ライセンス]をクリックします。

# 21.21.2 自動システムバックアップ

自動的にバックアップするように設定を行えます。

- 1 [設定] > [システムバックアップ]をクリックします。
- 2 必要な項目を編集します。

自動システムバックアップ					
• 頻度	月次	∩ 'ックファɔ <b>' 日を29、30、31</b> に設定した場合 その日付が含まれない月には∧ 'ックファɔ''は実行されません。			
	• 日付		間報。	00 : 00 1	
				適用	キャンセル

3 「適用」をクリックして設定を保存します。

## 21.21.3 システムのリストア

BioStar 2 が正常に動作しない場合は、BioStar 2 Restore を使用して、システムバックアップ機能で取得したバックアップファイルからリカバリポイントへの復元が可能です。



MSSQL データベースを使用している場合、または、BioStar 2 と異なる PC にデータベースがインストールされて いる場合、本機能とシステムバックアップの復元は利用できません。

1 [スタート] > [BioStar 2] > [BioStar 2 Restore]を実行します。

プログラムパス: C:¥Program Files¥BioStar 2(x64)¥biostar-restore.exe

2 [Select File]をクリックしてバックアップファイルを選択し、[Restore]をクリックして復元を開始します。

BioStar 2 Restore		- 🗆 ×
Load Restore File	C:\Program Files\BioStar 2(x64)\Backup\BioStar_2_ Biostar2 MariaDb root	Select File
	Unzipping selected fileDone  You can proceed to restore	
	Restore	

- 3 Biostar サービスを開始しています…Done メッセージが表示されたら、復元完了です。
- **4** BioStar 2 にアクセスしてください。

メモ

バックアップ時の BioStar 2 バージョンが現在のバージョンと異なる場合、復元できません。

### 22 システムのバックアップ および 復元

BioStar2 システムでは、システムのデータをデータベースで管理しています。 BioStar2 システム自体、およびデータベースをバックアップしておくことで、サーバーPC のデータ破損や、PC 自体の破損があった際に、データの回復 ができる可能性があります。

このため、システムおよび、データベースの定期的なバックアップを推奨します。

なお、バックアップには、手動で実施するシステム全体のバックアップ・復元(リストア)と、データベースのバックアップのみですが、自動で、 定期的に実施する方法があります。

本章では、これらのシステム及び、データベースのバックアップ取得方法と、復元(リストア)方法について記載します。

以下にも説明を記載しますが、より詳細な説明は、同梱の「manual.pdfまたは利用説明書.pdf」を参照してください。

本項目は、BioStar 2.9.2 以前の下位互換性のために記載しています。

BioStar 2.9.3 以降をご利用の場合、BioStar2 標準機能のシステムバックアップ(21.21 章)をご利用ください。

## 22.1 手動でのバックアップ および リストア

手動で、バックアップおよび、リストアを行うためには、以下の手順で行ってください。

サーバーPCで、エクスプローラーを開き、以下の場所にアクセスしてください。

#### C:¥Program Files¥BioStar 2(x64)¥backup\_restore

📙   🕑 📙 🖛   backup_restore				- 🗆 ×
ファイル ホーム 共有 表示				~ 😮
← → * ↑  → PC → □-カル	ディスク (C:) > Program Files > BioStar 2(x64	) > backup_restore	✓ ひ シ backup_restoreの検索	
> 📰 ビクチャ	<b>^</b> 名前 <sup>^</sup>	更新日時	種類 サイズ	
	S 52, Backup-Restore.bat 35 BS2, Schedule, DB, Backup 22 利用說明을,pdf	2022/02/24 18:39 2022/02/24 18:40 2022/02/24 18:44	Windows パッチ ファ 42 KB Windows パッチ ファ 16 KB Microsoft Edge R 1, 682 KB	
imagelog irre ic logs opjort-templates query 3 @07≣	×			201

アクセスすると、上記のように、3つのファイルがあります。手動でのバックアップ・リストアを行う際は、その中の

#### BS2\_Backup-Restore.bat

を、右クリックして、管理者として実行を行ってください。右に示す画面が表示されます。



## 22.1.1 データベース・ライセンス のバックアップについて(手動)

C:¥Windows¥System32¥cmd.exe

データベース・ライセンスのバックアップを取得する場合は、メニューで、1 を入力してください。

BioStar2 バックアッブ - リストア ツール ver 2.8.15 2022-02-24 Secure.inc Product Technology Section. \* メニュー \* 0: 番号の詳細説明 \* 1: (推奨) BioStar2 の データベース・ライセンス バックアッブ (動作一時停止) \* 2: (推奨) BioStar2 システム全体のバックアップ (動作一一時停止) \* 3: (非推奨) BioStar2 の データベース間易バックアップ (動作一一時停止) \* 4: BioStar2 の データベース・ライセンスのリストア (動作一一時停止) (1から復元) \* 5: BioStar2 の データベース・ライセンスのリストア (動作一一時停止) (1から復元) \* 5: BioStar2 の データベース・ライセンスのリストア (動作一一時停止) (1から復元) \* 5: BioStar2 の 部島バックアップ のリストア (動作一一時停止) (3から復元) \* 6: BioStar2 の 簡島バックアップ のリストア (動作一一時停止) (3から復元) \* 799: 終了 \* 7. 入力なしての Enter: 終了 \* \*

1を入力した場合は、BioStar2の動作を一時的に停止し、データベース および ライセンスのバックアップを取得します。 ※ライセンスは、PC に紐付いていますので、バックアップを取っていても、同一の PC でのみ利用可能です。

他の PC では、ライセンスを利用できません。ライセンスを他の PC に振り返る場合は、弊社までご連絡ください。

グローバルゾーン(26.1 章)の利用や、サーバーマッチング(21.5 章)の利用などをされている場合は、その間、動作しなくなります。 このため、サーバーの動作が一時停止しても問題の無い時間帯に実施していただくか、3 を入力してバックアップを取得してください。

本バックアップでは、ファイルシステム単位で、データベースのデータも含め、ライセンスや、設定状況ごとバックアップします。

このため、データベース簡易バックアップと比較し、容量が大きくなります。

C ドライブにバックアップしますので、空き容量を考慮しながら、ご利用いただくようお願い致します。

データベース・ライセンスのバックアップが完了すると、自動的にフォルダが開きます。



バックアップの出力先は、 C:¥Biostar2\_BackUP フォルダになります。

フォルダ名は、以下のルールで生成されます。



フォルダのまま、保存するか、フォルダごと圧縮をして保管してください。

(フォルダを保管のために圧縮した場合は、標準的な圧縮形式で、3分の1くらいのサイズになります。)

# 22.1.2 データペース・ライセンス のリストアについて(手動)

データベース・ライセンスのバックアップを復元する場合は、メニューで、4 を入力してください。



4を入力した場合は、BioStar2の動作を一時的に停止し、データベース および ライセンスのバックアップを取得します。

以下の画面を表示します。

☞ 管理者:C:¥Windows¥System32¥cmd.exe BioStar2 DBをリストア(復元)します。 リストアしたい DBのバックアップフォルダ名をフルバスで 入力してください。 ( 入力例:) C:¥Biostar2\_BackUP¥20220128\_161126\_BS2\_2.8.12 フォルダ名を入力してください >

リストアしたいデータベース・ライセンスのバックアップフフォルダを、入力例のように入力します。

例えば、前のページの例にあげたバックアップフォルダを復元する場合は、以下のように入力し、"Enter"を押します。

フォルダ名を入力してください >C:¥Biostar2\_BackUP¥20220225\_113013\_BS2\_2.8.15

BioStar2 を停止し、リストアが始まり、その後、BioStar2 を開始します。

なお、データベース・ライセンスのリストアの際は、リストア前に同一のバージョンの BioStar2 がインストールされている必要があります。

もし、異なるバージョンの BioStar2 に対して、バックアップフォルダをリストアしようとすると、以下のような表示になります。

(例:BioStar 2.8.15 の環境に、2.8.14のバックアップフォルダをリストアしようとした場合)



## 22.1.3 システムのバックアップについて(手動)

システムのバックアップを取得する場合は、メニューで、2 を入力してください。



2を入力した場合は、BioStar2の動作を一時的に停止し、システムのバックアップを取得します。

グローバルゾーン(26.1 章)の利用や、サーバーマッチング(21.5 章)の利用などをされている場合は、その間、動作しなくなります。 このため、サーバーの動作が一時停止しても問題の無い時間帯に実施していただくか、3 を入力してバックアップを取得してください。

システムのバックアップでは、データベースのデータも含め、ライセンスや、設定状況ごとバックアップします。 このため、データベースのみのバックアップと比較し、容量も大きくなりますし、その分、時間もかかります。 C ドライブにバックアップしますので、空き容量を考慮しながら、ご利用いただくようお願い致します。 (利用状況により、必要な容量は変化しますが、目安としては、30GB 程度の空き容量は必要になります。)

システムのバックアップが完了すると、自動的にフォルダが開きます。



バックアップの出力先は、 C:¥Biostar2\_BackUP フォルダになります。

フォルダ名の生成ルールは、22.1.1 と同様です。

フォルダのまま、保存するか、フォルダごと圧縮をして保管してください。

(フォルダを保管のために圧縮した場合は、標準的な圧縮形式で、3分の1くらいのサイズになります。)

## 22.1.4 システムのリストア(復元)について(手動)

システムを復元する場合は、メニューで、5 を入力してください。

画 管理者: C:¥Windows¥System32¥cmd.exe

BioStar2 バックアップ - リストア ツール ver 2.8.15 2022-02-24 Secure.inc Product Technology Section.	
<b>====================================</b>	* * <b>II</b>
* * 0:番号の詳細説明 *	* *
* * 1 : (推奨) BioStar2 の データベース・ライセンス バックアップ (動作一時停止) * 2 : (推奨) BioStar2 システム全体のバックアップ(動作一時停止) * 3 : (非推奨) BioStar2 の データベース簡易バックアップ (動作継続)	* * * *
* * 4 : BioStar2 の データベース・ライセンスのリストア(動作一時停止)(1から復元) * 5 : BioStar2 の システム全体のリストア(動作一時停止)(2から復元) * 6 : BioStar2 の 簡易バックアップ のリストア(動作一時停止)(3から復元)	* * * *
* * * 99:終了 * 入力なしでの Enter:終了 *	* * * *
************************************	**

システムをリストアする場合は、BioStar2の動作を停止し、リストアします。

"5"を入力し、"Enter"を押してください。以下のような画面になります。

函 管理者: C:¥WINDOWS¥System32¥cmd.exe

BioStar2 システムをリストア(復元)します。

リストアしたい システムのバックアップフォルダ名をフルパスで 入力してください。 (入力例:)C:¥Biostar2\_BackUP¥20210813\_105012\_BS2\_2.8.10

フォルダ名を入力してください >

リストアしたいシステムのバックアップフフォルダを、入力例のように入力します。

例えば、前のページの例にあげたバックアップフォルダを復元する場合は、以下のように入力し、"Enter"を押します。

フォルダ名を入力してください X\_C:¥Biostar2\_BackUP¥20220225\_122239\_BS2\_2.8.15

BioStar2を停止し、リストアが始まり、その後、BioStar2を開始します。

なお、システムのリストアの際は、リストア前に同一のバージョンの BioStar2 がインストールされている必要があります。

もし、異なるバージョンの BioStar2 に対して、バックアップフォルダをリストアしようとすると、以下のような表示になります。

(例:BioStar 2.8.15 の環境に、2.8.13 のバックアップフォルダをリストアしようとした場合)

(入)1例,) 0.\*blostar2\_backUP#20210813\_100012\_b32\_2.8.10 フォルダ名を入力してください > C:¥Biostar2\_BackUP¥20210924\_210615\_BS2\_2.8.13 リストアを開始します... リストア先のバージョンとリストアデータのバージョンが合っていません。 このシステムデータを復元する場合は、事前に、リストアフォルダに書かれている バージョンをインストールしてから、再度 システムのリストアを実施してください。 続行するには何かキーを押してください...

## 22.1.5 データベースのバックアップについて(手動)

データベースのバックアップを取得する場合は、メニューで、3 を入力してください。

#### 💽 管理者: C:¥Windows¥System32¥cmd.exe



3を入力した場合は、BioStar2の動作を停止せず、動作させたまま、データベースの簡易バックアップを取得します。

但し、動作中(データが途中で変更される可能性がある状態)にバックアップを取得するため、バックアップ開始直後のデータ部分と、バックアップ 終了直前のデータ部分で、データの矛盾が発生する場合があり、バックアップデータが不完全になってしまう場合が考えられます。

安全なバックアップを取得するためには、機能を一時的に停止し、データ更新を止めた状態で行ったほうが良いため、1 でのバックアップを 推奨します。

バックアップが完了すると、自動的にフォルダが開きます。



開かれたフォルダの、 C:¥Biostar2\_BackUP フォルダには、以下の3ファイルが出力されます。

- │ ジ - ↓ Biostar2_BackUP ファイル ホーム 共有 表示							- 0	× ~
	ィスク (C:) →	Biostar2_BackUP	~	ō	, P Biosta	r2_BackUPの検索		
🕹 ካለማሳ ምሳትኋ		名前		更新日日	诗	種類	サイズ	
= = 7.7 Luf		20220225_153419_BioStar_2.8.15_encon.bak		2022/02	2/25 15:34	BAK ファイル	570 KB	
		20220225_153419_BioStar_2.8.15_encon.bak.enckey		2022/02	2/24 15:19	ENCKEY ファイル	1 KB	
◆ ダワンロート 『 ドキュメント	1 1	[] 20220225_153419_BioStar_2.8.15_encon.bak.enckey.init(初期化用)		2022/02	2/24 15:19	INIT(初期化用) ファ	1 KB	
📰 ピクチャ	A							

データベースを保管する際は、3 つのファイルを セットで保管しておいてください。

ファイル名は、以下のルールで生成されます。



## 22.1.6 データペースのリストア(復元)について(手動)

データベースの簡易バックアップを復元する場合は、メニューで、6 を入力してください。

BioStar2 バックアップ - リストア ツール ver 2.8.15 2022-02-24 Secure.inc Product Technology Section.	
=====================================	**
* 0 : 番号の詳細説明 *	*
* 1 : (推奨) BioStar2 の データベース・ライセンス バックアップ (動作一時停止) * 2 : (推奨) BioStar2 システム全体のバックアップ(動作一時停止) * 3 : (非推奨) BioStar2 の データベース簡易バックアップ (動作継続)	* * *
* * 4 : BioStar2 の データベース・ライセンスのリストア(動作一時停止)(1から復元) * 5 : BioStar2 の システム全体のリストア(動作一時停止)(2から復元) * 6 : BioStar2 の 簡易バックアップ のリストア(動作一時停止)(3から復元) *	* * * *
* * 99 : 終了 * 入力なしでの Enter : 終了 *	* * * *
************************************	K¥

データベースをリストアする場合は、BioStar2の動作を停止し、リストアします。

"6"を入力し、"Enter"を押してください。以下のような画面になります。

C:¥WINDOWS¥System32¥cmd.exe

データベースのバックアップをリストア(復元)します。

リストアしたい ".bak" ファイルのファイル名をフルパスで 入力してください。 (入力例:) C:¥Biostar2\_BackUP¥20210526\_152855\_BioStar\_2.8.10\_encon.bak

ファイル名を入力してください > 🗕

リストアしたいデータベースのバックアップファイルを、入力例のように入力します。

例えば、前のページの例にあげたバックアップファイルを復元する場合は、以下のように入力し、"Enter"を押します。

、人力例:)C:¥Biostar2\_BackUP¥20210526\_152855\_BioStar\_2.8.10\_encon.bak

ファイル名を入力してください 🤰 C:¥Biostar2\_BackUP¥20220225\_153419\_BioStar\_2.8.15\_encon.bak

BioStar2を停止し、リストアが始まり、その後、BioStar2を開始します。

なお、データベースのリストアの際は、同一のバージョンの BioStar2 である必要があります。

もし、異なるバージョンのバックアップファイルをリストアしようとすると、以下のような表示になります。

(例:BioStar 2.8.12 の環境に、2.8.10のバックアップファイルをリストアしようとした場合)



異なるバージョンでリストアすると、正しく動作しません。通常は、noと入力し、作業を止め、BioStar2 バージョンを合わせてください。 しかし、承知の上で強制的にリストアする場合は、上記で、"yes"と入力し、作業を継続することも可能です。

また、BioStar2のバージョン 2.8.8 以降は、データベース内の個人情報部分を更に暗号化することが可能です。 この設定を含めた内容がバックアップされています。

・個人情報暗号化の設定が ON になっていない環境に、暗号化済みのデータベースバックアップをリストア

・個人情報暗号化の設定が ON になっている環境に、暗号化していないデータベースのバックアップをリストアの2つのパターンは、矛盾が生じ、動作しなくなります。

この場合も同様に警告を表示します。



リストア前には、リストア先の環境と、リストアするファイルの環境を一致させてください。承知の上で強制的にリストアする場合は、 "yes"と入力し、作業を継続することも可能です。

## 22.2 自動でのデータベースバックアップ

22.1 章では、BioStar2のバックアップについて、手動で実行する方法について説明しました。

本章では、データベースのバックアップのみとなりますが、Windowsのタスクスケジューラで設定し、自動で定期的に取得する方法について記載します。 但し、古くなったものを削除する機能はありませんので、定期的なバックアップファイルの容量の確認と、古くなった不要なファイルの削除は 手動で行うようにしてください。

なお、定期的なバックアップを実施するのは、BioStar2 をインストールしたサーバーPC で実施します。

ここでは、定期バックアップの紹介として、OS が Windows10 の場合の例を記載します。 (他のバージョンの OS でも基本的には同じです。)

右図のように、スタートメニューから、 Windows 管理ツール 内の タスク スケジューラー を実行します。

なお、本例では、月に1回 毎月1日の朝バックアップを取得するように設定します。 実際には、ご都合の良いタイミングで動作するように設定してください。

#### 以下のような画面が表示されます。

🕑 タスク スケジューラ		– 🗆 X
ファイル( <u>F</u> ) 操作( <u>A</u> ) 表示( <u>V</u> )	ヘルプ( <u>H</u> )	
🗢 🌳 🔳 💽 🗖		
● タスク スケジューラ (ローカル)	タスクスケジューラの要約 (最終更新日時: 2020/09/07 19:00:38)	操作
> 🐻 タスク スケジューラ ライフラリ	タスク スケジューラの概要 ヘ	タスク スケジューラ (ローカル) 🔺
	タンク スケジューラを使って 指定したときにて ピューターで ^	別のコンピューターへ接続
	● ● 自動的に実行されるように、よく使う反え力を作成し管理す ることができます。開始するには、「操作」メニューのコマンド ● ●	
	をクリックしてください。	🐌 タスクの作成
	タスクは、タスク スケジューラ ライブラリ フォルダーに保管されます。個々 のタスクを表示または操作するには、タスク ス	タスクのインボート
	タスクの状態	国語 実行中のすべ(のタスクの表
		■ すべてのタスク履歴を有効に
	次の期間に開始したタスクの状態: 過去 24 時間以内 🗸	AT サービスのアカウントの構成
	要約:合計 0 - 実行中 0、成功 0、停止 0、失敗 0	表示
		る 最新の情報に更新
	タスク名 実行結果 実行開始日	
	<u>¬⊢, †+&gt;</u> , ∨	
	最終更新日時: 2020/09/07 19:00:38 最新の情報に更新	



タスクの作成をクリックします。

まずは、[全般] タブで、名前を入力します。

ここでは、 BioStar2 定期バックアップ とします。

(名前は区別が付けば構いません。)

「ユーザーがログオンしているかどうかにかかわらず実行する」

を選択し、「最上位の特権で実行する」にチェックを入れます。

🕒 タスクの作成	×
全般 トリガー 操作 条件 設定	
名前( <u>M</u> ):	
場所: ¥	
作成者:	<b>美</b> 海燕
[見 <sup>8</sup> 月( <u>D</u> ):	
- ゼキュリティ オノンヨン	
	ユーザーまたはグループの変更(U)
● ユーザーがログオンしているときのみ実行	id2(B)
○ ユーザーがログオンしているかどうかにか	かわらず実行する(W)
パスワードを保存しない(P) (タスクが)	アクセスできるのはローカル コンピューター リソースのみ)
□ 最上位の特権で実行する(1)	
□ 表示しな()(E) 構成(C): M	indows )/ista™ Windows Server™ 2008
	OK キャンセル

次に、[トリガー]タブをクリックします。 最初は、空欄の画面が表示されますので、[新規]ボタンを クリックしてください。

右図の画面が表示されたら、

[毎月]を選択してください。

画面が、右下の画面になります。

[月]の項目で、[すべての月を選択]を選択し、 [日]の項目で、[1]日を選択してください。

新しいトリガー		×
タスクの開始(G): スケ	ジュールに従う 〜	
設定 ● 1 回(N) ○ 毎日(D) ○ 毎週(W) ○ 毎月(M)	開始(⑤): 2021/09/27 ■▼ 20:29:45	
詳細設定		
□ 遅延時間を指2	定する (ランダム)(K): 1時間 ◇	
繰り返し間隔(P	): Ⅰ時間 ✓ 継続時間(F): 1日間 ✓	
□ 繰り返	をし継続時間の最後に実行中のすべてのタスクを停止する(!)	
🔲 停止するまでの	時間(1): 3日間 🗸	
□ 有効期限(Ҳ):	2022/09/27 🗸 20:29:48 🔷 🗌 タイムゾーン間で同期(E)	
☑ 有効(B)		
新しいトリガー	·	
タスクの開始( <u>G</u> ): スケ 設定	ジュールに従う	
	開始(5): 2021/09/27 ■▼ 20:32:32 ◆ □ タイムゾーン間で同期(Z)	
○ 毎回(型)	月(出):	
◉ 毎月( <u>M</u> )	<ul> <li>● ∃(<u>A</u>):</li> </ul>	
詳細設定		
□ 遅延時間を指え	定する (ランダム)(K): 1時間 ∨	
□ 繰り返し間隔(P	): 1時間 ∨ 継続時間(F): 1日間 ∨	
□ 繰り返	zし継続時間の最後に実行中のすべてのタスクを停止する(I)	
□ 停止するまでの	時間(): 3日間 ~	
□ 有効期限(X):	2022/09/27  20:32:32  タイムゾーン間で同期(E)	

OK キャンセル

BioStar 2.9 操作マニュアル

🖶 🗌 タイムゾーン間で同期(Z)

-

-

 $\sim$ 

-

×

右図のように、すべての月の1日に動作。 という設定になります。

docs

また、開始時間ですが、開始日自体は、 設定した日が入力されますが、毎月 1 日に設定しているので、 そのままで構いません。

しかし、開始時間は朝に設定したいため、時間を設定します。

ここでは、毎月1日の朝6時からバックアップ処理を動作させる設定例とします。

	新しいトリガー					×
右図のように、開始の日にちは影響ありませんが、 時間を設定します。 設定が完了したら、[OK]をクリックします。	タスクの開始(G): 入 設定 ○ 1 回(N) ○ 毎日(D) ○ 毎週(W) ● 毎月(M)	ケジュールに従う 開始(S): 2021/09/ 月(H): 「「 ● 日(A): 「「 〇 曜日(O): 「	27 <b>•• (</b> 6	▼ 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	->間で同期(Z) マ	
次に、[操作]タブをクリックします。 最初は、空欄の画面が表示されますので、[新規]ボタンを	新しい操作		· · /,			×
クリックしてください。	2009スクで美 操作(I): プロ 設定	(すする)衆(作を指) グラムの開始	産してたをい			~
右図の画面が表示されたら、[参照]ボタンをクリックし、 BioStar2 のインストールフォルダの中の、	プログラム/2	スクリプト(P):			参照(R)	
backup_restore フォルダ内の	引数の追加	] (オプション)(A):				
BS2_Schedule_DB_Backup.bat	開始(オプシ	ション)(T):				
を選択します。	tar 2(x64)¥backup_re	store			-	
	backup_restore	~	Q Ø	backup_restoreの検索		
BatteryBar 名前 BioStar 2(x64) biostar 2(x64) biostar-migration cert dbscript	^ p-Bestore.bat ule_DB_Backup.bat	更新 2021 2021 2021	日時 /08/23 11:33 /09/21 10:57 /09/24 14:02	種類 Windows パッチファ Windows パッチファ PDF-XChange Vie	サイズ 21 KB 3 KB 1,466 KB	

新しいトリガー

○ 1 回(N)
○ 毎日(D)

○ 毎週(₩)

◉ 毎月(M)

設定

タスクの開始(G): スケジュールに従う

月(H):

○曜日(0): □

開始(S): 2021/09/27 🗐 🔻 20:32:32

1

1月.2月.3月.4月.5月...

-

ここまで、設定したら、[条件][設定]の2つのタブが残っていますが、そのまま、[OK]をクリックしてください。

最後に管理者で実行するための確認画面が表示されます。

管理者のユーザー名とパスワードを指定して、 [OK]をクリックすると完了します。

あとは、指定の日時にバックアップ処理が動作しますので、 空き容量に注意しつつ、他の PC やファイルサーバに移すなど、 管理をお願いいたします。

9202591-5	1	×
AN A	44	
このタスクを実行す	るユーザー アカウント情報を入力してください	١,
ユーザー名(U):		

なお、もし、管理者の Windows ログインのパスワードを変更した場合は、本処理が動作しなくなりますので、 こちらの設定のパスワードも再度変更してください。

また、自動でバックアップを取得したファイルですが、手動のデータベースバックアップと同じ内容となります。 このため、これを利用してデータベースのリストアを行う場合は、22.1.6 章の方法で実施してください。

#### 23 端末の設定

BioStar2 システムでは、端末を利用する前に 端末を BioStar2 システムに登録します。 端末の登録の方法は、「端末の検索」→「検出」→「端末追加」の流れとなります。 端末を追加した後、端末ごとに各種設定が可能です。

#### 23.1 端末の追加

BioStar2 システムで端末を追加するには、端末の物理的な接続方法により方法が変わります。 本章では、以下 3 タイプの端末追加方法について記載します。

・LAN 接続の端末を UDP で検索して追加する

・LAN 接続の端末を TCP で IP アドレス指定により検索して追加する

・RS-485 接続の子機端末を 検索して追加する

(Wiegand 接続については、弊社機器同士での接続ではないため、省略します。)

なお、同じ端末で接続方法を変更する場合などは、以前の接続方法が残っていると新しい接続方法の検索が できません。新しい接続方法の端末を検索する場合は、事前に、その端末の旧接続情報を削除してください。

### 23.1.1 LAN 接続端末 UDP での検索・追加

BioStar2 システムで、LAN 接続の端末を検索・追加する場合は、端末と BioStar2 サーバーPC が、通信できる状態に あることが必要となります。サーバーPC と端末がきちんとルーティングされ通信できる環境にあるか、または、同セグメントの 環境にあることを確認してください。

また、BioStar2 の端末は初期値として DHCP に設定されています。(端末のネットワーク設定値をリセットした場合も、 DHCP の設定に戻ります。)このため、DHCP サーバーが存在するネットワークに接続してご利用ください。 (端末が液晶および 10 キーを装備している機種は、端末からネットワーク設定値を変更可能です。)

ここでは、以下の条件での操作例を記載します。

- BioStar2 サーバーPC :192.168.0.252/24
- 端末(BioEntryP2) :DHCP 設定
- DHCP サーバー兼 GW : 192.168.0.254/24
- 過去の BioStar2 登録 :BioEntryP2 が登録されていないこと
- 端末ポート番号 :初期値(51211)であること

説明図	操作内容
回 <sup>編</sup> 末検索 Q 指定編末検索	<ol> <li>検索・追加対象の BioEntryP2 が、端末 のリストに登録されていないことを確認</li> </ol>
●       ▼ × τ ∞ 端末         ●       №       BioLiteNet 538108537 (19)         ●       BioLiteNet 52117       BioLiteNet 52117         ●       BioStation L2 540084523         ●       FaceStation 2 542342152         ●       FaceStation 2 542342152         ●       Family         ●       Family<	<ol> <li>UDP で検索する場合は、左図の 「端末検索」ボタンをクリックしてください。</li> </ol>
Q 指定端未検索 」 」 」 」 すべての端末	左図のように、端末が検出されます。
1端末が見つかりました。	検出されない場合は、以下のことが考え られます。 ・DHCP サーバーが、ネットワーク内に存在しない ・端末の起動が完了していない ・ネットワークケーブルが正しく接続されていない ・端末が、端末->サーバー に設定されている
IPアドレス設定	前画面で、検出されたがネットワーク設定値が予定と異なる場合は、「IP アドレス設定」ボタンを押すことで、左図の画面となり、IP アドレスを変更できる場合があります。 変更後、しばらくして、再度端末検索することで、
・ ウ <sup>-</sup> キャトスク       255.255.0         ・ ケ'ートウェイ       192.168.0.254         ・ 端末 *-ト       51211         「 端末 *-> ウーバ投続         ・ ヴーパ・アト・レス         ・ ヴーパ・オキ・ト         51212	更新された IP アドレスの端末を検出することが可 能です。
通用 神心也》	

説明図	操作内容
端末検索 ×	<ol> <li>(1) 検出ができた状態で、端末を追加する際 は、「追加」ボタンをクリックしてください。</li> </ol>
1 御末が見つかりました。	
■ 電末ID 名称 ゲループ* 電素経済 IP7%-13 状態 暗号化状態     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■     ■	
Image: Set 610835 BioEntry P2 541610835 (1… / F ベズの… ▼ BioEntry P2 132.168.0.218 OK 接続可能	
注意 サーバーのデータ暗号化キーと一致するように 端末のキーを変更します。キーの変更後に 端末内のすべての1-サーデータが削除され ます。	① 左図の注意画面が表示されます。 「OK」をクリックしてください。
情報 × ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ol> <li>端末が追加されたことをお知らせする画面が 表示されます。 「OK」をクリックしてください。</li> </ol>
■ - 単形の 名格 ゲープ 単本地 アイ・パンパ構成 ■ Bochety P2 541610835 (1) ■ Bochety F2 541610835 (1) ■ Bochety F2 541610835 (1) ■ Bochety F2 541610835 (1) ■ Contenter 538108537 (1)	ツリー表示部と、リスト表示部に、追加した端末 が表示され、BioStar2 で管理可能な状態となり ます。

## 23.1.2 LAN 接続端末 TCP での検索・追加

BioStar2 システムで、LAN 接続の端末を TCP で検索・追加するためには、端末の IP アドレスが事前にわかっている 場合に有効です。UDP と異なり、TCP の場合は、確実に端末と通信し検索することが可能です。 (端末が液晶および 10 キーを装備している機種で、IP アドレスが固定設定可能な場合に有効です。)

ここ(には、以トの条件(の操作例を記載します。
-------------------------

- BioStar2 サーバーPC : 192.168.0.252/24 端末(BioEntryP2) : 192.168.0.123
- DHCP サーバー兼 GW :192.168.0.254/24
- 過去の BioStar2 登録 :BioEntryP2 が登録されていないこと
- 端末ポート番号 :初期値(51211)であること



説明図	操作内容
指定端末検索 X	<ol> <li>              丘図の様に検索結果が表示されます。             「追加」ボタンをクリックしてください。      </li> </ol>
端末相別 (1λ9-/λμ-フ*)     端末相別 (1λ9-/λμ-フ*)     IP7/* bλ       541610835     BioEntry P2 541610835 (192.16…     すべての端末     BioEntry P2     192.168.0.123       検索     道加     キャンセル	
注意 ×	<ol> <li>         1 左図の注意画面が表示されます。         「OK」をクリックしてください。     </li> </ol>
サーバーのデータ暗号化キーと一致するように 端末のキーを変更します。 キーの変更後に 端末内のすべてのユーザーデータが削除され ます。	
ОК	
情報 ×	<ol> <li>端末が追加されたことをお知らせする画面が 表示されます。 「OK」をクリックしてください。</li> </ol>
端末が追加されました。	
ОК	
	ツリー表示部と、リスト表示部に、追加した端末 が表示され、BioStar2 で管理可能な状態となり ます。

### 23.1.3 RS-485 接続の子機端末の検索・追加

RS-485 接続の端末を追加するためには、接続方法が以下のようになっている必要があります。



RS-485の子機として接続できる端末は、以下となります。

・各認証端末

・拡張 I/O ユニット(Secure I/O2, DM-20, OM-120)

また、親機の機種により、以下の条件が付加されます。

#### 親機が、顔認証機(FaceStation2)の場合

子機は1台までとなります。

このため、子機に FaceStation2と拡張 I/O ユニットを同時に接続することはできません。

#### 親機が、指紋認証機の場合

子機は7台までとなります。指紋認証機と、カード認証機と、拡張 I/O ユニットを接続可能です。

#### 親機が、カード認証機の場合

子機は 31 台までとなります。カード認証機と、拡張 I/O ユニットを接続可能です。

RS-485 接続の子機を検索・追加する場合は、親機の RS-485 の設定が、「マスター」になっていることと、 子機の RS-485 の設定が、「初期値」または、「スレーブ」となっていることが必要です。 (子機の RS-485 設定が、「初期値」の機種を検索後に端末追加すると、自動的に「スレーブ」に変更されます。)

本章の説明では、親機となる LAN 接続の端末は、前章で追加し終わっていることを前提とします。 追加後からの説明を記載します。 ここでは、以下の条件での操作例を記載します。

- BioStar2 サーバーPC :192.168.0.252/24 DHCP サーバー兼 GW :192.168.0.254/24
- 過去の BioStar2 登録 :BioEntryP2(親機・子機 共に)が、登録されていないこと
- 端末ポート番号 :初期値(51211)であること
- 親機端末(BioEntryP2) : 192.168.0.123(説明開始時は、RS-485 設定は「初期値」)
- 子機端末(BioEntryP2): DHCP(説明開始時は、RS-485 設定は「初期値」)
- 親機端末(BioEntryP2): LAN 接続で、BioStar2に端末追加済みの状態



説明図	操作内容
	<ol> <li>マスター端末に設定した親機を右クリックすると、メニューが表示されます。</li> <li>表示されたメニューから、「スレーブ端末を検索」をクリックしてください。</li> <li>※右クリックのメニューに「スレーブ端末を検索」の項目が表示されない場合は、その端末のRS-485の設定を、「マスター」にした後で、適用されているかを確認してください。</li> </ol>
Not iteNet 5/11/     Ext 00:5 #       N-7*端末を検索     (株案)       「     端末回       名称     端末経別       「     541610824       BioEntry P2 541610824     BioEntry P2       BioEntry P2 541610835 (192.168.0.123) は、1 スレーア 端末があります。	<ol> <li>(複素が行われ、子機の端末が検出されま す。(複数台接続されている場合は、同時に 複数台検出されます。) 追加する端末に☑がついていることを確認し てください。</li> <li>「追加」をクリックすると☑がついている端末を 追加します。</li> <li>※もし、検出されない場合は、以下のことが考えられ ます。</li> <li>・子機の端末の RS-485 も「マスター」に設定 されている。</li> <li>・子機の電源が入っていない。</li> <li>・RS-485 の配線が、正しくつながっていない。</li> <li>・終端抵抗が正しく配線されていない。</li> </ol>
情報         ×           1端末が追加されました。           ① 」           ① 」           ① 」           ○ 」           ○ 」           ○ 」           ○ 」           ○ 」           ○ 」           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ           ○ こ	<ol> <li>端末が追加されたことをお知らせする画面が 表示されます。 「OK」をクリックしてください。</li> <li>子機は、親機の1段下位に追加表示されま す。</li> <li>子機は、スレーブ端末を意味する 5 のアイ コンが表示されます。</li> </ol>
BioEntry P2 541610835 (1- BioEntry P2 541610824	

注意事項:RS-485の端末を追加した途端に、RS-485 切断の警告が表示され、その後、接続できない場合があります。



本原因は、RS-485 初回接続時に、マスターとスレーブ間でセキュリティ機能として共通の鍵を持つため、 マスターとスレーブの端末の組み合わせが変化すると、この状態となります。

(移設や、接続の変更を行う場合は、スレーブ端末は必ずリセットが必要です。)

(スレーブ端末が、DM-20/OM-120/Secure I/O2 の場合は、INIT ボタンを長押ししてください。) この場合は、一度、スレーブ端末を削除し、リセットした上で、再度、検索・追加を行ってください。 (改めて、リセットの後、新たなるマスター端末の鍵を記録します。)

### 23.2 端末の設定

端末の設定は、共通部分は多くありますが、機種により多少異なります。 本章では、部分ごとに記載します。

#### 23.2.1 【情報】項目

1.名称	FaceStation F2 543714262 (192.168.11.3)	• 1/h-7°	すべての端末	*
<b>2</b> •端末ID	543714262	10 • 端末種別	FaceStation F2	
<b>3</b> ・77-6917 パージョン	1 03 [2021/01/26 1···	• 装置タイプ	FSF2-DB	
<b>4</b> • ħ-ネル ハ^-ジョン	1.0.1 [2021/01/26.1	<ol> <li>N-ト*ウェア N*-シ*ョン</li> </ol>	1.0.0	
7. 工場出荷時設定	5 1月191 2915-732定以外	14 · D90中	ロック解除	
<b>8</b> • 9169*->	(UTC+9:00) 日本	✔ サーバーと時刻同期		
<b>15</b> • ₩7-91b	▼			
276		16	1	
• 表示日時	2021/02/03	端末時刻取得	時刻設定	
<ul> <li>日付形式</li> </ul>	YYYY/MM/DD			

- 端末の名称を入力できます。端末追加時に、端末種別・端末 ID・IP アドレスから、仮名称が決まります。
   設置位置など、自由に名称を変更可能です。
- ② 端末固有のシリアル番号を表示します。(変更はできません)
- ③ 端末の内部のファームウェア(プログラム)のバージョンを表示します。新しい端末のプログラムがある場合は、横の「ファームウェアアップグレード」ボタンをクリックし、端末のプログラムのバージョンを更新することが可能です。
- ④ 端末の内部のカーネル(ベースプログラム)のバージョンを表示します。(ファームウェアと連動し更新されます。)
- ⑤ 端末の設定値を初期化します。「リセット」ボタンをクリックすると、端末内のユーザーデータと、ログデータ以外は、全て初期化されます。
- ⑥ 端末の設定値を初期化します。「ネットワーク設定以外」ボタンをクリックすると、端末内のユーザーデータと、ログデータと、端末のネットワーク設定部 分以外が初期化されます。
- ⑦ 日本国内では、(UTC+9:00)でご利用ください。(この設定が初期値の場合、端末の時計表示が9時間異なる表示になります。)
- ⑧ 日本国内では、サマータイムは利用しません。
- ⑨ 端末グループを作成して管理する場合は、事前に作成したグループから選択してください。
- 1 端末の種別(機種名)が表示されます。(変更はできません)
- ① 端末の詳細タイプ(機種詳細)が表示されます。(変更はできません)
- 12 端末のハードウェアバージョンが表示されます。(変更はできません)
- ③ 詳細設定の「トリガおよび動作」で端末利用不可にした場合(外部入力などの設定によりロックさせることができます。)解除ボタンを押すことで、ロックを解除します。
- ⑭ BioStar2 サーバーPC と端末の時刻を同期させる場合に☑を入れてください。(この☑を入れると、⑮の部分が設定できなくなります。)
- ⑮ 端末の日時を表示します。(⑭で時刻同期に図している場合は、変更できません。)
- 16 端末の設定日時を改めて端末から取得します。(16の表示を変更した場合など、改めて端末日時を取得しなおします。)
- ① 端末に⑮の日時を設定します。(⑭で時刻同期に☑している場合は、変更できません。)

### 23.2.2 【ネットワーク】項目

TCP/IP			
1 🗌 онсряля			
2 • ١٣٦٢ له	192.168.0.4	3 • 97 ***	255.255.255.0
<b>4</b> • ۲°-۱۹۶۲	192.168.0.254	<b>5</b> ・端末 ポート	51211
6 · DNS#-/.*-			
<b>Ӈ</b> −, <b>Л</b> ° −			
🤦 🗹 端末> サーバー接	続	-	
<b>8</b> • <sup>₩</sup> -ハ <sup>*</sup> -アト <sup>*</sup> レス	192.168.0.101	<b>9</b> • #-//,-#,-k	51212
>リアル通信設定			
10 · RS-485	初期値	• # <sup>*</sup> -⊮-١⁄	■
ፈንድስን <sub>ም ፤ ን</sub> ኑ ሃր-ጋ.			
12・例外 コード	有効		
	例外 コード 値		
	● 10進● 16進数		
		最大 8/、1	
0		0	

① 端末のネットワーク設定で、DHCP(自動取得)を利用する場合は、☑を入れてください。(☑した場合は、②③④は、入力できません)

- ② 端末の IP アドレスを入力してください。
- ③ 端末のサブネットマスクを入力してください。
- ④ 端末のゲートウェイを入力してください。
- ⑤ 端末の PC 側からの待受通信ポート番号(端末側ポート番号)を設定してください。(初期値:51211)
- ⑥ 端末の DNS サーバーアドレスを入力します。(但し、BioStar2.6 では動作しません。空欄で構いません。)
- ⑦ 端末から BioStar2 サーバーに通信を開始する場合は、図を入れてください。



図を入れることで、⑧⑨が入力可能となります。(端末-->サーバー接続の内容は以下となります。)

- ⑧ 端末--- >サーバー接続する場合の接続先サーバーIP アドレスを指定してください。
- ⑨ 端末--->サーバー接続する場合の接続先サーバーポート番号を指定してください。(初期値 51212)

- ① RS-485 接続をする場合に マスター/スレーブ または、初期値を選択してください。
   初期値 を選択した場合は、端末側のファームウェアのバージョンが対応している場合、①以降が表示され 設定可能となります。
- ① RS-485の通信速度を指定してください。(通常は 115200 です。通信環境が悪い場合等は下げてご利用ください。)
- 12 インテリジェントスレーブの例外コードを 有効とすると、③が表示されます。
- ③ 例外コードを有効にした場合に、その値を、10 進数 または 16 進数で設定します。8 バイトまでの範囲で設定して ください。
- インテリジェントスレーブの出力情報を カード ID または ユーザーID から選択します。
- (15) OSDP の ID を設定してください。
  - ※インテリジェントスレーブ機能とは、RS-485 を利用し、OSDP のコントローラーの配下に弊社端末を接続します。 更に、端末で 1:1 または 1:N の認証を行い、その結果を、サードパーティーのコントローラーに送信する機能です。 通常のスレーブ端末と異なり、スレーブ端末が認証を行い、その結果を RS-485 OSDP 経由で出力することが 可能となります。

## 23.2.3 【認証】項目

認証				
① · 認証モード		Always	★ 董	
	+	Always	✓ ¥	
2 · 71/7022	() 無効	③ ・認証外	(67)	10 sec
• ۴-۸° マッチング*	() 無効	5・顔検知	1LV., M	未使用

#### Xpass2 等の場合

認証							
* =20 =1 = 20 PL	[ŧ-ʰ*		i + <b>P</b>	Always	+ ish		
• 7\\7	ንセス	() 無効		• 認証91	۵79h	•	) 10 sec
6 * ‡-// カ-ト	<sup>°</sup> ッドからの ゙ID入力	() 無効					

① 端末としての認証方式を選択する場合に利用します。例えば、上図の例の場合、指紋認証のみで認証可能なスケジュールは、 Always(常時)であり、カード認証後、指紋を入力する運用も Always(常時)となります。仮にカードをかざしただけで、ドアを開けられるようにしたい 場合は、この設定では対応できません。また、矛盾があるような設定も組み合わせられません。(例えば、カードのみでドアが開く設定があるのに、追 加で、「カード+指紋」の方式を追加する。など。これは、カードのみで認証できるので、その後の「+指紋」の部分が不要という意味です。) 上記例で、変更する場合は、指紋のみでも認証し、カードのみでも認証するパターンが多くなります。つまり、矛盾を避けるためには、カード+指紋 の設定を変更し、カードのみにする。というやり方になります。カード+指紋の横にあるペンのマークのアイコンをクリックすると、以下の画面が表示され ます。

新しい認証モードの追加 ・認証モード	×	左図は指紋認証機の例ですが、顔認証機の場合は、 指紋の代わりに「顔」のアイコンが表示されます。
指数	削除するため ,	)
ħ-ト*         '           . λŷ5* 1-1/         Always		スケジュールについては、初期値では、 Always しかありませんが、スケジュールを 作成することで、曜日や時間帯などを指定できます。
OK キャンとル その後 Ok	をクリック	

- ② 有効にすると、端末にユーザー情報があるユーザーは認証可能となります。アクセスコントロールで指定した内容ではなく、端末内のユーザー情報のみで認証する。アクセスコントロールを利用せず、端末にユーザー情報があるユーザーは認証 OK とする場合は、こちらを有効にしてください。
- ③ 端末内のユーザー数が多い場合に、認証に時間がかかるようになりますが、どの時点でタイムアウトするかを選択することができます。(初期値の 5 秒であれば、基本的には変更の必要はありません。)3 秒~20 秒の間で設定できます。

- ④ サーバーマッチングとは、認証用のユーザーデータを端末に持たず、認証操作の後、サーバーに問い合わせ、認証可否の判断を行います。本機能は、カードと指紋の場合に利用可能です。但し、本機能を利用するためには、AC アドバンスドライセンスが必要となります。また、サーバーでの認証となりますので、サーバーと通信ができない場合は、全て認証エラーとなります。
- ⑤ 認証後、顔写真を撮影可能な機種の場合、顔の検知を条件とすることが可能です。その際の検知のレベルを、通常/高/最高から選択してください。(BioStation A2、X-Station2のみ)
- ⑥ 有効にすると、カードデータを入力することにより認証されます。「カードデータ+#」の操作です。

### 23.2.3.1 【顔認証部分(顔認証端末の画面でのみ表示)】

FaceStation2の場合

BA 1:N ≿‡۱IJティレヘ*ル	通常	5 . 登録916701	60 sec	
<b>2</b> ・モーションセンサー感度	中	<ul> <li>周囲の明るさ</li> </ul>	通常	
3· 偽顔登録拒否レベル	未使用		有効	
<ul><li> <ul><li> <li> <ul><li> <ul><li> <li> <ul><li> <li> <ul><li> <ul><li> <li> <ul><li> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><lu><lu><lu><lu><lu><lu><lu><lu><lu< th=""><th>( 有効</th><th>_</th><th></th><th></th></lu<></lu></lu></lu></lu></lu></lu></lu></lu></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></li></ul></li></ul>	( 有効	_		

- 通常/高/最高から選択します。高や最高にすると、認証するための条件が厳しくなり認証しづらくなる可能性がある代わりに、誤認証として扱って しまう可能性も減ります。(初期値は、通常です。)
- ② 認証機は移動体を捉えると、自動的に顔認証モードになります。このときの移動体と検知するための感度を設定します。オフにすると、自動的には 顔認証モードにならなくなります。オフの設定の場合、液晶画面をタップすることにより認証できるようになります
- ③ 偽装認証を防止するロジックの稼働レベルを設定します。(初期値は、未使用 です。)
- ④ 有効にした場合、端末でユーザー追加を行う際に、登録顔の重複チェックを行います。BioStar2からユーザー登録を指示した場合は行いません。
- ⑤ 顔の登録時にタイムアウトするまでの秒数を設定します。
- ⑥ 顔認証機を設置する場所の周囲の明るさを調整してください。通常/明るい/自動 から選択してください。
- ⑦ 簡易顔登録を使用するかどうかを設定します。「有効」に設定すると、1 ステップで登録できます。「無効」に設定すると、3 ステップで登録します。高 品質に登録するには「無効」を選択してください。この機能は、FaceStation 2 のみの機能です。

FaceStationF2 の場合

• 1:N EF1U776A*#	通常	▼ ④ · 登録ヲイムアウト	20 sec
<ul> <li>そりまンセンサー感度</li> <li>そりまったり</li> </ul>	+	• LED照度	通常
<ul> <li>・ 重接7179</li> <li>・ 蘇検出設定</li> </ul>	有効 頭の回転角度最大値	15	
	最小颜幅	66	
	最大旗幅 旗認識領域開始位置	250	
	籏認識領域幅	432	
✓ ・動作モート*			
	<ul> <li>(8)・偽顔検出レペル</li> <li>通常</li> </ul>		
	● 厳密		
	<ul> <li>より販密</li> <li>最も厳密</li> </ul>		

- ① ①~④は前項の FaceStation2と同様です。
- ⑤ 通常/高/未使用から選択します。IR LED の照度レベルを調整します。(FaceStation F2 v1.1.0 以降から設定可能)
- ⑥ 顔認証時にユーザーの顔を認識するための環境を設定します。 Suprema 社より、デフォルト値のまま使用することを推奨されています。各オプションのデフォルト値は下記の通りです。 頭の回転角度最大値: 15 / 最小顔幅: 66 / 最大顔幅: 250 / 顔認証領域開始位置: 144 / 顔認証領域幅 432
- ⑦ 動作モードの高速マッチングかフュージョンマッチングを選択します。フュージョンマッチングを選択すると、偽顔検出レベルの選択ができます。
   (FaceStation F2 でのみ使用できます。)

写真などの偽の顔を使用した認証を防ぎます。(動作モードがフュージョンマッチングに設定されている時のみ設定可能)

	BioStation 3 の場合							
顏								
1	• 1:N セキュリティレベル	通常		T	3	• 登録りイムアウト	2	0 sec
2	• モーションセンサー感度	<b></b>		•	4	• 重複チェック	有効	
5	• 顔検出設定	頭の回転角度最大値		•		15*		
		検出距離		30 cm 🔵 📃		100 cm		
		<u></u> ፓイト <b>`</b> サ−チ		OFF				
6	• 動作モード	71->* عام (1->*	יַלי					
	$\bigcirc$	・偽顔検出レベル	〕通常					
			() 厳密					
			○ より厳密					
			○ 最も厳密					

- ① ①~③および⑦は前項の FaceStation 2、FaceStation F2と同様です。
- ④ 有効/無効から選択します。顔登録時に既に登録されている顔であるか確認する機能です。
- ⑤ 顔認証時にユーザーの顔を認識するための環境を設定します。
  - 頭の回転角度最大値:認証可能とする頭部の角度の最大値を設定します。
  - 検出距離:顔検出可能とする最小と最大の距離を設定します。
  - ワイドサーチ: ON にするとカメラ画像全体の中から顔を検索します。

### 23.2.3.2【指紋認証部分(指紋認証機能を有する端末の画面でのみ表示)】

指叙				
1:N 2+19746^*#	通常	~	7 • 2+42946291	10 sec
2 279-感度	• 7		8 • 1:N 認証速度	自動
3. 777° b-1	Suprema	-	<b>9</b> · 認証タイムアウト	5 sec
4 画像表示	◯ 無効		• t>#-E-K*	自動ON
5 拡張登録	<b>〔</b> 〕有効		1 • 生体指紋検知	● 未使用
<b>6</b> 重複テェック	() 有効			

- 通常/高/最高から選択します。高や最高にすると、認証するための条件が厳しくなり認証しづらくなる可能性がある代わりに、誤認証として扱って しまう可能性も減ります。(初期値は、通常です。)
- ② 指紋センサーの感度を設定します。(初期値は7(最高)です。)
- ③ 指紋のテンプレートの種類が表示されます。(推奨は、Suprema です。)
- ④ 指紋認証後、端末の液晶画面に指紋のイメージ画像を表示するかどうか選択可能です。有効にするとイメージ表示を行います。
- ⑤ 認証機での指紋登録の際に、登録品質により再度、登録するか?等の拡張登録メッセージが表示されます。
- ⑥ 有効にした場合、端末でユーザー追加を行う際に、登録指紋の重複チェックを行います。BioStar2からユーザー登録を指示した場合は行いません。 (本機能は端末やファームウェアが対応している必要があります。)
- ⑦ 指紋登録時、指紋が入力されるまでの待機時間を設定します。(初期値は、10秒です。)
- ⑧ 1:N 認証の場合の認証速度(指紋の照合速度)を調整できます。(初期値は、自動です。指紋数により調整されます。)
- ④ 指紋認証後、端末内で指紋を探す処理を行いますが、その処理のタイムアウト時間を設定します。(初期値は、5 秒です。)

   認証機に登録されている指紋の数が多い場合は、タイムアウト時間を伸ばしてご利用ください。
- ⑩ 指紋センサー部を、指を乗せたときに自動 ON にするか、常時 ON にしておくか選択します。(初期値は自動 ON です。)
- ① 認証機が生体指紋検知機能を持っている場合に設定可能です。認証に少し時間がかかるようになりますが、生体の指紋でないと 認証できなくなります。

## 23.2.3.3【QR 部分】

1	QR/J	P-1-P				
ŀ	ł	・ カメラによる QR/パーコードの使用	() 有效	С	・ QRをカードとして利用	() 無効
		В	• አ ትየን ያና አንንኑ 🕜 4 sec			
I	D	・ スキャナーによる QR/パーコードの使用	()) 無効	F	・ QRをカードとして利 用	()) 無効
		E	• አ ትቀን ያና አንት 🖉 4 sec			

QR 認証について詳細設定が可能です。(X-Station 2、BioStation 3のみ)

- A) 端末本体のカメラによる QR/バーコード読み取りおよび認証を使用するかどうかを設定します。
- B) 端末本体のカメラによる QR/バーコードを使用する場合のスキャンのタイムアウト期間を設定できます。 設定した時間内に QR/バーコードを読み取らないと、認証に失敗します。
- C) ユーザーに追加した CSN カードまたは Wiegand カードと同じデータの QR コードで認証できます。(端末のファームウェアが対応している必要があります。
- D) 端末本体のスキャナーによる QR/バーコード読み取りおよび認証を使用するかどうかを設定します。(XS2-QDPB のみ)
- E) 端末末本体のスキャナーによる QR/バーコードを使用する場合のスキャンのタイムアウト期間を設定できます。 設定した時間内に QR/バーコードを読み取らないと、認証に失敗します。
- F) ユーザーに追加した CSN カードまたは Wiegand カードと同じデータの QR コードで認証できます。(端末のファームウェアが対応している必要があります。

• CSN Card	有効					
-	EM4100		Mifare/Felica			
	• //*·1-1/7-9*-	MSB				
	• 7x-795 917°	Wiegand		• Wiegand 7x-R#F	未設定	
2 • Wiegand	有効					
	iclass		HID Prox			
	• Wiegand 7±-?#F	初期値	v			
3 · 27-60-6*	● 有効					
	MIFARE					
	Classic/Plus		DesFire/DesFire EV1			
	+ ICLASS					
	SR/SE		SEOS			
	• V1791	4-52	v			
	<ul> <li>スマートカード 出力バイトオーダー</li> </ul>	MSB				
4 . EA*14	( 有効					
	✓ NFC		U BLE			

### 23.2.3.4【カード種別部分】

使用するカードの種類を設定できます。(端末がサポートしているカードの種類のみ表示されます)

- ① CSN カードとフォーマット タイプを選択し、バイト オーダーを設定できます。
  - フォーマットタイプが通常に設定されている場合、端末はカードのシリアル番号(CSN)を読み取ります。Wiegandに設定されている場合、端末
は、ユーザーが定義した Wiegand 形式でカードのシリアル番号を読み取ります。

- フォーマットタイプが Wiegand に設定されている場合、端末で使用する Wiegand 形式を選択できます。新しい Wiegand 形式を設定するには、Wiegand を参照してください。

- バイトオーダーが MSB に設定されている場合、端末はカード ID を最上位バイトから最下位バイトへと読み取ります。 たとえば、カード ID 0x12345678 の最上位バイトは 0x12 であり、端末は 0x12、0x34、0x56、0x78 と順番に読み取ります。

LSB に設定されている場合、端末はカード ID を最下位バイトから最上位バイトに読み取ります。

- ② Wiegand カードの種類を選択し、Wiegand 形式を設定できます。
   端末で使用する Wiegand 形式を選択できます。新しい Wiegand 形式を設定するには、Wiegand を参照してください。
- ③ 端末で使用するスマート カードのレイアウトを選択し、バイト オーダーを設定することができます。新しいスマート カード レイアウトを設定するに は、スマート/モバイル カードを参照してください。バイトオーダーについては①と同様です。※スマートカード出力バイトオーダーについては、端末のフ アームウェアが対応している必要があります。
- ④ モバイルカードの種類を設定できます。

#### 23.2.4 【詳細設定】項目

詳細設定の項目は、端末の設定画面に入った直後は、縮小表示されている状態です。



上記、赤枠内の部分をクリックし、表示を拡張してください。

### 23.2.4.1 【管理者部分】



- 認証機の端末メニューの管理者を設定します。「すべて」の項目の管理者を最初に登録してください。「+追加」ボタンでユーザーを選択することで 登録することができます。ここで管理者を1人でも登録することで、端末のメニュー画面にロックが掛かります。メニュー画面に進むためには、端末の 指示に従い、管理者の方が認証してください。最大 1,000 人の管理者を追加および管理できます。
- ② ①の部分で管理者が指定された上で、効果があります。(①が空欄の場合は、②だけ指定しても意味がありません。)②で指定したユーザーは、 認証機の「ユーザー」「イベントログ」のメニューにのみアクセス可能となります。「+追加」ボタンでユーザーを選択することで登録することができます。 なお、ここで設定したユーザーの管理者は、同レベルの「ユーザー」の管理者ユーザー および、「設定」の管理者ユーザーについては、ユーザー情報 を更新することができません。

管理者であるユーザーのユーザー情報を変更する場合は、「すべて」の管理者ユーザーである必要があります。

③ ①の部分で管理者が指定された上で、効果があります。(①が空欄の場合は、③だけ指定しても意味がありません。)③で指定したユーザーは、
 認証機の「ユーザー」以外のメニューにアクセス可能となります。「+追加」ボタンでユーザーを選択することで登録することができます。

※各管理者は、1000名まで指定可能です。(ただし、各端末のファームウェアバージョンによって異なります。)

23.2.4.2 【 <sup>勤怠</sup>	勤怠部分】				
①・勤怠モード	□−ザー選択	▼	<ol> <li>         ・勤怠必須入力     </li> </ol>	天使用	
③・勤怠かごと	勤怠イベントボタン		表示		
	Code 1 (F1)	出社			
	Code 2(F2)	退社			
	Code 3(F3)	休憩開始			
	Code 4 ( F4 )	休憩完了			

- 勤怠としても利用する場合、端末側の勤怠の設定が可能です。未使用/ユーザー選択/スケジュール/最終選択内容/固定 から選択することが 可能です。選択により②③の表示が変化します。
- ② ①が、「ユーザー選択」の場合に表示されます。勤怠の必須入力が、「未使用」の場合は、勤怠の内容を選択せずとも認証するとドアを開くことが可能です。但し、勤怠のイベントの入力忘れが発生する可能性があります。勤怠の必須入力を「使用」にした場合は、認証と勤怠の入力が揃った時点でドアを開くことができるようになります。(先に認証をした場合は、すぐにドアは開かず、勤怠イベントを入力する画面に遷移します。)
- ③ 勤怠イベントは、①の選択により設定項目が変化します。以下で、それぞれの場合の説明を致します。

[ユーザー選択] および [最終選択内容]

勤怠イベントボタン	表示
Code 1 (F1)	出社
Code 2(F2)	退社
Code 3 (F3)	休憩開始
Code 4 (F4)	休憩完了

各勤怠イベントボタンの文字をどう表示するかを設定することができます。それぞれのボタンの内部処理の種類は、別途勤怠の設定画面で 設定します。

[スケジュール]

	勤怠小、、
--	-------

• 勤怠イベント

勤怠イベントボタン	表示	λ\$>*1− <b>}</b> }	
Code 1 (F1)	出勤	午前中	-
Code 2 ( F2 )	退勤	午後	
Code 3(F3)	休憩開始	未設定	r
Code 4 ( F4 )	休憩終了	未設定	r

各勤怠イベントボタンの文字の表示内容と、そのイベントボタンと認識するスケジュールを指定します。上記の例の場合、作成した スケジュールの「午前中」という時間帯は、Code1:出勤となり、「午後」の時間帯は、Code:2 退勤となります。

スケジュール内の時間が重複しないようにしてください。

[固定]				
• 勤怠モード	固定	▼	)	
	Code 1 (F1)	▼	)	
• 勤怠イベント	勤怠イベントボタン		表示	
	Code 1 (F1)	出勤		
	Code 2 (F2)	退勤		
	Code 3 (F3)	休憩開始		
	Code 4 (F4)	休憩終了		

勤怠モードを「固定」にした場合は、どのファンクションキーで固定とするかを選択します。また、各種ボタンの表示内容を選択します。

#### 23.2.4.3 【表示/音声部分】

表示/音声の部分については、液晶を装備する認証機と液晶の無い認証機で大きく異なります。それぞれ記載します。

[液晶あり認証機]

表示/音声					
1 ・言語	<u> </u>	▼ الا	רא 7 <b>״</b> ד°ד <sup>∗</sup> −ト		
2 • 音量		10 %	<b>8</b> • x== \$167	ፖሳኑ	20 sec
<ol> <li>ハックライト消灯</li> </ol>		20 se c	<b>9</b> • メッセージ・タイム	<b>ፈ</b> ፖሳト	2.0 se c
<ul> <li>* スクリーンセーパー</li> </ul>	() 無効		_		
5 ・ 音声がイダンス	() 無効				
<b>6</b> • 市-ム画面	通常	•			
⑦ ・ 効果音	起動	ファイル選択		選択	
	認証成功	ファイル選択		選択	
	認証失敗	ファイル選択		選択	
		更新			

- 認証機の言語を変更可能です。日本語は、「カスタム」になります。バージョンアップ等で、英語版に戻った場合は、再度、「リソースアップデート」ボタンから、新しい日本語化のリソースファイルを指定し、日本語に戻す必要があります。
- ② 認証機の効果音のボリュームを変更します。
- ③ 認証機で操作をしていない場合の液晶画面のバックライトを消灯させる時間を変更可能です。
- ④ スクリーンセーバー機能の有無を設定します。端末を使用していないときに LCD 画面の輝度を下げることで、不要なエネルギー消費を削減します。

(FaceStation 2 および FaceStation F 2 のみ)

- ⑤ 有効にすると、英語の音声ガイダンスが発話されます。無効にすると、代わりに効果音が鳴ります。
- ⑥ 認証機の待機画面の表示を変更できます。「通常」を選択すると、初期値の画面が表示されます。「ロゴ」を選択すると背景画像が選択可能です。また、スライドショーの機能も利用可能です。「お知らせ」を選択すると、簡易メッセージを入力することが可能です。
- ⑦ 認証機の起動時の効果音と、認証成功時の効果音と認証失敗時の効果音を選択することが可能です。変更する場合は、一度ファイルを選択し、その後、下の「更新」をクリックした後、画面下部の「適用」をクリックしてください。
- ⑧ 認証機で操作をしていない場合に、メニュー画面から待機画面に自動的に戻るまでの時間を設定できます。

⑨ 認証成功や、認証失敗など、イベントによりメッセージが表示されます。そのメッセージが消え、待機画面に戻るまでの時間を設定できます。

• LED/ブザ-	14"71	2					_
1	通常	• LED	連続	ON			
	施錠		青色	▼ 2000	11秒	0 刘秒	
	内蔵時計エラー		水色	▼ 2000	ジ秒	0 ミリ秒	
	入力待機中		なし	▼ 0	訓秒	0 刘秒	
	DHCP待機中	• 7°#°-	連続	OFF	繰返し回数	0	<u> </u>
	指紋 スキャン		なし	- O	11秒	0 11秒 [] 7	71-ドアウト
	カート゛ スキャン	li -		<b>T</b>		0 11秒 117	7ェート* アウト
	認証成功						7
	認証失敗	<u>i</u> t	26				

[液晶なし認証機]

液晶なしの認証機では、各イベントの際に、LED の色や点灯間隔、ブザーの音階や時間を変更することができます。

- ① 発生イベントに合わせて、変更が必要な内容を選択します。クリックすると、その時点で設定されている内容が、画面右側に表示されます。
- ② ①で設定したイベントに対し、状態 LED の色を指定することが可能です。

色の変化を連続で繰り返すか、繰返し回数を設定します。3 段階まで色と秒数を指定します。また、その後の LED の OFF 時間を 指定します。上記の例の場合、LED は、繰返しを連続として、

青の点灯が 2000 ミリ秒 その後の OFF は、0 ミリ秒(つまり OFF 時間は無し)

水色の点灯が 2000 ミリ秒 その後の OFF は、0 ミリ秒 (つまり OFF 時間は無し)

3色目は、無し

結果として、青 2000 ミリ秒/水色 2000 ミリ秒の点灯を繰返します。

③ ①で設定したイベントに対し、ブザーの音を指定することが可能です。(通常のイベントは、音は鳴らないため、認証成功の音を参考にします。)

DHCP待機中	• ブザ-	連続	OFF	繰返し回	数 1	
指紋 スキャン		低	▼ 200	訓秒	0 ミリ彩	v v 71−ト*79ト
カート* スキャン			- 200	3川利3		2 7τ- <b>λ</b> <sup>*</sup> 7ήλ
認証成功		<u>т</u>	¥ 200	20150		
認証失敗			▼ 1000	0	0 198	› VI-N"/7N
ホールト〝アッフ゜認証						

認証成功時は、ブザーの連続は、OFF で、繰返しを1回としています。

低音階が 200 ミリ秒 その後の OFF は、0 ミリ秒 (つまり OFF 時間は無し) フェートアウト有り 中音階が 200 ミリ秒 その後の OFF は、0 ミリ秒 (つまり OFF 時間は無し) フェードアウト有り 高音階が 1000 ミリ秒 その後の OFF は、0 ミリ秒 (つまり OFF 時間は無し) フェードアウト有り 結果として、認証成功時は、♪ ピロリーン と鳴ります。

### 23.2.4.4 【トリガおよび動作部分】

端末で、指定したイベントが発生した場合や、端末の入力信号線を検知した場合に、端末に動作を行わせることができます。

トリカ゛および動作			
<ul> <li>設定</li> </ul>	ኑ <b>ባ</b> ጶ-	動作	+ 追加

動作を追加する場合は、右側の「+追加」をクリックし、追加していきます。

クリックすると以下の画面が表示	されます。
-----------------	-------

	ł	<b>IJ</b> b*	M.	動作	
4<*>>F	• 4^*>N	17F	<ul> <li>③ 出力</li> </ul>	• * *- F	
🔘 גא			<ul> <li>              些報音      </li> </ul>	未設定	Ŧ
	۲	点呼 ソ゚ーン 警報 解除	🦳 端末利用不可	<ul> <li>信号設定</li> </ul>	
	۲	点呼 ゾーン 警報 検知	<u> </u>		
	۲	点呼 ゾーン 時間制限違反	2		
	۲	インターロック ゾーン警報 解除			
	۲	インターロック ト ア開放 拒否 (従属)			
	۲	インターロック ト 7 開放 拒否			
	۲	インターロック ゾーン警報			
	۲	インターロック ド 7 開放 拒否 (従属)			
	۲	インターロック ドア開放 拒否			
			1		

トリガを、「イベント」または「入力」を選択します。まずは、「イベント」を選択した場合について記載します。
 イベントを選ぶと、次に、何のイベントが発生したときかを選択します。

- 2 次に、①のイベントが発生した場合の動作を以下から選択します。
  - ・出力 :その端末(または端末に接続されている拡張 I/O ユニット)のリレーから、接点の出力を行います。

出力するリレーポートと、信号を設定・選択可能です。

④ 出力	-°π •
○ 警報音	IJν− 0 <b>▼</b>
🦳 端末利用不可	<ul> <li>信号設定</li> </ul>
	•

信号設定については、作成済みのものを選択するか、新規に作成する場合は、「+シグナルの追加」を選択してください。 追加する場合は、以下の画面が表示されます。

<ul> <li>名称</li> <li>シグナルA</li> </ul>	パターン	上図の
- >グナル ・遅延時間	<ul> <li>出力回数(0)無限大)</li> </ul>	ON
500	2	
• ON	• OFF	
		OFF
		運延時



追加後、「適用」をクリックし、選択してください。

注意:リレースイッチは最終状態を維持しますので、例えば、OFF:0ミリ秒の指定をすると、その前のONの状態が継続されてしまいます。

最終を OFF にするシグナルの場合は、10 ミリ秒程度は、OFF の信号を出力してください。

また、出力回数で0を指定すると、リレー出力を繰り返します。

•	警報音	

:その端末から警告音を鳴らします。出力する警告音の種別と警告音の再生条件(繰り返しか回数指定か)を指定します。

() 出力	<ul> <li>         ·         ·         ·</li></ul>	
● 警報音	警報 1	
🦳 端末利用不可	• 再生オプション	
0	<ul> <li></li></ul>	
	● 再生回数 0	

#### ・端末利用不可 :この端末が使用不可となりロックします。

ロックを解除する場合は、端末の設定の「端末操作ロック」から行ってください。

#### 次に、①の部分で、「入力」を選んだ場合は、以下の画面となります。

D © 27	<sup>89</sup> → <sup>81</sup> → <sup>3</sup> → <sup>3</sup> → <sup>3</sup> → <sup>1</sup> → <sup>3</sup> → <sup>1</sup> →	· · · ·	<ul> <li>出力</li> <li>警報音</li> <li>全75-6期除</li> <li>端末利用不可</li> <li>機能</li> </ul>	<u>給作</u> ・ ポート リルー 0 ・ 信号設定	* *
L	Always	ЭЛ	47/26		

① トリガを、「イベント」または「入力」を選択します。「入力」を選択した場合について記載します。

入力を選んだ場合は、入力を検知するポート番号、入力を検知するための相手側のスイッチ状態、検知と扱う秒数、検知をする時間帯を 設定します。

② 次に、①のイベントが発生した場合の動作を以下から選択します。

・出力 :その端末(または端末に接続されている拡張 I/O ユニット)のリレーから、接点の出力を行います。
 前ページのイベント発生時の出力と同様です。

- ・警報音 :その端末から警告音を鳴らします。出力する警告音の種別と警告音の再生条件(繰り返しか回数指定か)を指定します。 前ページのイベント発生時の警報音と同様です。
- ・全アラーム解除 :端末で発生しているアラームがあった場合に、それらを解除します。
- ・端末利用不可 :この端末が使用不可となりロックします。

前項のイベント発生時の端末利用不可と同様です。

・機能 : 端末で、アクセス許可(認証成功)とアクセス拒否(認証失敗)の画面および音声を表示します。

$\bigcirc$	出力	• 設定	
$\bigcirc$	警報音	アクセス許可	
		アクセス許可	
$\bigcirc$	全アラーム解除	アルス拒否	
$\bigcirc$	端末利用不可		
۲	機能		

## 23.2.4.5 【イメージログ部分】

認証時撮影用のカメラが内蔵された機種の場合、カメラ撮影するイベントを選択可能です。

1. 設定						+ 1
	14.25		A\$5`1-#			
1	1:1 認証成功	Ψ.	Always	Ψ.	Ť	
	1:1 認証失敗	~	Always	Ψ.	Ť	
	1:1 ホールト、アタフ 認証 成功	$\overline{\mathbf{v}}$	Always	~	Ť	
	1:N 認証成功	$\overline{\mathbf{v}}$	Always	~	Ť	
	1:N 認証失敗	~	Always	~	Ť	
	1:N ホールドアップ認証成功	~	Always	~	¥	
	二重認証成功	~	Always	Ŧ	¥	
	二重認証失敗	~	Always	Ŧ	¥	
	認証失敗	Ŧ	Always	Ŧ	¥	
	アクセス拒否	~	Always		Ť	
	管理者火1-表示	~	Always	~	Ť	

- (ア)認証時や、認証失敗時など、それぞれのイベント発生時に、その時の写真を撮影する場合は、イメージログを有効にしてください。②の内容が表示されます。
- (イ)写真を撮影するイベントを、追加・削除・スケジュールの変更が可能です。

撮影したデータは、モニタリング画面で確認できます。

BioStar	2 @ 設定 器 # → () Biost	ar2 について ⑦ ヘルプ					Administ	rator 791	
3		2018/06/05 15…	542339596	手前	すべての1-ザ-	1 (Administrator)	1-11、一更新成功	点があるログけ	
9°7>18°-1°	I 1∧°>>D0°	2018/06/05 15…	541610835	BioEntry P2 54161…	すべてのユーザー	1 (Administrator)		ンが表示されます	Ł
8	▶ 171494600°	2018/06/05 15…	542339594	<b></b>	すべてのユーサ*ー	1 (Administrator)	1-9"-更新成功		' °
1-9°-	🖳 端末状態	2018/06/05 15…	542339596	手前	すべてのユーサ* -	1 (Administrator)	111.221至43月()()		
	1:N 認証成功 (顔) X	2018/06/05 15…	542339596	- <del>10</del>	すべてのユーザー	1 (Administrator)	1:N 認証成功 (顔)		
	4	2018/06/05 15…	54233 <b>55000</b>	りをクリックすると	1.		認証失敗 (タイムアウト)		
 ►7		2018/06/05 15…	54161をの時	の写真が表示	されます。	1 (Administrator)	1-リ゙-更新成功		
		2018/06/05 15…	542339596	手前	すべてのユーサ*ー	1 (Administrator)	1-リ゙-更新成功		
		2018/06/05 15…	542339594	奥	すべてのユーサ*ー	1 (Administrator)	1-リ゙-更新成功		
		2018/06/05 14…	939260692	BioStation A2 939…			ネットワーク接続		
9 y->		2018/06/05 14	542339596	手前	営業部	2(テストユーザー)	1:1 認証成功 (カード)		
(f)		2018/06/05 14…	542339596	手前		86819644334682…	1:1 認証失敗 (カード)		
70223210-8		2018/06/05 14…	542339596	手前		86819644334682…	1:1 認証失敗 (カード)		
~	• 1-#°- Administrator	2018/06/05 14…	542339596	手前		86819644334682…	1:1 認証失敗 (カード)		
£19959*	• 日付 2018/06/05 15:57:28	2018/06/05 14…	542339596	手前	すべてのユーザ^ー	6(新規ユーザー)	1-9*-削除成功		
0	<ul> <li>端末 手前</li> </ul>	2018/06/05 14…	541610835	BioEntry P2 54161…	すべてのユーザ^ー	6(新規ユーザー)	1-9*-削除成功		
Rada	大画面保存	2018/06/05 14…	542339594	奥	すべてのユーザー	6(新規ユ―ザ―)	1-9*-削除成功		
		2018/06/05 14	542339596	手前	すべてのユーザ^ー	6(新規ユ―ザー)	1-リ゙-更新成功		

### 23.2.4.6 【Wiegand 部分】

Wiegand 規格で他のメーカーの端末と接続した場合に利用することが可能です。

Wiegand							
1 ・入力/出力	入力			•	4	• 八°从入幅(µs)	40 40
<ul><li>Wiegand 入力 フォーマット</li></ul>	初期値				5	<ul> <li>パ°ル間隔(µs)</li> </ul>	10000
<ol> <li>・出カモート*</li> </ol>	通常	□ 7I-N]-ŀ*	0x00 💌		6	• 出力情報	● カ-ト*ID □ ユ-サ*-ID

- ① 認証機を Wiegand の入力/出力 どちらとして利用するかを設定します。
- ② 入力として利用する場合に、入力のフォーマットを選択します。相手側出力端末と合わせてください。
   個別にフォーマットを作成する場合は、設定 → カードフォーマット で作成してください。
- ③ 出力する場合のモードを選択してください。「通常」を選ぶと、フェールコードの値を選択できるようになります。
   フェールコードの値は、0x00か、0xFFから選択可能です。
   出力されるフォーマットは、23.2.3.3の②のWiengand フォーマットに沿って出力されます。もし、未設定の場合は、標準の26bit フォーマットに沿って出力されます。
   おって出力されます。
   また、「バイパス」を選択すると、読み込ませたカード ID が出力されます。
- ④ Wiegand 通信仕様のパラメーターです。相手側機器と同じ値に設定してください。
   (20~100 µ 秒の範囲で設定可能です。)
- ⑤ Wiegand 通信仕様のパラメーターです。相手側機器と同じ値に設定してください。
   (200~20000 µ 秒の範囲で設定可能です。)
- ⑥ 認証したユーザーの所持する先頭のカード ID を出力するか、認証したユーザーのユーザーID を出力するかを選択します。

インターフォン				
使用				
• SIP ቻ/. IP ፖኑ レス		• SIP サーバポート		
• アカウント ID		• 解錠ボタン (DTMF)	)	
• ፖታያንኑ		• 川°スワード確認		
<ul> <li>DTMF ₹-ト°</li> </ul>	RFC2833 💌			
• 拡張 <del>番号</del>	拡張番号	表示名		+ 追加
		なし		

### 23.2.4.7 【インターフォン部分】

対応する SIP サーバーが限られているため、弊社としては未サポートとなります。

#### 23.2.4.8 【セキュア タンパー部分】

セキュアタンパー機能のオン/オフが切替可能です。(対応端末のみ)

・ セキュア タンパー (バントで削除されます。

本機能を「オン」にした場合、端末を取り外しタンパー機能が動作すると、

・端末本体内部のユーザーデータ

・端末本体内部のログデータ

・端末の暗号化キー

が、削除されます。

もし、端末のメンテナンス等で端末を外す場合は、注意してください。

### 23.2.5 【サーマル&マスク】項目

サーマルカメラの詳細設定を行ないます。

顔認識デバイスを備えたサーマルカメラは、アクセスポイントを通過するユーザーの温度を測定し、設定されたしきい値より

高い温度のユーザーのアクセスを制限します。また、FaceStationF2は、マスクを検出し、マスクのないユーザーへのアクセスを制限することもできる。

FaceStationF2の設定画面

9快出失敗時、79tz7拒否)		
集温度 超過時、ファセス拒否)		
摂氏	<b>5</b> • 基準温度(°C)	Low 32.0 " 38.0 High
有効	7、警告音声	() 有効
有効		
<b>赛補正(°C)</b> 0.0		
赛測定距離(cm) 100		
外線放射率 原自動描正 100	*	
5)、************************************		
司 夏預碱(ROI)のY		
表領域(R01)の 50		
表領域(R01)の 55		
★温後に認証処理 →		
	<ul> <li>16 厳密</li> <li>10</li> <li>有功</li> <li>有功</li> <li>有功</li> <li>有功</li> <li>有功</li> <li>有功</li> <li>100</li> <li>100</li> <li>638</li> <li>6月的新正(10)</li> <li>第30</li> <li>6時載(R01)</li> <li>第33</li> <li>6時載(R01)</li> <li>50</li> <li>55</li> </ul>	15 単語(RO1)の 10 の

- マスク検出機能を使用するかどうか設定をします。「使用(マスク検出失敗時、アクセス拒否)」を選択すると、マスクを着けていないユーザーの認証 を拒否します。「使用(マスク検出失敗時、アクセス可)」を選択すると、マスクを着けていないユーザーも認証できます。イベントログに「マスク未検 出」と認証成功が記録されます。
- ② マスク検出の感度を厳密/より厳密/最も厳密から設定します。

- ③ サーマルカメラを使用するかどうかを設定します。「使用(基準温度超過時、アクセス拒否)」を選択すると、設定した基準温度より高い温度ユーザーの認証を拒否します。「使用(基準温度超過時、アクセス可)」を選択すると、設定された基準温度よりも高い温度のユーザーも認証できます。 イベントログに「異常温度検出(基準温度超過)」と認証成功が記録されます。
- ④ 温度の単位を変更します。
- ⑤ アクセス等を制限する温度の上限下限を設定します。検出された温度が基準温度の範囲外のユーザーはアクセス等を制限することができます。
- ⑥ 温度データを保存するか、しないかの設定を行ないます。「無効」を選択するとイベントログにも保存されません。
- ⑦ 「有効」に設定すると端末から「Exceeded Threshold temperature」とメッセージが流れます。無効の場合は、「認証失敗音」が流れます。
- ⑧「有効」に設定すると端末の液晶画面に赤外線の温度計測イメージを表示します。
- ⑨ 正確に測定するために、サーマルカメラの設定を行ないます。

・温度補正: 端末の使用環境に応じて、測定温度を補正します。(-5.0℃から5.0℃までの数値が入力できます)

・温度測定距離: ユーザーと端末の温度測定距離を 50cmから 130cmの間で設定できます。

・赤外線放射率: 0.95/0.97/0.98 から選択します。人間の皮膚からの放射率は 0.98 に設定するのが一般的です。

・光線自動補正(ROI)⑩を無効に設定すると、ROIの値を手動で設定できるようになります。

- ① 検温モードの設定を行ないます。
  - ・認証処理後に検温

認証成功後に温度を測定するか、マスクを検出します。

・確認後に認証処理

マスク着用や温度測定の確認後に認証を行ないます。このモードを使用する場合、マスクを着用していないか、体温がしきい値を超えているこ とが検出された場合、ユーザーの ID を認証しません。

・認証なし確認

マスクが着用されているかどうかを判断するため、または温度を測定するためにのみ使用できます。このモードでは、認証に関係なく、マスクを 着用しているか基準温度以下のすべてのユーザーが入力できます。

### 23.3 端末の再接続

端末の接続モードが、「サーバー --->端末」に設定されている場合、接続情報を更新しないと、端末が切断された状態の 場合があります。このような場合は、端末の再接続をすることで、接続情報を再接続することが可能です。



### 23.4 端末別ユーザー情報の整理

基本的には、PC のユーザー情報と、端末のユーザー情報は同期していますが、例えば、液晶付きの端末から、端末の メニューを利用してユーザー情報を追加した場合など、PC 側とのユーザー情報にズレが発生する場合があります。 このような場合に、各端末のその時点のユーザー情報を確認することが可能です。 また、そこからの操作も可能です。(本内容については、5.2 章を参照してください。)

### 23.5 端末の同期

PC 側で管理している端末の情報(ユーザー情報や、端末設定情報、アクセスコントロール情報等)と、実際に端末にある 情報を一致させる場合に利用します。



### 23.6 端末の再起動

BioStar2 管理ソフトから、端末を再起動する場合は、以下の操作を行ってください。



### 23.7 端末の削除

管理ソフト上、不要となった端末は、削除することができます。しかし、端末を削除するためには、その端末が設定上、フリー状態である必要があるため、削除する前に、ドアへの関連性を無くす必要があります。



## 24 ドアの設定

ドアの設定について、最初に、ドアの追加方法について記載します。 また、その後、部分ごとに記載します。

## 24.1 ドアの追加

説明図	操作内容
<b>BioStar 2 (2)</b> 設定 品 ポート () BioSt	<ol> <li>「ドア」メニューをクリックし、ドア画面にしてください。</li> <li>「ドアの追加」をクリックしてください。</li> </ol>
で ダ* サジュホート*  2	
♀ ♪ [] すべてのト*ア	
► F*7	
BioStar 2 ③ 52 歳 f + ① Kodur2 Low f ③ 50 <sup>-</sup> ⊡ 8773 でいいた <sup>*</sup> アの追加	ドアの追加画面が表示されます。
Control         Control         P = 2 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	
17 17 17	
ロ 381-4- ・ 確定 (人) デ設定 マ	
◎ <sup>1</sup> + 178/-(a) 用設定 マ	
<ul> <li>(調告)の</li> <li>(調告)の</li> <li>(示意定) マ</li> </ul>	
172回日4 ・172期間電器 天空空 v	
代5 CN27 単語論: 単語論:	
<u>е</u> вя	
- Mithie 3 sec	

ドアの設定画面の各項目については、次ページ以降で、部分ごとに記載します。

#### 【情報】項目

情報			
<ol> <li>・名称</li> <li>・名称</li> </ol>	(3) · 𝔅 ⊮-𝔅°	<b>すべての</b> ト*ア	•
(2) • 説明			

- ① ドアの名称を入力します。区別するための名称ですので、なるべくわかりやすい名称を入力してください。(大会議室入口 など)
- ② 備考欄です。空欄でも構いません。(メモ欄とお考えください。)
- ドアをグループ管理する場合は、事前に作成しておくドアグループから選択してください。
   ※なおドアグループの作成方法は、3章のユーザーグループの作成を参考にしてください。

#### 【設定】項目

設定						
1	・ 端末 (入)	BioStation 3 547840666 (192.168.10.180)	Ŧ	<b>2</b> · <sub>端末</sub> (出)	FaceStation F2 543714456	▼
3	• \*°アリレ-( <b>*)</b>	BioStation 3 547840666 (192.168.10.180) 端末のリレー 0	*	-		
4	• 退出ボタン	BioStation 3 547840666 (192.168.10.180) 端末の入力ポート0	Ψ.	5 · 2197	<b>N</b> /0	
				6 ・ 解錠とみなす	OFF	
	• 卜*7開閉確認	BioStation 3 547840666 (192.168.10.180) 端末の入力ポート1	T	8 · 2497	<b>N/0</b>	
				④ ・ 通行確認APB利用時 のト*アセンサー利用	OFF	

- ① ドアに入る側の端末を選択してください。(RS-485 接続の親機を選択すると、②の項目が表示されます。)
- ② ドアから出る側の端末を選択してください。(①の親機に子機として接続されている端末から選択してください。)
- ③ どの端末をドアのリレーにするか選択します。親機に接続されている機器のすべてのリレーから選択可能です。
- ④ 退出ボタンを設定する場合は、退出ボタンが接続される端末と、その入力チャンネルを指定してください。
   未設定以外を選択すると、⑤項目が表示されます。
   ※退出ボタンを利用されない場合は、「未設定」を選択してください。
- ④で利用する退出ボタンの種類を、N/O または、N/C から選択してください。
   退出ボタンを押したときに、入力信号線がショートするタイプのボタンの場合は、N/O を選択してください。
   退出ボタンを押したときに、ショートしていた入力信号線が、ショート解除状態となるタイプのボタンの場合は、N/C を選択してください。
- ⑥ 退出ボタンを押したときに、ドア解錠要求のログは発生するが、リレーが動作しないように設定できます。(本機能は端末やファームウェアが対応している必要があります。)
- ⑦ ドア開閉確認のため信号線を接続する端末と、その入力チャンネルを指定してください。
   未設定以外を選択すると、⑦項目が表示されます。
   ※ドア開閉確認を利用されない場合は、「未設定」を選択してください。
- ⑧ ⑦で利用するドアの開閉確認のセンサーの種類を、N/O または、N/C から選択してください。 ドアを閉めた状態の時に、センサーの信号線がショートした状態になるセンサーの場合は、N/C を選択してください。 ドアを閉めた状態の時に、センサーの信号線がショート解除状態となるセンサーの場合は、N/O を選択してください。
- ④ 通行確認 APB 機能を利用時は、ON にしてください。ドアセンサーの情報を元に、該当端末は、APB の状態判断を行います。
   本設定を ON にした場合は、認証をしてもドアを開ない限り、該当者が通行したと判断しません。

#### 【追加設定】項目

追加設定			
解鍵	Эзес	<ul> <li>         ・ トックを目じた時 に強制施設         ・ 解旋時間の 経過時に施設     </li> </ul>	OFF OFF
二重導逐 ④ ・ 端末 ⑤ ・ 認識最合件 ⑥ ・ 2四目 原確?"»-7*	入版末のみ     ▼       2回目指定     ▼       未使用     ▼	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	Always V
共連れ <b>9</b> ・12月-	BioEntry P2 541610824 (192.168.0.11) 端末の入力がート1 👻	• ۲۹۶	N/O

- 設定項目③で指定したドアリレーを、認証成功時に何秒間動かすか?を設定します。(初期値は3秒です。)
   認証する端末から、ドアまでの距離に応じて変更してください。
- ② 設定項目⑥のドア開閉確認を指定すると表示されます。ドアを閉じた時に、すぐに施錠するかどうかを設定します。 例えば、①で、ドアの解錠時間を 10 秒に設定していた場合、本設定を「ON」としていると、認証成功から 10 秒未満で、ドアの開閉があった 場合、その時点でドアリレーが OFF になります。(必ずしも、解錠時間の 10 秒を解錠しているわけではなくなります。) 本設定を「OFF」にした場合は、認証成功から 10 秒間は、ドアリレーが ON のままとなりますので、認証成功から 10 秒間の間は、何度でも、 ドアの開閉が可能です。(また、本項目を ON とすると、③が非表示となります。)
- ③ 設定項目⑥のドア開閉確認を指定し、且つ②が「OFF」の場合に表示されます。例えば、①で、ドアの解錠時間を10秒に設定していた場合、本設定を「ON」にすると、認証成功から10秒経過した時点で、仮にドアが開きっぱなしだとしても、ドアリレーをOFFにします。本設定を「OFF」にした場合は、解錠時間が10秒に設定されていても、ドアを閉めるまでは、ドアリレーがONのままとなります。
- ④ 二重認証をどちら側の端末で利用するかを設定します。(利用しない/入る側/出る側/両側の4択です BioStar2.8.16 以前をご利用の場合は 利用しない/入る側/出る側の3択となり、両側で利用する場合は、入/出の端末をそれぞれLAN接続とし、それぞれのドア設定の入側として指 定してください。)

なお、二重認証とは、「カード+指紋」などの2種類の認証と言う意味ではなく、「Aさんの後のBさん」のような2人認証のことを指します。

- ⑤ 未設定/2回目指定から選択します。「未設定」を選択した場合は、認証許可を持つユーザーの中から2人の認証となります。順番は問いません。「2回目指定」を選択した場合は、⑥が表示され、2回目のユーザーグループを指定することになります。利用例としては、「1人目の認証は誰でも良いが、2人目は、課長職以上」のような利用方法が挙げられます。
- ⑥ ⑤で2回目指定をした場合に、表示されます。事前に作成したユーザーグループから2回目として設定するユーザーグループを選択してください。
- ⑦ 二重認証での認証方法を利用するスケジュールを選択してください。
- ⑧ 1人目が認証してから、2人目が認証するまでの二重とみなすタイムアウト時間を指定してください。
- ⑨ 共連れを検知に使用する端末を指定します。

但し、共連れ検知機能の対応機種は、BioStar2 用機種のみとなります。

XPass Slim S2 V2 や、BioLite Net V2 は、対応しません。

⑨で利用する共連れセンサーの種類を、N/O または、N/C から選択してください。
 共連れを検知した時に、センサーの信号線がショートした状態になるセンサーの場合は、N/C を選択してください。
 共連れを検知した時に、センサーの信号線がショート解除状態となるセンサーの場合は、N/O を選択してください。

#### 【アンチパスバック】項目

アンチパスバックとは、各ユーザーが、入る側/出る側に順番に認証しないといけないルールの機能となります。

ドア単位でのアンチパスバックを指定することができます。本項目で設定できるアンチパスバックは、ゾーンのアンチパスバックではなく、ドア単位のアンチ パスバックとなります。本項目自体が表示されるためには、LAN 接続の親機と、RS-485 接続の子機が、入側/出側の端末として設定されており、どちら かの機種のリレースイッチがドアリレーに設定されている必要があります。

アンチֈֈ° スֈֈ՟ ック				
① ・ 種別	JI-№ APB ▼	②・APB解除時間	1440 分	

#### ① 利用しない/ソフト APB/ハード APB から選択してください。

アンチパスバックを利用しない場合は、「利用しない」を選択してください。ソフト APB またはハード APB を選択した場合は、②項目が表示されま す。ソフト APB とは、システム上はアンチパスバックの判断をしますが、利用者にとっては認証成功となり通常通りドアが開きます。但し、システムの ログとしては、ソフト APB の違反として記録されます。(どのくらいのユーザーがアンチパスバック違反をするか?を調べたい時などに利用します。 ハード APB とは、システム上のログも残しますし、アンチパスバック違反の場合エラー表示としてドアが開きません。

② アンチパスバックの解除時間を設定します。 初期値の 1440 分は、24 時間分となります。この設定の場合は、APB エラーとなっても、翌日(24 時間以降後)認証すれば通れる。となります。 もし、完全にアンチパスバックを行う場合は、0 分を指定してください。この場合は、システムからリセットするまでは、アンチパスバックが有効のままとなります。

また、本項目は、通常ライセンスの簡易アンチパスバックとなります。このため、全ユーザーが対象となります。(管理者だけは除外。や、登録者は除外。 等はできません。)

#### 【警報】項目

本項目では、ドア開放や、認証なしドアオープン、アンチパスバックの違反等が発生した場合に、警報を行う設定をすることが可能です。項目はドアの 開閉信号により対応可能なものなので、設定項目の⑥のドアの開閉確認を設定した場合に表示されます。



ドア開放とは、ドアを閉めずに開けっ放しにしていた場合に、その旨を通知する機能です。②の秒数と合わせ、設定します。
 このドア開放を検知した際に、どのような動作をさせるかを設定することが可能です。
 初期値では、ドア開放が発生した時は、特別な動作はせず、BioStar2 にログインしている場合にのみ、警告ダイアログが表示されます。
 警告ダイアログ以外の通知を行いたい場合は、ドア開放発生時の警報動作を追加することができます。
 追加する場合は、右側の「+追加」ボタンをクリックしてください。以下の画面が表示されます。

数作を追加 ● 出力 ● 当日 ● 営音 ● ・ 年 ■ 100 (**********************************	A の部分では、端末の動作を選択します。「出力」か「警告音」から選択します。 「出力」を選択した場合は、B の部分で、 ・どの端末の? ・どのリレースイッチチャンネルを利用して? ・どのシグナルを出力するか? を選択します。シグナルについては、23.2 章 端末設定 の「トリガおよび動作」を 参照してください。
###     ###     ###     ###     ###     ###     ###     #identry P2 541610835 (▼     # 3x97 x7753x0逾加     W 77 70-x*     7 x7 -音量     中     中     ▼     ###     ###     ##########	A の部分で、「警告音」を選択した場合は、B の部分で、 ・どの端末から? ・警告音のストップ条件として、ドアクローズにするか? ・警告音の音量は? を選択します。ストップ条件のドアクローズに立を入れない場合は、ドア開放の 警告音が鳴った際に、ドアを閉じても警告音が鳴り止みません。 停止するためには、BioStar2 管理ソフトから停止する必要があります。

- ② ドア開放と検知するまでの秒数を指定します。
- ③ 認証せずにドアが開いた場合や、出ロボタンを押さずにドアが開いた場合は、端末から見てドアを開けていないのにドアが開けられた。と判断し、「認証なしドアオープン」の発生を検知します。認証なしドアオープンの発生時も、ドア開放と同様にリレースイッチからシグナルを出力したり、端末から音声を鳴らしたりすることが可能です。認証なしドアオープン時の警報動作を追加する場合は、右の「+追加」をクリックしてください。 表示される画面と、その設定方法はドア開放の時と同様のため、ドア開放の設定を参照してください。
- ④ アンチパスバックの違反発生時に動作を設定することが可能です。アンチパスバック違反の際に行う動作は、右の「+追加」から指定可能です。



これで、ドアのすべての設定が完了です。

最後に、ドアの追加画面の一番下の「適用」ボタンをクリックし設定を反映してください。

# 24.2 ドアの削除

端末を撤去した場合など、不要になったドア設定は、削除することが可能です。

説明図		操作内容
グブジュポート*       ・ ドブの追加         タブブシュポート*       ・ ドブの追加         ・ 「 ブ べてのト*7       ②         ューザー       ・ ブ へてのト*7         ・ デ ストド 7       ・ アブの削除         端末       ・ ブ つ削除         ・ ブ       ①         ・ ブ       ①         ・ ブ       ・ ブ	<b>すべてのト"ア</b> ・ 名 テストド7	<ol> <li>「ドア」メニューをクリックし、ドア画面にしてくさい。</li> <li>削除したいドアを右クリックし、「ドアの削除」をクリックしてください。</li> </ol>
確認 前除してよろしいですか?	×	<ol> <li>「はい」をクリックすることで、ドアが削除され す。</li> <li>※但し、ドアが、ゾーンに割り当てられている 場合は、先にゾーンの設定からドアを解除 していただき、その後でドアを削除して ください。</li> </ol>

## 25 エレベーターの設定

端末と OM-120 を使用し、エレベーターのフロア制御を設定します。

※エレベーターのメニューを表示するのは、アドバンスド以上のライセンスが必要です。

# 25.1 エレベーターの追加

説明図	操作内容
BioStar 2 ② 設定 品 が ) Dio ア リンは * 1 * ・ エレベータ不停止 ・ ア ・ ・ ・ エレベータ不停止 ・ ア ・ ・ ・ ・ エレベータ不停止	<ol> <li>「エレベーター」メニューをクリックしてください。</li> <li>「エレベーターの追加」をクリックしてください。</li> </ol>
BioStar 2     ③ 別2 品 ドナ ④ BioSea2 ECUT ④ 4/7     Administrator       ************************************	ドアの追加画面が表示されます。 情報、詳細、追加設定、警報の設定を行ないま す。 すべての情報を編集したら、「適用」をクリックして ください。
77	
B       200-7       正立二       · 岐太       正立二       · 岐太       正立二       · 岐太         COUP       201-7       · 岐太       正立二       · 岐太       · 岐       ·	

エレベーターの設定画面の各項目については、次ページ以降で、部分ごとに記載します。

#### 【情報】項目

情報			
<ol> <li>名称</li> <li>説明</li> </ol>	<b>2</b> • <i><sup>ŋ</sup>* <sup>μ-7°</sup></i>	<b>すべてのエレヘ*ーター</b>	•

- ① 名称を入力してください。
- ② エレベーターのグループを設定します。
- ③ エレベーターの簡単な説明を入力します。

#### 【詳細】項目

エレベーターとフロア情報に関連付ける端末を選択できます。

Ш				
-ד-םאלב •	未設定	▼ 2・端末	未設定	•
(3) • €>*1-#	未設定	<b>v</b>		
707 ④ ・707総数		<b>⑤</b> 適用 ・自動割当	6 🖌 自動割当	
• フロア設定	707名称	端末	丱−番号	

- ① 登録済みの機器一覧から OM-120 を制御する端末を選択します。マスターになる端末を選択できます。
- ② 認証に使用する端末を選択します。最大4台まで選択できます。
- ③ OM-120 を選択します。
- ④ OM-120 で制御するフロアの合計数を入力し⑤「適用」をクリックします。
   最大 192 フロアまで入力できます。
- ⑥ フロア設定のリレー番号を自動で割り当てる時には☑を入れます。
  - リレー番号は連続した順序で割り当てられます

フロア数を5フロアで自動割当てに☑を入れた場合は以下の様な画面になります。

707 • 707総数	5	適用・自動割当	✔ 自動割当	
• フロア設定	707名称	端末	ル−番号	
	1号エレベータ制御 - 1	OM-120 788929429	OM-120 788929429 の リレー 0 端末 💌	Ŵ
	1号エレベータ制御 - 2	OM-120 788929429	OM-120 788929429 の リレー 1 端末 ▼	Ŵ
	1号エレベータ制御 - 3	OM-120 788929429	OM-120 788929429 の リレー 2 端末 ▼	Ŵ
	1号エレベータ制御 - 4	OM-120 788929429	OM-120 788929429 の リレー 3 端末 ▼	Ŵ
	1号エレベータ制御 - 5	OM-120 788929429	OM-120 788929429 の リレー 4 端末 ▼	Ŵ

#### 【追加設定】項目

二重認証 <b>②</b> ・端末	Xpass2 Keypad 546090867 (19	2.168.11.5) 🔻 (3).	λ∱シ*ュ-₩ Always	▼
・認証順条件	2回目指定	· 5·	916791	15 sec
6・2回目 認証グループ	3階	•		

- ① 設定した時間だけリレーが動作します。認証により、リトリガブル動作を行ないます
- ② 重認証を行なう端末を選択します。選択すると③④⑤の項目が表示されます。
- ③ 重認証を実施するスケジュールを設定します。必要なスケジュールがない場合は、「+スケジュールの追加」 をクリックしてください。
- ④ 証順番を設定します。「2回目指定」をクリックすると⑥項目が表示されます。
   「未設定」にするとアクセスグループに関係なく2人のユーザーが認証を受けるとリレー出力されます。
   「2回目指定」にすると「2回目認証グループ」で指定したアクセスグループに属するユーザーによる
   認証が必要になります。
- ⑤ 初の認証情報が認証された後、2 番目の認証情報を認証するためのタイムアウト時間を設定します。 最初のユーザーが認証された後、タイムアウト時間内に2 番目のユーザーが認証されない場合、リレー出力 は行いません。
- ⑥ 回目に認証するアクセスグループを指定します。
- ⑦ タンパー信号を出力するポートを設定します。

#### 【警報】項目

タンパー入力や別の入力信号を検出したときの動作を設定できます。

```
「+追加」をクリックしてください。
```

警報			
・設定	<b>ŀ</b> IJb*	動作	+ iśża

トリカ および動作を追加	×
● 定義済み警報       ・端末         ● 入力       ・本*-ト         ③ 太力       ・本*-ト         ③ ▲・トを選択       ・スイッチ         ④ N/O       ・継続時間(ミッ珍)         ⑤       5	b090 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<b>渔用</b> +*>2%

- ①「入力」を選択すると「A」の項目が表示されます。「定義済み警報」を選択するには、前項のタンパー設定で 出力ポートを選択しておく必要があります。
- ② 入力に使用する端末を選択します。
- ③ ②で選択した端末の入力ポートを選択します。
- ④ 接点入力を選択します。
- ⑤ 接点入力の継続時間を入力します。入力した時間(ミリ秒)を継続すると検知します。入力を検知すると モニタリングのフロア状態の「警報を解除」をクリックするまで状態が保持されます。
- ⑥「出力」を選択すると「B」の項目が表示されます。「すべてのフロアのリレーを有効」を選択すると、 トリガ入力を検知するとすべてのフロアのリレーが動作します。
- ⑦ 出力に使用する端末を選択します。
- ⑧ ⑦で選択した出力ポートを選択します。
- ⑨ 出力信号を選択します。一覧に表示されない場合は「+シグナルの追加」を選択し、設定してください。

設定が終わりましたら「適用」をクリックしてください。

# 25.2 エレベーターの削除

説明図	操作内容			
	<ol> <li>「エレベーター」メニューをクリックし、エレベータ ー画面にしてください。</li> <li>削除したいエレベーターを右クリックし、 「エレベーターの削除」をクリックしてください。</li> </ol>			
確認 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) してよろしいですか? う してい 、 してい 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	③「はい」をクリックすることで、エレベーターが削除されます。			

#### 26 ゾーンの設定

本項目は、追加でアクセスコントロールのライセンスを登録した場合に利用可能となります。

ゾーンとは、基本的には、複数のドア(端末)を連携させたエリアのことを呼びます。(但し、一部、ゾーンと関係しない機能も含みます。) 本章は、ゾーン関連で設定できる機能について記載します。また、注意点として各ゾーンの機能は全種類の端末で動くわけではありません。 一部の機種では、動作できないゾーンもありますので、ご注意ください。

#### 26.1 ゾーンの種類

本 BioStar2 システムのゾーンには、以下の2種類のゾーンがあります。

・ローカルゾーン

・グローバルゾーン

それぞれについて、記載します。

【ローカルゾーン】

ローカルゾーンとは、1 台の LAN 接続の親端末から、RS-485 で、複数台の子機が接続されている状態で、その中の数台、あるいは全ての端末 を指定したゾーンのことを指します。(ポイントとしては、そのゾーンの中には LAN 接続の端末は必ず 1 台 となります。) この場合、ゾーンの機能の管理者は、LAN 接続の親端末となります。このため、PC との通信がない場合でも動作可能です。

【グローバルゾーン】

グローバルゾーンとは、複数台の LAN 接続の端末が含まれるゾーンのことを指します。

(ポイントとしては、そのゾーンの中には LAN 接続が複数台となります。)

この場合、ゾーン機能の管理者は、PCとなります。このため、ゾーンの機能が継続して動作するためには、PCを常に起動しておく必要があります。



## 26.2 アンチパスバックゾーン

アンチパスバック(以下 APB)ゾーンは、24.1 章のドアの設定内で行う APB の設定より機能を強化した APB を行うことが可能です。 ゾーンに関わる全端末を、それぞれ、入側/出側で指定し、ゾーンとして入退出の管理が可能となります。 (本機能は、BioStar2 対応端末の全端末で利用可能です。)

例えば、以下のような大きな部屋にドアが複数ある場合、APB ゾーンの設定では、端末 A および C を入室端末。端末 B および D を退室端末 として設定します。これにより、

・A から入り、B で出る

- ・A から入り、D で出る
- ・C から入り、B で出る
- ・C から入り、D で出る

が成立するようになります。

APB ゾーンの作成方法について記載します。



説明図	操作内容			
BioStar 2	<ol> <li>「ゾーン」メニューをクリックし、ゾーン画面にしてください。</li> <li>「ゾーンの追加」をクリックしてください。</li> </ol>			
<ul> <li>? アンチパ*スパ*9?     <li>? 火災警報     <li>? スケジ*1-私19?</li> <li>? スケジ*1-私19?</li> <li>? スケジ*1-私19?</li> <li>? スケジ*1-私19?</li> <li>? スケジ*1-私19?</li> <li>? スケジ*1-私19?</li> <li>? オンチジ*1-私19?</li> <li>? オンチジ*1-私19?</li> <li>? スリン*1-ルア・リク</li> <li>? インターロタ?</li> </li></li></ul>				
リ* ーン追加       ×         ①       ?         ?       ?>フシテハ*スハ*ッ?         ?       火災警報         ?       スクシ*1-ルロッ?         ?       スクシ*1-ルワ*0         ?       スウシ*1-ルワ*0         ?       警備警報         .       インル-nu?	<ol> <li>              を図の画面が表示されます。「アンチパスバッ り」を選択してください。          </li> <li>             『適用」をクリックしてください。             APB の設定画面が開きます。             次ページは設定画面について記載します。      </li> </ol>			

情報				
1 ・名称			2 • 種別	アンテハキスパック
設定				
3 • €-▶*	₽*□-ハ*ル		<ul><li>4 ・ 有効/無効</li></ul>	有効
• APB917°	ульарв		<ul> <li>APB解除時間</li> </ul>	1440
<ul> <li>通行確認APB</li> </ul>	▶ ▶ 7設定に従う	•		
8 ・ 入室端末	未設定	•	9 * 退室端末	未設定  ▼
・ ネットワーク 失敗アクション	認証資格により解錠	•		
APB //՝ ኅ/ነ° አ				
• ۸° ۱۸° ۵۵° א-۲°	未使用	•		
				適用 キャンセル

- APB ゾーンの名前を入力してください。
- ジーンの種別が APB であることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ ゾーンのモードを「ローカル」か「グローバル」から選択してください。グローバルを選択すると、⑩の設定項目が表示されます。
   ローカルに設定すると RS-485 に接続されている機器が⑦⑧に指定できます。グローバルに設定すると Biostar2 に登録されているすべての機器が
   ⑦⑧に指定できます。
- ④ この APB ゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として一時的に停止させたい場合は、「無効」を選択してください。
- ⑤ APB の種類を「ソフト」と「ハード」から選択可能です。ソフト APB とは、システム上はアンチパスバックの判断をしますが、利用者にとっては認証成功となり通常通りドアが開きます。但し、システムのログとしては、ソフト APB の違反として記録されます。 (どのくらいのユーザーがアンチパスバック違反をするか?を調べたい時などに利用します。ハード APB とは、システム上のログも残しますし、アンチパスバック違反の場合エラー表示としてドアが開きません。)
- ⑥ アンチパスバックの解除時間を設定します。初期値の 1440 分は、24 時間分となります。この設定の場合は、APB エラーとなっても、24 時間経過 以降に認証すれば通れることとなります。もし、完全にアンチパスバックを行う場合は、0 分を指定してください。この場合は、システムからリセットする までは、アンチパスバックが有効のままとなります。また、APB エラーの動作の解除時間は、最後に発生した事象からカウントされます。(リトリガブル 動作)
- ⑦ アンチパスバックを適用する範囲を設定できます。[ON] に設定されている場合は、入口および出口のドア操作に応じて、アンチパスバックが適用されます。オフに設定すると、ドア操作に関係なく、ユーザーの認証に従ってアンチパスバックが適用されます。「ドア設定に従う」に設定すると、ドアのアンチパスバック規則が適用されます。
- ⑧ 入室端末として設定する端末を選択してください。本例では、AとCの2台の端末を選択することになります。
- ⑨ 退室端末として設定する端末を選択してください。本例では、BとDの2台の端末を選択することになります。
   ⑦、⑧を設定することにより、「警報」設定画面が現れます。その説明が必要と思われます。
- ③でグローバルゾーンを選択した場合に表示されます。管理者である PC と LAN の通信が成立しなかった場合の対応を以下から選択し、 設定します。※現在下記の仕様通りに動作してないと思います。2020.9.14 現在)
  - ・認証資格により解錠
    ・認証資格があれば、通過を許可します。

・APB ログを記録し、認証資格により解錠 : APB エラーであることは記録し、通過を許可します。
 ・APB ログを記録し、ドアは施錠 : APB エラーであることを記録し、通過を許可しません。
 なお、③でローカルゾーンを選択した場合は、本項目は表示されませんが、ローカルゾーンの場合は、RS-485の通信ができない場合は、
 その時点で認証ができません。このため、ローカルゾーンの場合は、通信ができないと無条件でエラーとなり解錠はできません。

パイパスグループは、この APB ゾーンの除外者となるグループを設定することができます。全ユーザーが対象で良い場合は、未使用としてください。
 管理者ユーザーなど、一部の方は APB の対象としない。という場合に、そのユーザーグループを指定してください。
 設定が完了したら、画面下部の「適用」をすると、有効になります。

### 26.3 火災報知ゾーン

火災報知ゾーンは、火災報知器との連動により、信号線をもらうことで、ゾーン内のドアを無条件で解錠する機能です。

(本機能は、BioStar2 対応端末の全端末で利用可能です。)

火災報知ゾーンの作成方法について記載します。



情報					
	①・名称	火災報知	②・種別	火災報知	
設定					
	3 . f-▶.	ם-אוּ	4・有効/無効	有効	
	<b>5</b> • 1°7	<b>〒</b> ストド7 ▼	6 · IL/1°-9-		-
	7 ・端末 / 入力	端末 / 入力	<b>ኢ</b> ተፃቻ	維続時間(ミリ秒)	+追加
		BioEntry P2 541610835 (192.168.0.123) 端末の入	力ポート0 ▼ N/O	▼ 100 ▲	
警報					
	<ul><li>8 · 動作</li></ul>		動作		+ 追加

- ① 火災報知ゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別が火災報知であることが表示されます。(変更はできません。)

③ ゾーンのモードを「ローカル」か「グローバル」から選択してください。 (グローバルゾーンで設定する場合は、管理機能を有する PC と通信できないと、火災報知ゾーンが動作しないことをご注意ください。PC との通信 が復旧した時点で動作します。)

- ④ この火災報知ゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を選択して ください。
- ⑤ 火災報知の信号線が入った場合に、解錠するドアを選択してください。(③の接続法の範囲の中から複数のドアが選択可能です。)
- ⑥ エレベーターの中からアクセス可能とするフロアを選択してください。(別途エレベーター用拡張ユニット利用時)

(7) • 端末 / 入力	端末 / 入力		<b>አ</b> ኅፃቻ		継続時間(ミリ秒)		+ 追加
	未設定		N/O	~	100	Ť	

「端末/入力」となっている部分は、⑤で指定したドアに割当てられている端末の中で、有効な入力チャンネルを選択してください。

「スイッチ」の部分は、火災報知器からの信号が、通常時ショートしていない状態なら「N/O」を選択し、通常時にショートしている場合は、「N/C」を 選択してください。また、検知までの時間をミリ秒で指定してください。

もし、設定を削除する場合は、ゴミ箱のアイコンをクリックしてください。

⑧ 警報動作については、火災報知が発生した場合に、ゾーン内でリレースイッチを利用していない端末あるいは、拡張ユニット等のリレースイッチのチャンネルがあいている場合に、リレースイッチによる接点出力が可能です。「+追加」で、出力リレーチャンネルと、出力シグナルを設定することが可能です。

設定が完了したら、画面下部の「適用」をすると、有効になります。

火災報知ゾーンは、設定をしておき、火災報知器が発動し接点信号を出力すると、認証機が受け取り鍵を開けっ放しにする機能です。

火災報知器との通信線部分の焼け落ちなどを考慮し、火災報知器側が復旧させたとしても、復旧時は、連動しない仕組みになっています。 解錠状態を戻すためには、火災報知器が復旧していることを確認の上、以下の操作を行ってください。

BioStar2 で、

モニタリング → ゾーン状態 → 該当の火災報知ゾーンにチェック → アラームを解除 をクリック この操作により、鍵が再びロックされ(通常運用状態)ます。

## 26.4 スケジュールロックゾーン

スケジュールロックゾーンは、特定の日時の範囲では、自動的に強制施錠する機能です。基本的にはスケジュールロック中は認証しても解錠できません。本機能は、ゾーンの設定メニュー内にありますが、ゾーン機能を有さず、ドア単位で設定する機能となります。

(本機能は、BioStar2 対応端末の全端末で利用可能です。)

スケジュールロックゾーンの作成方法について記載します。

説明図	操作内容			
BioStar 2 ( ② 設定 🔓 ボート () BioStar2 について ⑦ ヘルブ	<ol> <li>「ゾーン」メニューをクリックし、ゾーン画面にしてください。</li> <li>「ゾーンの追加」をクリックしてください。</li> </ol>			
アンチパ°スパ* ック         アンチパ°スパ* ック         マアンガパスパ* ック         マアンガッコー しのク         アンガッコー しのの         アンガッコー しのの         アンガッコー しのの         アンガッコー しのの         アンガッコー しのの         アンゴッコー しのの         アンゴッコー しのの         アンゴッコー しのの         アンゴッコー しのの         アンゴッコー しのの         アンゴッコー しのの <thアンロッコー th="" しのの<=""> <thアンロッコー th="" しの<=""><th></th></thアンロッコー></thアンロッコー>				
リ* - ン追加       ×         ・ アンチハ* スハ* ック         ・ 火災警報         ・ 火災警報         ・ スケジ* 1 - ハロ ッ ワ         ・ スケジ* 1 - ハロ ッ ワ         ・ スケジ* 1 - ハr ブロッワ         ・ オンウ- □ = ग         ・ オンウ- □ = ग	<ol> <li>              左図の画面が表示されます。「スケジュールロック」を選択してください。</li></ol>			

<ul> <li>► スケ:</li> </ul>	ジュールロック ゾーンの	追加				
情報						
	①・名称	休日施錠		②・種別	λŷÿ*1−₩ <u>Π</u> 9Ĵ	
設定						
	<ol> <li>(3) ・ 有効/無効</li> <li>(5) ・ ト*7</li> </ol>	有効 テストド7	•	<ul> <li>4 • ۴° 70% 947°</li> <li>6 • کام ۲۰۰۰</li> </ul>	出口#* 92有効 休日扱い	•
警報						
	⑦ ・動作			動作		+ 36.00
<b>አ</b> ታ≥"1−∦	ወሣታ ለ" ተለ° አ					
	<b>8</b> • 𝑘°𝔄𝑘° 𝔅𝑘−७°	スケジュールロック除外者	•			
					適用	44744

- ① スケジュールロックゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別がスケジュールロックであることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ このスケジュールロックゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を選択して ください。
- ④ スケジュールロック中で認証できない時間帯の時に、出ロボタンを有効とするか、出ロボタンでもロック状態で開かなくするか選択してください。
- ⑤ スケジュールロックの対象とするドアを選択してください。(ドアは1つしか選択できません。)
- ⑥ スケジュールロックの対象とするスケジュールを選択してください。(事前にスケジュールの作成をしておき、その中から選択する形となります。)
- ⑦ スケジュールロックによる認証エラー発生時の動作を選択してください。指定する場合は、右の「+追加」より指定してください。
   選択可能な警報の種類は、リレーによるシグナル出力 / 端末の全アラーム解除 / 端末の再起動 / 端末の利用不可(ロック)の4種類となります。(ドアのアンチパスバック警告と同様です。詳細は、ドアのアンチパスバック警告部を参照してください。)
- ⑧ スケジュールロック時でも、認証が成功し、ドアを解錠できるアクセスグループを選択することが可能です。(事前にアクセスグループを作成しておき、 その中から選択する形となります。)

設定が完了したら、画面下部の「適用」をすると、有効になります。
# 26.5 スケジュールアンロックゾーン

スケジュールアンロックゾーンは、特定の日時の範囲では、自動的に強制解錠する機能です。 本機能は、ゾーンの設定メニュー内にありますが、ゾーン機能を有さず、ドア単位で設定する機能となります。

(本機能は、BioStar2 対応端末の全端末で利用可能です。)

スケジュールロックゾーンの作成方法について記載します。

説明図	操作内容
BioStar 2 ② 設定 品 ボート ⑦ BioStar2 について ⑦ ヘルブ デッ52ボート ② ワーフの追加 アンチル°スル*ック 2-ヴー ② ソンラル*スパ*ック ② 火災警報 ③ スケン*1-kmgの	<ol> <li>「ゾーン」メニューをクリックし、ゾーン画面にしてください。</li> <li>「ゾーンの追加」をクリックしてください。</li> </ol>
y <sup>v</sup> ->追加 アンチパ <sup>*</sup> スパ <sup>*</sup> サク シ 火災警報 シ 火災警報 シ スクジ <sup>*</sup> 1 - № 70 9 ク ① シ スクジ <sup>*</sup> 1 - № 7 0 9 ク ① 空 管備警報 ④ オッカー п= カ 20 道用 キャンル	<ol> <li>左図の画面が表示されます。「スケジュールア ンロック」を選択してください。</li> <li>「適用」をクリックしてください。 スケジュールアンロックの設定画面が開きま す。 次ページは設定画面について記載します。</li> </ol>

۲ 🗕	<u>ታን</u> "ュ−ルアンロック ゾ−	ンの追加		
情報				
	(1) ・名称		②・種別	スケジィールアンロック
設定				
	3 ・ 有効/無効	有効	<ul> <li>1-ザ-認証</li> <li>により開始</li> </ul>	有効
	(5) • h*7/ILA*-9-	۴۶	• X75*1-1/	Always
	<u>ر</u> . ۲.۶	<b>F7 •</b>		
<b>አ</b> ታシ゛1	- ル解錠の認証			
	8 · 79229" 1-7°	未使用    ▼		
				適用 <b>キャンセル</b>

- ① スケジュールアンロックゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別がスケジュールアンロックであることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ このスケジュールアンロックゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を 選択してください。
- ④ 有効にすると、⑦のアクセスグループに属するユーザーが認証を受けて、スケジュールのロックが解除されます。(本項目を有効とした場合、どのグル ープのユーザーなら良いか?を指定するため、⑦が表示されます。)本設定をしておけば、誰も到着していない場合に、指定されたスケジュールで解 錠になってしまうことを防げます。
- ⑤ 解錠する施設をドアまたはエレベーターに設定できます。ドアを選択すると、ドアのリストがアクティブになりますので、スケジュールされたロック解除ゾーンに含めるドアを選択します。エレベーターを選択すると、エレベーターのリストがアクティブになりますのでスケジュールされたロック解除ゾーンに含めるエレベーターを選択します。複数のエレベーターを選択できます。エレベーターの階を選択できます。(上記画面は、ドアを選択した画面になっています。)
- ⑥ スケジュールアンロックの対象とするスケジュールを選択してください。(事前にスケジュールの作成をしておき、その中から選択する形となります。)
- ⑦ スケジュールアンロックの対象とするドア(ドアは1つしか選択できません。)または、エレベーターを選択します。複数のエレベーターを選択できます。
- ⑧ スケジュールアンロック発動の際に、④で、ユーザーの認証からスケジュールの開始とする時、どのユーザーにそれを許可するか?をアクセスグループで 選択することとなります。(事前にアクセスグループを作成しておき、その中から選択する形となります。)

注意:別のスケジュールアンロックゾーンですでに設定されているエレベーターを選択した場合、同じフロアを設定することはできません。

設定が完了したら、画面下部の「適用」をすると、有効になります。

BioStar 2.9 操作マニュアル

## 26.6 警備警報ゾーン

警備機能は、端末を警備モードにし、認証できなくする機能です。ゾーン内の端末に対し、代表の端末から警備を開始/解除の操作を行い警備モ ードにすることが可能です。また、端末からの操作ではなく、外部の警備システムの信号を受信することで、連動して警備の開始/解除を行うことも可能 です。警備の開始のトリガはどれであっても、端末を警備モードとし、警備中にドアを開けられないようにすることが目的です。

(本機能は、BioStar2 対応端末のうち、BioStar2 専用機種で利用可能です。BioLiteNet V2/XpassSlim S2 V2 では利用できません。また、 対応している機種であっても、対応している新しい FW にする必要があります。2018/5 以降の FW にてご利用ください。 もし、FW が古い場合は、FW のアップデートにより利用可能となります。)

警備ゾーンの利用には、大きく以下の2種類があります。

・端末から警備 開始/解除操作を行い、警備をする。

・ビルの警備システムなど、外部信号を受信し、警備をする。

それぞれの方法について記載します。

以下、警備ゾーンの作成方法と、その画面の説明を記載します。

説明図	操作内容
BioStar 2 ② 設定 品 *+ ② BioStar2 について ② *b* ********************************	<ul> <li>①「ゾーン」メニューをクリックし、ゾーン画面にしてください。</li> <li>②「ゾーンの追加」をクリックしてください。</li> </ul>
ソ <sup>*</sup> ーン追加       ×         ● アンチル* スル* ック       ● 火災警報         ● 火災警報       ● スケジ* 1 - № 20 9 ク         ● スケジ* 1 - № 20 9 ク       ●         ● スケジ* 1 - № 20 9 ク       ●         ● オンホーロック       ●         ● オンホーロック       ●         ● 第価警報       ●         ● オンホーロック       ●	<ol> <li>         を図の画面が表示されます。「警備警報」を 選択してください。         <ol> <li>「適用」をクリックしてください。             </li> <li>警備の設定画面が開きます。 次ページは設定画面について記載します。         </li> </ol> </li> </ol>

## 26.6.1 端末操作を警備の開始/解除トリガとする場合

端末の操作により、警備を開始/解除する場合について記載します。端末からの警備開始/解除は、以下の2つの方法で行うことができます。 ・端末のボタン操作により、警備の開始/解除の操作を行い、その後、認証することで警備の開始/解除を行う。

・警備用のカードを登録し、そのカードをかざしてから、認証をすることで警備の開始/解除を行う。

また、警備の開始/解除に応じて、リレースイッチから接点出力をすることもできます。これにより、警備の開始/解除の状態を別システムに 伝えることも可能です。

#### 【情報 , 設定 , 警備/解除設定】項目

← 新しい警備ゾーン								
情報								
1・名称	端末から警備		2· 種別	警備				
設定								
<b>③</b> • ₹-,,**	<i>d-ם</i>		4・有効/無効	()有	効			
<b>5</b> . <b>F</b> 7	テストドア	▼ * この	Ѷアのセンサーを侵入検知用と	して使用します。				
警備 / 解除設定								
<b>6</b> ・遅延時間	警備 0 🔺 秒	解除 0 🔺 秒						
● 警備用カード	カート*種別	カ─ト* ID + 追加	• 79229° h-7°	警備開	治/解除者		$\overline{\mathbf{v}}$	)
	CSN	ID: 86131354082083843	U					
9・警備/解除設定 (端末)		端末	۴°7	入室 / 退室	警備タイプ	入力種別		+ 追加
	BioEntry P2 541610835 (192.1	68.0.123)	テストドア	入室	營備 / 解除	<i>ħ</i> −ŀ*	1	
10・警備/解除設定 (入力)		端末 / 入力			<b>啓備</b> 9⁄7°	設定		+ 追加

- ① 警備ゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別が警備であることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ 警備ゾーンは、「ローカル」のみのサポートです。(変更はできません。)
- ④ この警備ゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を 選択してください。
- ⑤ 警備の対象とするドアを選択してください。(ローカルゾーン内のドアは複数選択できます。)
- ⑥ 警備開始操作から、実際に警備が開始されるまでの遅延時間を設定可能です。(但し、開始のみ動作します。解除も入力変更は可能ですが、 警備を解除する際に遅延させる必要性がないため、時間を変更しても動作は変わりません。解除の時間は0秒としてください。)

⑦ 必要に応じて、警備用カードを作成することが可能です。例えばご利用の端末が、BioEntryW2 や、BioEntryP2 の場合、ボタンが無いため、
 警備開始のトリガを与えることができません。その場合は、警備用カードを作成し、トリガにすることができます。ファンクションキーがついている機種は、警備用カードを作らなくてもご利用が可能です。
 警備用カードはエリアごとに作成することとなります。他の警備エリアで共通のカードを作成することができませんので、ご注意ください。
 (どの警備エリアでも警備開始/解除できる「マスター警備カード」のようなものは作成できません。)
 作成する場合は、「+追加」をクリックすると、ユーザーのカード登録と同じ画面になりますので、新しいカードを読み込ませ登録してください。
 (ユーザーに割りあたっている認証用カードとも重複することはできません。)

- ⑧ 警備カードまたは、警備開始/解除の操作後、認証することで警備の開始/解除ができるユーザーのアクセスグループを指定してください。
- ⑨ 警備の開始/解除に利用する端末と、その動作方法について設定します。「+追加」をクリックして設定してください。 以下の画面が表示されます。

警備	設定の追加 (端末)	×
	<u>端末</u>	<b>,</b>
A	BioEntry P2 541610835 (192.168.0.123)	
	警備247°	
В	警備 / 解除 ▼	]
	入力種別	
C	▼	
	適用 キャント	

A 部分は、警備のゾーンに含む端末を選択します。 ⑤で選択したドアに割当てられている端末単位で、 追加してください。 B 部分では、その端末で可能な操作を選択します。 警備,解除,警備/解除 から選択します。 (警備 は、警備を ON するのみです。解除には使えません。 解除 は、警備を OFF するのみです。開始には使えません。 警備/解除 は、両方の操作が可能です。) C 部分は、操作方法を選択します。 カード,キー,カードまたはキー から選択します。 (カードは警備用カードで操作します。キーは、操作キー付きの 端末で表示され、設定可能です。カードまたはキーは、操作キー 付きの端末で、カードでもキーでも対応可能となります。)

10 外部信号線を受信し、警備の開始/解除を行う場合に利用します。本章では、端末操作をトリガとする警備についてのため、本項目は利用しません。

## 【警備検知設定 , 警報】項目



追加の侵入検知の信号受信線および、その種類と検知時間を設定します。【情報,設定,警備/解除設定】項目の⑤で指定したドアのドアセンサーは、自動的に、侵入検知に利用されます。それ以外に、別の信号線として侵入検知の判断に利用するチャンネルと種類、判断時間を指定してください。

・警備ゾーンとして指定したドア:ドア開閉確認チャンネルが、侵入検知に利用されます。

・追加で、侵入検知に利用するチャンネルを、必要に応じて、「+追加」で指定してください。

「+追加」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

ー 警備検知設定を追加 メ	]
	A 部分では
設定	B 部分では
· ##	選択して
	C 部分では
	選択して
	なる場
	ショート
	D 部分では
	設定が完立
45C44 HIG	

- A 部分では、侵入検知に利用する端末を選択してください。
- B 部分では、A で選択した端末の侵入検知に使うポート(チャンネル)を 選択してください。
- C 部分では、侵入検知の信号線の通常状態が、N/O か N/C かを 選択してください。(ドアが閉まっている時の信号線が、ショートした状態と なる場合は、ここは、N/C を選択してください。ドアが開いたときが ショート状態となる場合は、N/O を選択してください。) D 部分では、侵入と検知するまでの状態継続時間を指定してください。

**没定が完了したら、「適用」をクリックしてください。** 

② 警備に関するイベントが発生した場合に、動作を指定する場合は、ここで追加してください。右側の「+追加」をクリックすることで、イベントに対する 動作を指定することが可能です。「+追加」をクリックすると、次のページの画面を表示します。

嘗報を追加		×
7/s*5)		\$\$ p-
11.7	·	2016
A () アゲス拒否(警備中)	<ul> <li>出力</li> </ul>	• 端末
● 警備認証成功	○ 警告音	<b></b>
管備開始	<u>.</u>	*
○ 警備失敗	В	
● 警備解除認証成功		
○ 警備解除		
○ 侵入検知警告		
◎ 侵入検知情報クリア		
○ 響備認証失敗		
<ul> <li> </li> <li></li></ul>		
·/		
_		
	適用 非沙地	

A 部分では、動作を決めるトリガとなるイベントについて選択します。各イベントは以下の条件の時に発生とみなします。

・アクセス拒否(警備中)	:端末で警備が掛かっている際に、認証すると発生します。
·警備認証成功	: 警備を開始する際に認証が必要となり、その認証が成功の時に発生します。
·警備開始	:警備を開始した時に発生します。
·警備失敗	:警備を開始しようとした際に失敗すると発生します。(ドアが開いているのに警備をしようと
	した時など)
·警備解除認証成功	:警備を解除する際に認証が必要となり、その認証が成功の時に発生します。
·警備解除	:警備を解除した時に発生します。
·侵入検知警告	:警備中にドアが開かれ侵入を検知した際に発生します。
・侵入検知情報クリア	: 侵入検知警告の情報がクリアされた時に発生します。
·警備認証失敗	:警備を開始する際に認証が必要となり、その認証が失敗の時に発生します。
•警備解除認証失敗	・警備を解除する際に認証が必要となり、その認証が失敗の時に発生します。

B 部分では、A のイベント発生時の動作を選択します。動作は、「出力」と「警告音」から選択可能です。

「出力」については、出力する端末を選び、その端末に接続されているリレースイッチ(未使用状態であること)を選択し、出力するシグナルを選択します。出力シグナルについては、端末の「トリガおよび動作」の設定と同様です。そちらを参照してください。

「警告音」については、警告音を鳴らす端末と、その音量を選択してください。

ここで、BioStar2の端末で、警備の開始/解除を行い、外部システム(ビルの警備システム等)へ信号を出力する場合は、A の部分で、警備開始と、 警備解除のイベントに登録します。警備開始のイベントで「出力」を選択し、シグナルに警備開始用のシグナルを作成し、登録します。同様に、警備解 除のイベントで「出力」を選択し、シグナルに警備解除用のシグナルを作成し、登録します。

警備開始時は、接点出力を1 ショット、警備解除時は、接点出力を2 ショットと言う場合は、繰り返し回数でシグナルを作成してください。 あるいは、警備中はメーク、警備解除中はブレーク という場合は、次のページのような設定にしてください。

新しいシグナルの追加(出力回数を除きミリ秒で指定) ×	新しいシゲナルの追加(出力回数を除きシリ秒で指定) × ×
<ul> <li>・名称     管備開始シグナル(メーク)     </li> <li>シグナル         ・ 選延時間         ・出力回数(0:無限大)      </li> <li>・ON         ・OFF         </li> <li>1000         </li> </ul>	

警備開始シグナル



【警備を開始/解除する操作】

警備を設定し、実際に端末を使って操作する場合は以下の方法で行ってください。

カード(警備カード)利用 (可能性:BioStar2 世代の全機種 / BioLiteNet V2 と Xpass Slim S2 V2 を除く)

警備用カード作成し、警備用カードで認証後、各ユーザーの認証(顔/指紋/カード/10キー)を行ってください。

キー(ファンクションキー)利用 (可能性:BioStation2/BioStationA2/BioStationL2/BioLiteN2/FaceStation2/FaceStationF2)

10 キー無し機種は、液晶画面の「警備」アイコンをクリックし、警備の確認が表示されたら認証してください。

10 キーあり機種は、F1 を長押しすると、警備開始/F2 を長押しすると警備解除となります。その後、警備の確認が表示されたら認証してください。

## 26.6.2 外部信号を警備の開始/解除トリガとする場合

外部からの信号を受信することで、端末の警備を開始/解除する場合について記載します。本方法は、BioStar2端末から警備の開始/解除を行わず、ビルの警備システム等から警備の開始/解除情報を受信し、認証できなくする場合に利用します。ビルの警備信号に合わせ、端末に認証ロックをかける場合にご利用可能です。



	← 警備ゾーン									1/1 🔹 🕨
1	情報									
	• 名称	警備ゾーン			• 種別	薑備				
	設定									
	• E-h* (	D- <i>b</i> //			• 有効/無効		有効			
	• \**7	テストドア	•	* このドアのセ	ンサーを侵入検知用とし	て使用します。				
	警備 / 解除設定									
	• 遅延時間	警備 0 ▲ 秒 解除 0	▲ ▼ 秒							
	• 警備用カード	カード種別 カード ID		+ 追加	• アクセスグルーフ°	警備	唱始/解除者		•	
	・ 警備/解除設定 (端末)	端末			۴7	入室 / 退室	啓備タイプ	入力種別		+ 追加
0	• 警備/解除設定 (入力)	鎽	未/入力				警備タイプ	設定		+ 追加
9		BioEntry P2 541610824 端末の入力ポート0					警備 / 解除	N/O, 300 刘秒	/ 1	

- ① 警備ゾーンの基本情報を設定します。26.6.1 章の部分を参考にしてください。
- ② 26.6.2 章の内容で、端末側から警備を開始/解除する場合に利用します。本章では外部トリガを利用した場合について記載しますので、設定不要となります。
- ③ 外部の警備信号を受信する端末/ポート番号と、その信号からどう動くか?と、判断時間等を設定可能です。設定する場合は、「+追加」をクリックし、内容を設定してください。「+追加」をクリックすると、以下の画面を表示します。



- A 部分 外部信号を受信する端末を選択してください。
- B 部分 A で選択した端末の入力ポートを指定してください。
- C部分 警備の開始, 解除, 開始/解除 を選択してください。
- D 部分 メークされたら警備を開始、ブレークで警備を解除の場合は、N/O ブレークされたら警備を開始、メークで警備を解錠の場合は、N/C を選択してください。
- E 部分 警備を開始/解除と判断するための信号継続時間を指定して ください。

## 【侵入検知設定 , 警報】項目

26.6.1と同様です。そちらを参照ください。

### 26.7 インターロックゾーン

インターロックは、同ゾーンの中で、開けられるドアを1つまでにするシステムです。「入る時に利用したドアを閉めないと、次のドアが開けられない。」というシステムで利用することが想定されます。

(本機能は、BioStar2対応端末のうち、CoreStation 専用です。他の端末では利用できません。

また、新しい FW にする必要があります。2018/5 以降の FW にてご利用ください。

もし、FW が古い場合は、FW のアップデートにより利用可能となります。)

なお、インターロックゾーンは、ローカルゾーンでのみの対応となり、最低限 2つのドアが必要となり、最大 4 つのドアまで使用できます。

インターロックゾーンとして設定されている端末を別のゾーンに設定することはできません。

インターロックゾーンとして設定されたドアは、火災警報ゾーン以外のゾーンに設定することはできません。

また、LAN 端末は、インターロックゾーンの端末としては利用できません。



インターロックゾーンが利用可能な例を示します。

以下、インターロックゾーンの作成方法と、その画面の説明を記載します。

説明図	操作内容
BioStar 2       ② お定 品 パー ② BioStar2 について ③ ヘレフ         ③ アンテル・コバ・ツク       ③ アンテル・コバ・ツク         ③ アンテル・コバ・ツク       ②         ○ アンテル・コバ・ツク       ③         ○ アンテル・コバ・ツク       ③         ○ アンテル・コバ・ツク       ③         ○ アンテル・コバ・ツク       ④         ○ アンテル・コ・ロック       ●         ○ アンテル・コ・ロック       ●         ○ アンラ・ロ・クロック       ●         ○ アンラ・ロ・クロック       ●         ○ アンラ・ロ・クロック       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●	<ol> <li>「ゾーン」メニューをクリックし、ゾーン画面にしてください。</li> <li>「ゾーンの追加」をクリックしてください。</li> </ol>
y <sup>*</sup> ->追加 Y <sup>*</sup> ->追加 X/X=#X 3/X5 <sup>*</sup> 1-№7097 3/X5 <sup>*</sup> 1-№7097 S 警備警報 ① 2/19-097 ③ 予進確認 ② 九退確認 1 172½	<ol> <li>              丘図の画面が表示されます。「インターロッ り」を選択してください。 で適用」をクリックしてください。 インターロックの設定画面が開きます。 次ページは設定画面について記載します。      </li> </ol>

► インターロックソ	ーン			1/1
情報				
<ol> <li>名称</li> </ol>	インターロックゾーン	② · 種別	<i>₹</i> \>9-0+0	
設定				
3 · €-№	<b>□</b> − <i>ħħ</i>	▲ • 有効/無効	有効	
5 · F7	手前ドフ + 🌘	▼ * ドア センサーの設定は必須項目です。		
追加設定				
6 · 動作		蜡末 / 入力	概	+ 36 M
	CoreStation 端末の入力ポート2		N/O, 10	10 刘秒 🎤 盲
警報				
7 . 動作	<u> (۱۹۰۶)</u>		幼作	+ 16.00
-	インターロック 認証拒否(入力信号)	警告音	BioEntry R2	<i>₽</i> ¥

- ① インターロックゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別が、インターロックであることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ インターロックゾーンは、「ローカル」のみのサポートです。(変更はできません。)
- ④ このインターロックゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を 選択してください。
- ⑤ インターロックの対象とするドアを選択してください。(ローカルゾーン内のドアで2つ以上選択してください。) この項目を選択すると、⑥以下が表示されます。

なお、もし、⑤が選択できない場合は、インターロックを利用できる条件を満たしていません。RS-485のみ接続の端末が割りあたったドアが、 2つ以上あるかを確認してください。

⑥ 外部から信号を入力すると、ドアの開いている/開いていないに関わらず、認証を不可にすることが可能です。条件を追加する場合は、右側の「+追加」をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

入力信号による認証拒否	×
入力信号による認識担合 ■ 「 端末 CoreStation ▼ ■ 「 ポート 入力ポート2 ▼	6定 • 2415 N/O ▼ • 磁振時間(3)珍) 1000 ▼ D
道用	+#>#b/

A の部分では、外部からの信号を受信する端末を選択してください。
 B の部分では、A の端末の信号を受信するポートを選択してください。
 C の部分では、ショートされた時に受信と判断する場合は、「N/O」を、ショート状態が解除された場合に受信と判断する場合は、「N/C」を選択してください。
 D の部分では、外部からの信号を受信したと判断するまでの時間を指定してください。

設定後、「適用」をクリックすることで反映されます。

⑦ インターロックのイベント発生時の動作を指定します。追加する場合は、右側の「+追加」をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

###2 _ \白 hn			
言報を追加	P	×	A の部分については、
A	B	9作	・インターロック認証拒否
④ インターロック 認証拒否	• 出力	• 端末	・インターロック認証拒否(入力信号)
○ 1>9-099 認証拒否(入力信号)	○ 警告音	CoreStation 💌	が選択可能です。どちらを選択しても、B の部分に
·		۰ ۴-۴ • ۱/۱۰-۵ ح	   ついては、設定内容は同様です。
		• 信号設定	┃
		<u>&gt;977µA∧x−&gt;</u> ▼	他では認証できない時にイベント発生となります。
			(標準的なインターロックの発生)
			外部人力により強制的に認証拒否とした場合に、
			イベント発生となります。
	<b>建</b> 用 +*>地/		
			Bの部分については、「出力」と「警告音」が選択可能
嘗報を追加		ĸ	です。「出力」を選択した場合(上画面)は、リレースイッチ
1<**/	1	9 <b>6</b> 7	で田力する端末の選択、その端末のホートの選択、
④ 1>9-0ック認証拒否	<ul> <li>出力</li> </ul>	・端末 BioEntry R2	┃ 出力シグナルの選択となります。出力シグナルに ┃
<ul> <li>インターロック認証拒否(入力信号)</li> </ul>	<ul> <li>● 營告音</li> </ul>	• ブザ-音量	ついては、端末の設定のトリガおよび行動の部分を
	Į	低 •	参照してください。
	<b>`</b>	/	   「警告音」を選択した場合は、警告音を鳴らす端末を
			選択し、ブザーの音量を選択してください。
			┃ 設定が完了したら「適用」ホタンをクリックしてくたさい。
	通用 +1743		

すべての設定が完了したら、画面下の「適用」ボタンをクリックすることで、インターロックゾーンが適用されます。

## 26.8 入退確認ゾーン

入退確認ゾーンは、あるゾーンを指定し、そのゾーンに入った人/そのゾーンから出た人を管理する機能です。

決められたゾーンへの入/退を管理したい場合や、災害時の避難確認などに利用することが想定されます。

(本機能は、BioStar2 対応端末のうち、BioStar2 専用機種で利用可能です。BioLiteNet V2/XpassSlim S2 V2 では利用できません。

また、対応している機種であっても、対応している新しい FW にする必要があります。2018/5 以降の FW にてご利用ください。

もし、FWが古い場合は、ファームウェアのアップデートにより利用可能となります。)

なお、入退確認ゾーンは、グローバルゾーンでのみの対応となり、BioStar2 サーバーが起動していることが必要となります。

利用時は、BioStar2 サーバーを停止しないようにしてください。

以下、入退確認ゾーンの作成方法と、その画面の説明を記載します。



← 入退確認ゾーン					1/1
情報					
1 · 名称	入退確認ソーン		②・種別	入退確認	
設定					
3 · t->*	⊅° ۵−٫۱° ۸		4・有効/無効	有効	
<b>5</b> ・入室端末	BioEntry P2 541610835 (192.168.0.123)	•	<b>6</b> ・退室端末	BioEntry P2 541610824	•
⑦・対象者グループ	入退確認ソーン対象者	•	8・最大入室継続時間	1 分	
警報					
<b>9</b> · 動作	۲۸°۶۴		<u></u>	F	+ 追加
	入退確認 ゾーン 警報 検知		警告音	BioEntry P2 541610835 (192.168.0.123)	

- ① 入退確認ゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別が、入退確認であることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ 入退確認ゾーンは、「グローバル」のみのサポートです。(変更はできません。)
- ④ この入退確認ゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を 選択してください。
- ⑤ 入退確認ゾーンに入ったと判断するために利用する端末を選択してください。
- ⑥ 入退確認ゾーンから出たと判断するために利用する端末を選択してください。
- ⑦ 入退確認ゾーンの確認対象とするユーザーを指定します。(事前に作成したアクセスグループを指定してください。)
- ⑧ 入室状態が継続した時、どれだけの時間で警告とするかを指定してください。警告なしの場合は、0分を指定してください。

⑨ ⑧の時間以上に入室が継続した場合、警報となります。その際に何か動作をする場合は、指定してください。

指定する場合は、右側の「+追加」をクリックしてください。以下の画面が表示されます。

警報を追加		×
AE	3 	bf:
入退確認 ゾーン 警報 検知	<ul> <li>● 出力</li> </ul>	• 端末
<i>۲i</i>	警告音	BioEntry P2 541610824 💌
		• #*-h
		J1ν− 0 <b>▼</b>
		• 信号設定
		シグナルAバターン マ
1		
		<b>I</b>
	10177 +avbl.	
嘗報を追加		×
{A*>}	1	9/F
<ul> <li>入退確認 ゾー&gt; 警報 検知</li> </ul>	<ul> <li>出力</li> </ul>	• 端末
	<ul> <li>● 警告音</li> </ul>	BioEntry P2 541610824 💌
	Ŭ	• プザー音量
		<b>₽</b>
	<b>`</b>	
	Mitte Laube	
	1972h	

A の部分については、入退確認ゾーン警報検知の イベントが選択できます。

B の部分については、「出力」と「警告音」が選択可能 です。「出力」を選択した場合(上画面)は、リレースイッチ で出力する端末の選択、その端末のポートの選択、 出力シグナルの選択となります。出力シグナルに ついては、端末の設定のトリガおよび行動の部分を 参照してください。

「警告音」を選択した場合は、警告音を鳴らす端末を 選択し、ブザーの音量を選択してください。 設定が完了したら「適用」ボタンをクリックしてください。

ゾーンの設定が完了したら、画面右下の「適用」をクリックすることで、設定が反映されます。 設定した内容に合わせた入退室の確認は、次のページのように行ってください。

説明図	操作内容
Bostar 2         © ZZ         d + 1         O bottar 2 ****         O bottar 2 ****         Administrative           *****         ******         *******         ************************************	<ol> <li>「モニタリング」メニューをクリックし、モニタリング 画面にしてください。</li> <li>「ゾーン状態」をクリックしてください。</li> <li>該当の入退管理ゾーンの行の右端の 「入退状態」のボタンをクリックしてください。</li> </ol>
・         人退確認ソーン         ①         ②         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         ※         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1<	対象者の一覧が表示されます。 入退室の履歴がない状態の場合は、左図の様 に表示されます。 ① ゾーン内のユーザー数/ゾーン外のユーザー数 /合計ユーザー数が表示されます。 ② 毎分自動表示更新 に☑を入れると、 本画面が毎分更新されます。 (入退室に合わせたリアルタイム更新では ありませんのでご注意ください。) ③ すぐに確認する場合は、手動更新のボタンを クリックしてください。 ① 入退室の記録がある場合は、左図の様に、 入退確認ゾーンの中にいるか、外にいるかが まっさります
● 入退確認ゾーン         ● 1/1 ● 1/1 ● 507 ●           リーン内ユナー 2, リーン内ユナー 1, 611-ナー 8 図 607 目話表示変新         ● 1/1 ● 1 0 ● 1 1/2 ● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	表示されます。
◆ 入退確認ゾーン         K ≤ 1 /1 ▶ K 507 *           ア・パム・サート         1 /1 ▶ K 507 *           ア・パム・サート         1 /1 ▶ K 507 *           ・ ロ ▼ 1-7* ▼ 1, 6計1-7* 8 ▼ 50 目前表示更新         ・           ・ ロ ▼ 1-7* ▼ 1-7*-7 ▼ 1000 ×         1 /1 × K 507 *           ・ ロ ▼ 1-7* ▼ 1-7*-7 ▼ 1000 ×         1 /1 × K 507 *           1 Administrator         *           1 Administrator         *           2 木村         第二部           3 再後         *           *         2018/06/14 13:50:55           4         山本           *         *           5         田中           *         *           6         部木           *         *           7         山田           *         *           8         *           *         *	<ol> <li>最大入室継続時間で指定した時間よりも 多く入室状態が続いた場合は、左図の様 に、警報が発生しピンクの帯となります。そし て、入室時間状態の列に「時間超過」と表 示されます。</li> </ol>

## 26.9 混雑制限ゾーン

混雑制限ゾーンは、事前にゾーンを作成し、入室端末 および 退室端末を設定し、その際に、入室可能な最大人数を設定します。 認証により、その部屋に入室している人数が最大人数になると、入室ができなくなる。という機能です。

#### なお、本機能は、

- ・FaceStation2 ファームウェアバージョン v1.1.1 以降
- ・FaceStation F2 ファームウェアバージョン v1.5.0 以降

でのみ利用可能です。他の機種ではご利用いただけません。

また、混雑制限ゾーンは、グローバルゾーンでのみの対応となり、BioStar2 サーバーが起動していることが必要となります。

利用時は、BioStar2 サーバーを停止しないようにしてください。

以下、混雑制限ゾーンの作成方法と、その画面の説明を記載します。

説明図	操作内容
	①「ゾーン」メニューをクリックし、ゾーン画面にし
BioStar 2 (② 設定 😇 ポート () BioStar2 について (? ヘルプ	てください。
(*)       アンチパ*スパ*ック       アンチパ*スパ*ック         2-9'-       (*)       アンチパ*スパ*ック         (*)       アンチパ*スパ*ック       (*)         (*)       アンチパ*スパ*シー       (*)         (*)       アンチパ*スパ*シー       (*)         (*)       アンチパ*スパ*シー       (*)         (*)	②「ワーンの追加」をクリックしてくたさい。
Q 4>9-□90	
□□→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
У*->追加 ×	<ol> <li>              丘図の画面が表示されます。「混雑制限」を 選択してください。      </li> </ol>
<ul> <li>× /&gt; 1<sup>-</sup> № 1<sup>-</sup> №</li></ul>	②「適用」をクリックしてください。 混雑制限の設定画面が開きます。 次ページは設定画面について記載します。
2 通用 +r>b/	

← 新	しい混雑制限ゾ	-ンを追加				
情報						
	<ol> <li>名称</li> </ol>		]	2	• 種別	混雜制限
設定						
	3 · t-▶*	𝑌*𝔤-𝔄*𝑘		4	• 有効/無効	有効
	5 · 入室端末	未設定		6	• 退室端末	未設定
	⑦     · 入室制限人数	20		8	・人数の自動リセット	使用 ・ ・ に 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	9 · 人数 警告	使用		1	<ul> <li>ネットワーク 失敗時動作</li> </ul>	
	• 磬告1人数	15	]			
	• 警告2人数	18	_			
/\" イ/\° ス	人数					
	. ۲° イ۸° ۵٫۰ № −٫	未使用   ▼				

- ① 混雑制限ゾーンの名前を入力してください。
- ② ゾーンの種別が、混雑制限であることが表示されます。(変更はできません。)
- ③ 混雑制限ゾーンは、「グローバル」のみのサポートです。(変更はできません。)
- ④ この混雑制限ゾーンの有効/無効を変更することができます。完全に削除したくないが機能として停止させたい場合は、「無効」を 選択してください。
- ⑤ 入室 の判断として利用する端末を選択してください。
- ⑥ 退室の判断として利用する端末を選択してください。
- ⑦ 入室可能とする最大人数を入力してください。
- ⑧ 入室済み人数の自動リセット(入出済みを0人とする)機能をご利用の場合は、発動する時間を設定してください。
- ⑨ 最大人数まで行くまでに、途中で2段階 警告通知が可能です。必要に応じて設定してください。
   1段階目/2段階目で警告を発生させる人数を入力してください。
- 1 端末と通信が取れない場合、入室/退室の両方を許可するか、退室のみを許可するかを設定してください。
- ① 入室しても、通常の人数としては、カウントされないアクセスグループを指定することができます。

設定が完了したら、[適用]をクリックしてください。 次のページの画面になります。

<b>◎</b> ソ*->の追加	混雑制限		H 4 1/1 F	▶ 50行 ▼ ▶ 検索
<ul> <li>         アンチパ° スパ ック      </li> </ul>	☑ すべて選択		© 人数 地ット ◎ 有効	◎ 無効 ■ 削除
火災警報	□ (1) 名称 章	(2) 状態 🖨	(3) 人数/制限 ≑ (4) バイパ	い数 🛊 🜀 端末状態 💲 ( 6) フルスクリー>
<ul> <li>Q Zyy* 1−M0 y Ø</li> </ul>	□ 混雑制限ゾーン ③	<ul> <li>通常</li> </ul>	- 6 + / 20	0 通常 2 表示 2
<ul> <li>↓ X7 &gt; 1 = N7 / U9 / 0     </li> <li>● 警備警報     </li> </ul>				
Q 1/29-090				
♥ 入退確認				
♀ 混雑制限				

ゾーンが作成されると、上記の表示になります。

- ① 作成した混雑制限ゾーンの名称が確認できます。また、名称の後ろの 💮 をクリックすると、前のページの設定画面になります。
- ② ゾーンの状態を表示します。



- ③ 現時点の入室人数と、制限人数が確認できます。
   共連れなどにより、実際とずれてしまったときの為、 + のボタンにより、現在入室人数を調整することが可能です。
- ④ バイパスグループで登録されているユーザーの入室人数が表示されます。

こちらにカウントされる人数は、③の人数には加算・減算されません。

⑤ クリックするとゾーンの動作状態が確認できます。

端末状態		0 /38/701		×
混雑制限ゾーン				
端末 ID	名称	入室/退室	状態	
543714262	IP_003 F2	入室	通常	
542340181	IP_006 FS2	退室	通常	

⑥ 画面をフルスクリーン表示する場合にクリックしてください。(実際に、認証機横にモニターなどで表示する場合の利用方法です。)



※ESC キーを押すと、画面が戻ります。

警告1人数/警告2人数/混雑制限などは、警報イベントが発生します。



警報発生時には、21.6 章で記載した内容が設定可能です。(リレースイッチを動作させる/メールを送信する 等)

また、混雑制限ゾーンを設定した場合、FaceStation2 および、FaceStation F2 の待機時の画面は以下の表示となります。 (写真 左:警告1 人数前 / 中央:警告1~制限値まで / 右:混雑制限人数に達した場合)

[FaceStation2]







[FaceStation F2]







# 27 勤怠の設定

BioStar2 システムは、勤怠システムとしても利用することが可能です。 本章では、BioStar システムを勤怠システムとして利用する場合の設定について記載します。 (勤怠システムとしてご利用されない場合は、設定の必要はございません。)

27.1	勤怠システム利用の初回設定	
勤怠(	の初期設定を利用する場合は、右の図の	
「勤怠	<ol> <li>② をクリックしてください。</li> <li>● をクリックしてください。</li> </ol>	→ **     一     一     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     世     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日 <td< td=""></td<>
次ペ-	-ジの画面が出ます。	6
もし、	下図のような画面が表示されましたら、管理者 ID および	1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
パスワ	ードを入力し「登録」をクリックしてください。	∑ y~y
Biosta	ar2 のログイン画面に戻りますので、再度ログイン	÷
してくが	ださい	77273391日-14 利用量
勤怠登録		
	BioStar 2 管理者アカウントを入力してください。	勤 <u>た</u> 11.41人
	・ ログイン ID	
	・ ハ*スワート*	¥社の標準でのインストールの場合、
	同期が完了したら、自動的にログインページに移動します。	ユーザーID: admin パスワード: Admin1234
	登録	なります。
次に 下図	:前述の「勤怠」 をもう一度クリックしてください。 図の画面が出ましたら、「設定」をクリックしてください。	
	勤怠端末は、初期設定が完了されている必要があります。 進めるために以下の設定ボタンをクリックしてください。	
		没定

## 下図の画面が出ます。未登録端末の中から、勤怠に使用する端末に☑をいれてください。

← 影	定						
未登録	端末			+ 登録	登録端末		
		端末名称					
	1F_リフレッシュ室_入室						
	1F_会議室A_入室						
	2F_会議室C_入室					登録端末なし	
	2F_孰務室_入室					•••	
	3F_フィットネスエリア_入室						
	3F_フィットネスエリア_退空						
	3F_ルームA_入室						
送信者	情報						
エクスホ <sup>°</sup> ー	٢						
	・ 項目区切り文字として、 │, > > を使う						
前台の	4						
<u></u> 刧尼U7							✓ 適用
	• 勤怠い? 保存期間	(二) 無効	0	B			

# +<sup>3</sup>3 をクリックしてください。

<ul> <li>◆ 割</li> <li>木登録</li> </ul>	<b>设定</b> 端末		+ 228	登録端末
~	1F_リフレッシュ室_入室			
	1F_会議室A_入室			
	2F_会議室C_入室			登録端末なし
	2F_執務室_入室			
	3F_フィットネスエリア_入室			
	3F_フィットネスエリア_還室			
	3F_ルームA_入室			
送信者 編 Iクスポー	情報 集			
	<ul> <li>項目区切り文字として、</li> <li>・</li> <li>・</li></ul>			
勤怠い	N .			● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	• 勤怠⑴~ 保存期間	() 無効 ()		

送信者情報の「編集」をクリックすると、勤怠の警告をメールで送信することができます。

右図の設定内容を入力し、「適用」をクリック	送信者情報
してください。(内容については、システム管理者	
等にご確認ください。)	● SMTP サーパー名称
各種データをエクスポートすることができます。	• 説明
そのデータ出力の項目区切りを「,」または「/」	• ጛ~₰°~フト²レス
を選択できます。	• <b>* ~ F(初期值:25)</b> 25
勤怠ログの保存期間を設定できます。	• 1~y~名
	• ₰%スワード
すべての設定が終了したら、 をクリックしてください。	• セキュリティタイフ <sup>。</sup> 未設定 ▼
001	• 送信者名
- 231 -	
	<b>適用</b> キャンセル

## 27.2 勤怠端末の設定

勤怠に使用する端末の設定を行います。 💁 🕸 をクリックしてください。

未登録端末 登録	端末	●登録解除 🗘 設定
□ 端末名称	1	末名称
Xpass2 54611 2968 (1 92.168.11.3)	FaceStation 2 542340181 (192168.11.5)	

端末の勤怠モードの設定画面が表示されます。勤怠モードと、各キーのイベントを設定します。

勤怠モード	1	-サー選択 🗸	• 勤怠必須入力 🛛 🗿 いいえ	
<u>፟</u> መጀብጓንኑ	2	<u>መ</u> ଛብላ ን⊦ቱ ጵን	表示	勤怠タイプ
		Code 1 (F1 )		勤念タイプ未選択 🗸
		Code 2 (F2 )		勤怠ጷ47°未選択 ✔
		Code 3 (F3 )		勤怠\$47°未選択 🗸
		Code 4 (F4 )		勤怠ጷイプ未選択 ✔
	Σ.			

- 勤怠モードの選択です。未使用、ユーザー選択、スケジュール、最終選択内容、固定から選択します。
   それぞれの動作については以下の通りです。
  - ・未使用 : 勤怠端末として利用しません。
  - ・ユーザー選択 : 利用者が端末のボタンを押して、勤怠イベントを選択利用します。
  - ・スケジュール : 時間帯に応じて、設定してある勤怠イベントとなります。
  - ・最終選択内容 : 利用者が最後に押した端末のボタンの勤怠イベントが保持されます。
  - ・固定 : 端末毎に、勤怠イベントを固定とします。
- ② 勤怠イベントの設定です。各モードに合わせたイベントの表示内容と、勤怠タイプを選択してください。 勤怠タイプは、出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、食事開始、食事終了から選べます。 注意:勤怠イベントを変更すると、過去のイベント内容も変更されてしまいます。
- ③ 勤怠モードのユーザー選択と固定を選択したときにそれぞれ表示されます。

・ユーザー選択の場合は、勤怠必須入力の選択になります。

勤怠必須入力
 (1)

「はい」を選択すると、操作時に勤怠入力が必須になります。また。「いいえ」を選択した場合は、操作時に 勤怠入力を行わなくても端末装置の動作が継続できます。 ・固定選択の場合は、固定勤怠キーの選択になります。

・固定 勤怠キ~ Code 1 (F1 ) ∨

固定したい勤怠イベント釦を選んでください。

④ 設定が終了しましたら、「適用」をクリックしてください。設定が反映されます。

## 27.3 時間規則の作成

勤怠では、勤怠管理、残業管理、休暇管理の時間に対して、割増率及び管理上の色の設定をすることが可能です。 この項目の事を、「時間規則」と呼びます。

勤怠の設定をする上では、必ず、1つ以上の時間規則が必要となります。

時間規則の設定内容は、他の設定で引用します。他の設定で引用すると時間規則の設定内容が変更できなくなります。

説明図	操作内容
ダ* ツシユホ* ート*         ダ* ツシユホ* ート*         グ* ワシユホ* ート*         グ* ワシュホ* ート*         グ* ワシュ・ク          グ* ワシュ・ケート*         グ* ワート*         グ* ワート*         グ* ワート*         グ* ワート*         グ* ワート*         グ* ワート* <t< th=""><th><ol> <li>時間規則を作成するため、「勤怠」をクリック してください。</li> </ol></th></t<>	<ol> <li>時間規則を作成するため、「勤怠」をクリック してください。</li> </ol>
● FIERRAR       ● FIERRAR	<ol> <li>「シフト」のタブをクリックしてください。</li> <li>「時間規則」の項目をクリックしてくだい。</li> <li>「時間規則の追加」をクリックしてください。</li> </ol>

ここまでの操作で、時間規則の作成画面になります。 画面の内容について、次のページで説明します。

← 時間規則の追加	
<ol> <li>・名称</li> <li>の</li> </ol>	
<ul><li>2 ・ 説明</li><li>3 ・ 種別</li></ul>	<ul> <li>動怠管理</li> <li>残業管理</li> <li>休暇管理</li> </ul>
<ul> <li>4 ・割増率</li> <li>5 ・ カコー</li> </ul>	
	適用して新規追加 適用して次へ 適用 キャンセル

- ① 時間規則の名称を入力してください。(区別が付く名前を推奨します。名前でソートされて表示しますので、頭に 0, 1, 2・・とか A,B,C・・とか付加 すると希望通りの順に並びます。)
- ② 説明を追記できます。(空欄でも構いません。メモ代わりにご利用ください。)
- ③ 勤怠管理 / 残業管理 / 休暇管理 から選択可能です。休暇管理を選択すると、以降の表示が変更になる部分があります。
- ④ ③で、勤怠管理 または 残業管理を選択した場合に表示されます。賃金の割増率を変更できます。
  - 例:勤怠管理の「定時間」は、1,残業管理の残業時間帯は、1.2,残業管理の深夜残業時間帯は、1.5 などと利用できます。 選択した倍率で、勤務時間として計算されます。(仮に、1.5 とした場合、実際に 10 分働くと、15 分と表示・計算されます。)
- ⑤ 各時間規則を次の「シフトの作成」画面で、割当てます。その際に、色で区別されることになるため、各時間規則を何色で表示するか? を指定する形となります。他の時間規則と区別しやすい色を選択してください。
- ⑥ 時間規則の作成を適用して、新たに別の時間規則を追加する場合に、クリックしてください。
- ⑦ 時間規則の作成を適用して、次の「シフト作成」の画面に進みます。時間規則の作成が現行の物だけで良い場合はこちらをクリックしてください。
- ⑧ 時間規則の作成を適用して、時間規則の画面に戻ります。複数の時間規則を作成する場合は、こちらをクリックしてください。

#### 種別に「休暇管理」を選択した場合

← 時間規則の追加	
• 名称 • 說明	
9. 種別	◎ 動态管理   ◎ 休暇管理
<b>10</b> · 追加設定	<ul> <li>         ・ 就業扱い休暇         ・ 非就業扱い休暇     </li> </ul>
	適用して新規追加 1 適用 キャンセル

- ⑨ 休暇管理を選択した場合、⑩以降の表示となります。
- ⑩ 就業扱い休暇 / 非就業扱い休暇 を選択してください。

例:就業扱い休暇は、有給休暇のような考え方で、勤務時間として扱います。

非就業扱い休暇は、届け出休暇や、無断欠勤のような考え方で、勤務時間としては扱わない休暇となります。

① ⑨で休暇管理を選択した場合は、「適用して新規追加」と「適用」ボタンのみとなります。

上記のように、必要な時間規則を作成してください。

## 27.4 シフトの作成

1 日分の勤務スケジュールの作成を行います。本システムでは、1 日分の勤務時間を「シフト」と呼びます。 シフトは、固定時間のシフトとフレックス時間のシフトを作成可能です。ここでは、前項の時間規則の作成にて、 以下の時間規則を作成済みとして説明をします。

 心 只归					•••
	勤怠			割増率	
0休日(有給)	いいえ	いいえ	はい(就業扱い休暇)	1	
0休日(無給)	เกเกิ	เกเกริ	はい(非就業扱い休暇)	1	
1 法定労働時間	(#6)	いいえ	いいえ	1	
2 時間外	いいえ	(tt)	いいえ	1.25	
3 深夜	μu	いいえ	いいえ	1.5	



ここまでの操作で、シフトの作成画面になります。 画面の内容について、次のページで説明します。

シフトの追加						
<ol> <li>・ 名称</li> <li>・ 説明</li> </ol>						
3・種別	<ul> <li>固定動務</li> <li>フレックス動</li> </ul>	務 🦳 流動動務				
<ul><li>● 日の開始時刻</li></ul>	05 00	✓ 日の前/後の時間を許可	前日分(時間)	1 翌日分(時間)	2	
5 · 先頭認証を出動 最終認証を退動	UXIž					

- ① シフトの名称を入力してください。(区別が付く名前を推奨します。)
- ② 説明を追記できます。(空欄でも構いません。メモ代わりにご利用ください。)
- ③ 固定時間 / フレックス時間 / フローティング時間 から選択可能です。
   選択内容により、以降の表示が切り替わります。
- ④ 日の勤怠データとして考えた際に、どの時間で日を区切るかを指定します。上記の様に、5時を指定した場合は、
   当日5時~翌日5時までを、当日の勤務時間として考えます。
   日の前/後の時間を許可にした場合は、前日分と、翌日分の勤務時間として換算する時間を設定可能です。
- ⑤ ファンクションキーを備えていない端末をご利用の場合は、明示的に「出勤」「退勤」を記録することができません。このため、④で指定した 日の枠の中で、自動的に、最初の認証を出勤とし、最後の認証を退勤とする場合は、「はい」を設定してください。「いいえ」を選択した場合は、 最初と最後のデータに出勤や退勤の情報が付与されません。

## 種別(③)で、固定時間を選んだ場合





- ⑥ ④の日の開始時間が、小さな▼(エメラルドグリーン)で表示されます。
- ⑦ ④の日の前/後の時間が、小さな▼(焦げ茶)で表示されます。
- ⑧ ⑨以降で、1 日のシフトとして時間規則を登録し、作成していきます。それぞれの時間規則の指定時間が指定色で表示されます。
- ⑨時間規則を選択します。勤怠管理の時間規則を必ず設定する必要があります。(勤怠管理の時間規則は、1日に1つの登録です)
   それ以外に、残業管理の時間規則は、複数登録することが可能で最大5個まで可能です。
- 10 該当の時間規則の開始と終了時間を指定します。⑧のグラフと連動します。また、勤務時間として認める最短時間を設定可能です。
   上記の例の場合、9:00~18:00の間で、最低4時間は勤務しないと、不十分な作業時間として0分とします。4時間以上は勤務したが、
   開始・終了の時間に未達の場合は、遅刻や早退として、勤務時間を扱います。
- ① 時間猶予について、使用 に図を入れた場合は、出勤と退勤について、それぞれ猶予する時間(分)を設定可能です。
   遅刻/早退の判定に猶予を設定したい場合は、図を入れてご利用ください。
- ⑫ 追加 ボタンをクリックすると、⑨~⑪の範囲で設定した内容が、追加されます。



③ 丸めは、出勤と退勤でそれぞれ別に設定することが可能です。☑をすると右側に、値の設定欄が表示されます。
 丸め間隔は、何分単位で丸めるか?の刻み幅を設定します。例えば、丸め間隔を15に設定したら、

各時間の 00 / 15 / 30 / 45 のどこかの時間が、出勤または退勤時間となります。

丸め間隔内基準点は、丸め間隔の中のどこを基準に、どちら方向に丸めるか?を指定します。それを、早い時間側からの時間位置で指定します。



丸め間隔を15分丸め間隔内基準点を10分とした場合の例を以下に記載します。

食事控除1は、打刻利用/自動/固定から選択可能です。

打刻利用を選択した場合は、液晶付きの認証機をご利用の場合、ファンクションキーを押して、食事休憩開始/食事休憩終了を認証して使うことになります。自動を選択した場合は、上記の図のように 4 時間働いたら、1 時間分は食事控除として勤務時間から差し引く。というような設定が可能です。 固定を選択すると、X 時~X 時の間は食事休憩とする。という固定値の設定となります。

- ④ 食事控除 2 は、食事控除に追加して、2 回目の食事控除を設定する場合に利用します。食事控除 2 を利用する場合は、使用に☑を入れてく ださい。食事控除 1 と同方式の入力となります。上図の例は、あまり良くない例ですが 20 時間働いた場合に、19 時間を差し引く形になります。
- ① 休憩時間は、なし/打刻/固定から選択可能です。なしの場合は、特定の休憩時間を設けません。打刻の場合は、休憩開始/休憩終了の打刻処理分を計算し、勤務時間から差し引きます。固定の場合は、休憩時間を指定する画面になります。 打刻を選択した場合で、ある程度の時間範囲は休憩を許容する場合は、最大許容休憩時間を設定してください。(0に設定すると、許容はなしで、休憩を取ったら取った分、合計時間から減算されます。)

#### 時間規則を追加する場合

ここまでは、通常時間の業務について1つの時間規則を追加する方法を記載しています。

残業時間や深夜残業時間などを追加する場合は、以下の手順で行ってください。



① 通常勤務の時間規則の情報の横の「+追加」ボタンをクリクします。



時間規則	開始時刻	終了時刻	最小期間	動作
1 法定労働時間	09:00 18:00		04:00	
木設定	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▲ ▲ 18:00 ● 翌日 	000 · 000 · • • •	

- ② 上図の赤枠の部分が表示されます。
- ③ 時間規則を選択してください。

以下の画面表示に切り替わります。

916J-}*	開始時刻 終了時間		最小期間	動作
定時間	09:00	18:00	04:00	)
通常残業 ▼	▲ ▲ 18:00	22:00	01 00	
• 丸め	<ul> <li>□ 出勤</li> <li>✓ 退勤</li> <li>入</li> </ul>	が間隔 30 立	&間隔内調 (分)	
	4	201 ++>25		

開始時刻、終了時間、最小時間、必要な場合は、丸めとその時間を調整してください。

④ 「追加」ボタンをクリックしてください。

1 日単位のスケジュールの作成が完了したら、最後に、「適用」をクリックしてください。

• 休憩時間	なし マ				
		適用して新規追加	適用して次へ	適用	\$P>2H

・日の開始時間	05:00 • •	D					
<ul> <li> 先頭認証を出勤 最終認証を退勤 </li> </ul>	<b>D</b> ww.i (2)	)					
・ 1日の勤務時間	08:00	3					
<ul> <li>オプ<sup>°</sup>ション</li> </ul>	• 914]-\*	定時間 ▼					
	• 出勤時間制限5	☑ 使用	10:00		• 退勤制限時間	使用	18 00
	・ 食事控除1	Ett v	控除時間	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	控除前最小時間	● 04 : 00 ● ◆ ◆	
	<ul> <li>食事控除2</li> </ul>	☑ 使用	控除時間	<ul> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>	控除前最小時間	08 : 00 • •	
	• 丸め	<ul><li>✓ 出勤</li><li>✓ 退勤</li></ul>	丸 <sub>め</sub> 間隔 0 (分) 丸 <sub>め</sub> 間隔 0	丸め間隔 (グ 丸め間隔 (グ	内調整点 0 内調整点 0		
	• 休憩時間	打刻 🔻	最大許容休憩時間(分)	20			J

## 種別(③)で、フレックス時間を選んだ場合

- ① フレックス時間の1日の開始時間を設定してください。
- ② 当日の認証記録の最初を出勤/最後を退勤として扱うか?を選択してください。
- ③ 1日の最低基準となる勤務時間を設定してください。
- ④ 勤怠管理の時間規則の中から、登録する時間規則を選択してください。
- ⑤ 出勤時間の制限をもたせる場合は、☑を入れ、その時間を指定してください。
- ⑥ 退勤時間の制限をもたせる場合は、☑を入れ、その時間を指定してください。
- ⑦ 食事控除1と食事控除2と丸めと、休憩時間については、固定時間の時と同様です。そちらを参照してください。

このように、1日単位のシフトを作成してください。

## 種別(③)で、フローティング時間を選んだ場合

フローティング時間は、勤怠管理時間を区切り、部分的な勤務時間として組み合わせができる機能です。このため、残業管理の時間規則を 利用することはできません。フローティングシフトは、最大 5 つのシフト設定が可能であるため、毎日、勤務時間が変わるような勤務形態の方は 効率的に利用することが可能です。



- ① フローティング時間の1日の開始時間を設定してください。
- ② 当日の認証記録の最初を出勤/最後を退勤として扱うか?を選択してください。
- ③ 複数のフローティング設定(塊)がある場合に、どのセグメントまで残業を適用するか?を☑を入れて設定します。
- ④ 該当のフローティング設定を削除する場合にクリックしてください。
- ⑤ フローティング設定を追加する場合にクリックしてください。
- ⑥ フローティング設定内の時間を設定してください(設定方法は固定時間を参照してください。)。
- ⑦ 食事控除1と食事控除2と丸めと、休憩時間については、固定時間の時と同様です。そちらを参照してください。
- ⑧ 2つ目以降のフローティング設定も、必要に応じて同様に設定してください。

# 27.5 スケジュールテンプレートの作成

1 週間単位、あるいは、指定日数単位で、シフトの設定を行います。これらのシフトの組み合わせを設定したものを、本シス テムでは、「スケジュールテンプレート」と呼びます。

説明図	操作内容
$f'' y_{2} = f'' = f''' = f'''' = f'''' = f'''' = f'''' = f'''' = f''''''''$	<ol> <li>スケジュールテンプレートを作成するため、「勤 怠」をクリックしてください。</li> </ol>
	<ol> <li>「シフト」のタブをクリックしてください。</li> <li>「スケジュールテンプレート」の項目をクリックしてください。</li> <li>「スケジュールテンプレートの追加」をクリックしてください。</li> </ol>

ここまでの操作で、スケジュールテンプレートの追加画面になります。 画面の内容について、次のページで説明します。
名称	通常スケジュールテンプレート	6)	÷7⊧	種別	時間	日の開始時刻
説明			標準シフト	固定時間	09:00~00:00	05:00
種別	<ul> <li>● 28</li> <li>○ B</li> <li></li></ul>		特別シフト	フレックス時間	8hr Omin	05:00
週末	月 火 水 木 金 土 日 ・1日または、2日以上の連続の日を選択してください。					
л						
•	3 6 9 12 15 18 21 24					
火 0	3 6 9 12 15 18 21 24 ,					
<i>ж</i>	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					
*	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					
<b>a</b>	2 6 9 12 15 19 21 24					
±	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

① スケジュールテンプレートの名称を入力してください。(区別が付く名前を推奨します。)

- ② 説明を追記できます。(空欄でも構いません。メモ代わりにご利用ください。)
- ③ 週 / 日 から選択可能です。選択内容により、以降の表示が切り替わります。

<ul><li>3・種別</li><li>4・周期</li></ul>	(	週 10	● 日 (最大 : 90)							
, 1日	0	3	6	1 1 9	9	12	15	18	21	24
2日	0	3	6	· · · · ·	9	12	15	18	21	24

- ④ ③で「日」を選択した場合は、何日周期にするか?の選択項目が表示されます。
   1~90の範囲で入力してください。
- ⑤ 週末の設定は、1日または2日以上の連続した日を選択してください。
- ⑥ 作成済みのシフトがリスト表示されます。周期的シフトを作成するため⑥から⑦に対し、ドラッグアンドドロップし、各日のスケジュールを作成します。
- ⑦ ⑥からのドラッグアンドドロップを受け付けます。ドロップされると、時間が表示され、削除用のゴミ箱マークも表示されます。

また、⑥の先頭の日にドロップした場合は、同じものを毎日分コピーできるように「毎日コピー」のボタンが表示されます。

• 名称		<b>≫7</b> ⊧	種別	時間	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
<ul> <li>説明</li> </ul>		シフト	固定時間	09:00~02:00	05:00
• 種別	● 週 ○ 日	金曜日用シフト	固定時間	09:00~18:00	05:00
r					
月每日北。					
	U 3 0 9 12 15 18 21 24				

ー般的なスケジュールテンプレートの場合は、設定するシフトを月曜日の部分にドラッグアンドドロップし、「毎日コピー」ボタンをクリックし、毎日に コピーした後、土曜日と日曜日のゴミ箱アイコンをクリックすると、簡単にスケジュールテンプレートが作成できます。

## 27.6 ルールの作成

残業時のルールを設定する事が可能です。残業時の時間率を個別に利用する場合に、本設定を利用可能です。

説明図	操作内容				
f'' y j l h' - h'' $f'' y j l h' - h''$ $f''' y j l h' - h''$ $f'' y j l h' - h''$	<ol> <li>ルールを作成するため、「勤怠」をクリックして ください。</li> </ol>				
Image: State of the state	<ol> <li>「シフト」のタブをクリックしてください。</li> <li>「ルール」の項目をクリックしてください。</li> <li>「ルールの追加」をクリックしてください。</li> </ol>				

ここまでの操作で、ルールの追加画面になります。 画面の内容について、次のページで説明します。

1 日単位の超過勤務時間、1 週間単位の超過勤務時間、および 1 か月単位の超過勤務時間のルールを決めることがで きます。通常の勤務時間の後に適用する超過勤務時間の時間規則(賃金の割増率)を設定し、特定の時間の後に別の 超過作業時間の時間規則を適用することができます。

また、最大超過勤務時間を設定して、従業員の超過勤務時間を制限することもできます。

← 残業ルール	
①・名称	残業ルール
2・説明	
<b>③</b> ・残業	<ul> <li>★使用</li> <li>● 日 残業</li> </ul>
	4 8 時間 0 分後からは、法外残業(1.25) ▼ を適用する。
	[法外残業(1.25)]の、更に5 時間 0 分後からは、深夜労働(1.5) マ を適用する。
	最大残業時間は 9 時間までとする。
	○ 週間 残業
	── 月間 残業

- ① ルールの名称を入力してください。(区別が付く名前を推奨します。)
- ② 説明を追記できます。(空欄でも構いません。メモ代わりにご利用ください。)
- ③ 未使用 / 日 残業 / 週間 残業 / 月間 残業 から選択可能です。
   未使用 以外を選んだ時は、④部分が表示されます。
- ④ ③で選択した残業に対し、特別にルールを適用することが可能です。設定できる内容は以下となります。

・〇時間〇分後からの残業時間とし、時間規則(賃金の割増率)を決めます。

・その後、更に 〇時間〇分後からの残業時間の時間規則(賃金の割増率)を決めます。

・最大で、許可する残業時間は 〇時間までと決めます。

の内容を設定可能です。

上記の設定をすると、一日の勤務時間は8時間(1時間の休憩を含む)、その後時間外を5時間実施した場合の時間外割増率を1.25倍、それ以降の時間外割増率は1.5倍とし、一日の最大時間外勤務時間は9時間とした場合です。(22時以降、深夜残業割増という設定はできません。)

5 🗹 週末 残業		
6 9143-▶* 通常残業時間 ▼		
日の開始時間 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	☑ 最初を出勤&最後を退勤	
() 🗹 休日 残業		
8 9163-▶* 深夜残業 ▼		
日の開始時間 05:00	✔ 最初を出勤&最後を退勤	

- ⑤ 個別ルールで、週末(土曜日・日曜日)の残業を個別に指定する場合は、☑を入れてください。
- ⑥ ⑤に☑した場合、週末の時間規則と、日の開始時間、最初と最後の認証を出退勤と判断するか?を指定してください。
- ⑦ 個別ルールで、祝日(土曜日・日曜日ではなく、BioStar2の祝日として指定した日)の残業を個別に指定する場合は、2を入れてください。
- ⑧ ⑥に☑した場合、祝日の時間規則と、日の開始時間、最初と最後の認証を出退勤と判断するか?を指定してください。

# 27.7 スケジュールの作成

勤怠のスケジュールに対し、対象ユーザーや期間、等の設定を行います。

説明図	操作内容
$f'' y y_1 h'' - h''$ $f'' y_2 h'' - h'' - h''$ $f'' y_2 h'' - h'' - h'' - h'''$ $f'' y_2 h'' - h'' - h'' - h''' - h'''' - h''' - h'''' - h''' - h'''' - h'''' - h'''' - h'''' - h'''' - h''''' - h''''''''$	<ol> <li>スケジュールを作成するため、「勤怠」をクリッ クしてください。</li> </ol>
X/55*1-и	<ol> <li>①「スケジュール」のタブをクリックしてください。</li> <li>②「スケジュールの追加」をクリックしてください。</li> </ol>

ここまでの操作で、スケジュールの追加画面になります。 画面の内容について、次のページで説明します。

<b>3</b> · ⊮-⊮	残業ルール ▼							
<ul> <li>4. √2 ½ 1-№7&gt;7° №-№</li> </ul>	週間スケジュール マ							
5 ・ 有効期限	2017-12-01		~ 202	0-01-01				
6・祝日	未設定 ▼							
	三賀日 🛊					(	9	
<b>7</b> · 1-#*-	1-9°-∕7°₩-7°			グループ内ューザー(8)			1-ザ*-追加(8)	
	🗖 🔔 All Users	8			検索			検索
	💄 女性顧客	1		Administrator (1)		*	Administrator (1)	
	≗ 男性顧客	0		佐藤 (8)		¥	佐藤 (8)	
				山本 (4)		¥	山本 (4)	
				山田 (7)		÷.	山田 (7)	
				木村 (2)			木村 (2)	
				田中 (5)		÷.	田中 (5)	
				鈴木 (6)			鈴木 (6)	
				高橋		÷	高橋	

- ① スケジュールの名称を入力してください。(区別が付く名前を推奨します。)
- ② 説明を追記できます。(空欄でも構いません。メモ代わりにご利用ください。)
- ③ ルールを選択してください。(作成済みの残業ルールから選択可能です。使用しない場合は、「未設定」を選択してください。)
- ④ このスケジュールのベースとなるスケジュールテンプレートを選択してください。(作成済みのスケジュールテンプレートから選択可能です。)
- ⑤ このスケジュールの有効期間を選択してください。
- ⑥ 祝日(土日ではなく、BioStar2 システムで祝日に指定した日)がある場合は、指定してください。 指定すると、下に表示されます。不要な場合は、ゴミ箱アイコンをクリックして指定解除してください。
- ⑦ このスケジュールの対象とするユーザーに☑をつけて選択してください。勤怠ライセンスを適用していない場合は、99 ユーザーまで登録可能です。
   (勤怠ライセンスを適用している場合は、全ユーザーを登録することができます。)
- ③ ⑦で対象とするユーザーを選択したら、「選択ユーザーの追加」クリックしてください。選択したユーザーが、③のリストに表示されます。
   ③のリストに入ったユーザーが勤怠管理の対象となります。
- ⑨ 勤怠管理の対象ユーザーの一覧が表示されます。対象から除外する場合は、各ユーザーのゴミ箱アイコンをクリックしてください。
- ⑩ 勤怠対象ユーザーを全員解除する場合に「全ユーザー削除」をクリックしてください。

設定後、画面下の「適用」ボタンをクリックすると、決定されます。

### 28 トラブルシューティング(FAQ)

ここでは、よくある質問をまとめ、対策方法を記載します。

### 28.1 BioStar2の画面が表示されなくなってしまった

以前まで BioStar2 に接続できていた場合で、突然、接続できなくなった場合は、以下の内容が考えられます。

- ・BioStar2 サーバーPC あるいは、サーバーPC プログラムが停止している
- ・BioStar2 サーバーPC の IP アドレスが変更され、クライアント PC からサーバーPC に通信できていない
- ・対象ではないブラウザでアクセスしている
- ・クライアント PC の web ブラウザが、プロキシサーバーを利用する設定になっている
- ・BioStar2 サーバーPC のウィルス対策ソフト等の更新により、ファイアーウォールが有効になった
- ・データベースのデータが破損し、動作できない

### など。

以下の内容を確認してください。

① BioStar2 サーバープログラムが、動作しているか?を確認してください。

サーバーPC のスタートメニューから、BioStar2 グループの BioStat setting を起動してください。 そして、上部 3 段のプログラムが、「 Running 」となっていることを確認します。

= *	予定と近況	8ioStar Setting				×
7-Zip		Service Status				
		The The	e Core Web Server service	has been started.	Running	Stop
		asz Th	ne BioStar 2 service has be	in started.	Running	Stop
Acrobat Reader DC	1077- (A17F at	Tia Ti	e T&A Web Server service	has been started.	Running	Stop
Apowersoft ~	e		se Video License is not acti	rated.	Stopped	Start
Apple Software Update	Microsoft Edge	-Web Server Cor	nfiguration			
В	16 17 18 B B B	💘 н	TTPS Port 60000			
BioStar 1.8 🛩	21* 20* 20*					
Richter 2(pf.4)		-Database Server	Maria DB.	-		
BioStar Setting		Host	127.0.0.1	Port 33	12	-
🗗 🙀 Uninstall BioStar 2(x64)		1004	Database Name	Database User	Database Passv	vord
Blend for Visual Studio 2015		AC	biostar2_ac	biostar2_ac_user		
Blend for Visual Studio 2017		AT	biostar_tna	biostartnauser	*******	
©	the state of the s	Video	biostar_ve	biostarveuser	*******	
🖒 🧭 CDBurnerXP			Test Connection	Sav		
1 0 0 1 0 0 0						

もし、Running になっていない場合は、その横の「 Start 」ボタンをクリックして Running にしてください。

② BioStar2 サーバーPC の現在の IP アドレスを確認してください。
 まずは、BioStar2 サーバーがインストールされている PC で、コマンドプロンプトを起動します。
 (起動方法がわからない場合は、「「・ト」を押して、"ファイル名を指定して実行"のダイアログが出たら、
 cmd と入力し、OK をクリックしてください。)



コマンドプロンプトの画面が表示されたら、「ipconfig 」と入力し、Enterを押してください。



以下のような画面が表示されます。



ローカルエリア接続または、ワイヤレスネットワーク接続の IPv4 アドレスを確認してください。

※基本的には、ワイヤレスネットワークでの接続は推奨していないため、通常は、ローカルエリア接続となっています。 確認が終わったら、コマンドプロンプトは、右上の「X」をクリックし、画面を閉じてください。

そこで、クライアント側(表示しようとしている側)の google chrome の BioStar2 のアクセス先を確認してください。

← → C 合 合 保護された通信 | https://192.168.0.252,60000/#/login

正しく、サーバーPCをアクセス先としてアクセスしていることを確認してください。

また、念の為、①の画面の中段で表示されているポート番号と、クライアント側のポート指定も一致していることを 確認してください。

Web Server Configuration           HTTPS Port         60000	(サーバー側は、ポート番号 60000 で動作)
https://192.168.0.252	(クライアント側も、ポート番号 60000 を指定してアクセス)

- 対象の web ブラウザの確認をしてください。
   対象の web ブラウザは、google chrome のみです。
   ご利用のブラウザが、edge や Internet Explorer や、Firefox や、Opera 等で無いことを確認してください。
- ④ 設定によっては、インターネットを利用するために、PC にプロキシサーバーを利用している場合があります。 この場合、指定したアクセス先がプロキシサーバーでブロックされてしまい表示できない場合があります。 このような場合は、一度、インターネットオプションで、プロキシサーバーの利用を OFF にしてください。 (起動方法がわからない場合は、 / \* \* \* \* を押して、"ファイル名を指定して実行"のダイアログが出たら、 inetcpl.cpl と入力し、OK をクリックしてください。)

インターネットのプロパティ画面が開いたら、「接続」タブ、「LAN の設定」と進み、 ローカル エリアネットワーク(LAN)の設定画面で、全ての口をはずしてください。



これにより、BioStar2のアクセス可否を確認してください。

もし、アクセスできるようになった場合は、代わりにインターネットへのアクセスができなくなっているはずです。 特定の IP アドレスだけ、プロキシサーバーの利用を除外する必要がありますので、プロキシサーバーの設定者と 相談してください。

- ⑤ ファイアーウォールにより、BioStar2 サーバーへのアクセスが制限された可能について、確認が必要となります。 まずは、PC にウィルス対策ソフトが入っている場合は、そのソフトのファイアーウォールの機能を OFF にしてください。 次に、PC 側の Windows ファイアーウォールの設定で、Windows ファイアーウォールを OFF にしてご確認ください。
- ⑥ 上記すべてをご確認いただいても原因が不明な場合は、他の問題が考えられますので、弊社までご連絡ください。

### 28.2 BioStar2 にログインはできるが、端末がつながらない

以前まで端末が接続できていた状態で、突然、接続できなくなった場合は、以下の内容が考えられます。

- ・LAN ケーブルや HUB の電源など、通信できない理由が発生した
- ・サーバーPCのIPアドレスが変更され、端末→サーバー 接続のIPのサーバーアドレスが有効でない
- ・他の BioStar サーバーがあり、端末への接続が取り合いになっている
- ・RS-485の接続情報が失われ、再接続できない状態になっている

など。

以下の内容を確認してください。

① 対象の端末に通信が通るか確認してください。(LAN 接続端末の場合)

※本確認は、サーバーPC から行う必要があります。もし、クライアント PC をご利用の場合は、参考にはなる 可能性はありますが、確実ではありません。BioStar2 サーバーと、端末の通信を確認する必要があります。 まずは、BioStar2 サーバーがインストールされている PC で、コマンドプロンプトを起動します。

(起動方法がわからない場合は、 ☞ + ≝ , を押して、"ファイル名を指定して実行"のダイアログが出たら、 cmd と入力し、OK をクリックしてください。)



次に、端末の IP アドレスに対し、ping コマンドを実行します。

コマンドの入力は、

ping [IP アドレス]

- となります。(例:端末が、192.168.0.123の場合、ping 192.168.0.123と入力)
  - ・通信が成立している場合



#### ・通信が成立していない場合

CIWINDOWS¥system32¥cmd.exe	-	$\times$
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.48] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.		^
C:¥Users¥xxxxxxxxxxping 192.168.0.123		
192.168.0.123 に ping を送信しています 32 パイトのデータ: 192.168.0.252 からの応答: 宛先ホストに到達できません。 192.168.0.252 からの応答: 宛先ホストに到達できません。 192.168.0.252 からの応答: 宛先ホストに到達できません。 192.168.0.252 からの応答: 宛先ホストに到達できません。		
192.168.0.123 の ping 統計: パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、		

または、サーバーPCと端末が異なるセグメントにいる場合は、以下のようになる場合があります。

CHWINDOWS¥system324cmd.exe	-	$\times$
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.48] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.		Î
C:¥Users¥xxxxxxxpping 199.168.0.123		
199.168.0.123 に ping を送信しています 32 パイトのデータ: 要求がタイムアウトしました。 要求がタイムアウトしました。 要求がタイムアウトしました。 要求がタイムアウトしました。		
199.168.0.123 の ping 統計: パケット数:送信 = 4、受信 = 0、損失 = 4 (100% の損失)、		

通信が成立している場合は、端末の設定による部分と、他の BioStar との取り合いになっている可能性があります。端末側のサーバー設定とサーバーPC の IP アドレスを確認してください。

通信が成立していない場合は、まずは、端末の電源や、LAN ケーブルの抜け、その他、途中の HUB の接続 などを確認してください。接続が問題無さそうな場合は、端末の電源を OFF/ON し、確認してください。

② LAN 接続端末の場合、端末の設定を、「端末→サーバー」のモードとし、端末にサーバーIP を設定した場合は、

端末からサーバーPC に向け、通信を行います。このため、このサーバーIP が間違う(あるいは変わる)と、端末が 接続できなくなります。

接続はできなくとも、端末に設定されている過去のサーバーIP は表示されますので、過去に設定されたサーバーの IP アドレスと、現在のサーバーの IP アドレスが一致しているかを確認してください。

- ③ 2 つの BioStar2 サーバーが存在するかを確認した上で、片方がアクセスしっぱなし(画面を表示した状態)になっていないか?を確認してください。
- ④ RS-485 接続の場合、親機との通信が途切れると、別の親機と認識してしまい、接続できなくなる場合があります。この場合は、端末を削除し、子機を初期化し、再度、端末追加を行う必要がある場合があります。

# 28.3 プライバシーが保護されない。という画面が表示される

プライバシーが保護されていない。という画面が表示される理由は、サーバーに対して、HTTPSの通信をする際に、サーバ ー証明書が正しくインストールされていない場合に表示されます。BioStar2 サーバーに対し、初めてアクセスする場合は、表 示されます。プライバシーを保護する HTTPS の通信を行うためには、サーバー証明書をインストールする必要があります。 以下の方法で、サーバー証明書をインストールしてください。

サーバー証明書のインストール方法については、インストール DVD の中のシステムー式インストール手順書の 5 章で記載しています。そちらをご参照ください。

### 28.4 勤怠画面が表示されない(勤怠画面の後、動作が遅い)

「勤怠」メニューにアクセスした場合に勤怠の画面が表示されない場合があります。

BioStar	2 優 設定 品 i → ① BioStar2 について ⑦ ヘルジ	Administrator
9°9324°-1°		
R 1-1''-		
• •*7		
IM*-9-		
© y*->		
+ 7/t23>60-16		
€_9100°		
(2) 1918		

この場合は、HTTPS の証明書が、当初の予定のものと異なっていることが要因です。HTTPS 証明書をインストール後、 BioStar2 サーバーの IP アドレスが変更になった場合などに、このような症状となります。

対策として、新しい BioStar2 サーバーの IP アドレス宛で、再度、HTTPS の証明証をインストールする必要があります。 (また、対象外の web ブラウザをご利用の場合も、このようになりますので、web ブラウザが google chrome であることも 同時にご確認ください。)

対応手順として、まずは、インターネットのプロパティを表示します。

inetcpl.cpl と入力し、OK をクリックしてください。)

インターネットのプロパティ画面が開いたら、「コンテンツ」タブ、「証明書」と進み、

証明書の画面で、「信頼されたルート証明書機関」のタブをクリックし、発行先と発行者が、両方共、IP アドレスの 項目を探してください。

	1. AT 10 E			^
	目的(N):	<すべて>		~
	個人 ほかの人 中間	<b>間証明機関</b> 信頼されたルート	証明機関 信頼された発行元 信	言頼されない発行元
<ul> <li>ファイル名を指定して実行</li> <li>案行するプログラム名、または関くフォルダーやドキュメント名、インターネットリソース名を入力してください。</li> <li>名前(0)1</li> <li>(netcpl.cpl)</li> <li>OK</li> <li>キャンセル</li> </ul>	 Зат. 2         Зат.	192.1430.222 Im Rod Multi Attention C., 	常力期限 フレンドリム 3020/0519 くしょ 2020/0519 くしょ 2020/0519 でしい 2020/0519 してし 2020/0519 してし 2020/0519 してい 2020/0519 し 2020/0519 し 2020/0519 0 2020/0519 0 2020/0519 0 2020/0519 0 2020/0519 0 2020/0519 0 2020	
				1910 9121

両方共 IP アドレス表記の項目を見つけたら、W クリックしてください。以下の画面が表示されます。 「詳細」タブをクリックしてください。

■ 証明書 ×	▶ 証明書	×
全般 詳細 証明のバス	全般 詳細 証明のパス 表示(S): <すべて>	~
<ul> <li>証明書の情報</li> <li>この証明書の目的:</li> <li>・すべての発行ポリシー</li> <li>・すべてのアプリケーション ポリシー</li> </ul>	 7(-ルド () パージョン () ジリアル番号 () 著名アルゴリズム () 著名(からつ アル ()) ズム () 発行者	₫ ^ V3 00 sha2565A sha25675A sha2667 Suprema Inc., 192,168.0.252, ■
発行先: 192.168.0.252		2013年3月 19日1530-89
発行者: 192.168.0.252 有効期間 2018/05/18 から 2028/05/15		
発行者のステートメント(5)	1	ブロパライの編集(E) ファイルにコピー(Q)
ОК		OK

発行者の部分に、「 Suprema Inc., 」と入っていたら、それが対象となります。 OK ボタンをクリックし、前の画面に戻ったら、「削除」ボタンをクリックして、削除してください。 (削除の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックして、削除してください。) その後、再度、証明書の登録を行うと、勤怠の画面が表示できるようになります。 証明書の登録の方法は、28.3 章をご確認ください。

### 28.5 ユーザーが 200 名以上選択できない

本ソフトウェアでは、個別に選択した場合は、200 ユーザーまで選択可能です。また、全員選択した場合は、 全員を選択可能です。200 名以上を個別に選択することはできません。また、この機能はユーザーに限らず、 端末や他の画面でも有効です。

「200項目以上の全部」のような選択をする場合にご利用ください。

すべての端末			H     1/1 ▶ ▶ 50 行▼     ▼ 検索				
					_		
	端末ID	名称	<i>り</i> * <i>ル</i> ーフ°	‱木裡別 (マスター/スレーブ)		端末状態	ファームウェア状態
	541610824	BioEntry P2 541610824	すべての端末	BioEntry P2		切断	
	541610835	BioEntry P2 541610835 (19…	すべての端末	BioEntry P2	192.168.0.123	切断	
	865638583	BioEntry R2	すべての端末	BioEntry R2	1	切断	
	865638591	BioEntry R2 遠い方	すべての端末	BioEntry R2		切断	
	939260692	BioStation A2 939260692 (1…	すべての端末	BioStation A2	192.168.0.150	通常	
	540084523	BioStation L2 540084523 (1…	すべての端末	BioStation L2	192.168.0.1	切断	
	542777016	CoreStation	すべての端末	CoreStation 40	192.168.0.200	切断	
	542342152	FaceStation 2 542342152 (1…	すべての端末	FaceStation 2	192.168.0.221	切断	
	542339594	FaceStation2	すべての端末	FaceStation 2	192.168.0.112	切断	

左の口をクリックした場合は、そのページに表示されている全項目が☑されます。この方法では、表示件数を最大の 200 件にしていた場合に、200 件が選択されます。

右の▼をクリックすると、以下の表示となります。



表示されたメニューで、「 すべて選択 」をクリックすると、全項目が選択状態となります。

### 28.6 ログイン ID やパスワードを忘れ、ログインできなくなってしまった

ログイン ID や、パスワードがわからなくなり、BioStar2 にログインできなくなってしまった場合は、弊社の作業員が伺わせて いただく必要があります。その場合は、弊社までご連絡ください。

#### 28.7 BioStar2 のデータベースをバックアップ, 復元したい

BioStar 2.9.2 以前の場合、22 章をご確認ください。 BioStar 2.9.3 以降の場合、<u>21.21</u>章をご確認ください。

### 28.8 USB カード登録機、USB 指紋登録機が利用できない

機器を認識する USB エージェントプログラムが動作していないことが考えられます。USB 接続機器を利用する場合は、 利用する PC に USB エージェントをインストールし、利用時には実行する必要があります。実行されているか確認し、 実行されていない場合は、実行してください。

### 実行されているか? の確認方法

タスクトレイ(拡張した領域も含めて)に、USB エージェントのアイコンが出ているか?を確認してください。



#### 実行されていない場合の実行方法

スタートメニューの中から、USB Device Agent のプログラムを実行してください。 その後、USB 機器を一度、取り外し、再度、BioStar2の画面で、確認してください。



また、もし、ご利用の PC では過去に利用したことがない場合は、最初にドライバソフトウェアのインストールが必要です。 サーバー証明書のインストール方法については、インストール DVD の中のシステムー式インストール手順書の 4 章で記載 しています。そちらをご参照ください。