


# IDIS DR-6508P/6516P/6532P 簡易取扱説明書(基本操作)



## 1. 動作状態の確認

### ① ランプ(LED)の確認

動作中、**電源LED(赤)③** が点灯します。

録画中または再生中は **HDD LED(赤)①** が点滅します


### ② メインモニタの確認

録画中であればメインモニタの各カメラ画面の左上に (イベント)または (連続)と (録画中)のマークが表示されています。

録画マークが (イベント)マークの場合は緊急録画中であり、録画マークが (連続)の場合は録画しない状態なので、動作・設定を確認してください。

時刻がモニタ下部に表示され、毎秒更新されます。

注意: 上記の表示は設定により、非表示にされている場合があります。(OSD)



## 2. PTZ 操作


カメラ画面の左上に (P)のマークが表示されているカメラが PTZ カメラです。

画面上でマウスを右クリックして表示されたメニューから「PTZ」を選択すると、

(P)マークが点滅に変わりますので、マウスの左ボタンをドラッグして方向を移動し、マウスのホイールで拡大／縮小ができます。



また、マウスを画面下部まで移動させると表示される方向ボタンでも操作が行えます。



PTZ 操作を終了するときは、マウスを右クリックして表示されたメニューから「PTZ 終了」を選択します。

## 3. モニタ画面の切替

### ① 分割画面切替



メインモニタの上側に表示されている上図のリアルタイム監視メニューにて、**分割**


**割切り替えアイコン②**をクリックするとカメラ分割の切り替え操作ができます。

最大分割数はモデルに依存します。

全画面表示



6x6 分割表示



### ② 自動切替



リアルタイム監視メニューの**自動切替アイコン⑦**を選択すると自動切替となります。リモコンの場合は **SEQUENCE ボタン**を押すと自動切替になります。

自動切替モードを停止するには、再度**自動切替アイコン⑦**を選択します。

## 4. アラームの解除

リアルタイム監視メニューの**アラームアイコン⑥**をクリックすると解除されます。




出力が解除されると**アラームアイコン⑥**が消灯します。

ログインしていないとアラームの解除は出来ません。ログイン画面が表示された場合はログインしてください。

## 5. アラームの原因確認

### ① 状態確認

リアルタイム監視メニューの**状態アイコン⑨**をクリックしてそれぞれの状態を表示します。




## ② イベントログの確認

別ページのイベントログ検索から確認してください。

## ③ システムログの確認

リアルタイム監視メニューの**設定アイコン⑫**をクリックして設定画面を開き、**システム**の**一般**をクリックして**システムログ表示**を選択します。



## 6. 録画再生

リアルタイム監視メニューで**検索アイコン⑪**を押し、タイムラプス検索をすると、検索再生画面の一時停止状態になります。




※以降、画面上部の**ディスプレイアイコン④**メニューにて、フルスクリーンオフにした状態での説明になります。

### ① 操作

画面右側が検索テーブルとなります。画面を開くと、右下にカレンダーがあるので、見たい日付を選択してください。すると下にその日のタイムバーが表示されるので、見たい時間にカーソルを合わせれば録画を見ることができます。また、録画の再生はカレンダー上のアイコンで調整しながら確認してください(詳しくは**7. 録画検索**を確認してください)。

※カレンダー表示がない場合は、画面上部のディスプレイメニュー  をクリックし、フルスクリーンオフをクリックしてください。




リモコンの場合、タイムラプス検索画面で **MENU ボタン** をクリックします。すると上図のような文字が出るので、もう一度 **MENU ボタン** をクリックし、カーソルを移動させて選択します。

### ② 終了

先ほど検索アイコンがあった場所に**監視アイコン**  が新しくできるので、そこをクリックすれば元の監視画面に戻ります。



## 7. 録画検索

### ① 日時指定検索




録画をタイムバー・月表示のカレンダーから日付・時間を選択して再生できます。カレンダーを選択するか、**移動ボタン⑤**を選択すると、自分の見たい日付の録画を確認できます。

録画映像は上のバーで速さを調節できます。コマ送りや高速再生もできます。



### ② イベントログ検索

**検索アイコン⑪**でイベントログ検索を選択できます。イベント録画を設定している場合に、発生したイベントのログ一覧から選択して再生ができます。



前後のイベントログに  
移動します。

特定のイベントをクリックすると、録画時間にジャンプします。また、カメラ欄の横のボタンをクリックすると、バックアップをとることができます。